

SIEMENS



西门子工业自动化系列教材

西门子 S7-1200 PLC 编程与应用

刘华波 刘 丹 赵岩岭 马 艳 山炳强 编著



内含:

STEP 7 Basic V10.5+S7-1200

培训课件 + 用户手册 + 应用文档



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

西门子工业自动化系列教材

西门子 S7-1200 PLC 编程与应用

刘华波 刘 丹 编著
赵岩岭 马 艳 山炳强



机械工业出版社

本书全面介绍了西门子新推出的 S7-1200 PLC 的编程与应用。全书共分为 9 章,分别介绍了 PLC 的基础知识、硬件安装与维护、编程基础、基本指令、程序设计、结构化编程、精简面板组态、通信网络、工艺功能等。

本书可作为高等院校自动化、电气控制、计算机控制及相关专业的教材,也可供高职院校学生及工程技术人员使用,对西门子自动化系统的用户也有一定的参考价值。

图书在版编目(CIP)数据

西门子 S7-1200 PLC 编程与应用/刘华波等编著. —北京:机械工业出版社, 2011.6

西门子工业自动化系列教材

ISBN 978-7-111-34922-8

I. ① 西… II. ① 刘… III. ① 可编程序控制器—教材 IV. ① TM571.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 103023 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑:时 静

责任编辑:时 静 李馨馨

责任印制:乔 宇

三河市国英印务有限公司印刷

2017 年 1 月第 1 版·第 4 次印刷

184mm×260mm·18.25 印张·451 千字

7601-10100 册

标准书号:ISBN 978-7-111-34922-8

ISBN 978-7-89433-022-2(光盘)

定价:42.00 元(含 1DVD)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服 务 中 心:(010)88361066

门户网:<http://www.cmpbook.com>

销 售 一 部:(010)68326294

教材网:<http://www.cmpedu.com>

销 售 二 部:(010)88379649

读者购书热线:(010)88379203

封面无防伪标均为盗版

前 言

西门子 S7 系列 PLC 广泛应用于工业生产之中，拥有很高的市场占有率。S7-1200 PLC 是西门子公司新推出的面向离散自动化系统和独立自动化系统的一款低端控制器，它采用模块化设计并具备强大的工艺功能，适用于多种场合，可满足不同的自动化需求。

本书全面介绍了 S7-1200 PLC 的硬件、编程及应用，共分为 9 章。第 1 章主要介绍了 PLC 的基础知识以及 S7-1200 PLC 的性能指标；第 2 章介绍了 S7-1200 PLC 的硬件组成、安装、维护步骤等；第 3 章介绍了 S7-1200 PLC 编程的基础知识，包括 PLC 的工作原理、存储区寻址、数据类型、编程方法等；第 4 章通过一个简单的实例介绍了 STEP 7 Basic 编程软件的使用；第 5 章介绍了 S7-1200 PLC 的指令系统；第 6 章介绍了 S7-1200 PLC 相关的程序设计，包括顺序控制设计法、数据块的使用、结构化编程方法以及组织块的使用等；第 7 章介绍了 STEP 7 Basic 编程软件集成的 WinCC flexible Basic 组态精简系列面板的相关内容；第 8 章介绍了 S7-1200 PLC 的通信网络及组态步骤，主要是以太网和串行通信网络；第 9 章介绍了 S7-1200 PLC 支持的工艺功能，如 PID 功能、高速计数器、运动控制和 PWM 等。

本书由刘华波、赵岩岭、刘丹、马艳、山炳强共同编写。刘华波编写了第 1、2、3、4、6 章，赵岩岭编写了第 5、7 章，刘丹编写了第 8、9 章，马艳和山炳强参加了部分章节的编写工作，全书由刘华波统稿。

本书的编写得到了青岛大学自动化工程学院、青岛大学电工电子实验教学中心和西门子（中国）有限公司的李士光、李冰冰等同仁的大力支持，提供了大量资料，提出了宝贵建议。此外，机械工业出版社时静编辑对原稿进行了大量的修改并提出了很有价值的建议，在此一并表示衷心的感谢。

本书的编撰注重理论和实践的结合，强调基本知识与操作技能的结合，书中提供了大量的示例，读者在阅读过程中应结合系统手册和软件帮助加强练习，举一反三，系统掌握。

因作者水平有限，书中难免有错漏及疏忽之处，恳请读者批评指正。

作者 E-mail: liuhuabo1979@qdu.edu.cn。

编 者

目 录

前言

第 1 章 概述	1
1.1 PLC 的基础知识	1
1.1.1 PLC 的诞生及发展	1
1.1.2 PLC 的定义	2
1.2 PLC 的特点及技术性能指标	2
1.2.1 PLC 的特点	2
1.2.2 PLC 的技术性能指标	4
1.2.3 S7-1200 PLC 的技术性能指标	4
1.3 PLC 的应用领域	7
1.4 PLC 的分类及与单片机、计算机的比较	8
1.4.1 PLC 的分类	8
1.4.2 PLC 与单片机、计算机的比较	9
第 2 章 S7-1200 PLC 的硬件结构和安装维护	10
2.1 PLC 的基本结构	10
2.2 S7-1200 PLC 的硬件结构	12
2.2.1 S7-1200 PLC 的 CPU 模块	13
2.2.2 S7-1200 PLC 的信号模块	14
2.2.3 S7-1200 PLC 的定位	15
2.2.4 电源计算	17
2.3 S7-1200 PLC 的安装和拆卸	19
2.3.1 安装和拆卸 CPU	19
2.3.2 安装和拆卸信号模块	20
2.3.3 安装和拆卸通信模块	21
2.3.4 安装和拆卸信号板	22
2.3.5 安装和拆卸端子板	23
2.4 S7-1200 PLC 的接线	24
2.4.1 安装现场的接线	24
2.4.2 隔离电路时的接地与电路参考点	24
2.4.3 电源连接方式	25
2.4.4 数字量输入接线	26
2.4.5 数字量输出接线	28
2.4.6 模拟量输入/输出接线	28

2.4.7 外部电路抗干扰的其他措施	28
第3章 S7-1200 PLC 程序设计基础	31
3.1 S7-1200 PLC 的工作原理	31
3.1.1 PLC 的基本工作原理	31
3.1.2 S7-1200 PLC 的工作模式	33
3.2 存储器及其寻址	35
3.2.1 S7-1200 PLC 的存储器	35
3.2.2 寻址	36
3.3 数据格式与数据类型	38
3.3.1 数制	39
3.3.2 基本数据类型	39
3.3.3 复杂数据类型	41
3.3.4 参数类型	43
3.3.5 系统数据类型	44
3.3.6 硬件数据类型	44
3.4 程序结构	45
3.4.1 组织块	46
3.4.2 功能和功能块	49
3.4.3 数据块	49
3.4.4 块的调用	51
3.5 编程方法	51
3.5.1 线性化编程	51
3.5.2 模块化编程	52
3.5.3 结构化编程	52
3.6 编程语言	53
3.6.1 梯形图编程语言	53
3.6.2 功能块图编程语言	54
3.6.3 语句表编程语言	54
3.6.4 S7 Graph 编程语言	55
3.6.5 S7 HiGraph 编程语言	55
3.6.6 S7 SCL 编程语言	56
3.6.7 S7 CFC 编程语言	57
第4章 项目入门	58
4.1 STEP 7 Basic V10.5 概述	58
4.2 STEP 7 Basic V10.5 使用入门	59
4.2.1 通过 Portal 视图创建一个项目	59
4.2.2 组态硬件设备及网络	59
4.2.3 PLC 编程	61
4.2.4 组态可视化	63

4.2.5	下载项目	64
4.2.6	在线监视项目	65
4.2.7	下载与上载	66
4.3	设备属性	68
4.4	使用变量表	72
4.4.1	PLC 变量表	72
4.4.2	在程序编辑器中使用和显示变量	72
4.4.3	设置 PLC 变量的保持性	73
4.5	调试和诊断工具	74
4.5.1	使用监视表格	74
4.5.2	显示 CPU 中的诊断事件	76
4.5.3	参考数据	76
4.6	存储卡的使用	83
4.6.1	修改存储卡的工作模式	83
4.6.2	使用程序卡模式	84
4.6.3	使用传输卡模式	84
4.6.4	使用存储卡清除密码	85
4.6.5	使用 24MB 存储卡更新 S7-1200 PLC 的固件版本	85
第 5 章	指令系统	86
5.1	基本指令	86
5.1.1	位逻辑	86
5.1.2	定时器	91
5.1.3	计数器	96
5.1.4	比较指令	98
5.1.5	数学指令	100
5.1.6	移动指令	101
5.1.7	转换指令	103
5.1.8	程序控制指令	104
5.1.9	字逻辑运算指令	104
5.1.10	移位和循环指令	105
5.2	扩展指令	106
5.2.1	日期和时间指令	107
5.2.2	字符串和字符指令	107
5.2.3	程序控制指令	111
5.2.4	通信指令	111
5.2.5	中断指令	114
5.2.6	PID 控制指令	116
5.2.7	运动控制指令	116
5.2.8	脉冲指令	117

5.3 全局库指令	118
5.3.1 USS	118
5.3.2 Modbus	119
第6章 程序设计	120
6.1 经验设计法	120
6.1.1 常用典型梯形图电路	120
6.1.2 PLC 的编程原则	121
6.2 顺序功能图	122
6.2.1 顺序功能图	122
6.2.2 顺序控制的设计思想	125
6.2.3 顺序功能图的基本结构	126
6.2.4 绘制顺序功能图的基本规则	126
6.2.5 绘制顺序功能图的注意事项	127
6.3 顺序控制设计法	127
6.3.1 使用启保停电路	127
6.3.2 使用置位复位指令	131
6.4 使用数据块	133
6.4.1 定义数据块	133
6.4.2 使用全局数据块举例	135
6.4.3 访问数据块	136
6.4.4 复杂数据类型的使用	137
6.5 结构化编程	141
6.5.1 模块化编程	141
6.5.2 临时变量	143
6.5.3 结构化编程	144
6.5.4 FB 的使用	147
6.5.5 检查块的一致性	149
6.6 使用组织块	149
6.6.1 事件和组织块	149
6.6.2 启动组织块	150
6.6.3 循环中断组织块	152
6.6.4 硬件中断组织块	153
6.6.5 延时中断组织块	155
6.6.6 时间错误组织块	155
6.6.7 诊断组织块	156
第7章 精简系列面板的组态	157
7.1 面板概述	157
7.2 组态入门	158
7.2.1 组态变量	158

7.2.2	组态画面	159
7.2.3	运行与模拟	159
7.3	组态画面对象	160
7.3.1	组态按钮	161
7.3.2	组态开关	163
7.3.3	组态棒图	163
7.3.4	组态日期时间域	164
7.3.5	组态符号 IO 域	164
7.3.6	组态图形 IO 域	166
7.3.7	动画功能的实现	166
7.3.8	库的使用	167
7.4	用户管理	168
7.4.1	组态用户管理	168
7.4.2	组态用户视图	170
7.5	组态报警	171
7.5.1	报警的基本概念	171
7.5.2	组态报警	173
7.5.3	组态报警视图	174
7.5.4	报警类别与报警组的组态	176
7.5.5	报警窗口和报警指示灯的组态	177
7.6	使用趋势视图	177
7.7	组态配方	179
7.7.1	配方的基本概念	179
7.7.2	组态配方	181
7.7.3	组态配方视图	183
第 8 章	S7-1200 PLC 的通信	186
8.1	S7-1200 PLC 以太网通信概述	186
8.1.1	支持的协议	186
8.1.2	通信过程	189
8.1.3	通信指令	189
8.2	S7-1200 PLC 之间的以太网通信	191
8.2.1	组态网络	192
8.2.2	PLC_1 编程通信	192
8.2.3	PLC_2 编程通信	195
8.2.4	下载并监控	197
8.3	S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 和 S7-300/400 PLC 的通信	197
8.3.1	S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 的通信	197
8.3.2	S7-1200 PLC 与 S7-300/400 PLC 的通信	202
8.4	S7-1200 PLC 的串口通信	210

8.4.1 自由口协议通信·····	211
8.4.2 Modbus RTU 协议通信 ·····	221
8.4.3 USS 协议通信·····	229
第9章 工艺功能 ·····	236
9.1 模拟量处理及 PID 功能 ·····	236
9.1.1 模拟量处理 ·····	236
9.1.2 PID 控制器的基础知识 ·····	240
9.1.3 PID 应用举例·····	248
9.2 高速计数器 ·····	250
9.2.1 高速计数器的基础知识 ·····	250
9.2.2 应用举例 ·····	254
9.3 运动控制 ·····	257
9.3.1 运动控制功能的原理 ·····	257
9.3.2 工艺对象“轴”·····	258
9.3.3 程序指令块 ·····	265
9.3.4 应用举例 ·····	271
9.4 PWM ·····	278
9.4.1 PWM 的基础知识 ·····	278
9.4.2 应用举例 ·····	280
参考文献 ·····	282

第1章 概述

可编程序控制器是结合继电器接触器控制和计算机技术而不断发展完善的一种自动控制装置，具有编程简单、使用方便、通用性强、可靠性高、体积小、易于维护等优点，在自动控制领域的应用十分广泛。目前可编程序控制器已从小规模的单机顺序控制发展到过程控制、运动控制等诸多领域。本书以西门子最新推出的紧凑型可编程序控制器——S7-1200 PLC 为例介绍可编程序控制器的基本结构、工作原理、指令系统、功能指令、程序设计及工业应用等。

可编程序控制器是在传统的继电器接触器控制的基础上发展起来的，最初主要用于实现逻辑控制，故称为可编程序逻辑控制器，简称为 PLC（Programmable Logic Controller）。随着技术的发展，PLC 不仅能完成逻辑控制，还可以实现复杂数据处理及通信功能等，因此改称为可编程序控制器，简称为 PC（Programmable Controller），但为了与个人计算机（Personal Computer，PC）区别，习惯上仍采用 PLC 的称呼。

1.1 PLC 的基础知识

1.1.1 PLC 的诞生及发展

在传统的工业生产过程中存在着大量的开关量顺序控制，按照逻辑条件进行顺序动作，并按照逻辑关系进行连锁保护动作的控制，另外还有大量离散量的数据采集。这些功能是通过继电器接触器控制系统来实现的。20 世纪 60 年代，汽车生产流水线的自动控制系统就是继电器接触器控制的典型代表。当时汽车的每一次改型都直接导致继电器接触器控制装置的重新设计和安装。随着生产的发展，汽车型号更新的周期愈来愈短，这样，继电器接触器控制装置就需要经常重新设计和安装，十分费时、费工、费料。为了改变这一现状，美国通用汽车公司公开招标，要求用新的控制装置取代继电器接触器控制装置，并提出了十项招标指标，即：

- 编程方便，现场可修改程序。
- 维修方便，采用模块化结构。
- 可靠性高于继电器接触器控制装置。
- 体积小于继电器接触器控制装置。
- 数据可直接送入管理计算机。
- 成本可与继电器接触器控制装置竞争。
- 输入可以是交流 115 V。
- 输出为交流 115 V，2 A 以上，能直接驱动电磁阀、接触器等。
- 在扩展时，原系统只要很小变更。
- 用户程序存储器容量至少能扩展到 4 KB。

1969 年，美国数字设备公司（DEC）研制出第一台 PLC，在美国通用汽车自动装配线上试用，获得了成功。它基于集成电路和电子技术，首次采用程序化的手段应用于电气控

制，这就是第一代可编程序控制器。这种新型的工业控制装置以其简单易懂、操作方便、可靠性高、通用灵活、体积小、使用寿命长等一系列优点，很快地在美国其他工业领域推广应用。到 1971 年，已经成功地应用于食品、饮料、冶金、造纸等工业领域。

早期的 PLC（20 世纪 60 年代末至 70 年代中期）一般称为可编程序逻辑控制器。这时的 PLC 还应该看做是继电器接触器控制装置的替代物，其主要功能只是执行原先用继电器接触器完成的顺序控制、定时控制等。它在硬件上以准计算机的形式出现，在 I/O 接口电路上作了改进，以适应工业控制现场的要求。装置中的元器件主要采用分立元件和中小规模集成电路，存储器采用磁心存储器。另外还采取了一些措施，以提高其抗干扰的能力。在软件编程上，采用了广大电气工程技术人員所熟悉的继电器接触器控制线路的方式——梯形图。早期的 PLC 性能要优于继电器接触器控制装置，其优点是简单易懂、便于安装、体积小、能耗低、有故障显示、能重复使用等，其中 PLC 特有的编程语言——梯形图一直沿用至今。

中期（20 世纪 70 年代中期至 80 年代中后期）的 PLC 由于微处理器的出现而发生了巨大的变化。美国、日本、德国等一些厂家先后开始采用微处理器作为 PLC 的中央处理单元（CPU），使 PLC 的功能大大增强。在软件方面，除了保持其原有的逻辑运算、计时、计数等功能以外，还增加了算术运算、数据处理和传送、通信、自诊断等功能。在硬件方面，除了保持其原有的开关量模块以外，还增加了模拟量模块、远程 I/O 模块以及各种特殊功能模块，并扩大了存储器的容量，使各种逻辑线圈的数量有所增加，还提供了一定数量的数据寄存器，使 PLC 的应用范围得以扩大。

近期（20 世纪 80 年代中后期至今）的 PLC 由于超大规模集成电路技术的迅速发展，微处理器的市场价格大幅度下跌，使得各种类型的 PLC 所采用的微处理器的档次普遍提高。而且，为了进一步提高 PLC 的处理速度，各制造厂商还纷纷研制开发了专用逻辑处理芯片，使得 PLC 的软、硬件功能发生了巨大变化。

1.1.2 PLC 的定义

IEC（国际电工委员会）于 1982 年 11 月（第一版）和 1985 年（修订版）对 PLC 作了定义，其中修订版的定义为：PC（即 PLC）是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设。它采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入与输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程序控制器及其有关外部设备，都按易于与工业控制系统联成一个整体、易于扩充其功能的原则设计。

PLC 自诞生至今不过 40 年的历史，由于它直接应用于工业环境，具有很强的抗干扰能力、广泛的适应能力和应用范围，目前已广泛应用于冶金、化工、矿业、机械、轻工、电力和通信等领域，成为现代工业自动化控制的重要支柱之一。

1.2 PLC 的特点及技术性能指标

1.2.1 PLC 的特点

PLC 具有通用性强、使用方便、适应面广、可靠性高、抗干扰能力强、编程简单等特

点，这些特点使其在工业自动化控制特别是顺序控制领域拥有无法取代的地位。

1. 控制功能完善

PLC 既可以取代传统的继电接触器控制，实现定时、计数、步进等控制功能，完成对各种开关量的控制，又可实现模/数、数/模转换，具有数据处理能力，完成对模拟量的控制。同时，新一代的 PLC 还具有联网功能，可将多台 PLC 与计算机连接起来，构成分布式控制系统，用来完成大规模的、更复杂的控制任务。此外，PLC 还有许多特殊功能模块，适用于各种特殊控制的要求，如定位控制模块、高速计数模块、闭环控制模块、称重模块等。

2. 可靠性高

PLC 可以直接安装在工业现场且稳定可靠地工作。PLC 在设计时，除选用优质元器件外，还采用隔离、滤波、屏蔽等抗干扰技术，并采用先进的电源技术、故障诊断技术、冗余技术和良好的制造工艺，从而使 PLC 的平均无故障时间达到 3 ~ 5 万小时以上。大型 PLC 还可以采用由双 CPU 构成的冗余系统及由三 CPU 构成的表决系统，使可靠性进一步提高，图 1-1 所示为西门子公司 S7-400 PLC 的冗余系统。




图 1-1 西门子公司 S7-400 PLC 的冗余系统

3. 通用性强

各 PLC 的生产厂家均有各种系列化、模块化、标准化的 PLC 产品，用户可根据生产规模和控制要求灵活选用，以满足各种控制系统的要求。PLC 的电源和输入、输出信号等也有多种规格。当系统控制要求发生变化时，只需修改软件即可满足新的要求。

4. 编程直观、简单

PLC 中最常用的编程语言是与继电接触器电路图类似的梯形图语言，这种编程语言形象直观，容易掌握，使用者不需要专门的计算机知识和语言，可在短时间内掌握。当生产流程发生改变时，可使用编程器在线或离线修改程序，使用方便、灵活。对于大型复杂的控制系统，还有各种图形编程语言供设计者使用，设计者只需要熟悉工艺流程即可编制程序。

5. 体积小、维护方便

PLC 体积小、重量轻、结构紧凑、硬件连接方式简单、接线少、便于安装维护。维修

时，通过更换各种模块，可以迅速排除故障。另外，PLC 具有自诊断、故障报警功能，面板上的各种指示便于操作人员检查调试，有的 PLC 还可以实现远程诊断调试功能。

6. 系统的设计、实施工作量小

PLC 用存储逻辑代替接线逻辑，大大减少了控制设备外部的接线，使控制系统设计及实施的周期大为缩短，非常适合多品种、小批量的生产场合。同时维护也变得很容易，更重要的是同一设备只需改变程序就可适用于各种生产过程。

1.2.2 PLC 的技术性能指标

PLC 最基本的应用是取代传统的继电器接触器进行逻辑控制，此外还可以用于定时/计数控制、步进控制、数据处理、过程控制、运动控制、通信连网和监控等场合。PLC 具有可靠性高、抗干扰能力强、功能完善、编程简单、组合灵活、扩展方便、体积小、质量轻、功耗低等特点，其主要性能通常由以下各种指标来描述。

(1) I/O 点数

I/O 点数通常是指 PLC 的外部数字量的输入和输出端子数，这是一项重要的技术指标，可以用 CPU 本机自带 I/O 点数来表示，或者以 CPU 的 I/O 最大扩展点数来表示，还可用 PLC 的外部扩展的最大模拟量数来表示。通常小型机最多有几十个点，中型机有几百个点，大型机超过千点。

(2) 存储器容量

存储器容量指的是 PLC 所能存储用户程序的多少，一般以字节（B）为单位。

(3) 扫描速度

PLC 的处理速度一般用基本指令的执行时间来衡量，即一条基本指令的扫描速度，主要取决于所用芯片的性能。早期 PLC 的扫描速度一般为 $1\mu\text{s}$ /指令左右，现在快得多。

(4) 指令种类和条数

指令系统是衡量 PLC 软件功能的主要指标。PLC 指令包括基本指令和高级指令（或功能指令）两大类，指令的种类和数量越多，其软件功能越强，编程就越灵活、越方便。

(5) 内存分配及编程元件的种类和数量

PLC 内部存储器一部分用于存储各种状态和数据，包括输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器、特殊功能内部继电器、定时器、计数器、通用“字”存储器、数据存储器等，其种类和数量关系到编程是否方便灵活，也是衡量 PLC 硬件功能强弱的重要指标。

此外，不同的 PLC 还有其他一些指标，如编程语言及编程手段、输入/输出方式、特殊功能模块种类、自诊断、监控、主要硬件型号、工作环境及电源等级等。

1.2.3 S7-1200 PLC 的技术性能指标

S7-1200 PLC 是西门子公司最新推出的面向离散自动化系统和独立自动化系统的紧凑型自动化产品，定位在原有的 SIMATIC S7-200 PLC 和 S7-300 PLC 产品之间。S7-1200 PLC 涵盖了 S7-200 PLC 的原有功能并且新增了许多功能，可以满足更广泛领域的应用。表 1-1 给出了目前 S7-1200 系列 PLC 不同型号 CPU 的性能指标。

表 1-1 S7-1200 PLC 系列 CPU 的性能指标

CPU 特征	CPU 1211C	CPU 1212C	CPU 1214C
三 CPU	DC/DC/DC, AC/DC/RLY, DC/DC/RLY		
集成的工作存储区/KB	25	25	50
集成的装载存储区/MB	1	1	2
集成的保持存储区/KB	2	2	2
内存卡件	可选 SIMATIC 记忆卡		
集成的数字量 I/O 点数	6 输入/4 输出	8 输入/6 输出	14 输入/10 输出
集成的模拟量 I/O 点数	2 输入		
过程映像区大小	1024 B 输入 / 1024 B 输出		
信号扩展板	最多 1 个		
信号扩展模块	不含	最多 2 个	最多 8 个
最大本地数字量 I/O 点数	14	82	284
最大本地模拟量 I/O 点数	3	15	51
高速计数器/个	3	4	6
- 单相	3 (100 kHz)	3 (100 kHz) 1 (30 kHz)	3 (100 kHz) 3 (30 kHz)
- 正交相	3 (80 kHz)	3 (80 kHz) 1 (30 kHz)	3 (80 kHz) 3 (30 kHz)
脉冲输出/个	2 (100 kHz, 直流输出) /2 (1 Hz, 继电器输出)		
脉冲捕捉输入/个	6	8	14
时间继电器/循环中断	在全部的 4 个中有一个达到 ms 精度		
边沿中断/个	6 (上升沿) /6 (下降沿)	8 (上升沿) /8 (下降沿)	12 (上升沿) /12 (下降沿)
精确的实时时钟/ (s/月)	± 60		
实时时钟保持时间	40℃ 环境下, 典型的 10 天/最小 6 天, 免费维护超级电容		
布尔量运算执行速度/ (μs / 指令)	0.1		
动态字符运算速度/ (μs / 指令)	12		
真正的数学运算速度/ (μs / 指令)	18		
端口数	1 个		
类型	RJ-45 接口		
数据传输率/ (Mbit/s)	10/100		
扩展通信模块	最多 3 个		

注：随着电子技术的发展和新产品的推出，部分指标可能有所变化。

S7-200 PLC 是西门子专门应用于小型自动化设备的控制装置，主要包括 CPU 22X 系列，表 1-2 给出了 S7-200 系列 PLC 不同型号 CPU 的性能指标。

表 1-2 S7-200 PLC 系列 CPU 的性能指标

项 目	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 224XP	CPU 226
用户程序区/KB	4	4	8	12	16
数据存储区/KB	2	2	8	10	10

(续)

项 目	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 224XP	CPU 226
内置 DI/DO 点数	6/4	8/6	10/14	10/14	24/16
AI/AO 点数	无	16/16	32/32	32/32	32/32
1 条指令扫描时间/ μ s	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37
最大 DI/DO 点数/个	256	256	256	256	256
位存储区/个	256	256	256	256	256
计数器/个	256	256	256	256	256
计时器/个	256	256	256	256	256
时钟功能	可选	可选	内置	内置	内置
数字量输入滤波	标准	标准	标准	标准	标准
模拟量输入滤波	N/A	标准	标准	标准	标准
高速计数器	4 个 30 kHz	4 个 30 kHz	6 个 30 kHz	4 个 30 kHz	6 个 30 kHz
脉冲输出	2 个 20 kHz	2 个 20 kHz	2 个 20 kHz	2 个 20 kHz	2 个 20 kHz
通信口	1x RS-485	1 x RS-485	1 x RS-485	2 x RS-485	2 x RS-485

注：由于电子技术的发展及硬件产品的更新，部分指标可能有所变化。

S7-300 PLC 是模块化的中小型 PLC 系统，能满足中等性能要求的应用，广泛应用于专用机床、纺织机械、包装机械、通用机械、机床、楼宇自动化、电器制造等生产制造领域。表 1-3 给出了 S7-300 系列 PLC 的部分 CPU 的性能指标。

表 1-3 S7-300 系列 PLC 的部分 CPU 的性能指标

项 目	CPU 312	CPU 312C	CPU 313C-2 PtP	CPU 313C-2 DP	CPU 314	CPU 315-2 DP	CPU 317-2 PN/DP
用户存储区/KB	32	32	64	64	96	128	1000
最大 MMC/MB	4	4	8	8	8	8	8
自由编址	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
DI/DO/个	256/256	266/262	1008/1008	8064/8064	1024/1024	1024/1024	65536/65536
AI/AO/路	64/64	64/64	248/248	503/503	256/256	1024/1024	4096/4096
(处理时间/1kbit 指令) /ms	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.05
位存储器/B	128	128	256	256	256	2048	4096
计数器/个	128	128	256	256	256	256	512
定时器/个	128	128	256	256	256	256	512
集成通信连接 MPI/DP/PtP/PN	Y/N/N/N	Y/N/N/N	Y/N/Y/N	Y/Y/N/N	Y/N/N/N	Y/Y/N/N	Y/Y/N/Y
集成的 I/O DI/DO AI/AO	-/-	10/6	16/16	16/16	-/-	-/-	-/-
	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
集成的技术功能	-	计数，频率测量	计数，频率测量，PID 控制	计数，频率测量，PID 控制	-	-	-

注：由于电子技术的发展及硬件产品的更新，部分指标可能有所变化。

S7-400 PLC 是具有中高档性能的 PLC，采用模块化无风扇设计，坚固耐用，易于扩展，通信功能强大，适用于对可靠性要求极高的大型复杂的控制系统。表 1-4 给出了 S7-400 PLC 系列 PLC 的部分 CPU 的性能指标。

表 1-4 S7-400 系列 PLC 的部分 CPU 的性能指标

项 目	CPU 412-2	CPU 414-2	CPU 416-2	CPU 417-4
程序存储区	256 KB	0.5 MB	2.8 MB	15 MB
数据存储区	256 KB	0.5 MB	2.8 MB	15 MB
S7 定时器/个	2048	2048	2048	2048
S7 计时器/个	2048	2048	2048	2048
位存储器/KB	4	8	16	16
时钟存储器	8 位（1 个标志字节）			
（输入/输出）/KB	4/4	8/8	16/16	16/16
（过程 I/O 映像）/KB	4/4	8/8	16/16	16/16
数字量通道/个	32768/32768	65536/65536	131072/131072	131072/131072
模拟量通道/路	2048/2048	4096/4096	8192/8192	8192/8192
（CPU/扩展单元）/个	1/21	1/21	1/21	1/21
编程语言	STEP7（LAD、FBD、STL）、SCL、CFC、GRAPH			
（执行时间/定点数）/ns	75	45	30	18
（执行时间/浮点数）/ns	225	135	90	54
MPI 连接数量/个	32	32	44	44
GD 包的大小/B	54	54	54	54
传输速率	最高 12 Mbit/s			

注：由于电子技术的发展及硬件产品的更新，部分指标可能有所变化。

1.3 PLC 的应用领域

目前，PLC 在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业，使用情况大致可归纳为如下几类。

1. 开关量的逻辑控制

这是 PLC 最基本、最广泛的应用领域，它取代传统的继电接触器电路，实现逻辑控制、顺序控制，既可用于单台设备的控制，也可用于多机群控及自动化流水线，如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。

2. 模拟量控制

在工业生产过程中，有许多连续变化的量，如温度、压力、流量、液位和速度等，称为模拟量。为了使 PLC 能够处理模拟量，必须实现模拟量（Analog）和数字量（Digital）之间的 A/D 转换及 D/A 转换。目前各 PLC 厂家都提供了配套的 A/D 和 D/A 转换模块，从而使可编程序控制器适用于模拟量控制。

3. 运动控制

PLC 可以用于圆周运动或直线运动的控制。从控制机构配置来说，早期的 PLC 直接使

用开关量 I/O 模块连接位置传感器和执行机构，现在一般使用专用的运动控制模块，如可驱动步进电动机或伺服电动机的单轴或多轴位置控制模块。目前各主要 PLC 厂家的产品几乎都有运动控制功能，从而使 PLC 广泛适用于各种机械、机床、机器人、电梯等场合。

4. 过程控制

过程控制是指对温度、压力、流量等模拟量的闭环控制。作为工业控制计算机，PLC 能编制各种各样的控制算法程序，完成闭环控制。PID 调节是一般闭环控制系统中用得较多的调节方法。大中型 PLC 都有 PID 模块，目前许多小型 PLC 也具有此功能模块。PID 处理一般是运行专用的 PID 子程序。过程控制在冶金、化工、热处理、锅炉控制等场合有非常广泛的应用。

5. 数据处理

现代 PLC 具有数学运算（含矩阵运算、函数运算、逻辑运算）、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能，可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较，完成一定的控制操作，也可以利用通信功能传送到别的智能装置，或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统，如无人控制的柔性制造系统，也可用于过程控制系统，如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。

6. 通信及连网

PLC 通信包括 PLC 间的通信及 PLC 与其他智能设备间的通信。随着计算机控制技术的发展，工厂自动化网络发展得很快，各 PLC 厂商都十分重视 PLC 的通信功能，纷纷推出各自的网络系统。新近生产的 PLC 都具有通信接口，通信非常方便。

PLC 的应用范围已从传统的产业设备和机械的自动控制，扩展到中小型过程控制系统、远程维护服务系统、节能监视控制系统，以及与生活、环境相关联的机器等各种应用领域，而且均有急速的上升趋势。值得注意的是，随着 PLC、DCS 的相互渗透，二者的界线日趋模糊，PLC 正从传统离散的制造业应用向连续的流程工业应用扩展。

1.4 PLC 的分类及与单片机、计算机的比较

1.4.1 PLC 的分类

目前，PLC 的不同厂家或同一厂家的不同产品种类繁多，功能各有侧重。根据不同的角度可将 PLC 分成不同的类型，其常用的分类方法有如下两种。

1. 按容量分类

为了适应信息处理量和系统复杂程度的不同需求，PLC 具有不同的 I/O 点数、用户程序存储器容量和功能范围，PLC 早在 20 世纪 90 年代就已经形成微、小、中、大、巨型等多种类型。可编程控制器实现对外部设备的控制，其输入端子与输出端子的数目之和称做 PLC 的输入/输出点数，简称 I/O 点数。按 I/O 点数 PLC 可分为微型 PLC（几十点 I/O）、小型 PLC（几百点 I/O）、中型 PLC（上千点 I/O）、大型 PLC（几千点 I/O）和巨型 PLC（上万个 I/O 及以上）。

2. 按硬件结构形式分类

可编程序控制器的结构形式从大的方面来说可分为整体式和模块式两大类，另外还出现了内插板式的 PLC，也可以看做为模块式 PLC。

(1) 整体式结构

这种结构的 PLC 是把电源、CPU、输入/输出、存储器、通信接口和外部设备接口等集成为一个整体，构成一个独立的复合模块，通常小型 PLC，如西门子 S7-200 和 S7-1200 系列都是整体式结构，这种结构体积小，安装调试方便。

(2) 模块式结构

这种结构是将 PLC 按功能分为电源模块、主机模块、开关量输入模块、开关量输出模块、模拟量输入模块、模拟量输出模块、机架接口模块、通信模块和专用功能模块等，根据需要搭建 PLC 结构。这种积木式结构可以灵活地配置成小、中、大型系统。

从结构上讲，由模块组合成系统有以下 4 种方法。

1) 无底板。靠模块间接口直接相连，然后再固定到相应导轨上。欧姆龙公司的 CJ1M 机型就是这种结构，比较紧凑。西门子的 S7-300 PLC 也是类似的结构，这种结构需要采用接线插头连接，如要单独固定，还需另外订购固定支架。

2) 有底板。所有模块都固定在底板上，比较牢固，但底板的槽数是固定的，如 3、5、8、10 槽等。这个槽数与实际模块数不一定相等，所以配置时难免有空槽。这样既造成浪费，又多占空间，甚至有时还得用占空单元，把多余的槽覆盖好。西门子公司的 S7-400 PLC 即是此类。

3) 用机架代替底板。所有模块都固定在机架上。这种结构比底板式的复杂，但更牢靠。采用此种组合时，它的模块不用外壳，但有小面板，用于组合后密封与信号显示。

模块式结构的优点之一是用户可根据生产要求，灵活地配置成小、中、大系统，这种积木式结构可以供用户逐步扩展系统和增加功能；优点之二是模块有密封外壳，既安全又防尘；优点之三是模块采用独立接线方式，安装和维护方便。

4) 内插板式。为了适应机电一体化的要求，有的 PLC 制造成内插板式的，可嵌入到有关装置中。如有的数控系统，其逻辑量控制用的内置 PLC，就可用这种内插板式的 PLC 代替。它有输入点、输出点，以及通信口、扩展口和编程口等。这种控制板既可实现 PLC 所有的功能，又可很方便地镶嵌到有关装置中。

1.4.2 PLC 与单片机、计算机的比较

目前，应用于控制场合的控制装置除了 PLC 外，还包括单片机系统以及各种工业计算机等，它们拥有不同的特点，适合不同的应用环境。

单片机是指集成在一块芯片上的完整计算机系统，它具有一个完整计算机所需要的大部分部件：CPU、内存、内部和外部总线系统，目前大部分单片机还会配有外存；同时集成诸如通信接口、定时器、实时时钟等外围设备。而现在最强大的单片机系统甚至可以将声音、图像、网络、复杂的输入输出系统集成在一块芯片上。它不是完成某一个逻辑功能的芯片，而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。

采用单片机系统具有成本低、效益高的优点，但是由于稳定性和抗电磁干扰能力比较差，需要有相当的研发力量 and 行业经验才能使系统稳定。

而计算机系统与 PLC 相比较，计算机的编程语言为汇编语言或高级语言，其门槛要高于梯形图等编程语言，另外计算机系统的工作环境要求很高，为满足工业级的可靠性要求需要进行很多的特殊设计，因此大大提高了其应用成本。

第2章 S7-1200 PLC 的硬件结构和安装维护

2.1 PLC 的基本结构

不论哪种类型的 PLC，其基本结构都是相同的，如图 2-1 所示。

1. CPU

与通用计算机一样，PLC 中的 CPU 也是整个系统的核心部件，主要由运算器、控制器、寄存器及实现它们之间联系的地址总线、数据总线和控制总线构成。此外，还有外围芯片、总线接口及有关电路。CPU 在很大程度上决定了 PLC 的整体性能，如整个系统的控制规模、工作速度和内存容量等。

CPU 中的控制器控制 PLC 工作，由它读取指令，解释并执行命令。工作的时序（节奏）则由振荡信号控制。




图 2-1 PLC 的基本结构示意图

CPU 中的运算器用于完成算术或逻辑运算，在控制器的指挥下工作。

CPU 中的寄存器参与运算，并存储运算的中间结果。它也是在控制器的指挥下工作。

作为 PLC 的核心，CPU 的功能主要包括以下几个方面：

- 1) 接收从编程器或计算机输入的程序和数据，并送入用户程序存储器中存储。
- 2) 监视电源、PLC 内部各个单元电路的工作状态。
- 3) 诊断编程过程中的语法错误，对用户程序进行编译。
- 4) 在 PLC 进入运行状态后，从用户程序存储器中逐条读取指令，并分析、执行该指令。
- 5) 采集由现场输入装置送来的数据，并存入指定的寄存器中。
- 6) 按程序进行处理，根据运算结果，更新有关标志位的状态和输出状态或数据寄存器的内容。
- 7) 根据输出状态或数据寄存器的有关内容，将结果送到输出接口。
- 8) 响应中断和各种外围设备（如编程器、打印机等）的任务处理请求。

当 PLC 处于运行状态时，首先以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据，并分别存入相应的输入缓冲区。然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序，经过命令解释后，按指令的规定执行完毕之后，最后将 I/O 缓冲区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置。如此循环运行，直到 PLC 处于停机状态，用户程序停止运行。

CPU 模块一般都有相应的状态指示灯，如电源指示、运行停止指示、输入/输出指示和故障指示等。总线接口用于扩展连接 I/O 模块或特殊功能模块，内存接口用于外部存储器，外设接口用于连接编程器等外部设备，通信接口则用于通信。此外，CPU 模块上还有用来

设定工作方式和内存区等的设定开关。

CPU 模块的工作电压一般是 5 V，而 PLC 的 I/O 信号电压一般较高，有 DC 24 V 和 AC 220 V，在使用时，要防止外部尖峰电压和干扰噪声侵入，以免损坏 CPU 模块中的部件或影响 PLC 正常工作。因此，CPU 模块不能直接与外部输入/输出装置相连接，I/O 模块除了传递信号外，还需进行电平转换与噪声隔离。

2. 存储器

PLC 的内部存储器分为系统程序存储器和用户程序及数据存储器。系统程序存储器用于存放系统工作程序（或监控程序）、调用管理程序以及各种系统参数等。系统程序相当于个人计算机的操作系统，能够完成 PLC 设计者规定的各种工作。系统程序由 PLC 生产厂家设计并固化在 ROM（只读存储器）中，用户不能读取。用户程序及数据存储器主要存放用户编制的应用程序及各种暂存数据和中间结果，使 PLC 完成用户要求的特定功能。

PLC 使用以下几种物理存储器：

(1) 随机存取存储器（RAM）

用户可以用可编程序装置读出 RAM 中的内容，也可以将用户程序写入 RAM，因此 RAM 又叫读/写存储器。它是易失性的存储器，电源中断后，储存的信息将会丢失。

RAM 的工作速度高，价格便宜，改写方便。在关断 PLC 的外部电源后，可用锂电池保存 RAM 中的用户程序和某些数据。锂电池可用 2~5 年，需要更换锂电池时，由 PLC 发出信号，通知用户。现在仍有部分 PLC 采用 RAM 来储存用户程序。

(2) 只读存储器（ROM）

ROM 的内容只能读出，不能写入。它是非易失的，它的电源消失后，仍能保存储存的内容。ROM 一般用来存放 PLC 的系统程序。

(3) 可电擦除可编程序的只读存储器（EEPROM 或 E²PROM）

它是非易失性的，但是可以用编程装置对它编程，兼有 ROM 的非易失性和 RAM 的随机存取等优点，但是将信息写入它所需的时间比 RAM 长得多。EEPROM 用来存放用户程序以及需要长期保存的重要数据。

3. 输入/输出电路

输入模块和输出模块简称为 I/O 模块，是联系外部设备与 CPU 的桥梁。

(1) 输入模块

输入模块一般由输入接口、光耦合器、PLC 内部电路输入接口和驱动电源 4 部分组成。输入模块可以用来接收和采集两种类型的输入信号：一种是由按钮、选择开关、数字拨码开关、限位开关、接近开关、光电开关、压力继电器或速度继电器等提供的开关量（或数字量）输入信号；另一种是由电位器、热电偶、测速发电机或各种变送器等提供的连续变化的模拟信号。

各种 PLC 输入电路结构大都相同，其输入方式有两种类型：一种是直流输入（DC 12 V 或 24 V），其外部输入器件可以是无源触点，如按钮、行程开关等，也可以是有源器件，如各类传感器、接近开关、光电开关等。在 PLC 内部电源容量允许前提下，有源输入器件可以采用 PLC 输出电源，否则必须外接电源。另一种是交流输入（AC 100~120 V 或 200~240 V）。

当输入信号为模拟量时，信号必须经过专用的模拟量输入模块进行 A/D 转换，然后通过输入电路进入 PLC。输入信号通过输入端子经 RC 滤波、光隔离进入内部电路。

(2) 输出模块

数字量输出模块用来控制接触器、电磁阀、电磁铁、指示灯、数字显示装置和报警装置等设备。为适应不同负载的需要，各类 PLC 的数字量输出都有三种方式，即继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。继电器输出方式最常用，适用于交、直流负载，其特点是带负载能力强，但动作频率与响应速度慢；晶体管输出适用于直流负载，其特点是动作频率高，响应速度快，但带负载能力小；晶闸管输出适用于交流负载，响应速度快，带负载能力不大的场合。

模拟量输出模块用来控制调节阀、变频器等执行装置。

输入/输出模块除了传递信号外，还具有电平转换与隔离的作用。此外，输入/输出点的通断状态由发光二极管显示，外部接线一般接在模块面板的接线端子上，或使用可拆卸的插座型端子板，不需断开端子板上的外部连线，就可以迅速地更换模块。

4. 编程装置

编程装置是用来对 PLC 进行编程和设置各种参数的。通常 PLC 编程有两种方法：一是采用手持式编程器，该设备体积小，价格便宜，只能输入和编辑指令表程序，又叫做指令编程器，便于现场调试和维护；另一种方法是采用安装有编程软件的计算机和连接计算机与 PLC 的通信电缆，这种方式可以在线观察梯形图中触点和线圈的通断情况及运行时 PLC 内部的各种参数，便于程序调试和故障查找。程序编译后下载到 PLC，也可将 PLC 中的程序上载到计算机。程序可以存盘或打印，通过网络，还可以实现远程编程和传送。

5. 电源

PLC 使用 220 V 交流电源或 24 V 直流电源。内部的开关电源为各模块提供 5 V、 ± 12 V、24 V 等直流电源。小型 PLC 一般都可以为输入电路和外部的电子传感器（如接近开关等）提供 24 V 直流电源，驱动 PLC 负载的直流电源一般由用户提供。

6. 外围接口

通过各种外围接口，PLC 可以与编程器、计算机、PLC、变频器、E²PROM 写入器和打印机等连接，总线扩展接口用来扩展 I/O 模块和智能模块等。

2.2 S7-1200 PLC 的硬件结构

S7-1200 PLC 将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设计紧凑的外壳中以形成功能强大的 PLC。S7-1200 PLC 作为紧凑型自动化产品的新成员，目前有三款 CPU，CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C，如图 2-2 所示。

每款 CPU 根据电源信号和输入/输出信号的类型各有三种型号。三款 CPU 本机自带数字量输入/输出点数有所差异。

S7-1200 PLC 都支持扩展最多一个信号板（Signal Board），而对于信号模块（Signal Module）CPU 1211C 不支持，CPU 1212C 支持两个，CPU 1214C 支持最多 8 个。S7-1200 PLC 都自带一个 PROFINET 接口，都支持最多三个扩展通信模块，目前包括 RS232 和 RS485 两种通信模块。

S7-1200 PLC 的附件还包括存储卡、电源和以太网交换机等。通过存储卡，将一个程序转移到多个 CPU，只需简单地将内存卡安装到 CPU 中并执行一个上电周期，处理过程中

CPU 内的用户程序不会丢失。



图 2-2 S7-1200 产品图片

2.2.1 S7-1200 PLC 的 CPU 模块

S7-1200 PLC 不同型号的 CPU 面板是类似的，如图 2-3 所示为 CPU 1214C 的面板示意图。




图 2-3 CPU 面板示意图

CPU 有三类状态指示灯，用于提供 CPU 模块的运行状态信息。

(1) STOP/RUN 指示灯

该指示灯的颜色为纯橙色时指示 STOP 模式，纯绿色时指示 RUN 模式，绿色和橙色交替闪烁指示 CPU 正在启动。

(2) ERROR 指示灯

该指示灯为红色闪烁状态时指示有错误，如 CPU 内部错误、存储卡错误或组态错误（模块不匹配）等，纯红色时指示硬件出现故障。

(3) MAINT 指示灯

该指示灯在每次插入存储卡时闪烁。

CPU 模块上的 I/O 状态指示灯用来指示各数字量输入或输出的信号状态。

CPU 模块上提供一个以太网通信接口用于实现以太网通信，还提供了两个可指示以太网通信状态的指示灯。其中，“Link”（绿色）点亮指示连接成功，“Rx/Tx”（黄色）点亮指示传输活动。

拆卸下 CPU 上的挡板可以安装一个信号板（Signal Board），如图 2-4 所示。通过信号板可以在不增加空间的前提下给 CPU 增加 I/O。目前，信号板有 8 种，包括数字量输入、数字量输出、数字量输入/输出以及模拟量输出等类型，如表 2-1 所示。



图 2-4 信号板的使用

表 2-1 S7-1200 PLC 的信号板

SB 1221 DC 200 kHz	SB 1222 DC 200 kHz	SB 1223 DC/DC 200 kHz	SB 1223 DC/DC
DI 4 × 24V DC	DQ 4 × 24V DC 0.1A	DI 2 × 24V DC / DQ 2 × 24V DC 0.1A	DI 2 × 24V DC / DQ 2 × 24V DC 0.5A
DI 4 × 5V DC	DQ 4 × 5V DC 0.1A	DI 2 × 5V DC / DQ 2 × 5V DC 0.1A	AQ 1 × 12 Bit ± 10V DC / 0 – 20 mA

另外，S7-1200 PLC 的 I/O 接线端子是可拆卸的。

2.2.2 S7-1200 PLC 的信号模块

S7-1200 PLC 提供了各种 I/O 信号模块，用于扩展其 CPU 能力，信号模块包括：数字量输入模块、数字量输出模块、数字量输入/输出模块以及模拟量输入模块、模拟量输出模块、模拟量输入/输出模块等，如图 2-5 所示，其参数如表 2-2 所示。



图 2-5 各种信号模块

表 2-2 S7-1200 PLC 数字量信号模块

信号模块	SM 1221 DC	SM 1221 DC		
数字量输入	DI 8 × 24V DC	DI 16 × 24V DC		
信号模块	SM 1222 DC	SM 1222 DC	SM 1222 RLY	SM 1222 RLY
数字量输出	DO 8 × 24V DC 0.5 A	DO 16 × 24V DC 0.5 A	DO 8 × RLY 30V DC / 250V AC 2 A	DO 16 × RLY 30V DC / 250V AC 2 A
信号模块	SM 1223 DC/DC	SM 1223 DC/DC	SM 1223 DC/RLY	SM 1223 DC/RLY
数字量输入 / 输出	DI 8 × 24V DC / DO 8 × 24 V DC 0.5 A	DI 16 × 24V DC / DO 16 × 24V DC 0.5 A	DI 8 × 24V DC / DO 8 × RLY 30V DC / 250V AC 2 A	DI 16 × 24V DC / DO 16 × RLY 30V DC / 250V AC 2 A
信号模块	SM 1231 AI	SM 1231 AI		
模拟量输入	AI 4 × 13 Bit ± 10V DC / 0 ~ 20 mA	AI 8 × 13 Bit ± 10V DC / 0 ~ 20 mA		
信号模块	SM 1232 AQ	SM 1232 AQ		
模拟量输出	AQ 2 × 14 Bit ± 10V DC / 0 ~ 20 mA	AQ 4 × 14 Bit ± 10V DC / 0 ~ 20 mA		
信号模块	SM 1234 AI/AQ			
模拟量输入 / 输出	AI 4 × 13 Bit ± 10 V DC / 0 ~ 20 mA AQ 2 × 14 Bit ± 10V DC / 0 ~ 20 mA			

注：由于产品更新换代原因，此表所列数据仅供参考。

各数字量信号模块还提供了指示模块状态的诊断指示灯。其中，绿色指示模块处于运行状态，红色指示模块有故障或处于非运行状态。

各模拟量信号模块为各路模拟量输入和输出提供了 I/O 状态指示灯。其中，绿色指示通道已组态且处于激活状态，红色指示个别模拟量输入或输出处于错误状态。此外，各模拟量信号模块还提供有指示模块状态的诊断指示灯。其中，绿色指示模块处于运行状态，而红色指示模块有故障或处于非运行状态。

2.2.3 S7-1200 PLC 的定位

S7-1200 PLC 作为新推出的紧凑型控制器，定位在原有的 SIMATIC S7-200 PLC 和 S7-300 PLC 产品之间。它与 S7-200 PLC 和 S7-300 PLC 之间的区别和差异主要体现在硬件、通信、工程、存储器、功能块、计数器、定时器、工艺功能等几个方面。

在硬件扩展方面，S7-200 PLC 最多支持 7 个扩展模块，S7-300 PLC 主机架最多支持 8 个扩展模块，且扩展模块全部在 CPU 的右侧（若水平放置的话），而 S7-1200 PLC 支持扩展最多 8 个信号模块和最多 3 个通信模块，其对比示意图如图 2-6 所示。

在 CPU 本机输入/输出点及其信号面板方面，以 CPU 224XP、CPU 313C 和 CPU 1214C 为例来说明，S7-1200 PLC 支持通过信号面板来根据需要增加 I/O 点，而 S7-200 PLC 和 S7-300 PLC 则是固定的。

在硬件组态方面，S7-200 PLC 的地址自动分配，不能改变；而 S7-1200 PLC 和 S7-300 PLC 的地址可以由用户手动重新分配。




图 2-6 硬件扩展对比示意图

在通信方面，S7-200 PLC、S7-300 PLC 和 S7-1200 PLC 都支持通过 RS 232 和 RS 485 实现点对点通信，支持 ASCII、USS 和 Modbus 等通信协议。S7-200 PLC 需要 RS 232 转换器实现 RS 232 的串口通信，S7-300 PLC 需要选用带 PnP 接口的 CPU 或者 CP 模块实现 RS 232 的串口通信，而 S7-1200 PLC 通过 RS232 通信模块即可实现。S7-1200 本机集成了 PROFINET 以太网接口，支持与编程设备、HMI 和其他 CPU 的通信。

S7-1200 PLC 的编程软件 STEP 7 Basic 提供了一个易用、集成的工程框架，可以用于 S7-1200 PLC 和精简 HMI 面板的组态。

在存储器方面，S7-200 PLC 的程序存储器和数据存储器的大小是固定不变的，而 S7-1200 PLC 和 S7-300 PLC 的则是浮动的。

在装载存储区方面，S7-1200 PLC 的符号表和注释可以在线获得，即 S7-1200 PLC 的符号表和注释可以保存在 CPU 中，而 S7-200 PLC 和 S7-300 PLC 皆不支持此功能。

S7-1200 PLC 中利用“符号化存取”，可以最优化地分配数据块所占的存储区。而在 S7-300 PLC 中，由于是混合声明数据块中的数绝类型，这使得存储区的分配使用非常杂乱，其示意图如图 2-7 所示。

在保持存储区方面，S7-200 PLC 仅有数据区可以设置为保持性的，S7-300 PLC 是以字节为单位进行保持性设置的。而 S7-1200 PLC 最多可以设置 2048 字节的保持区，可以对数据块中的离散变量设置保持性。

在存储卡大小方面，S7-1200 PLC 的存储卡容量最大可到 24 MB。对于 S7-200 PLC 和 S7-1200 PLC，存储卡都是可选的，可以存放的内容是相同的。而 S7-300 PLC 的存储卡是必需的。S7-300 PLC 的存储卡无法存放配方和数据记录等。此外，S7-1200 PLC 的存储卡还将用来实现存储区扩展、程序分配及固件升级等功能。

在块的类型方面，S7-200 PLC 有主程序、子程序、中断子程序及数据区 V 区等，而 S7-1200 PLC 和 S7-300 PLC 类似，有 OB 块、FB 块、FC 块及数据块 DB 等。

在程序结构方面，S7-200 PLC 调用子程序，最大嵌套深度为 8，所有程序块共用一个通用数据块；而 S7-1200 PLC 与 S7-300 PLC 一样具有 FC、FB 和 OB 块等，高度模块化，且可以重复利用，最大嵌套深度为 16。S7-200 PLC 中将事件分配给中断，中断事件触发相应的

子程序；而 S7-1200 PLC 与 S7-300 PLC 类似，都是通过组织块分配事件。




图 2-7 数据块存储区分配

S7-1200 PLC 的新数据类型使应用更加灵活。例如用于日期和时间时，S7-200 PLC 需要读取相应的 V 区数据，S7-300 PLC 通过调用 SFC 读取日期时间数据，而 S7-1200 PLC 可以通过符号名访问 DTL 结构的所有组成部分。

在计数器指令方面，S7-200 PLC、S7-300 PLC 和 S7-1200 PLC 也有不同。S7-200 PLC 的计数器当计数值大于等于设定值时，计数器状态位置位；S7-300 PLC 的计数器当计数值大于 0 时，计数器输出置位；而 S7-1200 PLC 的计数器当计数值大于等于设定值时，输出置位；S7-200 PLC 计数器的计数范围是 0 ~ 32767，S7-300 PLC S5 计数器的计数范围是 0 ~ 999，S7-1200 PLC 的计数范围可以调整。

在定时器指令方面，S7-200 PLC 和 S7-1200 PLC 也有差异。S7-200 PLC 的定时器当计时值大于等于设定值时，定时器状态位置位；S7-300 PLC 的定时器当计时值大于设定值时，定时器输出置位；而 S7-1200 PLC 的定时器当计时值大于等于设定值时，输出置位；而且 S7-1200 PLC 的定时时间可以像 S7-300 PLC 的一样直接输入，不需要像 S7-200 PLC 那样使用定时时基 1/10/100 ms 进行换算。

在工艺功能方面，S7-200 PLC 一般是通过向导来实现的，而 S7-1200 PLC 则是通过调用相应的块来实现的。

上述差异的详细内容将在后续章节进行介绍。

2.2.4 电源计算

S7-1200 PLC 有一个内部电源，为 CPU、信号模块、信号扩展板、通信模块提供电源，并且也可以为用户提供 24 V 电源。

CPU 将为信号模块、信号扩展板、通信模块提供 5 V 直流电源，不同的 CPU 能够提供的功率是不同的。在硬件选型时，需要计算所有扩展模块的功率总和，检查该数值是否在 CPU 提供功率的范围之内，如果超出范围则必须更换容量更大的 CPU 或减少扩展模块数量。

S7-1200 PLC 也可以为信号模块的 24 V 输入点、继电器输出模块或其他设备提供电源（称做传感器电源），如果实际负载超过了此电源的能力，则需要增加一个外部 24 V 电源，此电源不可与 CPU 提供的 24 V 电源并联。建议将所有 24 V 电源的负端连接到一起。

传感器 24 V 电源与外部 24 V 电源应当供给不同的设备，否则将会产生冲突。

如果 S7-1200 PLC 系统的一些 24 V 电源输入端互联，此时可用一个公共电路连接多个 M 端子。例如，当设计 CPU 为 24 V 电源供给、信号模块继电器为 24 V 电源供给、非隔离模拟量输入为 24 V 电源供给的“非隔离”电路时，所有的非隔离的 M 端子必须连接到同一个外部参考点上。

下面我们通过例子说明电源的计算方法。

某工程项目经统计 I/O 点数为 20 个 DI，直流 24 V 输入，10 个 DO 中继器输出 8 个，两个 DC 输出，一路模拟量输入一路模拟量输出，选用 S7-1200 PLC，CPU 选型如下。

由于数字量 I/O 点数较多，且为继电器输出，选用 CPU 1214C AC/DC/继电器，订货号为 6ES7 214-1BE30-0XB0。由于需要两个 DC 输出，选用扩展的信号模块 SM 1223 8 × DC 24V 输入/8 × DC 24V 输出，订货号为 6ES7 222-1BF30-0XB0，一路模拟量输入 CPU 自带，一路模拟量输出可以选用信号板 SB 1232 一路模拟量输出，订货号为 6ES7 232-4HA30-0XB0。

电源功率的计算如表 2-3 所示。本例中，CPU 为 SM 提供了足够的 DC 5V 电流，通过传感器电源可以为所有输入和扩展的继电器线圈提供足够的 DC 24V 电流，故额外不再需要 DC 24V 电源。

表 2-3 电源功率的计算

两种电 源	DC 5V	DC 24V
CPU 1214C AC/DC/继电器功率预算	1600 mA	400 mA
减		
CPU 1214C，14 点输入	-	14 × 4 mA = 56 mA
一个 SM 1223，5V 电源	145 mA	-
一个 SM 1223，8 点输入	-	8 × 4 mA = 32 mA
一个 SM 1223，8 点继电器输出	-	8 × 11 mA = 88 mA
总要求/mA	145	176
等于		
总电流差额/mA	1455	224

2.3 S7-1200 PLC 的安装和拆卸

S7-1200 PLC 尺寸较小，易于安装，可以有效地利用空间。S7-1200 PLC 安装时要注意以下几点：

- 1) 可以将 S7-1200 PLC 水平或垂直安装在面板或标准导轨上。
- 2) S7-1200 PLC 采用自然冷却方式，因此要确保其安装位置的上、下部分与临近设备之间至少留出 25 mm 的空间，并且 S7-1200 PLC 与控制柜外壳之间的距离至少为 25 mm（安装深度）。
- 3) 当采用垂直安装方式时，其允许的最大环境温度要比水平安装方式降低 10℃，此时要确保 CPU 被安装在最下面。

2.3.1 安装和拆卸 CPU

通过导轨卡夹可以很方便地安装 CPU 到标准 DIN 导轨或面板上（见图 2-8）。首先要将全部通信模块连接到 CPU 上，然后将它们作为一个单元来安装。将 CPU 安装到 DIN 导轨上的步骤如下：




图 2-8 CPU 安装示意图

- 1) 安装 DIN 导轨，将导轨按照每隔 75 mm 的距离分别固定到安装板上。
- 2) 将 CPU 挂到 DIN 导轨上方。
- 3) 拉出 CPU 下方的 DIN 导轨卡夹，以便将 CPU 安装到导轨上。
- 4) 向下转动 CPU 使其在导轨上就位。
- 5) 推入卡夹将 CPU 锁定到导轨上。

若要准备拆卸 CPU，先断开 CPU 的电源及其 I/O 连接器、接线或电缆。将 CPU 和所有相连的通信模块作为一个完整单元拆卸。所有信号模块应保持安装状态。如果信号模块已连接到 CPU，则需要先缩回总线连接器，如图 2-9 所示。拆卸步骤如下：

- 1) 将螺钉旋具放到信号模块上方的小接头旁。
- 2) 向下按，使连接器与 CPU 相分离。
- 3) 将小接头完全滑到右侧。
- 4) 拉出 DIN 导轨卡夹，从导轨上松开 CPU。
- 5) 向上转动 CPU，使其脱离导轨，然后从系统中卸下 CPU。




图 2-9 拆卸 CPU 示意图

2.3.2 安装和拆卸信号模块

在安装 CPU 之后还要安装信号模块（SM），如图 2-10 所示。




图 2-10 安装信号模块

其具体步骤如下：

- 1) 卸下 CPU 右侧的连接器盖。将螺钉旋具插入盖上方的插槽中，将其上方的盖轻轻撬出并卸下盖，收好以备再次使用。
- 2) 将 SM 挂到 DIN 导轨上方，拉出下方的 DIN 导轨卡夹，以便将 SM 安装到导轨上。
- 3) 向下转动 CPU 旁的 SM，使其就位，并推入下方的卡夹，将 SM 锁定到导轨上。
- 4) 伸出总线连接器，即为信号模块建立了机械和电气连接。

可以在不卸下 CPU 或其他信号模块处于原位时卸下任何 SM，如图 2-11 所示。若要准备拆卸 SM，断开 CPU 的电源并卸下 SM 的 I/O 连接器和接线即可。

其具体步骤如下：

- 1) 使用螺钉旋具缩回总线连接器。
- 2) 拉出 SM 下方的 DIN 导轨卡夹，从导轨上松开 SM，向上转动 SM，使其脱离导轨。




图 2-11 伸出总线连接器

3) 盖上 CPU 的总线连接器。

2.3.3 安装和拆卸通信模块

要安装通信模块（CM），首先将 CM 连接到 CPU 上，然后再将整个组件作为一个单元安装到 DIN 导轨或面板上，如图 2-12 所示。




图 2-12 安装通信模块示意图

其具体安装步骤如下：

1) 卸下 CPU 左侧的总线盖。将螺钉旋具插入总线盖上方的插槽中，轻轻撬出上方的盖。

- 2) 使 CM 的总线连接器和接线柱与 CPU 上的孔对齐。
 - 3) 用力将两个单元压在一起直到接线柱卡入到位。
 - 4) 将该组合单元安装到 DIN 导轨或面板上即可。
- 拆卸时，将 CPU 和 CM 作为一个完整单元从 DIN 导轨或面板上卸下。

2.3.4 安装和拆卸信号板

要安装信号板（SB），首先要断开 CPU 的电源并卸下 CPU 上部和下部的端子板盖子，如图 2-13 所示。




图 2-13 安装信号板示意图

其具体步骤如下：

- 1) 将螺钉旋具插入 CPU 上部接线盒盖背面的槽中。
- 2) 轻轻将盖撬起，并从 CPU 上卸下。
- 3) 将 SB 直接向下放入 CPU 上部的安装位置中。
- 4) 用力将 SB 压入该位置，直到卡入就位。
- 5) 重新装上端子板盖子。

从 CPU 上卸下 SB，要断开 CPU 的电源并卸下 CPU 上部和下部的端子板盖子，如图 2-14 所示。具体步骤如下：

- 1) 将螺钉旋具插入 SM 上部的槽中。
- 2) 轻轻将 SB 撬起，使其与 CPU 分离。
- 3) 将 SB 直接从 CPU 上部的安装位置中取出。
- 4) 重新装上 SB 盖。
- 5) 重新装上端子板盖子。




图 2-14 拆卸信号板示意图

2.3.5 安装和拆卸端子板

拆卸 S7-1200 PLC 端子板连接器之前先要断开 CPU 的电源，拆卸示意图如图 2-15 所示。




图 2-15 拆卸端子板示意图

拆卸的具体步骤如下：

- 1) 打开连接器上方的盖子。
- 2) 查看连接器的顶部并找到可插入螺钉旋具头的槽。
- 3) 将螺钉旋具插入槽中。
- 4) 轻轻撬起连接器顶部，使其与 CPU 分离，连接器从夹紧位置脱离。
- 5) 抓住连接器并将其从 CPU 上卸下。

安装端子板连接器示意图如图 2-16 所示。




图 2-16 安装端子板连接器示意图

其具体步骤如下：

- 1) 断开 CPU 的电源并打开端子板的盖子，准备端子板安装的组件。
- 2) 使连接器与单元上的插针对齐。
- 3) 将连接器的接线边对准连接器座沿的内侧。
- 4) 用力按下并转动连接器，直到卡入到位。
- 5) 仔细检查，以确保连接器已正确对齐并完全啮合。

2.4 S7-1200 PLC 的接线

2.4.1 安装现场的接线

在安装和移动 S7-1200 PLC 模块及其相关设备之前，一定要切断所有的电源。S7-1200 PLC 设计安装和现场接线的注意事项如下：

- 1) 使用正确的导线，采用芯径为 $1.50\text{ mm}^2 \sim 0.50\text{ mm}^2$ 的导线。
- 2) 尽量使用短导线（最长 500 m 屏蔽线或 300 m 非屏蔽线），导线要尽量成对使用，用一根中性或公共导线与一根热线或信号线相配对。
- 3) 将交流线和高能量快速开关的直流线与低能量的信号线隔开。
- 4) 针对闪电式浪涌，安装合适的浪涌抑制设备。
- 5) 外部电源不要与 DC 输出点并联用作输出负载，这可能导致反向电流冲击输出，除非在安装时使用二极管或其他隔离栅。

2.4.2 隔离电路时的接地与电路参考点

使用隔离电路时的接地与电路参考点应遵循以下几点：

- 1) 为每一个安装电路选一个合适的参考点（0 V）。
- 2) 隔离元件用于防止安装中的不期望的电流产生。应考虑到哪些地方有隔离元件，哪些地方没有，同时要考虑相关电源之间的隔离以及其他设备的隔离等。
- 3) 选择一个接地参考点。
- 4) 在现场接地时，一定要注意接地的安全性，并且要正确地操作隔离保护设备。

2.4.3 电源连接方式

S7-1200 PLC 的供电电源可以是 AC 110V 或 220 V 电源, 也可以是 DC 24 V 电源, 接线时有一定的区别及相应的注意事项。

1. 交流供电接线

图 2-17 所示为交流供电的 PLC 电源接线示意图。




图 2-17 交流供电示意图

其注意事项如下:

[a] 用一个单刀切断开关将电源与 CPU、所有的输入电路和输出（负载）电路隔离。

[b] 用一台过流保护设备保护 CPU 的电源、输出点以及输入点，也可以为每个输出点加上熔丝进行范围更广的保护。

[c] 当使用 PLC DC 24V 传感器电源时，可以取消输入点的外部过流保护，因为该传感器电源具有短路保护功能。

[d] 将 S7-1200 PLC 的所有地线端子同最近接地点相连接，以获得最好的抗干扰能力。建议所有的接地端子都使用 14 AWG 或 1.5 mm² 的电线连接到独立导电线上（也称一点接地）。

[e] 本机单元的直流传感器电源可用来为本机单元的输入。

[f] 扩展 DC 输入以及 [g] 扩展继电器线圈供电，这一传感器电源具有短路保护功能。

[h] 在大部分的安裝中，如果把传感器的供电 M 端子接到地上可以获得最佳的噪声抑制。

2. 直流供电接线

图 2-18 所示为直流供电的 PLC 电源接线示意图, 其注意事项如下:

[a] 用一个单刀开关 [a] 将电源同 CPU、所有的输入电路和输出（负载）电路隔离开。

[b] 用过流保护设备以保护 CPU 电源、[c] 输出点，以及 [d] 输入点。也可以在每

个输出点加上熔丝进行过流防护。当使用 DC 24V 传感器电源时，可以取消输入点的外部过流保护，因为传感器电源内部具有限流功能。

[e] 确保 DC 电源有足够的抗冲击能力，以保证在负载突变时，可以维持一个稳定的电压，这时需要一个外部电容。




图 2-18 直流供电示意图

[f] 在大部分的应用中，把所有的 DC 电源接地可以得到最佳的噪声抑制。在未接地 DC 电源的公共端与保护地之间并联电阻与电容 [g]。电阻提供了静电释放通路，电容提供高频噪声通路，它们的典型值是 1 MΩ 和 4700 pf。

[h] 将 S7-200 PLC 所有的接地端子同最近接地点 [h] 连接，以获得最好的抗干扰能力。建议所有的接地端子都使用 14AWG 或 1.5 mm² 的电线连接到独立导电点上（也称一点接地）。DC 24V 电源回路与设备之间，以及 AC 120/230V 电源与危险环境之间，必须提供安全电气隔离。

2.4.4 数字量输入接线

数字量输入类型有源型和漏型两种。S7-1200 PLC 集成的输入点和信号模板的所有输入点都既支持漏型输入又支持源型输入，而信号板的输入点只支持源型输入或者漏型输入的一种。

DI 输入为无源触点（行程开关、接点温度计、压力计）时，其接线示意图如图 2-19 所示。

对于直流有源输入信号，一般都是 5 V、12 V、24 V 等。而 PLC 输入模块输入点的最大电压范围是 30 V，但和其他无源开关量信号以及其他来源的直流电压信号混合接入 PLC 输

入点时，一定注意电压的0V点一定要连接，如图2-20所示。




图 2-19 无源触点接线示意图




图 2-20 有源直流输入接线示意图

PLC 的直流电源的容量无法支持过多的负载或者外部检测设备的电源不能使用 24 V 电源，而必须是 5 V、12 V 等。在这种情况下，就必须设计外部电源，为这些设备提供电源（这些设备输出的信号电压也可能不同），如图 2-21 所示。




图 2-21 外部不同电源供电示意图

关于 S7-1200 PLC 数字量输入模块接线的更多详细内容可参考系统手册。

2.4.5 数字量输出接线

晶体管输出形式的 DO 负载能力较弱（小型的指示灯、小型继电器线圈等），响应相对较快，其接线示意图如图 2-22 所示。

继电器输出形式的 DO 负载能力较强（能驱动接触器等），响应相对较慢，其接线示意图如图 2-23 所示。




图 2-22 晶体管输出形式的 DO 接线示意图




图 2-23 继电器输出形式的 DO 接线示意图

S7-1200 PLC 数字量的输出信号类型，只有 200 kHz 的信号板输出既支持漏型输出又支持源型输出，其他信号板、信号模块和 CPU 集成的晶体管输出都只支持源型输出。

关于 S7-1200 PLC 数字量输出模块接线的更多详细内容可参考系统手册。

2.4.6 模拟量输入/输出接线

S7-1200 PLC 模拟量模块的接线，有下面三种接线方式：

- ① 二线制：两根线既传输电源又传输信号，也就是传感器输出的负载和电源是串联在一起的，电源是从外部引入的，和负载串联在一起来驱动负载。
- ② 三线制：电源正端和信号输出的正端分离，但它们共用一个 COM 端。
- ③ 四线制：两根电源线，两根信号线。电源和信号是分开工作的。

图 2-24 ~ 图 2-26 分别为各种方式下的接线示意图。关于 S7-1200 PLC 模拟量模块接线的更多详细内容可参考系统手册。

2.4.7 外部电路抗干扰的其他措施

外部感性负载在断电时，将通过电磁干扰的方式释放出大量的能量。这可能引起器件的损坏和影响系统的正常工作。为解决这个问题需根据驱动电路的形式和电源的类型，采取不同的措施，如图 2-27 ~ 图 2-29 所示分别为直流感性负载和交流感性负载情况下的保护。




图 2-24 四线制接线示意图




图 2-25 三线制接线示意图




图 2-26 二线制接线示意图




图 2-27 直流感性负载情况下对晶体管输出电路采用二极管旁路保护




图 2-28 直流感性负载情况下对触点输出模块采用阻容电路旁路电磁能量

感性负载在断开的瞬间，将产生极高的电压，要特别保护晶体管不致击穿。借助二极管正向导通的特性，在感性负载两端并联二极管，可有效地消除瞬间高压。在连接中要注意二极管的极性。




图 2-29 交流感性负载情况下采用触点并联阻容电路消除触点间的电火花

触点输出驱动的负载能量较大，既要正常工作又要消除高频电磁干扰是主要矛盾。

触点断开的瞬间，储存在负载中的能量将立即释放（高频形式），在感性负载两端并联阻容电路对高频能量提供一条泄放的通路，不致形成空间干扰。触点闭合时，这段阻容电路视同断路。

交流感性负载在断电的瞬间会在触点间产生电火花（高频干扰），触点并联阻容电路可提供高频泄放通路。

对于灯负载，接通时会产生高的浪涌电流，因此灯负载对于继电器触点是有破坏性的。一个钨灯泡的启动浪涌电流将是稳定电流的 10 ~ 15 倍，对于灯负载，建议使用可更换继电器或者浪涌限制器。

第3章 S7-1200 PLC 程序设计基础

3.1 S7-1200 PLC 的工作原理

3.1.1 PLC 的基本工作原理

PLC 采用循环执行用户程序的方式，称为循环扫描工作方式，其运行模式下的扫描过程如图 3-1 所示。可以看出，当 PLC 上电或者从停止模式转为运行模式时，CPU 执行启动操作，消除没有保持功能的位存储器、定时器和计数器，清除中断堆栈和块堆栈的内容，复位保存的硬件中断等。此外还要执行用户可以编写程序的启动组织块，即启动程序，完成用户设定的初始化操作。然后，进入周期性循环运行。一个扫描过程周期可分为输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段。

(1) 输入采样阶段

此阶段 PLC 依次读入所有输入信号的状态和数据，并将它们存入 I/O 映像区中的相应单元内。输入采样结束后，转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段，即使输入状态和数据发生变化，I/O 映像区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此，如果输入是脉冲信号，则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期，才能保证在任何情况下，该输入均能被读入。

(2) 程序执行阶段

PLC 按照从左到右、从上至下的顺序对用户程序进行扫描，并分别从输入映像区和输出映像区中获得所需的数据，进行运算、处理后，再将程序执行的结果写入寄存执行结果的输出映像区中保存。这个结果在程序执行期间可能发生变化，但在整个程序未执行完毕之前不会送到输出端口。

(3) 输出刷新阶段

在执行完用户所有程序后，PLC 将输出映像区中的内容送到寄存输出状态的输出锁存器中，这一过程称为输出刷新。输出电路要把输出锁存器的信息传送给输出点，再去驱动实际设备。

由以上描述可以看出 PLC 的工作特点如下：

所有输入信号在程序处理前统一读入，并在程序处理过程中不再变化，而程序处理的结果也是在扫描周期的最后时段统一输出，将一个连续的过程分解成若干静止的状态，便于面向对象的思维。




图 3-1 PLC 循环扫描工作过程




图 3-3 双线圈输出程序



图 3-4 程序例子

3.1.2 S7-1200 PLC 的工作模式

S7-1200 PLC 有以下三种工作模式：STOP（停止）模式、STARTUP（启动）模式和 RUN（运行）模式。CPU 的状态 LED 指示当前工作模式。

在 STOP 模式下，CPU 处理所有通信请求（如果有的话）并执行自诊断，但不执行用户程序，过程映像也不会自动更新。只有在 CPU 处于 STOP 模式时，才能下载项目。

在 STARTUP 模式下，执行一次启动组织块（如果存在的话）。在 RUN 模式的启动阶段，不处理任何中断事件。

在 RUN 模式下，重复执行扫描周期，即重复执行程序循环组织块 OB1。中断事件可能会在程序循环阶段的任何点发生并进行处理。处于 RUN 模式下时，无法下载任何项目。

CPU 支持通过暖启动进入 RUN 模式。在暖启动时，所有非保持性系统及用户数据都将被复位为来自装载存储器的初始值，保留保持性用户数据。

可以使用编程软件在项目视图项目树中 CPU 下的“设备配置”属性对话框的“启动”

项内指定 CPU 的上电模式及重启动方法等，如图 3-5 所示。通电后，CPU 将执行一系列上电诊断检查和系统初始化操作，然后进入适当的上电模式。检测到的某些错误将阻止 CPU 进入 RUN 模式。CPU 支持以下启动模式：




图 3-5 设置 CPU 的启动模式

- 1) 不重新启动模式：CPU 保持在停止模式。
- 2) 暖启动 - RUN 模式：CPU 暖启动后进入运行模式。
- 3) 暖启动 - 断电前的工作模式：CPU 暖启动后进入断电前的模式。

使用编程软件在线工具“CPU 操作面板”上的“STOP”或“RUN”命令，如图 3-6 所示，可以更改当前工作模式，也可在程序中使用“STP”指令将 CPU 切换到 STOP 模式，根据程序逻辑停止程序的执行。

存储器复位“MRES”将清除所有工作存储器、保持性及非保持性存储区，并将装载存储器复制到工作存储器。存储器复位不会清除诊断缓冲区，也不会清除永久保存的 IP 地址值。

S7-1200 PLC 的运行任务示意图如图 3-7 所示。



图 3-6 CPU 操作面板




图 3-7 S7-1200 PLC 运行任务示意图

启动过程中，CPU 依次执行以下步骤：A 清除输入映像存储器，B 使用上一个值或替换值对输出执行初始化，C 执行启动 OB，D 将物理输入的状态复制到输入映像存储器，F 启用将输出映像存储器的值写入到物理输出，同时 E 将所有中断事件存储到要在 RUN 模式下处理的队列中。

运行时，依次执行以下步骤：

- 1) 将输出映像存储器写入物理输出。
- 2) 将物理输入的状态复制到输入映像存储器。
- 3) 执行程序循环 OB。
- 4) 执行自检诊断。

注意，运行时在扫描周期的任何阶段都可以处理中断和通信。

3.2 存储器及其寻址

3.2.1 S7-1200 PLC 的存储器

S7-1200 PLC 提供了以下用于存储用户程序、数据和组态的存储器，如表 3-1 所示。

表 3-1 S7-1200 PLC 的存储区

装载存储器	动态装载存储器 RAM
	可保持装载存储器 E ² PROM
工作存储器 RAM	用户程序，如逻辑块、数据块
系统存储器 RAM	过程映像 I/O 表
	位存储器
	局域数据堆栈、块堆栈
	中断堆栈、中断缓冲区

(1) 装载存储器

装载存储器用于非易失性地存储用户程序、数据和组态。项目被下载到 CPU 后，首先存储在装载存储器中。每个 CPU 都具有内部装载存储器。该内部装载存储器的大小取决于所使用的 CPU。该内部装载存储器可以用外部存储卡来替代。如果未插入存储卡，CPU 将使用内部装载存储器；如果插入了存储卡，CPU 将使用该存储卡作为装载存储器。但是，可使用的外部装载存储器的大小不能超过内部装载存储器的大小，即使插入的存储卡有更多空闲空间。该非易失性存储区能够在断电后继续保持。

(2) 工作存储器

工作存储器是易失性存储器，用于在执行用户程序时存储用户项目的某些内容。CPU 会将一些项目内容从装载存储器复制到工作存储器中。该易失性存储区将在断电后丢失，而在恢复供电时由 CPU 恢复。

(3) 系统存储器

系统存储器是 CPU 为用户程序提供的存储器组件，被划分为若干个地址区域。使用指令可以在相应的地址区内对数据直接进行寻址。系统存储器用于存放用户程序的操作数据，例如过程映像输入/输出、位存储器、数据块、局部数据，I/O 输入输出区域和诊断缓冲区等。

S7-1200 PLC 的 CPU 的系统存储器分为表 3-2 所示的地址区。在用户程序中使用相应的指令可以在相应的地址区直接对数据进行寻址。

表 3-2 系统存储区的地址区

地 址 区	说 明
输入过程映像 I	输入映像区的每一位对应一个数字量输入点，在每个扫描周期的开始阶段，CPU 对输入点进行采样，并将采样值存于输入映像寄存器中。CPU 在本周期接下来的各阶段不再改变输入过程映像寄存器中的值，直到下一个扫描周期的输入处理阶段进行更新
输出过程映像 Q	输出映像区的每一位对应一个数字量输出点，在扫描周期最开始，CPU 将输出映像寄存器的数据传送给输出模块，再由后者驱动外部负载

地 址 区	说 明
位存储区 M	用来保存控制继电器的中间操作状态或其他控制信息
数据块 DB	在程序执行的过程中存放中间结果，或用来保存与工序或任务有关的其它数据。可以对其进行定义以便所有程序块都可以访问它们（全局数据块），也可将其分配给特定的 FB 或 SFB（背景数据块）
局部数据 L	可以作为暂时存储器或给予程序传递参数，局部变量只在本单元有效
IO 输入区域	I/O 输入区域允许直接访问集中式和分布式输入模块
IO 输出区域	I/O 输出区域允许直接访问集中式和分布式输出模块

表 3-2 中，通过外设 I/O 存储区域，可以不经过程序映像输入和过程映像输出直接访问输入模块和输出模块。注意不能以位（bit）为单位访问外设 I/O 存储区，只能以字节、字和双字为单位访问。临时存储器即局域数据（L 堆栈），用来存储程序块被调用时的临时数据。访问局域数据比访问数据块中的数据更快。用户生成块时，可以声明临时变量（TEMP），它们只在执行该块时有效，执行完后就被覆盖了。

另外，还可以组态保持性存储器，用于非易失性地存储限量的工作存储器值。保持性存储区用于在断电时存储所选用户存储单元的值。发生掉电时，CPU 留出了足够的缓冲时间来保存几个有限的指定单元的值，这些保持性值随后在上电时进行恢复。

S7-1200 PLC 存储区的保持性如表 3-3 所示。

表 3-3 S7-1200 PLC 存储区的保持性

存储区	说 明	强制	保持性
I 过程映像输入 I_:P (物理输入)	在扫描周期开始时从物理输入复制	否	否
	立即读取 CPU、SB 和 SM 上的物理输入点	是	否
Q 过程映像输出 Q_:P (物理输出)	在扫描周期开始时复制到物理输出	无	否
	立即写入 CPU、SB 和 SM 的物理输出点	是	否
M 位存储器	控制和数据存储器	否	是
L 临时存储器	存储块的临时数据，这些数据仅在该块的本地范围内有效	否	否
DB 数据块	数据存储器，同时也是 FB 的参数存储器	否	是

3.2.2 寻址

SIMATIC S7 CPU 中可以按照位、字节、字和双字对存储单元进行寻址。

二进制数的一位（Bit）只有 0 和 1 两种不同的取值，可用来表示数字量的两种不同的状态，如触点的断开和接通，线圈的通电和断电等。8 位二进制数组成一个字节（Byte，B），其中的第 0 位为最低位、第 7 位为最高位。两个字节组成一个字（Word，W），其中的第 0 位为最低位、第 15 位为最高位。两个字组成一个双字（Double Word，DW），其中的第

0 位为最低位、第 31 位为最高位。位、字节、字和双字示意图如图 3-8 所示。

S7 CPU 不同的存储单元都是以字节为单位，示意图如图 3-9 所示。




图 3-8 位、字节、字和双字示意图




图 3-9 存储单元示意图

对位数据的寻址由字节地址和位地址组成，如 I3.2，其中的区域标识符“**I**”表示寻址输入（Input）映像区，字节地址为 3，位地址为 2，这种存取方式称为“字节·位”寻址方式，如图 3-10 所示。




图 3-10 位寻址举例

对字节的寻址，如 MB2，其中的区域标识符“**M**”表示位存储区，2 表示寻址单元的起始字节地址为 2，B 表示寻址长度为一个字节，即寻址位存储区的第 2 个字节，如图 3-11 所示。

对字的寻址，如 MW2，其中的区域标识符“**M**”表示位存储区，2 表示寻址单元的起始字节地址为 2，W 表示寻址长度为一个字（两个字节），也就是寻址位存储区第 2 个字节

开始的一个字，即字节 2 和字节 3，如图 3-11 所示。




图 3-11 字节、字和双字寻址示意图

对双字的寻址，如 MD0，其中的区域标识符“M”表示位存储区，0 表示寻址单元的起始字节地址为 0，D 表示寻址长度为一个双字（两个字，4 个字节），也就是寻址位存储区第 0 个字节开始的一个双字，即字节 0、字节 1、字节 2 和字节 3，如图 3-11 所示。

注意，输入字节 MB200 由 M200.0 ~ M200.7 这 8 位组成。MW200 表示由 MB200 和 MB201 组成的一个字。MD200 表示由 MB200 ~ MB203 组成的双字。可以看出，M200.2、MB200、MW200 和 MD200 等地址有重叠现象，在使用时一定注意，以免引起错误。

另外，需要注意 S7 CPU 中的“高地址，低字节”的规律，如果将 16#12 送入 MB200，将 16#34 送入 MB201，则 MW200 = 16#1234。

关于数据块的内容请参考 3.4.3 节和 6.4 节，关于局部数据的使用请参看 6.5 节。

3.3 数据格式与数据类型

数据在用户程序中以变量形式存储，且是唯一的。根据访问方式的不同，变量分为全局变量和局部变量。全局变量在全局符号表或全局数据块中声明，局部变量在 OB、FC 和 FB 的变量声明表中声明。当块被执行时，变量永久地存储在过程映像区、位存储器区或数据块，或者它们动态地建立在局部堆栈中。

数据类型决定了数据的属性，如要表示元素的相关地址及其值的允许范围等，数据类型也决定了所采用的操作数。S7-1200 PLC 中使用下列数据类型：

- 1) 基本数据类型。
- 2) 复杂数据类型，通过链接基本数据类型构成。
- 3) 参数类型，使用该类型可以定义要传送到功能 FC 或功能块 FB 的参数。
- 4) 由系统提供的系统数据类型，其结构是预定义的并且不可编辑。
- 5) 由 CPU 提供的硬件数据类型。

3.3.1 数制

1. 二进制数

二进制数的一位（bit）只有 0 和 1 两种不同的取值，可用来表示开关量（或称数字量）的两种不同的状态，如触点的断开和接通，线圈的通电和断电等。如果该位为 1，则正逻辑情况下表示梯形图中对应的编程元件的线圈“通电”，其常开触点接通，常闭触点断开，反之相反。二进制常数用 2#表示，如 2#1111_0110_1001_0001 是一个 16 位二进制常数。

2. 十六进制数

十六进制数的 16 个数字是由 0~9 这 10 个数字以及 A、B、C、D、E、F（对应于十进制数 10~15）6 个字母构成的，其运算规则为逢十六进一，在 SIMATIC 中 B#16#、W#16#、DW#16#分别用来表示十六进制字节、十六进制字和十六进制双字常数，例如 W#16#2C3F。在数字后面加“H”也可以表示十六进制数，例如 16#2C3F 可以表示为 2C3FH。

十六进制与十进制的转换按照其运算规则进行，例如 $B\#16\#1F = 1 \times 16 + 15 = 31$ ；十进制转换为十六进制则采用除 16 方法，例如 $1234 = 4 \times 16^2 + 13 \times 16 + 2 = 4D2H$ 。十六进制与二进制的转换则注意十六进制中每个数字占二进制数的 4 位就可以了，例如 $4D2H = 0100_1101_0010$ 。

3. BCD 码

BCD 码是将一个十进制数的每一位都用 4 位二进制数表示，即 0~9 分别用 0000~1001 表示，而剩余 6 种组合（1010~1111）则没有在 BCD 码中使用。

BCD 码的最高 4 位二进制数用来表示符号，16 位 BCD 码字的范围为 -999~999。32 位 BCD 码双字的范围为 -9999999~9999999。

BCD 码实际上是十六进制数，但是各位之间的关系是逢十进一。十进制数可以很方便地转换为 BCD 码，例如十进制数 296 对应的 BCD 码为 W#16#296 或 2#0000_0010_1001_0110。

3.3.2 基本数据类型

基本数据类型如表 3-4 所示。

表 3-4 S7-1200 PLC 的基本数据类型

数据类型	长度/bit	范 围	常量输入举例
Bool	1	0 ~ 1	TRUE, FALSE, 0, 1
Byte	8	16#00 ~ 16#FF	16#12, 16#AB
Word	16	16#0000 ~ 16#FFFF	16#ABCD, 16#0001
DWord	32	16#00000000 ~ 16#FFFFFFFF	16#02468ACE
Char	8	16#00 ~ 16#FF	‘A’, ‘t’, ‘@’
SInt	8	- 128 ~ 127	123, - 123
Int	16	- 32768 ~ 32767	123, - 123
DInt	32	- 2147483648 ~ 2147483647	123, - 123
USInt	8	0 ~ 255	123
UInt	16	0 ~ 65535	123
UDInt	32	0 ~ 4294967295	123

(续)

数据类型	长度/bit	范 围	常量输入举例
Real	32	+/- 1.18 × 10 ⁻³⁸ ~ +/- 3.40 × 10 ⁻³⁸	123.456, -3.4, -1.2E+12
LReal	64	+/- 2.23 × 10 ⁻³⁰⁸ ~ +/- 1.79 × 10 ⁻³⁰⁸	12345.123456789, -1.2E+40
Time	32	T#-24d_20h_31m_23s_648ms ~ T#24d_20h_31m_23s_647ms 存储形式: -2147483648 ~ 2147483647 ms	T#5m_30s, T#-2d, T#1d_2h_15m_30s_45ms
BCD16	16	-999 ~ 999	-123, 123
BCD32	32	-9999999 ~ 9999999	1234567, -1234567

注意，尽管 BCD 数字格式不能用做数据类型，但它们受转换指令支持，故将其列入此处。

由表 3-4 可以看出，字节、字和双字数据类型都是无符号数，其取值范围分别为：B#16#00 ~ FF，W#16#0000 ~ FFFF 和 DW#16#0000_0000 ~ FFFF_FFFF。字节、字和双字数据类型中的特殊形式是 BCD 数据以及以 ASCII 码形式表示一个字符的 CHAR 类型。

8 位、16 位和 32 位整数（SInt、Int、DInt）是有符号数，整数的最高位为符号位，最高位为 0 时为正数，为 1 时为负数。整数用补码来表示，正数的补码就是它的本身，将一个正数对应的二进制数的各位求反码后加 1，可以得到绝对值与它相同的负数的补码。

8 位、16 位和 32 位无符号整数（USInt、UInt、UDInt）只取正值，使用时要根据情况选用正确的数据类型。

32 位浮点数又称实数（Real），浮点数表示的基本格式为 $1.m \times 2^e$ ，例如 123.4 可表示为 1.234×10^2 。图 3-12 所示为浮点数的格式，可以看出，浮点数共占用一个双字（32 位），其最高位（第 31 位）为浮点数的符号位，最高位为 0 时是正数，为 1 时是负数。8 位指数占用第 23 ~ 30 位。因为规定尾数的整数部分总是为 1，只保留了尾数的小数部分 m（第 0 ~ 22 位）。标准浮点数格式为：




图 3-12 浮点数的格式

其中 S = 符号位（0 对应于 +，1 对应于 -）；f = 23 位尾数，最高有效位 MSB = 2 - 1 及最低有效位 LSB = 2 - 23，e = 二进制整数形式的指数（0 < e < 255）。

浮点数的表示范围为 $-3.402823 \times 10^{38} \sim -1.175495 \times 10^{-38}$ ， $1.175495 \times 10^{-38} \sim 3.402823 \times 10^{38}$ 。

长实数（LReal）为 64 位数据，比 32 位实数有更大的取值范围。

浮点数的优点是用很小的存储空间（4 B）可以表示非常大和非常小的数。PLC 输入和输出的数值大多是整数（例如模拟量输入值和模拟量输出值），用浮点数来处理这些数据需

要进行整数和浮点数之间的相互转换，需要注意的是，浮点数的运算速度比整数运算的慢得多。

时间型数据为 32 位数据，其格式为 T#多少天（day）多少小时（hour）多少分钟（minute）多少秒（second）多少毫秒。Time 数据类型以表示毫秒时间的有符号双精度整数形式存储。

3.3.3 复杂数据类型

通过组合基本数据类型构成复杂数据类型，这对于组织复杂数据十分有用。用户可以生成适合特定任务的数据类型，将基本的、逻辑上有关联的信息单元组合成一个拥有自己名称的“新”单元，如电动机的数据记录，将其描述为一个属性（性能，状态）记录，包括速度给定值、速度实际值、启停状态等各种信息。另外，通过复杂数据类型可以使复杂数据在块调用中作为一个单元被传递，即在一个参数中传递到被调用块，符合结构化编程的思想。这种方式使众多基本信息单元高效而简洁地在主调用块和被调用块之间传递，同时保证了已编程序的高度可重复性和稳定性。

复杂数据类型如表 3-5 所示，包括以下几种：

表 3-5 复杂数据类型说明

数据类型	描述
DTL	DTL 数据类型表示由日期和时间定义的时间点
STRING	STRING 数据类型表示最多包含 254 个字符的字符串
ARRAY	ARRAY 数据类型表示由固定数目的同一数据类型的元素组成的域
STRUCT	STRUCT 数据类型表示由固定数目的元素组成的结构。不同的结构元素可具有不同的数据类型

- 1) DTL。
- 2) 字符串（STRING）。它是最多有 254 个字符（CHAR）的一维数组。
- 3) 数组（ARRAY）。它将一组同一类型的数据组合在一起，形成一个单元。
- 4) 结构（STRUCT）。它将一组不同类型的数据组合在一起，形成一个单元。

1. DTL 数据类型

DTL（长格式日期和时间）数据类型是一种 12 B 的结构，以预定义的结构保存日期和时间信息，如表 3-6 所示。可以在块的临时存储器中或者在数据块中定义 DTL。

表 3-6 DTL 举例

长度/B	格式	取值范围	输入值实例
12	时钟和日历 (年-月变量:小时:分钟: 秒.纳秒)	最小值: DTL#1970-01-01-00:00:00.0 最大值: DTL#2554-12-31-23:59:59.999 999 999	DTL # 2008-12-16-20; 30;20.250

DT 变量的结构由若干元素构成，各元素可以有不同的数据类型和取值范围。指定值的数据类型必须与相应元素的数据类型相匹配。表 3-7 给出了 DTL 变量的结构元素及其属性。

表 3-7 DTL 结构

字 节	元 素	数 据 类 型	取 值 范 围
0	年	UINT	1970 ~ 2554
1			
2	月	USINT	0 ~ 12
3	日	USINT	1 ~ 31
4	星期	USINT	1（星期日）~ 7（星期六） 值输入中不考虑工作日。
5	小时	USINT	0 ~ 23
6	分钟	USINT	0 ~ 59
7	秒钟	USINT	0 ~ 59
8	纳秒	UDINT	0 ~ 999999999
9			
10			
11			

2. 字符串

STRING 数据类型的变量将多个字符保存在一个字符串中，该字符串最多由 254 个字符组成。每个变量的字符串最大长度可由方括号中的关键字 STRING 指定（如：STRING [4]）。如果省略了最大长度信息，则为相应的变量设置 254 个字符的标准长度。在内存中，STRING 数据类型的变量比指定最大长度多占用两个字节，如表 3-8 所示。

表 3-8 STRING 变量的属性

长度/B	格 式	取 值 范 围	输入值实例
n + 2	ASCII 字符串	0 ~ 254 个字符	' Name'

可为 STRING 数据类型的变量分配字符。字符在单引号中指定。如果指定字符串的实际长度小于声明的最大长度，则剩余的字符空间留空。在值处理过程中仅考虑已占用的字符空间。

表 3-9 所示实例定义了一个最大字符数为 10 而当前字符数为 3 的字符串，这表示该 STRING 当前包含 3 个单字节字符，但可以扩展到包含最多 10 个单字节字符。

表 3-9 字符串举例

总 字 符 数	当前字符数	字符 1	字符 2	字符 3	...	字符 10
10	3	'C' (16#43)	'A' (16#41)	'T' (16#54)	...	-
字节 0	字节 1	字节 2	字节 3	字节 4	...	字节 11

3. 数组

ARRAY 数据类型表示由固定数目的同一数据类型的元素组成的域。所有基本数据类型的元素都可以组合在 ARRAY 变量中。ARRAY 元素的范围信息显示在关键字 ARRAY 后面的方括号中。范围的下限值必须小于或等于上限值，如表 3-10 所示。

表 3-10 数组的属性

长 度	格 式	取 值 范 围
元素的数目 * 数据类型的长度	<数据类型> 的 ARRAY [下限 值...上限值]	[- 32768.. <数据类型> 的 [-32768.. +32767]

表 3-11 所示例子说明了如何声明一维 ARRAY 变量。

表 3-11 数组举例

名 称	数 据 类 型	注 释
Op_Temp	ARRAY[1.. 3] of INT	具有 3 个元素的一维 ARRAY 变量
My_Bits	ARRAY[1.. 3] of BOOL	该数组包含 10 个布尔值
My_Data	ARRAY[-5.. 5] of SINT	该数组包含 11 个 SINT 值,其中包括下标 0

访问 ARRAY 中的元素可通过下标访问来进行。第一个 ARRAY 元素的下标为 [1]，第二个元素的下标为 [2]，第三个元素的下标为 [3]。在本例中要访问第二个 ARRAY 元素的值，需要在程序中指定“OP_Temp[2]”。

变量“Op_Temp”也可声明为 ARRAY[-1.. 1] of INT，则第一个 ARRAY 元素的下标为 [-1]，第二个元素的下标为 [0]，第三个元素的下标为 [1]。例如，“#My_Bits[3]”表示引用数组“My_Bits”的第 3 位，“#My_Data[-2]”表示引用数组“My_Data”的第 4 个 SINT 元素。注意“#”符号由程序编辑器自动插入。

4. 结构

STRUCT 数据类型的变量将值保存在一个由固定数目的元素组成的结构中。不同的结构元素可具有不同的数据类型。注意：不能在 STRUCT 变量中嵌套结构。STRUCT 变量始终以具有偶地址的一个字节开始，并占用直到下一个字限制的内存。

关于复杂数据类型的使用将在后面的 6.4 节中详细介绍。

3.3.4 参数类型

参数类型是为在逻辑块之间传递参数的形式参数（Formal Parameter）定义的数据类型，包括 VARIANT 和 VOID 两种。

VARIANT 类型的参数是一个可以指向各种数据类型或参数类型变量的指针。VARIANT 参数类型可识别结构并指向这些结构。使用参数类型 VARIANT 还可以指向 STRUCT 变量的各元素，如表 3-12 所示。VARIANT 参数类型变量在内存中不占用任何空间。

表 3-12 VARIANT 参数类型的属性

表 示 法	格 式	长度（字节）	输入值实例
符号	操作数	0	MyTag
	数据块名称. 操作数名称. 元素		MyDB. StructTag. FirstComponent
绝对	操作数		% MW10
	数据块编号. 操作数 类型长度		P#DB10. DBX10. 0 INT 12

VOID 数据类型不保存任何值。如果某个功能不需要任何返回值，则使用此数据类型。

3.3.5 系统数据类型

系统数据类型（SDT）由系统提供并具有预定义的结构。系统数据类型的结构由固定数目的可具有各种数据类型的元素构成。不能更改系统数据类型的结构。系统数据类型只能用于特定指令。表 3-13 给出了可用的系统数据类型及其用途。

表 3-13 系统数据类型

系统数据类型	以字节为单位的结构长度	描 述
IEC_TIMER	16	定时器结构 此数据类型用于“TP”、“TOF”、“TON”和“TONR”指令
IEC_SCOUNTER	3	计数器结构，其计数为 SINT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
IEC_USCOUNTER	3	计数器结构，其计数为 USINT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
IEC_COUNTER	6	计数器结构，其计数为 INT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
IEC_UCOUNTER	6	计数器结构，其计数为 UINT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
IEC_DCOUNTER	12	计数器结构，其计数为 DINT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
IEC_UDCOUNTER	12	计数器结构，其计数为 UDINT 数据类型 此数据类型用于“CTU”、“CTD”和“CTUD”指令
ERROR_STRUCT	28	编程或 I/O 访问错误的错误信息结构 此数据类型用于“GET_ERROR”指令
CONDITIONS	52	定义的数据结构，定义了数据接收开始和结束的条件 此数据类型用于“RCV_GFG”指令
TCON_Param	64	指定数据块结构，用于存储通过工业以太网（PROFINET）进行的开放式通信的连接说明
VOID	-	VOID 数据类型不保存任何值。如果输出不需要任何返回值，则使用此数据类型。例如，如果不需要错误信息，则可以在输出 STATUS 上指定 VOID 数据类型

3.3.6 硬件数据类型

硬件数据类型由 CPU 提供。可用硬件数据类型的数目取决于 CPU。根据硬件配置中设置的模块存储特定硬件数据类型的常量。在用户程序中插入用于控制或激活已组态模块的指令时，将这些可用常量用做参数。表 3-14 给出了可用的硬件数据类型及其用途。

表 3-14 硬件数据类型

数 据 类 型	基本数据类型	描 述
HW_ANY	WORD	任何硬件组件（如模块）的标识
HW_IO	HW_ANY	I/O 组件的标识

数据类型	基本数据类型	描述
HW_SUBMODULE	HW_IO	中央硬件组件的标识
HW_INTERFACE	HW_SUBMODULE	接口组件的标识
HW_HSC	HW_SUBMODULE	高速计数器的标识 此数据类型用于“CTRL_HSC”指令
HW_PWM	HW_SUBMODULE	脉冲宽度调制的标识 此数据类型用于“CTRL_PWM”指令
HW_PTO	HW_SUBMODULE	高速脉冲的标识 此数据类型用于运动控制
AOM_IDENT	DWORD	AS 运行系统中对象的标识
EVENT_ANY	AOM_IDENT	用于标识任意事件
EVENT_ATT	EVENT_ANY	用于标识可动态分配给 OB 的事件 此数据类型用于“ATTACH”和“DETACH”指令
EVENT_HWINT	EVENT_ATT	用于标识硬件中断事件
OB_ANY	INT	用于标识任意 OB
OB_DELAY	OB_ANY	用于标识发生延时中断时调用的 OB 此数据类型用于“SRT_IDINT”和“CAN_DINT”指令
OB_CYCLIC	OB_ANY	用于标识发生循环中断时调用的 OB
OB_ATT	OB_ANY	用于标识可动态分配给事件的 OB 此数据类型用于“ATTACH”和“DETACH”指令
OB_PCYLE	OB_ANY	用于标识可分配给“循环程序”事件类别事件的 OB
OB_HWINT	OB_ATT	用于标识发生硬件中断时调用的 OB
OB_DIAG	OB_ANY	用于标识发生诊断错误中断时调用的 OB
OB_TIMEERROR	OB_ANY	用于标识发生时间错误时调用的 OB
OB_STARTUP	OB_ANY	用于标识发生启动事件时调用的 OB
PORT	UINT	用于标识通信端口 此数据类型用于点对点通信
CONN_ANY	WORD	用于标识任意连接
CONN_OUC	CONN_ANY	用于标识通过工业以太网（PROFINET）进行开放式通信的连接

前面介绍了 S7-1200 PLC 中的各种数据类型，如果在一个指令中使用多个操作数，必须确保这些数据类型是兼容的。在分配或提供块参数时也是同样的道理。如果操作数不是同一数据类型，则必须执行转换。可选择两种转换方式：显式转换或隐式转换。

显式转换是指在执行实际指令之前使用显式转换指令，而隐式转换则是当操作数的数据类型是兼容的则自动执行隐式转换。

3.4 程序结构

S7 编程采用块的概念，即将程序分解为独立的、自成体系的各个部件，块类似于子程序的功能，但类型更多，功能更强大。在工业控制中，程序往往是非常庞大和复杂的，采用块的概念便于大规模程序的设计和理解，还可以设计标准化的块程序进行重复调用，使程序

结构清晰明了、修改方便、调试简单。采用块结构显著地增加了 PLC 程序的组织透明性、可理解性和易维护性。

S7 程序提供了多种不同类型的块，如表 3-15 所示。

表 3-15 S7-1200 PLC 的用户程序中的块

块 (Block)	简要描述
组织块 (OB)	操作系统与用户程序的接口，决定用户程序的结构
功能块 (FB)	用户编写的包含经常使用的功能的子程序，有存储区
功能 (FC)	用户编写的包含经常使用的功能的子程序，无存储区
数据块 (DB)	存储用户数据的数据区域

3.4.1 组织块

组织块 (OB) 是 CPU 中操作系统与用户程序的接口，由操作系统调用，用于控制用户程序扫描循环和中断程序的执行、PLC 的启动和错误处理等。

OB1 是用于扫描循环处理的组织块，相当于主程序，操作系统调用 OB1 来启动用户程序的循环执行，每一次循环中调用一次组织块 OB1。在项目中插入 PLC 站将自动在项目树中的“程序块”下生成“Main[OB1]”块，双击打开即可编写主程序。

组织块中除 OB1 作为用于扫描循环处理主程序的组织块以外，还包括启动组织块、时间错误中断组织块、诊断组织块、硬件中断组织块、循环中断组织块和延时中断组织块等，如表 3-16 所示。其中，启动 OB、程序循环 OB、时间错误中断 OB 和诊断 OB 这些组织块编程相对容易些，在项目中无须分配参数或调用。而硬件中断 OB 和循环中断 OB 插入程序后，需要为其设置参数。硬件中断 OB 还可以在运行时使用 ATTACH 指令连接到事件或使用 DETACH 再次断开连接。可以在项目中插入延时中断 OB 并对其进行编程，必须使用 SRT_DINT 指令激活，无须进行参数分配。

每个组织块的编号必须唯一。200 以下的一些默认 OB 编号被保留，其他 OB 编号必须大于或等于 200。

CPU 中的特定事件将触发组织块的执行。组织块无法互相调用或通过 FC 或 FB 调用。只有启动事件（如诊断中断或时间间隔）可以启动组织块的执行。CPU 按优先等级处理 OB，即先执行优先级较高的 OB，然后执行优先级较低的 OB。最低优先等级为 1（对应主程序循环），最高优先等级为 27（对应时间错误中断）。

由表 3-15 可以看出组织块分为以下几类：

(1) 程序循环组织块

程序循环 OB 在 CPU 处于 RUN 模式时循环执行。用户在其中放置控制程序的指令以及调用其他用户块。允许使用多个程序循环 OB，它们按编号顺序执行。OB1 是默认循环组织块，其他程序循环 OB 必须标识为 OB200 或更大。需要连续执行的程序存在循环组织块中。

(2) 启动组织块

启动组织块用于系统初始化，在 CPU 的工作模式从 STOP 切换到 RUN 时执行一次，之后将开始执行主“程序循环”OB。允许有多个启动 OB。OB100 是默认启动 OB，其他启动 OB 必须是 OB 200 或更大。可以在启动组织块中编程通信的初始化设置。

(3) 延时中断组织块

通过启动中断 (SRT_DINT) 指令组态事件后, 时间延迟组织块将以指定的时间间隔执行。延迟时间在扩展指令 SRT_DINT 的输入参数中指定。指定的延迟时间结束时, 时间延迟组织块将中断正常的循环程序执行。对任何给定的时间最多可以组态 4 个时间延迟事件, 每个组态的时间延迟事件只允许对应一个 OB。时间延迟 OB 必须是 OB 200 或更大。

(4) 循环中断组织块

循环中断组织块以指定的时间间隔执行。循环中断组织块将按用户定义的时间间隔 (如每隔 2 s) 中断循环程序执行。最多可以组态 4 个循环中断事件, 每个组态的循环中断事件只允许对应一个 OB, 该 OB 必须是 OB200 或更大。

(5) 硬件中断组织块

硬件中断组织块在发生相关硬件事件时执行, 包括内置数字输入端的上升沿和下降沿事件以及 HSC (高速计数器) 事件。硬件中断 OB 将中断正常的循环程序执行来响应硬件事件信号。可以在硬件配置的属性中定义事件。每个组态的硬件事件只允许对应一个 OB, 该 OB 必须是 OB 200 或更大。

(6) 时间错误中断组织块

时间错误中断组织块在检测到时间错误时执行。如果超出最大循环时间, 时间错误中断 OB 将中断正常的循环程序执行。最大循环时间在 PLC 的属性中定义。OB 80 是唯一支持时间错误事件的 OB。可以组态不存在 OB 80 时的动作: 忽略错误或切换到 STOP 模式。

(7) 诊断错误中断组织块

诊断错误中断组织块在检测到和报告诊断错误时执行。如果具有诊断功能的模块发现错误 (前提是模块已启用诊断错误中断), 诊断组织块将中断正常的循环程序执行。OB 82 是唯一支持诊断错误事件的组织块。如果程序中没有诊断 OB, 则可以组态 CPU 使其忽略错误或切换到 STOP 模式。

当多个组织块启动时, 操作系统将输出相应组织块的启动信息, 可以在用户程序中对该信息进行分析评估。

S7 CPU 提供的各种不同的组织块采用中断的方式在特定的时间或特定情况执行相应的程序和响应特定事件的程序。理解中断的工作过程及相关概念对组织块的编程有着重要的意义。

1. 中断过程

中断处理用来实现对特殊内部事件或外部事件的快速响应。如果没有中断, CPU 循环执行组织块 OB1 和其他存在的循环组织块。OB1 的中断优先级最低, CPU 检测到中断源的中断请求时, 操作系统在执行完当前程序的当前指令 (即断点处) 后, 立即响应中断。CPU 暂停正在执行的程序, 调用中断源对应的中断程序。执行完中断程序后, 返回到被中断的程序的断点处继续执行原来的程序。

如果在执行中断程序 (组织块) 时, 又检测到一个中断请求, CPU 将比较两个中断源的中断优先级。如果优先级相同, 按照产生中断请求的先后次序进行处理。如果后者的优先级比正在执行的 OB 的优先级高, 将中止当前正在处理的 OB, 改为调用较高优先级的 OB。这种处理方式称为中断程序的嵌套调用。

当系统检测到一个 OB 块中断时, 则被中断块的累加器和寄存器上的当前信息将被作为一个中断堆栈 (I 堆栈) 存储起来。如果新的 OB 块调用 FB 和 FC, 则每一个块的处理数据

将被存储在块堆栈（B 堆栈）中。当新的 OB 块执行结束后，操作系统将把 I 堆栈中的信息重新装载并在中断发生处继续执行被中断的块。如果 CPU 转换到 STOP 状态（可能是由于程序中的错误），用户可以使用模块信息选项来检查 I 堆栈和 B 堆栈，将有助于确定模式转换的原因。

中断程序不是由程序块调用，而是在中断事件发生时由操作系统调用。因为不能预知系统何时调用中断程序，中断程序不能改写其他程序中可能正在使用的存储器，应在中断程序中尽可能地使用局域变量。

只有设置了中断的参数，并且在相应的组织块中有用户程序存在，中断才能被执行。如果不满足上述条件，操作系统将会在诊断缓冲区中产生一个错误信息，并执行异步错误处理。

编写中断程序时，应使中断程序尽量短小，以减少中断程序的执行时间，减少对其他处理的延迟，否则可能引起主程序控制的设备操作异常。设计中断程序时应遵循“越短越好”的原则。

2. 中断的优先级

PLC 的中断源可能来自 I/O 模块的硬件中断，或 CPU 模块内部的软件中断，如延时中断、循环中断和编程错误引起的中断等。中断的优先级也就是组织块的优先级，较高优先级的组织块可以中断较低优先级的组织块的处理过程。如果同时产生的中断请求不止一个，最先执行优先级最高的 OB，然后按照优先级由高到低的顺序执行其他 OB。

表 3-16 列出了支持 CPU 事件的队列深度、优先级组及优先级，优先级数字越大表示优先级越高。可以看到，每个 CPU 事件都有一个关联的优先级，而事件优先级分为若干个优先级组。

表 3-16 各种事件优先级

事件类型	数量	有效 OB 编号	队列深度	优先级组	优先级
程序循环	1 个程序循环事件 允许多个 OB	1（默认） >=200	1	1	1
启动	1 个启动事件 允许多个 OB	100（默认） >=200	1		1
延时	4 个延时事件 每个事件 1 个 OB	>=200	8	3	3
循环	4 个循环事件 每个事件 1 个 OB	>=200	8		4
沿	16 个上升沿事件 16 个下降沿事件 每个事件 1 个 OB	>=200	32		5
HSC	6 个 CV = PV 事件 6 个方向改变事件 6 个外部复位事件 每个事件 1 个 OB	>=200	16		6
诊断错误	1 个事件	仅限 82	8		9
时间错误事件/MaxCycle 时间事件	1 个时间错误事件 1 个 MaxCycle 时间事件	仅限 80	8	3	26
2 × MaxCycle 时间事件	1 个 2 × MaxCycle 时间事件	不调用 OB	—	3	27

3. 事件驱动的程序处理

循环程序处理可以被某些事件中断。如果一个事件出现，当前正在执行的块在语句边界被中断，并且另一个被分配给特定事件的组织块被调用。一旦该组织块执行结束，循环程序将从断点处继续执行。

事件驱动的程序处理方式意味着部分用户程序可以不必循环处理，只是在需要的时候才进行处理。用户程序可以分割为“子程序”，分布在不同的组织块中。如果用户程序是对一个重要信号的响应，这个信号出现的次数相对较少（例如，用于测量罐中液位的一个限位传感器报警达到了最大上限），当这个信号出现时，要处理的子程序就可以放在一个事件驱动处理的 OB 中。

关于组织块的使用方法和举例等内容请参考 6.6 节。

3.4.2 功能和功能块

功能（Function，FC）和功能块（Function Block，FB）都是属于用户编程的块。

FC 是一种不带“存储区”的逻辑块。FC 的临时变量存储在局部数据堆栈中，当 FC 执行结束后，这些临时数据就丢失了。要将这些数据永久存储，FC 要使用共享数据块或者位存储区。

FC 类似于子程序，子程序仅在被其他程序调用时才执行，可以简化程序代码和减少扫描时间。用户可以将不同的任务编写到不同的 FC 中去，同一 FC 可以在不同的地方被多次调用。

由于 FC 没有自己的存储区，所以必须为其指定实际参数，不能为一个 FC 的局部数据分配初始值。

功能块 FB 与 FC 一样，类似于子程序，但 FB 是一种带“存储功能”的块。背景数据块作为存储器被分配给 FB。传递给 FB 的参数和静态变量都保存在背景数据块中，临时变量存在本地数据堆栈中。当 FB 执行结束时，存在背景数据块中的数据不会丢失。但是，当 FB 的执行结束时，存在本地数据堆栈中的数据将丢失。

在编写调用 FB 的程序时，必须指定背景数据块的编号，调用时背景数据块被自动打开。可以在用户程序中或通过人机界面接口访问这些背景数据。一个 FB 可以有多个背景数据块，使 FB 用于不同的被控对象，称为多重背景模型。关于多重背景模型的内容将在后续章节详细介绍。

关于 FB 和 FC 的使用方法和举例请参考 6.5 节。

3.4.3 数据块

用户程序中除了逻辑程序外，还需要对存储过程状态和信号信息的数据进行处理。数据以变量的形式存储，通过存储地址和数据类型来确保数据的唯一性。数据的存储地址包括 I/O 映像区、位存储器、局部存储区和数据块等。数据块（Data Block，DB）是用于存放执行用户程序时所需的变量数据的数据区。用户程序以位、字节、字或双字操作访问数据块中的数据，可以使用符号或绝对地址。数据块与临时数据不同，当逻辑块执行结束时或数据块关闭时，数据块中的数据不被覆盖。数据块同逻辑块一样占用用户存储器的空间，但不同于逻辑块的是，数据块中没有指令而只是一个数据存储区，S7 按数据生成的顺序自动地为数

数据块中的变量分配地址。

根据使用方法，数据块可以分为共享数据块（也叫全局数据块）和背景数据块。用户程序的所有逻辑块（包括 OB1）都可以访问共享数据块中的信息，而背景数据块是分配给特定的 FB。背景数据块中的数据是自动生成的，它们是 FB 的变量声明表中的数据（临时变量 TEMP 除外）。编程时，应首先生成 FB，然后生成它的背景数据块。在生成背景数据块时，应指明它的类型为背景数据块（Instance），并指明它的功能块的编号。

数据块用来存储过程的数据和相关的信息，用户程序中需要对数据块中的数据进行访问。数据块的数目依赖于 CPU 的型号，数据块的最大块长度因 CPU 的不同而各异。

数据块中的数据单元按字节进行寻址，图 3-13 所示为数据块的存储单元示意图。可以看出，数据块就像一个大柜子，每个字节类似于一个抽屉。数据块的存储单元从字节 0 开始依次增加，根据需要寻址相应单元的数据。

S7-1200 PLC 中访问数据块数据有两种方法：符号访问和绝对地址访问。默认情况下，在编程软件中建立数据块时系统会自动选择“仅符号访问”项，则此时数据块仅能通过符号寻址的方式进行数据的存取。例如，“Values”.Start 即为符号访问的例子，其中，Values 为数据块的符号名称，Start 为数据块中定义的变量。而例如 DB10.DBW0 则为绝对地址访问的例子，其中，DB10 指明了数据块 DB10，DBW 的“W”指明了寻址一个字长，其寻址的起始字节为 0，即寻址的是 DB10 数据块中的数据字节 0 和数据字节 1，如图 3-13 所示。同样，DBB0、DBD0 以及 DBX4.1 等分别寻址的是一个字节、双字和位。




图 3-13 数据块存储单元示意图

数据块存储单元的绝对地址访问方式具有一些缺点：

- 1) 必须确定访问的是数据块“正确”的值，例如若装载 DBW3，而该数据块中的 DBW3 不是一个有效的值。
- 2) 由于数据块中变量声明区的地址是根据变量的顺序确定的，采用绝对地址访问就限制了对数据块变量的修改并使程序难读。

当数据块和它的存储单元都用符号表示时，可以使用符号访问数据块中的变量。输入时允许“混合”使用绝对和符号地址，输入确认后转换为完全的符号。另外，符号访问能够实现复杂数据类型变量的使用。故建议使用符号寻址数据块存储单元。需要注意的是，当需要与 HMI 设备进行通信时，必须支持绝对地址访问，即编程软件中建立数据块时要取消“仅符号访问”项，否则将无法通信。

关于数据块的使用将在 6.4 节进行介绍。

3.4.4 块的调用

块调用即子程序调用，调用者可以是 OB、FB、FC 等各种逻辑块，被调用的块是除 OB 之外的逻辑块。调用 FB 时需要指定背景数据块。块可以嵌套调用，即被调用的块又可以调用别的块，允许嵌套调用的层数（嵌套深度）与 CPU 的型号有关。块嵌套调用的层数还受到 L 堆栈大小的限制。每个 OB 需要至少 20 B 的 L 内存。当块 A 调用块 B 时，块 A 的临时变量将压入 L 堆栈。

图 3-14 中，OB1 调用了 FB1，FB1 又调用了 FC1，应创建块的顺序是：先创建 FC1，然后创建 FB1 及其背景数据块，也就是说在编程时要保证被调用的块已经存在了。图 3-15 中，OB1 还调用了 FB2，FB2 调用了 FB1，FB1 调用了 FC21，这些都是嵌套调用的例子。




图 3-14 块调用的分层结构示意图

3.5 编程方法

S7 提供了三种程序设计方法，即线性化编程、模块化编程和结构化编程。

3.5.1 线性化编程

线性化编程类似于硬件继电器控制电路，整个用户程序放在循环控制组织块 OB1（主程序）中，如图 3-15 所示。循环扫描时不断地依次执行 OB1 中的全部指令。线性化编程具有不带分支的简单结构：一个简单的程序块包含系统的所有指令。这种方式的程序结构简单，不涉及功能块、功能、数据块、局域变量和中断等较复杂的概念，容易入门。

由于所有的指令都在一个块中，即使程序中的某些部分代码在大多数时候并不需要执行，但循环扫描工作方式中每个扫描周期都要扫描执行所有的指令，CPU 额外增加了不必要的负担，没有有效充分利用。此外如果要求多次执行相同或类似的操作，线性化编程的方法需要重复编写相同或类似的程序。




图 3-15 线性化编程示意图

通常不建议用户采用线性化编程的方式，除非是程序非常简单。

3.5.2 模块化编程

模块化编程是将程序分为不同的逻辑块，每个块中包含完成某部分任务的功能指令。组织块 OB1 中的指令决定块的调用和执行，被调用的块执行结束后，返回到 OB1 中程序块的调用点，继续执行 OB1，该过程如图 3-16 所示。模块化编程中 OB1 起着主程序的作用，功能（FC）或功能块（FB）控制着不同的过程任务，如电动机控制，电动机相关信息及其运行时间等，相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。




图 3-16 模块化编程示意图

模块化编程中，在主循环程序和被调用的块之间没有数据的交换。同时，控制任务被分成不同的块，易于几个人同时编程，而且相互之间没有冲突，互不影响。此外，将程序分成若干块，易于程序的调试和故障的查找。OB1 中的程序包含有调用不同块的指令，由于每次循环中不是所有的块都执行，只有需要时才调用有关的程序块，这样，将有助于提高 CPU 的利用效率。

建议用户在编程时采用模块化编程，其程序结构清晰、可读性强、调试方便。

3.5.3 结构化编程

结构化编程是通过抽象的方式将复杂的任务分解成一些能够反映过程的工艺、功能或可以反复使用的可单独解决的小任务，这些任务由相应的程序块（或称逻辑块）来表示，程序运行时所需的大量数据和变量存储在数据块中。某些程序块可以用来实现相同或相似的功能。这些程序块是相对独立的，它们被 OB1 或其它程序块调用。

在块调用中，调用者可以是各种逻辑块，包括用户编写的组织块（OB）、FB、FC 和系统提供的 SFB 与 SFC，被调用的块是 OB 之外的逻辑块。调用 FB 时需要为它指定一个背景数据块，后者随 FB 的调用而打开，在调用结束时自动关闭，如图 3-17 所示。




图 3-17 结构化编程示意图

与模块化编程不同，结构化编程中通用的数据和代码可以共享。结构化编程具有如下一些优点：

- 1) 各单个任务块的创建和测试可以相互独立地进行。
- 2) 通过使用参数，可将块设计得十分灵活。例如，可以创建一个钻孔程序块，其坐标和钻孔深度可以通过参数传递进来。

3) 块可以根据需要在不同的地方以不同的参数数据记录进行调用。

4) 在预先设计的库中，能够提供用于特殊任务的“可重用”块。

建议用户在编程时可以根据实际工程特点采用结构化编程方式，通过传递参数使程序块重复调用，使其结构清晰、调试方便。

结构化编程中用于解决单个任务的块使用局部变量来实现对其自身数据的管理。它仅通过其块参数来实现与“外部”的通信，即，与过程控制的传感器和执行器，或者与用户程序中的其它块之间的通信。在块的指令段中，不允许访问如输入、输出、位存储器或 DB 中的变量这样的全局地址。

局部变量分为临时变量和静态变量。临时变量是当块执行时，用来暂时存储数据的变量，局部变量可以应用于所有的块（OB、FC、FB）中。那些在块调用结束后还需要保持原值的变量则必须存储为静态变量，静态变量只能用于 FB 中。

当块执行时，临时变量被用来临时存储数据，当退出该块时这些数据将丢失，这些临时数据都存储在局部数据堆栈（L Stack）中。

临时变量的定义是在块的变量声明表中定义的，在“temp”行中输入变量名和数据类型，临时变量不能赋初值。当块保存后，地址栏中将显示该临时变量在局部数据堆栈中的位置。可以采用符号地址和绝对地址来访问临时变量，但为了使程序可读性强，最好采用符号地址来访问。

程序编辑器可以自动地在局部变量名前加上#号进行标识以区别于全局变量，局部变量只能在变量表中对其进行定义的块中使用。

在给 FB 编程时使用的是“形参”（形式参数），调用它时需要将“实参”（实际参数）赋值给形参。形式参数有三种类型：输入参数 In 类型、输出参数 Out 类型和输入/输出参数 In_Out 类型。In 类型参数只能读，Out 类型参数只能写，In_Out 类型参数可读可写。在一个项目中，可以多次调用同一个块，例如在调用控制电动机的块时，将不同的实参赋值给形参，就可以实现对类似但是不完全相同的被控对象（如水泵 1、水泵 2 等）的控制。

模块化编程和结构化编程的详细内容将在 6.5 节介绍。

3.6 编程语言

IEC（国际电工委员会）1994 年 5 月公布的可编程序控制器标准（IEC1131）的第三部分（IEC1131-3）编程语言部分说明了 5 种编程语言的表达方式，即顺序功能图（Sequential Function chart, SFC）、梯形图（Ladder Diagram, LAD）、功能块图（Function Block Diagram, FBD）、指令表（Instruction List）和结构文本（Structured Text, ST）。

STEP 7 标准软件包配置了梯形图 LAD、语句表（即 IEC1131-3 中的指令表）STL 和功能块图 FBD 三种基本编程语言，通常它们在 STEP 7 中可以相互转换。此外，STEP 7 还有多种编程语言作为可选软件包，如 CFC、SCL（西门子公司的结构文本）、S7-Graph 和 S7-Hi-Graph。这些编程语言中，LAD、FBD 和 S7-Graph 为图形语言，STL、SCL 和 S7-HiGraph 为文字语言，CFC 则是一种结构块控制程序流程图。S7-1200 PLC 仅支持梯形图和功能块图两种编程语言，但基于兼容性考虑，此处列举各种编程语言。

3.6.1 梯形图编程语言

梯形图（LAD）是国内使用最多的 PLC 编程语言。梯形图与继电接触器控制电路图很相似，直观易懂，很容易被工厂熟悉继电接触器控制的电气人员掌握，特别适用于开关量逻辑控制。

梯形图由触点、线圈和用方框表示的功能块组成。触点代表逻辑输入条件，如外部的开关、按钮和内部条件等。线圈通常代表逻辑输出结果，用来控制外部的指示灯、交流接触器和内部的输出条件等。功能块用来表示定时器、计数器或者数学运算等附加指令。图 3-18 为梯形图编程的例子。



图 3-18 梯形图编程的例子

3.6.2 功能块图编程语言

功能块图（FBD）编程语言是一种类似于数字逻辑门电路的编程语言，有数字电路基础的人很容易掌握。该编程语言用类似与门、或门的方框来表示逻辑运算关系，方框的左侧为逻辑运算的输入变量，右侧为输出变量，输入、输出端的小圆圈表示“非”运算，方框被“导线”连接在一起，信号自左向右流动。图 3-19 中的控制逻辑与 3-17 中的相同。西门子公司的“LOGO”系列微型 PLC 就使用功能块图编程语言。




图 3-19 功能块图编程的例子

3.6.3 语句表编程语言

S7 系列 PLC 将指令表称为语句表（STL），是一种与微机的汇编语言中的指令相似的助记符表达式，类似于机器码，如图 3-20 所示，每条语句对应 CPU 处理程序中的一步。CPU 执行程序时则按每一条指令一步一步地执行。为编程容易，语句表已进行了扩展，还包括一

些高层语言结构（如结构数据的访问和块参数等）。

Network 1: Title:			
Comment:			
A(			
O	I	0.0	
O	Q	0.0	
)			
AN	I	0.1	
=	Q	0.0	

图 3-20 语句表编程的例子

语句表比较适合熟悉可编程序控制器和逻辑程序设计的经验丰富的程序员，语句表可以实现某些不能用梯形图或功能块图实现的功能。

3.6.4 S7 Graph 编程语言

S7 Graph 是用于编制顺序控制的编程语言，它包括将工业过程分割为步，即生成一系列顺序步，确定每一步的内容，即每一步中包含控制输出的动作，以及步与步之间的转换条件等主要内容。S7 Graph 编程语言中编写每一步的程序要用特殊的类似于语句表的编程语言，转换条件则是在梯形逻辑编程器中输入（梯形逻辑语言的流线型版本）。图 3-21 是 S7 Graph 编辑器界面。




图 3-21 S7 Graph 编程界面

S7-Graph 表达复杂的顺序控制非常清晰，用于编程及故障诊断更为有效。

3.6.5 S7 HiGraph 编程语言

S7 HiGraph 是以状态图的形式描述异步、非顺序过程的编程语言。S7 HiGraph 将项目分

成不同的功能单元，每个单元有不同的状态。不同状态之间的切换要定义转换条件。用类似于语句表的放大型语言描述赋给状态的功能以及状态之间转换的条件。每个功能单元都用一个图形来描述该单元的特性。整个项目的各个图形组合起来为图形组。各功能单元的同步信息可在图形之间交换。各功能单元的状态条件的清晰表示，使得系统编程成为可能，故障诊断简单易行。与 S7 Graph 不同，在 S7 HiGraph 中任何时候只能有一个状态（在 S7 Graph 中：“步”）是激活的。

图 3-22 是 S7 HiGraph 的编程实例。




图 3-22 S7 HiGraph 编程实例

3.6.6 S7 SCL 编程语言

S7 SCL（结构化控制语言）是按照国际电工技术委员会 IEC1131 -3 标准定义的高级的文本语言，语言结构类似于 PASCAL 类型语言，在编写诸如回路和条件分支时，用其高级语言指令要比 STL 编程语言容易。因此，SCL 适合于公式计算，复杂的最优化算法、管理大量的数据或重复使用的功能等。SIMATIC S7 SCL 程序是在源代码编辑器中编写的，如图 3-23 所示。

The screenshot shows the S7 SCL Source Editor window titled "SCL - [SCL Source(2)] - test\SIMATIC 300(CPU 313C-2 DP)". The interface includes a menu bar (File, Edit, Insert, PLC, Debug, View, Options, Window, Help), a toolbar, and a main workspace containing SCL code for a function block FB20. The code is as follows:

```

FUNCTION_BLOCK FB20
VAR_INPUT
END_VAL: INT;
END_VAR
VAR_IN_OUT
IQ1: REAL;
END_VAR
VAR
INDEX: INT;
END_VAR
BEGIN
CONTROL := FALSE;
FOR INDEX = 1 TO END_VAL DO
  IQ1 := IQ1 + 5;
  IF IQ1 > 10000 THEN
    CONTROL := TRUE;
  END_IF;
END_FOR;
END_FUNCTION_BLOCK

```

The bottom status bar shows "Press F1 for help." and "Ln 19 Col 19 130 PRO".

图 3-23 SCL 编程实例

3.6.7 S7 CFC 编程语言

S7 CFC（Continuous Function Chart，连续功能图）编程语言，是一种用图形的方法连接复杂功能的编程语言，如图 3-24 所示。程序提供了大量的标准功能块（如逻辑、算术、控制和数据处理等功能）的程序库，无需编程，用户只需要具有行业所必需的工艺技术方面的知识而将这些标准功能块连接起来就可以了。




图 3-24 CFC 编程界面

第4章 项目入门

4.1 STEP 7 Basic V10.5 概述

STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高度集成的工程组态软件，其内部集成了 WinCC flexible Basic，提供了通用的工程组态框架，可以用来对 S7-1200 PLC 和 HMI 精简系列面板进行高效组态。

STEP 7 Basic 作为 S7-1200 PLC 的编程软件，提供了两种视图：Portal 视图和项目视图，如图 4-1 所示。Portal 视图提供了面向任务的视图，其类似于向导操作，可以一步一步进行



图 4-1 STEP 7 Basic V10.5 的两种视图
a) Portal 视图 b) 项目视图

相应的选择。项目视图是一个包含所有项目组件的结构视图，在项目视图中可以直接访问所有的编辑器、参数和数据，并进行高效的工程组态和编程。

Portal 视图的布局如图 4-1a 所示。选择不同的“任务入口”可处理启动、设备和网络、PLC 编程、可视化、在线和诊断等各种工程任务。在已经选择的任务入口中可以找到相应的操作，例如选择“启动”任务后，可以进行“打开现有项目”、“创建新项目”、“移植项目”等操作。“与已选操作相关的列表”显示的内容与所选的操作相匹配，例如选择“打开现有项目”后，列表将显示最近使用的项目，可以从中选择打开。

项目视图的布局如图 4-1b 所示，类似于 Windows 界面，包括了标题栏、工具栏、编辑区和状态栏等。项目视图的左侧为项目树，可以访问所有设备和项目数据，也可以在项目树中直接执行任务，例如添加新组件、编辑已存在的组件、打开编辑器处理项目数据等；项目视图的右侧为任务卡，根据已编辑的或已选择的对象，在编辑器中可得到一些任务卡，并允许执行一些附加操作，例如从库或硬件目录中选择对象，查找和替换项目中的对象，将预定义的对象拖到工作区等；项目视图的下部为检查窗口，用来显示工作区中已选择对象或执行操作的附加信息，其中，“属性”选项卡显示已选择对象的属性，并可对属性进行设置，“信息”选项卡显示已选择对象的附加信息，以及操作执行的报警，例如编译过程信息，“诊断”选项卡提供了系统诊断事件和已配置的报警事件。

4.2 STEP 7 Basic V10.5 使用入门

下面基于图 4-2 所示例子来说明 S7-1200 PLC 的编程组态软件 STEP 7 Basic 的基本使用步骤。按下 S7-1200 PLC 的按钮 I0.0 使输出 Q0.0 亮，按下按钮 I0.1 则 Q0.0 灭，且在触摸屏 KTP 上通过一个 I/O 域显示 Q0.0 的值。



图 4-2 例子

4.2.1 通过 Portal 视图创建一个项目

打开 STEP 7 Basic，在图 4-1a 所示 Portal 视图选择“创建新项目”，输入项目名称“test20100515”，单击“创建”按钮则自动进入“入门向导”界面，如图 4-3 所示。

4.2.2 组态硬件设备及网络

在图 4-3 中单击“组态设备”项开始对 S7-1200 PLC 的硬件进行组态，选择“添加新设备”项，显示“添加新设备”界面（见图 4-4），单击“SIMATIC PLC”按钮先组态 PLC 硬件，在“设备名称”栏中输入将要添加的设备的用户定义名称，如“DEMOPLC”，在中间的

目录树中通过单击各项前的  图标或双击项目名称打开 PLC→SIMATIC S7-1200→CPU 1214C，选择对应订货号的 CPU，在目录树的右侧将显示选中设备的产品介绍及性能，如果勾选了“打开设备视图”项，单击“添加”按钮，则进入“设备视图”界面，此处不勾选。



图 4-3 “入门向导”界面



图 4-4 “添加新设备”界面

重新选择“添加新设备”，单击“SIMATIC HMI”按钮，在中间的目录树中则显示 HMI 设备，选择 HMI→SIMATIC 基本面板→6“Display”，选择对应订货号的面板，如果勾选了“启动设备向导”项，单击“添加”按钮将启动“HMI 设备向导”对话框，此处不勾选。

下面进行网络的组态，即 S7-1200 PLC 与 HMI 连网的组态。添加完 HMI 设备后，选择“组态网络”项，则进入到项目视图的“网络视图”画面，如图 4-5 所示，单击“网络视图”中呈现绿色的 CPU 1214C 的 PROFINET 网络接口，按住鼠标左键拖动至呈现绿色的 KTP 屏的 PROFINET 网络接口上，则二者的 PROFINET 网络就连上了，可以在“网络属性对话框”中修改网络名称。




图 4-5 网络配置视图

下面对 PLC 进行各模块的设备组态。

在项目视图中，打开项目树下的“DEMOPLC”项，双击“设备配置”项打开“设备视图”，如图 4-6 所示，从右侧“硬件目录”中选择 AI/AO→AI4 × 13 位/AO2 × 14 位下对应订货号的设备，拖动至 CPU 右侧的第 2 槽；同样的方法，分别拖动通信模块 CM1241 RS 485 和 CM1241 RS 232 到 CPU 左侧的第 101 槽和第 102 槽。这样，S7-1200 PLC 的硬件设备就组态完毕了。

4.2.3 PLC 编程

下面开始对 PLC 进行编程。

单击图 4-6 左下角的“Portal 视图”，返回到 Portal 视图，单击左侧的“PLC 编程”项，可以看到选中“显示所有对象”时，右侧显示了当前所选择 PLC 中的所有块，双击“main”块，打开程序块编辑界面，如图 4-7 所示。也可以在项目树下直接双击打开 PLC 设备下程

序块里的“main”程序块。拖动编辑区工具栏上的一个常开触点“—|—”、一个常闭触点“—|/—”和一个输出线圈“—O—”到“程序段1”，输入地址为 I0.0、I0.1 和 Q0.0，则在地址下出现系统自动分配的符号名称，可以进行修改，此处不修改。拖动常开触点到 I0.0 所在触点的下方，点击编辑区工具栏关闭分支“—┐—”按钮或者鼠标直接向上拖动得到完整的梯形图，输入地址 Q0.0。




图 4-6 设备视图




图 4-7 编写程序

上面的常开、常闭触点以及线圈等也可以从“指令”→“位逻辑运算”项中选择，更多的指令可从指令树中选择。

注意：S7-200/300/400 PLC 的 LAD 程序的编辑要求每一段完整的程序只能编写到一个“程序段”（也称为“网络”）里，即图 4-8 所示的编辑方式是不允许的，而在 STEP 7 Basic 编程软件中，图 4-8 所示的编辑方式是允许的。但为使程序清晰明了，建议仍然采用一个程序段编写一段完整程序的方式。




图 4-8 运行的程序编辑方式

4.2.4 组态可视化

下面开始 KTP 面板的组态。此处仅是为了演示项目，在面板画面上组态一个 I/O 域，当按下按钮 I0.0，Q0.0 亮时，面板上的 I/O 域显示“1”，否则显示“0”。

单击项目视图左下角的“Portal 视图”按钮，返回到 Portal 视图，单击左侧的“可视化”项开始 HMI 的组态。在中间选择“编辑 HMI 变量”，双击右侧列表中的“HMI 变量”对象，则打开 HMI 变量组态界面，如图 4-9 所示。也可以在项目视图的项目树中双击 HMI 设备下的 HMI 变量来打开 HMI 变量组态界面。双击“名称”栏下的“添加新对象”，修改将要添加的 HMI 变量名称为“指示灯”，在属性对话框的“常规 - 设置”项下单击“PLC 变量”编辑框右侧的“...”按钮选择“PLC 变量”下的地址 Q0.0，则属性对话框中“常规 - 连接”项中出现系统自动建立的新连接“HMI 连接 - 1”，可以修改其名称，此处不修改。

单击图 4-9 左下角的“Portal 视图”，返回到 Portal 视图，选择中间的“编辑画面”，双击右侧列表中的“画面_1”对象，打开画面编辑界面，拖动右侧“工具箱”下“元素”里的 I/O 域图标“0.12”到画面中，在 I/O 域的属性对话框中的“常规 - 过程”项下点击“变量”编辑框右侧的“...”按钮，添加“HMI 变量”→“指示灯”，则属性对话框中的“显示格式”自动根据变量的类型更改为“二进制”，如图 4-10 所示。

这样，一个简单的 PLC-SCADA 项目就组态完成了，单击工具栏中的“保存项目”按钮保存好编辑的项目。




图 4-9 组态 HMI 变量




图 4-10 编辑界面

4.2.5 下载项目

下面开始下载项目。

先下载 PLC 项目程序。在项目视图中，选中项目树中的“DEMOPLC（CPU1214C AC/DC/Rly）”项，单击工具栏中的下载按钮图标“”，打开“扩展的下载到设备”对话框，如图 4-11 所示。此处勾选“显示所有可访问设备”，若已将编程计算机和 PLC 连接好，则将显示当前网络中所有可访问的设备，选中目标 PLC，单击“下载”按钮，将项目下载到 S7-1200 PLC 中。



图 4-11 “扩展的下载到设备”对话框

然后下载 HMI 程序。在项目视图中，选中项目树中的“DEMOHMI (KTP 600 PN)”项，单击工具栏内的下载按钮“”图标，将 HMI 项目下载到面板中。

4.2.6 在线监视项目

在项目视图中，点击工具栏中的“转到在线”按钮使得编程软件在线连接 PLC，点击编辑区工具栏中的“启用/禁用监视”按钮在线监视 PLC 程序的运行，如图 4-12 所示，此时项目右侧出现“CPU 操作员面板”，显示了 CPU 的状态指示灯和操作按钮，例如可以单击“停止”按钮来停止 CPU。程序段中，默认用绿色表示能流流过，蓝色的虚线表示能流断开。




图 4-12 在线监视

4.2.7 下载与上载

前面介绍了 S7-1200 中 PLC 和 HMI 的项目下载，下面作进一步说明。

1. 下载


在项目视图的项目树中选中 PLC 设备，如图 4-13 所示，单击工具栏中的“下载”按钮，系统将把设备组态、所有程序及 PLC 变量和监视表格等都下载至 PLC，即所有项目树该项下的内容全部被下载。

若在项目视图中打开“设备配置”项，单击工具栏中的“下载”按钮，则只下载硬件组态及相关信息。


若在项目视图的项目树中选择一个 PLC 站下的某一个具体对象，如图 4-14a 所示选中“程序块”，点击工具栏中的“下载”按钮，则系统将只把所有程序块下载至 PLC。若选中“程序块”中的某一个块如图 4-14b 所示选中“Main (OB1)”，点击“下载”按钮则只下载“Main (OB1)”程序块。



图 4-13 选中项目树中的一个站



a)



b)

图 4-14 选中项目树中某一个具体对象

a) 选中程序块 b) 选中某一个块

同样，若选中项目树 PLC 设备下的“PLC 变量”、“监视表格”或“本地模块”等，则下载相应的对象。

2. 上载

若需要上载项目到编程计算机上，则需要在项目中添加一个“非特定的 CPU 1200”，如图 4-15 所示，点击 CPU 上的“检测”链接，则打开“硬件检测”对话框，在此可以浏览到网络上的所有 S7 设备，选中 S7-1200，单击“上载 (Load)”即可上载硬件信息。上载成功后，可以在设备视图中看到所有模块的类型，包括 CPU、通信模块、信号模板和 I/O 模块等。

注意：硬件信息上载的只是 CPU（包含以太网地址）及模块的型号，而参数配置是不能上载的，必须进入硬件组态界面重新配置所需参数并下载，才能保证 CPU 正常运行。




图 4-15 添加非特定 CPU

在项目视图的项目树中打开“在线访问”，则自动显示可访问到的 PLC，如图 4-16 所示，将程序块拖到离线的程序块中，就会自动弹出图 4-17 所示的“上传预览”对话框，勾选“动作”列的“继续”项，单击“从设备上传”按钮，即可将程序块复制到相应的离线项目中。



图 4-16 打开“在线访问”PLC



图 4-17 “上传预览”对话框

4.3 设备属性

在 S7-1200 的编程软件 STEP 7 Basic 中，可以对所有带参数的模块进行属性的查看和设置，可以根据需要对模块的默认属性进行修改。

CPU 的属性对系统行为有着决定性的意义。对 CPU，可以设置接口、输入输出、高速计数器、脉冲发生器、启动特性、日时钟、保护等级、系统位存储器和时钟存储器、循环时间以及通信负载等。

在项目视图中打开设备视图，选中 CPU，则在项目视图下方显示了所选对象的属性，如图 4-18 所示 CPU 的属性，常规项显示项目信息和目录信息。




图 4-18 CPU 属性对话框

“PROFINET 接口”项如图 4-19 所示。“常规”项描述了所插入的 CPU 的常规信息，“以太网地址”项用于设置以太网接口是否连网。如果已在项目中创建了子网，则可在下拉列表中进行选择。如果未创建子网，则可使用“添加新子网”按钮创建新子网。“IP 协议”中提供了有关子网中 IP 地址、子网掩码和 IP 路由器的使用信息。如果使用 IP 路由器，则需要有关 IP 路由器的 IP 地址信息。“高级”项中描述了以太网接口的名称和端口注释，可以修改。“时间同步”项可以用来启用 NTP 模式的日时间同步。NTP（Network Time Protocol，网络时间协议）是用于同步局域网和全域网中系统时钟的一种通用机制。在 NTP 模式下，CPU 的接口按固定时间间隔将时间查询发送到子网的 NTP 服务器，同时，必须在此处的参数中设置地址。将根据服务器的响应计算并同步最可靠、最准确的时间。这种模式的优点是它能够实现跨子网的时间同步。精确度取决于所使用的 NTP 服务器的质量。




图 4-19 CPU 属性对话框中的“PROFINET 接口”项

“DI14/DO10”项分别描述了常规信息、数字量输入输出通道的设置及 IO 地址等，如图 4-20 所示。在数字量输入中，可为数字量输入设置输入延迟，可分组设置输入延迟；可为每个数字量输入启用上升沿和下降沿检测；可为该事件分配名称和硬件中断；根据 CPU 的不同，可激活各个输入的脉冲捕捉。在数字量输出项中，可为所有数字量输出设置 RUN 到 STOP 模式切换的响应；可以将状态冻结，相当于保留上一个值；也可以设置替换值（“0”或“1”）。IO 地址项可以查看和修改输入输出地址。



图 4-20 CPU 属性对话框中的“DI14/DO10”项

“AI2”项描述了常规信息，模拟量输入通道的设置及 IO 地址等，如图 4-21 所示。在“模拟量输入”项中，指定的积分时间会在降低噪声时抑制指定频率大小的干扰频率。必须在通道组中指定通道地址、测量类型、电压范围、滤波和溢出诊断。CPU 自带的模拟量输入测量类型和电压范围被永久设置为“电压”和“0 到 10 V”，无法更改。如果启用溢出诊断，则发生溢出时会生成诊断事件。



图 4-21 CPU 属性对话框中的“AI2”项

“启动”项用来设置启动类型，如图 4-22 所示。




图 4-22 CPU 属性对话框中的“启动”项

“日时间”项用来设置 CPU 的运行时区以及夏令时/标准时间的切换等，如图 4-23 所示。



图 4-23 CPU 属性对话框中的“日时间”项

“保护”项用来设置读/写访问保护等级和密码，如图 4-24 所示。



图 4-24 CPU 属性对话框中的“保护”项

“系统和时钟存储器”项用来设置系统存储器位和时钟存储器位，如图 4-25 所示。在“系统存储器位”下勾选“允许使用系统存储器字节”，采用默认字节地址 1，则 M1.0 表示第一个扫描周期为 1，若与上一个扫描周期相比诊断状态发生变化，则 M1.1 为 1，M1.2 一直为 1，M1.3 一直为 0。在“时钟存储器位”下勾选“允许使用时钟存储器字节”，采用默认字节地址 0，当然也可以修改，则在 MB0 的不同位提供了不同频率的时钟信号。如 M0.5 的时钟频率为 1Hz，当需要以 1Hz 的频率闪烁时，则可以利用 M0.5。



图 4-25 CPU 属性对话框中的“系统和时钟存储器”项

“循环时间”项可以设置最大和最小循环时间，如图 4-26 所示。

“通信负载”项用于设置每个扫描周期中分配给通信的最大百分比表示的时间。I/O 地址概览以表格的形式表示集成输入/输出和插入模块使用的全部地址。高速计数器和脉冲发生器将在第 9 章进行详细说明。

对于信号模块和通信模块，也可以通过类似的方法查看或修改其属性，在此不再赘述。




图 4-26 CPU 属性对话框中的“循环时间”项

4.4 使用变量表

在 S7-1200 PLC 的编程理念中，特别强调符号寻址的使用。默认情况下，在输入程序时，系统会自动为所输入地址定义符号，建议在开始编写程序之前，为输入、输出、中间变量定义在程序中使用的符号名。

S7 PLC 中符号分为全局符号和局部符号。全局符号是在整个用户程序以站为单位的范围内有效的，在 PLC 变量表中定义；局部符号是仅仅在一个块中有效的符号，在块的变量声明区定义。关于局部符号的详细介绍将在第 6 章进行。输入全局符号时，系统自动为其添加“”号；输入局部符号时，系统自动为其添加#号。当全局符号和局部符号相同时，系统默认将其定义为局部符号，可以修改添加“”引号。

4.4.1 PLC 变量表


双击项目视图项目树 PLC 设备下的“PLC 变量”，可以打开 PLC 变量表编辑器，如图 4-27 所示。它包括两个选项卡：PLC 变量和常量。PLC 变量选项卡显示了关于 I、Q、M 不同数据类型的全局变量符号，常量选项卡显示分配了固定值的变量，使得用户可以在程序用一个名称来代替静态值。

在变量选项卡对符号的定义步骤如下：单击名称列，输入变量符号名，如“启动按钮”，按回车键确认，在“数据类型”列选择数据类型如“Bool”型，在“地址”列输入地址如“I0.0”，按回车键确认，可以在“注释”列根据需要输入注释。同样，也可以在 PLC 变量编辑器中修改系统自动定义的变量名称。

注意：PLC 变量表每次输入后系统都会执行语法检查，并且找到的任何错误都将以红色显示，可以继续编辑以后进行所有更正。但是如果变量声明包含语法错误，将无法编译程序。

4.4.2 在程序编辑器中使用和显示变量

由图 4-7 和图 4-8 可以看出，默认情况下编辑程序时将自动显示地址的符号名称。另外，输入地址时可以点击输入域旁的按钮，打开“变量符号选择”对话框，选择期望的变量符号即可。



a)



b)

图 4-27 PLC 变量表编辑器

a) 变量选项卡 b) 常量选项卡

通过点击项目视图菜单“视图”→“显示”下的“自由格式的注释”、“地址信息”和“程序段注释”或者点击编辑区工具栏按钮“”、“”和“”，可以分别设置是否启用自由格式的注释、程序指令的操作数显示符号还是地址或者都显示、程序注释是否显示等。

在程序编辑器中还可以定义和更改 PLC 变量。选中某一指令操作数，通过单击鼠标右键选择“重命名变量”来改变该操作地址的符号名称，选择“重新连接变量”改变该操作变量对应的 PLC 地址。

在程序编辑器中对变量符号的定义、更改将在 PLC 变量表中自动进行更新。

4.4.3 设置 PLC 变量的保持性

在 PLC 变量表中，可以为 M 存储器指定保持性存储区的宽度。单击工具栏保持型按钮“”，打开“保持性存储器”对话框，如图 4-28 所示。在此可以修改“从 MB0 开始的存储器字节数”，如 10 表示从 MB0 开始的 10 个字节为保持性存储区。编址在该存储区中的所有变量随即被标识为有保持性，如图 4-7a 中所示的 tag1 变量。




图 4-28 “保持性存储器”对话框

4.5 调试和诊断工具

STEP 7 Basic 提供了丰富的在线诊断和调试工具，方便项目的设计和调试，提高了效率。

4.5.1 使用监视表格

程序状态监视和监视表格是 S7-1200 PLC 重要的调试工具。

图 4-12 所示的“启用监视”即是在程序编辑器中对程序的状态进行监视。可以通过单击鼠标右键选择不同的“显示格式”来显示变量的值，单击鼠标右键，选择“修改”功能，对选中变量的数值进行修改，如选中 MW10，右键选择“修改”，输入修改值 20，格式选择“带符号十进制”，如图 4-29 所示，确定后可以看到其值被修改为 20。



图 4-29 通过程序状态监视修改变量值

在项目视图的项目树 PLC 设备下，双击“添加新监视表格”，则自动建立并打开一个名为“监视表格_1”的监视表格，通过鼠标右键选择“重命名”将名称修改为“Test_Var”，在监视表格的地址列分别输入地址 I0.0、I0.1、Q0.0、MW10 和 QW0，如图 4-30 所示。单击监视表格的工具栏中的“全部监视”按钮，则在监视表格中显示所输入地址的监视值。单击“立即一次性监视所有值”按钮，则仅立即监视变量一次。

注意：需要根据情况选择变量地址的“显示格式”，例如修改 MW10 的显示格式为“带符号十进制”。

图 4-30 中，在 MW10 对应行后的修改值列输入 MW10 的修改值 10，单击工具栏按钮“立即一次性修改所有选定值”或者右键选择“修改”→“立即修改”，即可将 MW10 的值修改为 10。采用类似的方法修改 I0.0 为 1 时，可以看到无法修改，同样 QW0 的值也无法修改。这是因为结合 PLC 循环扫描工作原理分析，一次性修改 I0.0 的值时，其值又被外部输

入所更新，而 QW0 的值无法修改的原因是一次性修改其值后，程序循环运行又对其进行了更新。这种情况下，可以通过触发器来进行修改。



图 4-30 监视表格

点击监视表格工具栏中的“显示/隐藏高级设置列”按钮使用触发器监视和修改，则可以看到监视表格增加了若干列，如图 4-31 所示。要设置 I0.0 为 1，在对应“值”列输入 1，设置“使用触发器修改”列的选项为“永久”，单击工具栏中的“通过触发器修改”按钮可以永久设置 I0.0 的值为 1。



图 4-31 使用触发器修改

可以根据需要设置“使用触发器监视”或“使用触发器修改”的选项是“扫描周期开始永久”还是“扫描周期结束永久”，“扫描周期开始仅一次”还是“扫描周期结束仅一次”，“切换到 STOP 时永久”还是“切换到 STOP 时仅一次”，如图 4-31 所示。

要在给定触发点修改 PLC 变量，选择扫描周期开始或结束的建议如下：

(1) 修改输出

触发修改输出事件的最佳时机是在扫描周期结束且 CPU 马上要写入输出之前的时刻。

在扫描周期开始时监视输出的值以确定写入到物理输出中的值。此外，在 CPU 将值写入到物理输出前监视输出以检查程序逻辑并与实际 I/O 行为进行比较。

(2) 修改输入

触发修改输入事件的最佳时机是在周期开始、CPU 刚读取输入且用户程序要使用输入

值之前的时间。

如果在扫描周期开始时修改输入，则还应在扫描周期结束时监视输入值，以确保扫描周期结束时的输入值自扫描周期开始起未改变。如果值不同，则用户程序可能会错误地写入到输入。

图 4-31 中的“F”列用于强制功能，设置选择要强制的变量，注意只能对 P 型地址进行强制。

监视表格允许用户在 CPU 处于 STOP 模式时写入输出。“启用外部外设输出”功能允许在 CPU 处于 STOP 模式时改变输出，仅在 CPU 处于 STOP 模式时可用。如果任何输入或输出被强制，则处于 STOP 模式时不允许 CPU 启用输出，必须先取消强制功能。

注意：在设备配置期间将数字量 I/O 点的地址分配给高速计数器（HSC）、脉冲宽度调制（PWM）和脉冲串输出（PTO）设备之后，无法通过监视表格的强制功能修改所分配的 I/O 点的地址值。

4.5.2 显示 CPU 中的诊断事件

诊断缓冲区是 CPU 系统存储器的一部分。诊断缓冲区包含由 CPU 或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。诊断缓冲区中记录以下事件：CPU 的每次模式切换，如上电、切换到 STOP 模式、切换到 RUN 模式等，以及每次诊断中断。

诊断缓冲区是环形缓冲区。S7-1200 PLC 可保存最多 50 个条目。最上面的条目包含最新发生的事件。当诊断缓冲区已满而又需要创建新条目时，系统自动删除最旧的条目，并在当前空闲的顶部位置创建新条目，即先进先出的原则。

诊断缓冲区有以下优点：

- 1) 在 CPU 切换到 STOP 模式后，可以评估在切换到 STOP 模式之前发生的最后几个事件，从而可以查找并确定导致进入 STOP 模式的原因。
- 2) 可以更快地检测并排除出现错误的原因，从而提高系统的可用性。
- 3) 可以评估和优化动态系统响应。

在项目视图的项目树中，双击 PLC 设备下的“在线和诊断”，打开“在线诊断”对话框，单击工具栏中的“转到在线”按钮，转为在线连接状态。单击“诊断缓冲区”项，查看诊断缓冲区的内容。诊断缓冲区条目由以下部分组成：编号、日期和时间以及事件等，如图 4-32 所示。事件 1 记录了最近时刻的事件，依次查看各个事件，综合这些事件信息对 CPU 停机的原因进行分析判断。需要注意的是，某个错误可能导致多个记录的事件，故障分析时要注意相近时刻内的事件要结合分析。另外，选中某一提示事件时，可以单击“打开块”按钮，则直接可以打开出错的块。

连接到在线 CPU 后，可以查看系统循环时间和存储器使用情况，如图 4-32 右侧所示。

4.5.3 参考数据

对于复杂的程序，当排除故障时特别需要有一个概览，在哪里哪个地址被扫描或赋值、哪个输入或输出被实际使用或整个用户程序关于调用层次的基本结构如何等。“参考数据”工具将提供一个用户程序结构的概览以及所用地地址的查看。参考数据从离线存储的用户程序生成。




图 4-32 诊断缓冲区

1. 交叉引用

交叉引用列表提供了项目对象如用户程序中操作数和变量的使用概况，可以看到哪些对象相互依赖以及各对象所在的位置。作为项目文档的一部分，交叉引用全面概述了已用的所有操作数、存储区、块、变量和画面。例如，可以显示对象的使用位置以修改或删除对象，可以显示已删除对象的使用位置，并在必要时进行修改。

在项目视图中，选中目录树中的 PLC 设备项，单击菜单命令“工具”→“交叉引用”或者单击右键选择“交叉引用”，即可以打开所选项目的 PLC 站的交叉引用列表，如图 4-33 所示。可以看到交叉引用列表有两个选项卡：使用者和使用。

使用者选项卡显示被引用的对象，可以在此处看到对象的使用位置。使用选项卡显示引用对象，可以在此处查看对象的使用者。

可以看到交叉引用列表是一个表结构，各列含义如表 4-1 所示。

表 4-1 交叉引用各列含义

列	内容/含义
对象	使用下级对象或被下级对象使用的对象的名称
数量	使用次数
位置	每个使用位置，如程序段
作为	显示对象的附加信息
访问	访问类型，对操作数的访问是读访问（R）、写访问（W），还是二者都可以
地址	操作数的地址
类型	有关创建对象所使用的类型和语言的信息
路径	对象在项目树中的路径

对象	数量	位置	作为	访问	地址	类型	路径
AI2[AI]						Hw_SubM...	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
DI14 DO10 DI DO						Hw_SubM...	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_1[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_2[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_3[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_4[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_5[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
HSC_6[HSC]						Hw_Hsc	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Main					OB1	LAD-组织	test20100515\DEMOPLC\程序块
OB_Main						OB_PCYCLE	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
PROFINET_接口[PH]						Hw_Interf...	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Pulse_1[PTO/PWM]						Hw_Pwm	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Pulse_2[PTO/PWM]						Hw_Pwm	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Tag_1					%MW10	Word	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Tag_2					%QW0	Word	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Tag_3					%QW2	Word	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量
Tag_6					%Q0 2	Bool	test20100515\DEMOPLC\PLC 变量

a)

对象	数量	位置	作为	访问	地址	类型	路径
Main					OB1	LAD-组织	test20100515\DEMOPLC\程序块
SDIAG_ALCAT_CH_ERR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CH_MD_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CH_MR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_ERR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_INFO_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_INTERH_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_MD_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_MR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_CPU_THERRR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ECH_ERR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ECH_MD_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ECH_MR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ESUB_ERR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ESUB_MD_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4
SDIAG_ALCAT_ESUB_MR_MSG					InfoReport_AP...	InfoReport...	test20100515\SIMATIC 1200 站_1\DEMOPLC4

b)

图 4-33 交叉引用

a) 使用者视图 b) 使用视图

可以使用交叉引用工具栏中的按钮对交叉引用列表进行操作，其含义如表 4-2 所示。

表 4-2 交叉引用工具栏中的按钮

图 标	名 称	功 能
	更新交叉引用列表	当前交叉引用列表
	设置当前交叉引用列表的常规选项	在此处选中相关复选框以指定是显示已引用的、显示未引用的、显示已存在的和显示不存在的对象
	折叠条目	通过关闭下级对象减少当前交叉引用列表中的条目
	展开条目	通过打开下级对象展开当前交叉引用列表中的条目

交叉引用列表有以下优点：

- 1) 创建和更改程序时，保留已使用的操作数、变量和块调用的总览。
- 2) 从交叉引用可直接跳转到操作数和变量的使用位置。可以直接跳转到对象的使用

位置。

3) 在程序测试或故障排除期间，系统将提供以下信息，如哪个块中的哪条命令处理了哪个操作数，哪个画面使用了哪个变量，哪个块被其他哪个块调用。

2. 从属性结构

从属性结构是对象交叉引用列表的扩展，显示程序中每个块与其他块的从属关系。显示从属性结构时会显示用户程序中使用的块的列表，块显示在最左侧，调用或使用此块的块缩进排列在其下方。

在项目视图中，选中目录树中的 PLC 设备项，单击菜单命令“工具”→“从属性结构”或者单击右键选择“从属性结构”，即可以打开所选项目的 PLC 站的从属性结构，如图 4-34 所示。




图 4-34 从属性结构

可以看到从属性结构是一个表结构，各列含义如表 4-3 所示。

表 4-3 从属性结构各列含义

列	内容/含义
从属性结构	指示程序中的每个块与其他块之间的从属关系
调用类型 (!)	显示调用类型
地址	显示块的绝对地址
调用频率	指示多个块调用的数目
详细资料	显示被调用块的程序段或接口，此链接可跳转到程序编辑器中的块调用位置

从属性结构中符号的含义如表 4-4 所示。

表 4-4 从属性结构中符号的含义

符 号	含 义
	组织块（OB）
	功能块（FB）
	功能（FC）
	数据块（DB）
	该块已声明为多重背景
	该对象与连接到左侧的对象之间存在着接口从属性
	需要重新编译该块
	指示需要重新编译该数据块
	该对象不可用
	接口导致时间戳冲突
	此对象存在不一致
	受保护对象，不能编辑此类对象
	接口中的变量声明具有循环的从属关系，如 FB1 调用 FB2，FB2 又调用 FB1，则它们的背景数据块在接口中包含循环，或者多重背景 FB 使用其父 FB 的背景数据块作为全局 DB

点击从属性结构的工具栏中的“视图选项”按钮，勾选“仅显示冲突”复选框，则仅显示从属性结构中的冲突，勾选“组合多次调用”，则将多个块调用组合在一起。块调用数会显示在相关列中。“一致性检查”按钮用于显示不一致内容。执行一致性检查时，不一致的块将显示在从属性结构中并用相应符号进行标记。

必须重新编译以红色标记的块，通过重新编译块可纠正大多数时间戳和接口冲突。如果通过编译无法解决不一致问题，则可使用“详细资料”列中的链接转到程序编辑器中的问题源，然后手动解决所有不一致问题。

3. 调用结构

调用结构描述了用户程序中块的调用层级，它提供了以下几个方面的概要信息：所用的块、对其他块的调用、各个块之间的关系、每个块的数据要求以及块的状态等。

在项目视图中，选中目录树中的 PLC 设备，单击菜单命令“工具”→“调用结构”或者单击右键选择“调用结构”可以打开调用结构，如图 4-35 所示。也可以在图 4-34 中点击右上角的“调用结构”打开调用结构页面。

调用结构显示用户程序中使用的块的列表，第一级以彩色高亮显示，并显示未被程序中的任何其他块调用的块。组织块始终在调用结构的第一级显示，功能 FC、功能块 FB 和数据块 DB 仅当未被组织块调用时才显示在第一级。当某个块调用其他块时，被调用块以缩进形式列在调用块下。

调用结构各列的含义如表 4-5 所示，调用结构中的符号如表 4-4 所示。

调用结构	!	地址	调用频率	详细资料
1 主		OB1		
2 initialization		FC1	1	OB1 NW1 (0)
3 DB1		DB1	12	FC1 NW2 (0)
4 Timer_37		DB2	1	OB1 NW2 (0)
5 Timer_37		DB2	1	OB1 NW3 (0)
6 ButtonwithLight		FC2	1	OB1 NW5 (0)
7 DB1		DB1	10	FC2 NW1 (0)
8 SeawaterandMo		FC16	1	OB1 NW6 (0)
9 Sealevel_1		FC3	1	OB1 NW6 (0)
10 Sealevel_3		FC18	1	OB1 NW6 (0)
11 Sealevel_2		FC4	1	OB1 NW6 (0)
12 SBR_4		FC5	1	OB1 NW8 (0)
13 SBR_5		FC6	1	OB1 NW9 (0)
14 DB1		DB1	43	OB1 NW10 (0)
15 SBR_6		FC7	1	OB1 NW12 (0)
16 SBR_7		FC8	1	OB1 NW15 (0)
17 SBR_8		FC9	1	OB1 NW15 (0)
18 SBR_9		FC10	1	OB1 NW16 (0)
19 SBR_10		FC11	1	OB1 NW18 (0)

图 4-35 调用结构

表 4-5 调用结构各列含义

列	内容/含义
调用结构	显示被调用块的总览
调用类型 (!)	显示调用类型
地址	显示块的绝对地址。对于功能块 FB，还会显示其相应背景数据块的绝对地址
调用频率	显示对一个块多次调用的次数
详细资料	显示被调用块的程序段或接口，此链接可跳转到程序编辑器中的块调用位置
局部数据（在路径中）	指示完整路径的局部数据要求
局部数据（用于块）	显示块的局部数据要求

4. 分配列表

分配列表显示 S7 程序中分配的地址，是查找用户程序错误或修改的重要基础。

在项目视图中，选中目录树中的 PLC 设备，单击菜单命令“工具”→“分配列表”或者单击右键选择“分配列表”，可以打开分配列表，如图 4-36 所示。分配列表概要说明了输入、输出、位存储器等存储区的字节中的位。

分配列表中的每一行对应存储区的一个字节，该字节包括相应的 8 个位，即第 7 位到第 0 位，根据其访问进行标记，通过“条形”指示是按字节、字还是双字进行访问。

在分配列表工具栏的“视图选项”中，如果勾选了复选框“使用的地址”，将显示程序中使用的地址、I/O 和指针，如果勾选了复选框“空闲的硬件地址”，则仅显示空闲的硬件地址。

5. 资源

资源页面概要说明了 CPU 上用于以下对象的硬件资源：

1) CPU 中使用的编程对象，如 OB、FC、FB、DB、PLC 变量和用户定义的数据类型等。




图 4-36 分配列表

2) CPU 上可用的存储区，如工作存储器、装载存储器、保持性存储器，其最大容量及上述编程对象使用的大小。

3) 可为 CPU 组态的模块的 I/O，包括已使用的 I/O 等。

在项目视图中，选中目录树中的 PLC 设备，单击菜单命令“工具”→“资源”或者单击右键选择“资源”可以打开资源列表，如图 4-37 所示。资源列表中未经过编译的块的大小通过一个问号标识。



图 4-37 资源

资源列表的各列含义如表 4-6 所示。

表 4-6 资源的各列含义

列	内容/含义
对象	“详细资料”区概要说明了 CPU 中可用的编程对象，包括它们的存储器分配
装载存储器	以百分比和绝对值形式显示 CPU 的最大装载存储器资源 “总计”下显示的值提供了有关装载存储器的最大可用存储空间的信息 “已使用”下显示的值提供有关装载存储器中实际使用的存储空间的信息
工作存储器	以百分比和绝对值形式显示 CPU 的最大工作存储器资源 “总计”下显示的值提供了有关装载存储器中最大可用存储空间的信息 “已使用”下显示的值提供有关装载存储器中实际使用的存储空间的信息
保持性存储器	以百分比和绝对值形式显示 CPU 中保持性存储器的最大资源 “总计”下显示的值提供了有关装载存储器中最大可用存储空间的信息 “已使用”下显示的值提供有关装载存储器中实际使用的存储空间的信息
I/O	显示 CPU 上可用的 I/O，包括随后几列中其模块特定的可用性 “已组态”中显示的值提供有关最大可用 I/O 数的信息 “已使用”下显示的值提供有关装载存储器中实际使用的存储空间的信息
DI/DQ/AI/AQ	显示已组态和已使用的输入/输出数： DI = 数字输入 DQ = 数字输出 AI = 模拟输入 AQ = 模拟输出 “已组态”中显示的值提供有关最大可用 I/O 数的信息 “已使用”下显示的值提供有关实际使用的输入和输出的信息

4.6 存储卡的使用

S7-1200 PLC 使用的存储卡为 SD 卡，存储卡中可以存储用户项目文件，有如下 4 种功能：

- 1) 作为 CPU 的装载存储区，用户项目文件可以仅存储在卡中，CPU 中没有项目文件，离开存储卡无法运行。
- 2) 在有编程器的情况下，作为向多个 S7-1200 PLC 传送项目文件的介质。
- 3) 忘记密码时，清除 CPU 内部的项目文件和密码。
- 4) 24 MB 卡可以用于更新 S7-1200 PLC 的固件版本。

存储卡有两种工作模式：程序卡和传输卡。

作为程序卡工作时，存储卡作为 S7-1200 PLC 的装载存储区，所有程序和数据存储在卡中，CPU 内部集成的存储区中没有项目文件，设备运行中存储卡不能被拔出。

作为传输卡工作时，用于从存储卡向 CPU 传送项目，传送完成后必须将存储卡拔出。CPU 可以离开存储卡独立运行。

4.6.1 修改存储卡的工作模式

在 STEP 7 Basic 软件的项目视图项目树下，点击“SIMATIC 卡读卡器”项，找到读卡器型号，右键点击存储卡的盘符选择“属性”，打开图 4-38 所示的存储卡属性对话框，在

“卡类型”项中选择期望的类型即可。




图 4-38 存储卡属性对话框

4.6.2 使用程序卡模式

使用程序卡，则更换 CPU 时不需要重新下载项目文件。使用程序卡步骤如下：

- 1) 将存储卡设定为“程序卡”模式。建议之前先清除存储卡中的所有文件。
- 2) 设置 CPU 的启动状态为“暖启动——RUN”。
- 3) 将 CPU 断电。
- 4) 将存储卡插到 CPU 卡槽内。
- 5) 将 CPU 上电。

6) 在 STEP 7 Basic 编程软件中下载，将项目文件全部下载到存储卡中。此时是将项目文件（包括用户程序、硬件组态和强制值）下载到存储卡中，而不是 CPU 内部集成的存储区中。

完成上述步骤后，CPU 可以带卡正常运行。此时如果将存储卡拔出，CPU 会报错，“故障”红灯闪烁。

4.6.3 使用传输卡模式

通过传输卡可以在没有编程器的情况下，方便快捷地向多个 S7-1200 PLC 复制项目文件。

使用传输卡的步骤如下：

- 1) 将存储卡设定为“传输卡”模式，建议之前先清除存储卡中的所有文件。
- 2) 设置 CPU 的启动状态为“暖启动——RUN”。

- 3) 在项目视图的项目树中直接将 PLC 设备拖到存储卡盘符中。
- 4) 将 CPU 断电。
- 5) 插传输卡到 CPU 卡槽。
- 6) 将 CPU 上电会看到 CPU 的“Maint”黄灯闪烁。
- 7) 将 CPU 断电，将存储卡拔出。
- 8) 将 CPU 上电。

4.6.4 使用存储卡清除密码

如果忘记了之前设定到 S7-1200 PLC 的密码，通过“恢复出厂设置”无法清除 S7-1200 PLC 内部的程序和密码，因此唯一的清除方式是使用存储卡，步骤如下：

- 1) 将 S7-1200 PLC 设备断电。
- 2) 插入一张存储卡到 S7-1200 PLC 上，存储卡中的程序不能有密码保护。
- 3) 将 S7-1200 PLC 设备上电。
- 4) S7-1200 PLC 上电后，会将存储卡中的程序复制到内部的 FLASH 寄存器中，即执行清除密码操作。

也可以用相同的方法插入一张全新的或者空白的存储卡到 S7-1200 PLC，设备上电后，S7-1200 PLC 会将内部存储区的程序转移到存储卡中，拔下存储卡后，S7-1200 PLC 内部将不存在用户程序，即实现了清除密码。

4.6.5 使用 24 MB 存储卡更新 S7-1200 PLC 的固件版本

可以使用 24 MB 存储卡更新 S7-1200 PLC 的固件版本，2 MB 存储卡不能用于 CPU 固件升级。S7-1200 PLC 的固件版本可以从西门子官方网站下载。要注意的是，不同订货号的 S7-1200 PLC 的固件文件不同，下载地址也不同。在下载和更新固件之前要核对好产品订货号。

更新 CPU 的固件版本步骤如下：

- 1) 使用电脑通过读卡器清除存储卡中内容，不要格式化存储卡。
- 2) 下载最新版本的固件文件并解压缩，可以得到一个“S7_JOB.SYS”文件和“FWUUPDATE.S7S”文件夹。
- 3) 将“S7_JOB.SYS”文件和“FWUUPDATE.S7S”文件夹复制到存储卡中。
- 4) 将存储卡插到 CPU 1200 卡槽中。此时 CPU 会停止，“MAINT”指示灯闪烁。
- 5) 将 CPU 断电上电，CPU 的“RUN/STOP”指示灯红绿交替闪烁说明固件正在被更新中。“RUN/STOP”指示灯亮，“MAINT”指示灯闪烁说明固件更新已经结束。
- 6) 拔出存储卡。
- 7) 再次将 CPU 断电上电。

可以在 STEP 7 Basic 软件中通过菜单命令“在线”→“在线和诊断”打开“诊断”对话框，在“常规”项中可以查看 CPU 目前的固件版本。固件升级前 CPU 内部存储的项目文件（程序块、硬件组态等）不受影响，不会被清除。如果存储卡中的固件文件订货号与实际 CPU 的订货号不一致，则执行了上述操作也不能更新固件版本。

第5章 指令系统

S7-1200 PLC 的指令从功能上大致可分为三类：基本指令、扩展指令和全局库指令。




5.1 基本指令

基本指令包括位逻辑指令、定时器、计数器、比较指令、数学指令、移动指令、转换指令、程序控制指令、逻辑运算指令以及移位和循环移位指令等。

5.1.1 位逻辑

位逻辑指令使用 1 和 0 两个数字，将 1 和 0 两个数字称做二进制数字或位。在触点和线圈图中，1 表示激活状态，0 表示未激活状态。位逻辑指令是 PLC 中最基本的指令，如表 5-1 所示。

表 5-1 常用的位逻辑指令

图形符号	功 能	图形符号	功 能
	常开触点（地址）		置位线圈
	常闭触点（地址）		复位线圈
	输出线圈		置位域
	反向输出线圈		复位域
	取反		P 触点，上升沿检测
	RS 置位优先型 RS 触发器		N 触点，下降沿检测
			P 线圈，上升沿
			N 线圈，下降沿
	SR 复位优先型 SR 触发器		P_Trig，上升沿
			N_Trig，下降沿

1. 基本逻辑指令

常开触点对应的存储器地址位为 1 状态时，该触点闭合。常闭触点对应的存储器地址位为 0 状态时，该触点闭合。触点符号中间的“/”表示常闭，触点指令中变量的数据类型为 BOOL 型。输出指令与线圈相对应，驱动线圈的触点电路接通时，线圈流过“能流”指定位对应的映像寄存器为 1，反之则为 0。输出线圈指令可以放在梯形图的任意位置，变量为 BOOL 型。常开触点、常闭触点和输出线圈的例子如图 5-1 所示，其中 I0.0 和 I0.1 是

关系，当 I0.0 = 1，I0.1 = 0 时，输出 Q4.0 = 1，Q4.1 = 0；当 I0.0 = 1 和 I0.1 = 0 的条件不同时满足时，Q4.0 = 0，Q4.1 = 1。




图 5-1 触点和输出例子

取反指令的应用如图 5-2 所示，其中 I0.0 和 I0.1 是或的关系，当 I0.0 = 0，I0.1 = 0 时，取反指令后的 Q4.0 = 1。




图 5-2 取反指令例子

2. 置位/复位指令

对于置位指令，如果 RLO = “1”，则指定的地址被设定为状态 “1”，而且一直保持到它被另一个指令复位为止。对于复位指令，如果 RLO = “1”，则指定的地址被复位为状态 “0”，而且一直保持到它被另一个指令置位为止。图 5-3 中，当 I0.0 = 1，I0.1 = 0 时，Q4.0 被置位，此时即使 I0.0 和 I0.1 不再满足上述关系，Q4.0 仍然保持为 1，直到 Q4.0 对应的复位条件满足，即当 I0.2 = 1，I0.3 = 1 时，Q4.0 被复位为零。




图 5-3 置位/复位指令

置位域指令 SET_BF 激活时，从地址 OUT 处开始的 “n” 位分配数据值 1，SET_BF 不激活时，OUT 不变。复位域指令 RESET_BF 为从地址 OUT 处开始的 “n” 位写入数据值 0，RESET_BF 不激活时，OUT 不变。置位域和复位域指令必须在程序段的最右端。图 5-4 中，当 I0.0 = 1，I0.1 = 0 时，Q4.0 ~ Q4.3 被置位，此时即使 I0.0 和 I0.1 不再满足上述关系，Q4.0 ~ Q4.3 仍然保持为 1。当 I0.2 = 1，I0.3 = 1 时，Q4.0 ~ Q4.7 被复位为零。

触发器的置位复位指令如图 5-5 所示。可以看出，触发器有置位输入和复位输入两个输入端，分别用于根据输入端的 RLO = 1，对存储器位置位或复位。当 I0.0 = 1 时，Q4.0 被复位，Q4.1 被置位，当 I0.1 = 1 时，Q4.0 被置位，Q4.1 被复位。若 I0.0 和 I0.1 同时为 1，则哪一个输入端在下面哪个起作用，即触发器的置位复位指令分为置位优先和复位优先两种，分别对应图 5-5 所示。




图 5-4 置位域复位域指令




图 5-5 触发器的置位复位指令

触发器指令上的 M0.0 和 M0.1 称为标志位，R、S 输入端首先对标志位进行复位和置位，然后再将标志位的状态送到输出端。如果用置位指令把输出置位，则当 CPU 全启动时输出被复位。若在图 5-5 所示的例子中，将 M0.0 声明为保持，则当 CPU 全启动时，它就一直保持置位状态，被启动复位的 Q4.0 会再次赋值为“1”。

后面介绍的诸多指令通常也带有标志位，其含义类似。

【例 5-1】 抢答器有 I0.0、I0.1 和 I0.2 三个输入，对应输出分别为 Q4.0、Q4.1 和 Q4.2，复位输入是 I0.4。要求：三人任意抢答，谁先按动瞬时按钮，谁的指示灯优先亮，且只能亮一盏灯，进行下一问题时主持人按复位按钮，抢答重新开始。

编写程序如图 5-6 所示，要注意的是，SR 指令的标志位地址不能重复，否则出错。




图 5-6 抢答器程序

3. 边沿指令

(1) 触点边沿

触点边沿检测指令包括 P 触点和 N 触点指令，是当触点地址位的值从“0”到“1”（上升沿或正边沿，Positive）或从“1”到“0”（下降沿或负边沿，Negative）变化时，该触点地址保持一个扫描周期的高电平，即对应常开触点接通一个扫描周期。触点边沿指令可以放置在程序段中除分支结尾外的任何位置。图 5-7 中，当 I0.0、I0.2 为 1，且当 I0.1 有从 0 到 1 的上升沿时，Q0.0 接通一个扫描周期。




图 5-7 P 触点例子

(2) 线圈边沿

线圈边沿包括 P 线圈和 N 线圈，是当进入线圈的能流中检测到上升沿或下降沿变化时，线圈对应的位地址接通一个扫描周期。线圈边沿指令可以放置在程序段中的任何位置。图 5-8 中，线圈输入端的信号状态从“0”切换到“1”时，Q0.0 接通一个扫描周期。




图 5-8 P 线圈例子

(3) TRIG 边沿

TRIG 边沿指令包括 P_TRIG 和 N_TRIG 指令，当在“CLK”输入端检测到上升沿或下降沿时，输出端接通一个扫描周期。图 5-9 中，当 I0.0 和 I0.1 相与的结果有一个上升沿时，Q0.0 接通一个扫描周期，I0.0 和 I0.1 相与的结果保存在 M0.0 中。




图 5-9 P_TRIG 例子

由上可以看出，边沿检测常用于只扫描一次的情况，如图 5-10 所示程序表示按一下瞬时按钮 I0.0，MW10 加 1，此时必须使用边沿检测指令。

注意：图 5-10 中 a 和 b 程序功能是一致的。

【例 5-2】 按动一次瞬时按钮 I0.0，输出 Q4.0 亮，再按动一次按钮，输出 Q4.0 灭，重复以上过程。编写程序如图 5-11 所示。




图 5-10 边沿检测指令例子




图 5-11 例 5-2 程序

【例 5-3】若故障信号 I0.0 为 1，使 Q4.0 控制的指示灯以 1Hz 的频率闪烁。操作人员按复位按钮 I0.1 后，如果故障已经消失，则指示灯熄灭，如果没有消失，则指示灯转为常亮，直至故障消失。

编写程序如图 5-12 所示，其中 M1.5 为 CPU 时钟存储器 MB1 的第 5 位，其时钟频率为 1 Hz。




图 5-12 例 5-3 程序

5.1.2 定时器

S7-1200 PLC 提供了 4 种类型的定时器，如表 5-2 所示。

表 5-2 S7-1200 的定时器

类 型	描 述
TP	脉冲定时器可生成具有预设宽度时间的脉冲
TON	接通延迟定时器输出 Q 在预设的延时过后设置为 ON
TOF	关断延迟定时器输出 Q 在预设的延时过后重置为 OFF
TONR	保持型接通延迟定时器输出在预设的延时过后设置为 ON

使用 S7-1200 的定时器时需要注意的是，每个定时器都使用一个存储在数据块中的结构来保存定时器数据，即 3.3.5 节所述系统数据类型。在程序编辑器中放置定时器指令时即可分配该数据块，可以采用默认设置，也可以手动自行设置。在功能块中放置定时器指令后，可以选择多重背景数据块选项，各数据结构的定时器结构名称可以不同。

1. 接通延迟定时器

接通延迟定时器如图 5-13a 所示，图 5-13b 为其时序图。图 5-13a 中，“%DB1”表示定时器的背景数据块（此处只显示了绝对地址，因此背景数据块地址显示为“%DB1”，也可设置显示符号地址），TON 表示为接通延迟定时器，由图 5-13b 可得到其工作原理如下。




图 5-13 接通延迟定时器及其时序图

a) 接通延迟定时器 b) 时序图

启动：当定时器的输入端“IN”由“0”变为“1”时，定时器启动进行由 0 开始的加定时，到达预设值后，定时器停止计时且保持为预设值。只要输入端 IN = 1，定时器就一直起作用。

预设值：在输入端“PT”输入格式如“T#5S”的定时时间，表示定时时间为 5s。TIME 数据使用 T# 标识符，可以采用简单时间单元“T#200 ms”或复合时间单元“T#2s_200ms”的形式输入。

定时器的当前计时时间值可以在输出端“ET”输出。预设值时间 PT 和计时时间 ET 以表示毫秒时间的有符号双精度整数形式存储在存储器中。定时器的当前值不为负，若设置预设值为负，则定时器指令执行时将被设置为 0。

输出：当定时器定时时间到，没有错误且输入端 S = 1 时，输出端“Q”置位变为“1”。

如果在定时时间到达前输入端“S”从“1”变为“0”，则定时器停止运行，当前计时值为 0，此时输出端 Q = 0。若输入端“S”又从“0”变为“1”，则定时器重新由 0 开始加定时。

打开定时器的背景数据块，可以看到其结构含义如图 5-14 所示，其他定时器的背景数据块也是类似，不再赘述。

IEC_Timer_0				
	名称	数据类型	初始值	注释
1	▼ Static			
2	START	Time	T#0ms	开始时间
3	PRESET	Time	T#0ms	预设时间
4	ELAPSED	Time	T#0ms	过去时间
5	RUNNING	Bool	false	运行状态
6	IN	Bool	false	输入信号
7	Q	Bool	false	输出信号
8	PAD	Byte	▼ B#16#00	
9	PAD_1	Byte	B#16#00	
10	PAD_2	Byte	B#16#00	

图 5-14 定时器的背景数据块结构

【例 5-4】 按下瞬时起动按钮 I0.0，延时 5 s 后电动机 Q4.0 起动，按下瞬时停止按钮，延时 10 s 后电动机 Q4.0 停止。

由于为瞬时按钮，而接通延迟定时器要求输入端 S 一直为高电平，故采用位存储区 M 作为中间变量，编写程序如图 5-15 所示。

注意：起动电动机后要将中间变量 M 复位。




图 5-15 例 5-4 程序

【例 5-5】 用接通延迟定时器实现一个周期振荡电路，如图 5-16 所示。




图 5-16 周期振荡电路

由图 5-16 可知，当 CPU 运行时，第二个定时器（T2）未启动，则其输出 M0.1 对应的常闭触点接通，第一个定时器（T1）开始定时，当 T1 定时未到时，T2 无法启动，Q0.0 为 0。当 T1 定时时间到，则其输出 M0.0 对应的常开触点闭合，T2 启动，Q0.0 为 1，此时 T2 定时未到，其常闭触点仍然接通，故 T1 保持。当 T2 定时到，其常闭触点断开，T1 停止定时，其常开触点断开，Q0.0 为 0，T2 停止定时，则其常闭触点接通，则 T1 重新启动，重复。

2. 保持型接通延迟定时器

保持型接通延迟定时器如图 5-17a 所示，图 5-17b 为其时序图。图 5-17a 中，“%DB3”表示定时器的背景数据块，TONR 表示为保持型接通延迟定时器，由图 5-17b 可得到其工作原理如下。

启动：当定时器的输入端“IN”从“0”变为“1”时，定时器启动开始加定时，当“IN”端变为 0 时，定时器停止工作保持当前计时值。当定时器的输入端“IN”又从“0”变为“1”时，定时器继续计时，当前值继续增加。如此重复，直到定时器当前值达到预设值时，定时器停止计时。

复位：当复位输入端“R”为 1 时，无论“IN”端如何，都清除定时器中的当前定时值，而且输出端 Q 复位。

输出：当定时器计时时间到达预设值时，输出端“Q”变为“1”。

保持型接通延迟定时器用于累计计时时间的场合，如记录一台设备（制动器、开关等）运行的时间。当设备运行时，输入 I0.0 为高电平，当设备不工作时 I0.0 为低电平。I0.0 为高时，开始测量时间，I0.0 为低时，中断时间的测量，而当 I0.0 重新为高时继续测量，可知本项目需要使用保持型接通延迟定时器。程序例子如图 5-18 所示，累计的时间以毫秒为单位存储在 MD24 中，此处的定时时间不需要，故设为较大的数值 2000 天。




图 5-17 保持型接通延迟定时器及其时序图

a) 保持型接通延迟定时器 b) 时序图




图 5-18 程序例子

3. 关断延迟定时器

断开延迟定时器如图 5-19a 所示，图 5-19b 为其时序图。图 5-19a 中，“% DB4”表示定时器的背景数据块，TOF 表示为关断延迟定时器，由图 5-19b 可得到其工作原理如下。

启动：当定时器的输入端“IN”从“0”变为“1”时，定时器尚未开始定时且当前定时值清零。当“IN”端由“1”变为“0”时，定时器启动开始加定时。当定时时间到达预设值时，定时器停止计时保持当前值。

输出：当输入端“IN”从“0”变为“1”时，输出端 $Q = 1$ ，如果输入端又变为“0”，则输出端 Q 继续保持“1”，直到到达预设值时间。




图 5-19 关断延迟定时器及其时序图

a) 关断延迟定时器 b) 时序图

4. 脉冲定时器

脉冲定时器如图 5-20a 所示，图 5-20b 为其时序图。图 5-20a 中，“% DB1”表示定时器的背景数据块，TP 表示为脉冲定时器，由图 5-20b 可得到其工作原理如下。




图 5-20 脉冲定时器及其时序图

a) 脉冲定时器 b) 时序图

启动：当输入端“IN”从“0”变为“1”时，定时器启动，此时输出端“Q”也置为“1”。在脉冲定时器定时过程中，即使输入端“IN”发生了变化，定时器也不受影响，直到到达预设值时间。到达预设值后，如果输入端“IN”为“1”，则定时器停止定时且保持当前定时值。若输入端“IN”为“0”，则定时器定时时间清零。

输出：在定时器定时时间过程中，输出端“Q”为“1”，定时器停止定时，不论是保持当前值还是清零当前值其输出皆为 0。

【例 5-6】 用脉冲定时器实现一个周期振荡电路，如图 5-21 所示。




图 5-21 周期振荡电路

由图 5-21 可知，当 CPU 运行时，定时器 T2 未启动，其常闭触点接通，定时器 T1 开始定时，则其常闭触点断开，T2 无法启动，输出 Q4.0 为 0。当 T1 定时到，其常闭触点接通，则 T2 启动，其常闭触点断开，T1 停止，其常闭触点接通，T2 一直运行。当 T2 定时到，其常闭触点接通，T1 启动，重复上述过程。

5. 复位定时器

S7-1200 有专门的定时器复位指令 RT，如图 5-22 所示，“%DB2” 为定时器的背景数据块，其功能为通过清除存储在指定定时器背景数据块中的时间数据来重置定时器。




图 5-22 复位定时器指令

5.1.3 计数器

STEP 7 中的计数器有三类：加计数器 CTU、减计数器 CTD 和加减计数器 CTUD。与定时器类似，使用 S7-1200 的计数器需要注意的是，每个定时器都使用一个存储在数据块中的结构来保存计数器数据，即 3.3.5 节所述系统数据类型。在程序编辑器中放置计数器指令时即可分配该数据块，可以采用默认设置，也可以手动自行设置。

使用计时器需要设置计数器的计数数据类型，计数值的数值范围取决于所选的数据类型。如果计数值是无符号整型数，则可以减计数到零或加计数到范围限值。如果计数值是有符号整数，则可以减计数到负整数限值或加计数到正整数限值。支持的数据类型包括 SInt、Int、DInt、USInt、UInt、UDInt 等。

1. 加计数器

加计数器如图 5-23a 所示，图 5-23b 为其时序图。图 5-23a 中，“%DB5” 表示计数器的背景数据块，CTU 表示为加计数器，图中，计数值数据类型是无符号整数，预设值 PV = 3。由图 5-23b 可得到其工作原理如下。

输入参数 CU（Count Up）的值从 0 变为 1（上升沿）时，加计数器的当前计数值 CV 加 1。如果参数 CV（当前计数值）的值大于或等于参数 PV（预设计数值）的值，则计数器输出参数 Q = 1。如果复位参数 R 的值从 0 变为 1，则当前计数值复位为 0，输出 Q 也为 0。




图 5-23 加计数器及其时序图

a) 加计数器 b) 时序图

打开计数器的背景数据块，可以看到其结构含义如图 5-24 所示，其他计数器的背景数据块也是类似，不再赘述。

IEC_Counter_0				
	名称	数据类型	初始值	注释
1	Static			
2	COUNT_UP	Bool	false	加计数输入
3	COUNT_DOWN	Bool	false	减计数输入
4	RESET	Bool	false	复位
5	LOAD	Bool	false	装载输入
6	Q_UP	Bool	false	递增计数器的状...
7	Q_DOWN	Bool	false	递减计数器的状...
8	PAD	Byte	B#16#00	
9	PRESET_VALUE	UInt	0	预设计数值
10	COUNT_VALUE	UInt	0	当前计数值

图 5-24 计数器的背景数据块结构

2. 减计数器

减计数器如图 5-25a 所示，图 5-25b 为其时序图。图 5-25a 中，“%DB6”表示计数器的背景数据块，CTD 表示为减计数器，图中，计数值数据类型是无符号整数，预设值 PV = 3。由图 5-25b 可得到其工作原理如下。

输入参数 CD（Count Down）的值从 0 变为 1（上升沿）时，减计数器的当前计数值 CV 减 1。如果参数 CV（当前计数值）的值等于或小于 0，则计数器输出参数 Q = 1。如果参数 LOAD 的值从 0 变为 1（上升沿），则参数 PV（预设值）的值将作为新的 CV（当前计数值）装载到计数器。




图 5-25 减计数器及其时序图

3. 加减计数器

加减计数器如图 5-26a 所示，图 5-26b 为其时序图。图 5-26a 中，“%DB7”表示计数器的背景数据块，CTUD 表示为加减计数器，图中，计数值数据类型是无符号整数，预设值 PV = 4。由图 5-26b 可得到其工作原理如下。

加计数或减计数输入的值从 0 跳变为 1 时，CTUD 会使当前计数值加 1 或减 1。如果参数 CV（当前计数值）的值大于或等于参数 PV（预设值）的值，则计数器输出参数 QU = 1。如果参数 CV 的值小于或等于零，则计数器输出参数 QD = 1。如果参数 LOAD 的值从 0 变为 1，则参数 PV（预设值）的值将作为新的 CV（当前计数值）装载到计数器。如果复位参数 R 的值从 0 变为 1，则当前计数值复位为 0。

需要注意的是，S7-1200 PLC 的计数器指令使用的是软件计数器，软件计数器的最大计数速率受其所在的 OB 的执行速率限制。计数器指令所在的 OB 的执行频率必须足够高，才能检测 CU 或 CD 输入端的所有信号，若需要更高频率的计数操作，需要使用高速计数 CTRL_HSC 指令，将在 9.2 节予以介绍。




图 5-26 加减计数器及其时序图

a) 加减计数器 b) 时序图

5.1.4 比较指令

S7-1200 PLC 的比较指令如表 5-3 所示。使用比较指令时可以通过点击指令从下拉菜单中选择比较的类型和数据类型。比较指令只能对两个相同数据类型的操作数进行比较。

表 5-3 比较指令

指 令	关 系 类 型	满足以下条件时比较结果为真	支持的数据类型
$\begin{array}{ c } \hline \text{==} \\ \hline \end{array}$	= (等于)	IN1 等于 IN2	SInt、Int、DInt、USInt、 UInt、UDInt、Real、 LReal、String、Char、 Time、DTL、Constant
$\begin{array}{ c } \hline <> \\ \hline \end{array}$	< > (不等于)	IN1 不等于 IN2	
$\begin{array}{ c } \hline >= \\ \hline \end{array}$	>= (大于等于)	IN1 大于等于 IN2	
$\begin{array}{ c } \hline <= \\ \hline \end{array}$	<= (小于等于)	IN1 小于等于 IN2	
$\begin{array}{ c } \hline > \\ \hline \end{array}$	> (大于)	IN1 大于 IN2	
$\begin{array}{ c } \hline < \\ \hline \end{array}$	< (小于)	IN1 小于 IN2	

(续)

指 令	关 系 类 型	满足以下条件时比较结果为真	支持的数据类型
IN_RANGE ??? — MIN VAL MAX	IN_RANGE (值在范围内)	$MIN \leq VAL \leq MAX$	SInt、Int、DInt、USInt、 UInt、UDInt、Real、Constant
OUT_RANGE ??? — MIN VAL MAX	OUT_RANGE (值在范围外)	$VAL < MIN$ 或 $VAL > MAX$	
— OK —	OK (检查有效性)	输入值为有效 REAL 数	Real、LReal
— NOT_OK —	NOT_OK (检查无效性)	输入值不是有效 REAL 数	

【例5-7】 用比较指令和计数器指令编写开关灯程序，要求灯控按钮 I0.0 按下一次，灯 Q4.0 亮，按下两次，灯 Q4.0、Q4.1 全亮，按下三次灯全灭，如此循环。
编写程序如图 5-27 所示。




图 5-27 例 5-7 程序

值在范围内指令 IN_RANGE 和值在范围外指令 OUT_RANGE 可测试输入值是在指定的值范围之内还是之外。如果比较结果为 TRUE，则其输出为真。输入参数 MIN、VAL 和 MAX 的数据类型必须相同。

【例5-8】 在 HMI 设备上可以设定电动机的转速，设定值 MW20 的范围为 100 ~ 1440r/min，若输入的设定值在此范围内，则延时 5 s 起动电动机 Q0.0，否则 Q0.1 长亮提示。编写

程序如图 5-28 所示。




图 5-28 例 5-8 程序

使用 OK 和 NOT_OK 指令可测试输入的数据是否为符合 IEEE 规范 754 的有效实数。图 5-29 中，当 MD0 和 MD4 中为有效的浮点数时，会激活“实数乘”（MUL）运算并置位输出，即将 MD0 的值与 MD4 的值相乘，结果存储在 MD10 中，同时 Q4.0 输出为 1。





图 5-29 例 5-8 程序

5.1.5 数学指令

数学指令如表 5-4 所示。使用数学指令时，可以通过点击指令，从下拉菜单中选择运算类型和数据类型。数学指令的输入输出参数的数据类型要一致。

表 5-4 数学指令

指 令	功 能	指 令	功 能
ADD ??? EN ENO IN1 OUT IN2	加		平方
SUB ??? EN ENO IN1 OUT IN2	减		平方根
MUL ??? EN ENO IN1 OUT IN2	乘		自然对数

指 令	功 能	指 令	功 能
	除		指数值
	求余数		正弦
	相反数（补码）		余弦
	递增		正切
	递减		反正弦
	绝对值		反余弦
	最小值		反正切
	最大值		小数
	设置限值		取幂

【例 5-9】 编程实现公式： $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，其中 a 为整数，存储在 MW0 中； b 为整数，存储在 MW2； c 为实数，存储在 MD16 中。

例 5-9 程序如图 5-30 所示，第 1 段程序中计算了“ $a * 2 + b * 2$ ”，结果为整数存在 MW8 中。由于求平方根指令的操作数只能为实数，故通过转换指令 CONV 将整数转换为实数，再进行开平方根。





图 5-30 例 5-9 程序

5.1.6 移动指令

使用移动指令将数据元素复制到新的存储器地址，并从一种数据类型转换为另一种数据类型。移动过程不会更改源数据。S7-1200 PLC 的移动指令如表 5-5 所示。

表 5-5 移动指令

指 令	功 能
	将存储在指定地址的数据元素复制到新地址

指 令	功 能
MOVE_BLK EN ENO IN OUT COUNT	将数据元素块复制到新地址的可中断移动，参数 COUNT 指定要复制的数据元素个数
UMOVE_BLK EN ENO IN OUT COUNT	将数据元素块复制到新地址的不中断移动，参数 COUNT 指定要复制的数据元素个数
FILL_BLK EN ENO IN OUT COUNT	可中断填充指令使用指定数据元素的副本填充地址范围，参数 COUNT 指定要填充的数据元素个数
UFILL_BLK EN ENO IN OUT COUNT	不中断填充指令使用指定数据元素的副本填充地址范围，参数 COUNT 指定要填充的数据元素个数
SWAP ??? EN ENO IN OUT	SWAP 指令用于调换二字节和四字节数据元素的字节顺序，但不改变每个字节中的位顺序，需要指定数据类型

对于数据复制操作有以下规则：

- 1) 要复制 Bool 型数据，应使用 SET_BF、RESET_BF、R、S 或输出线圈指令。
- 2) 要复制单个基本数据类型、结构或字符串中的单个字符，使用 MOVE 指令。
- 3) 要复制基本数据类型数组，使用 MOVE_BLK 或 UMOVE_BLK 指令。
- 4) 要复制字符串，使用 S_CONV 指令。
- 5) MOVE_BLK 和 UMOVE_BLK 指令不能用于将数组或结构复制到 I、Q 或 M 存储区。

另外需要注意，MOVE_BLK 和 UMOVE_BLK 指令在处理中断的方式上有所不同：

MOVE_BLK 指令执行期间排队并处理中断事件。在中断 OB 中未使用移动目标地址的数据时，或者虽然使用了该数据，但目标数据不必一致时，使用 MOVE_BLK 指令。如果 MOVE_BLK 操作被中断，则最后移动的一个数据元素在目标地址中是完整并且一致的。MOVE_BLK 操作会在中断 OB 执行完成后继续执行。

UMOVE_BLK 指令完成执行前排队但不处理中断事件。如果在执行中断 OB 前移动操作必须完成且目标数据必须一致，则使用 UMOVE_BLK 指令。

对于数据填充操作有以下规则：

- 1) 要使用 BOOL 数据类型填充，使用 SET_BF、RESET_BF、R、S 或输出线圈指令。
- 2) 要使用单个基本数据类型填充或在字符串中填充单个字符，使用 MOVE 指令。

3) 要使用基本数据类型填充数组，使用 FILL_BLK 或 UFILL_BLK。

4) FILL_BLK 和 UFILL_BLK 指令不能用于将数组填充到 I、Q 或 M 存储区。

另外需要注意，FILL_BLK 和 UFILL_BLK 指令在处理中断的方式上有所不同：








FILL_BLK 指令执行期间排队并处理中断事件。在中断 OB 未使用移动目标地址的数据时，或者虽然使用了该数据，但目标数据不必一致时，使用 FILL_BLK 指令。

UFILL_BLK 指令完成执行前排队但不处理中断事件。如果在执行中断 OB 子程序前移动操作必须完成且目标数据必须一致，则使用 UFILL_BLK 指令。

5.1.7 转换指令

S7-1200 的转换指令包括：转换指令、取整和截取指令、上取整和下取整指令以及标定和标准化指令，如表 5-6 所示。

表 5-6 转换指令

指 令	名 称	指 令	名 称
	转换		上取整
	取整		下取整
	截取		标定
			标准化

1. 转换指令

CONVERT 指令将数据从一种数据类型转换为另一种数据类型。使用时单击指令“问号”位置，可以从下拉列表中选择输入数据类型和输出数据类型。

转换指令支持的数据类型包括：整型、双整型、实型、无符号短整型、无符号整型、无符号双整型、短整型、长实型、字、双字、字节、Bcd16、Bcd32 等。

图 5-30 所示例子即使用了转换指令。

2. 取整和截取指令

取整指令用于将实数转换为整数。实数的小数部分舍入为最接近的整数值。如果实数刚好是两个连续整数的一半，则实数舍入为偶数。如 $\text{ROUND}(10.5) = 10$ 或 $\text{ROUND}(11.5) = 12$ 。

截取指令用于将实数转换为整数，实数的小数部分被截成零。

3. 上取整和下取整指令

上取整指令用于将实数转换为大于或等于该实数的最小整数。

下取整指令用于将实数转换为小于或等于该实数的最大整数

4. 标定和标准化指令

标定指令用于按参数 MIN 和 MAX 所指定的数据类型和值范围对标准化的实参数 VALUE 进行标定， $\text{OUT} = \text{VALUE} * (\text{MAX} - \text{MIN}) + \text{MIN}$ ，其中， $0.0 \leq \text{VALUE} \leq 1.0$ 。

对于标定指令，参数 MIN、MAX 和 OUT 的数据类型必须相同。

标准化指令用于标准化通过参数 MIN 和 MAX 指定的值范围内的参数 VALUE， $\text{OUT} = (\text{VALUE} - \text{MIN}) / (\text{MAX} - \text{MIN})$ ，其中， $0.0 \leq \text{OUT} \leq 1.0$ 。

对于标准化指令，参数 MIN、VALUE 和 MAX 的数据类型必须相同。

【例 5-10】 S7-1200 的模拟量输入 IW64 为温度信号，0 ~ 100℃ 对应 0 ~ 10V 电压，对应于 PLC 内部 0 ~ 27648 的数，求 IW64 对应的实际整数温度值。

根据上述对应关系，得到公式： $T = \frac{\text{IW64} - 0}{27648 - 0} \times (100 - 0) + 0$ 。程序如图 5-31 所示。




图 5-31 例 5-10 程序

5.1.8 程序控制指令

程序控制指令用于有条件地控制执行顺序，如表 5-7 所示。








表 5-7 程序控制指令

指 令	功 能
	如果有能流通过该指令线圈，则程序将从指定标签后的第一条指令继续执行
	如果没有能流通过该指令线圈，则程序将从指定标签后的第一条指令继续执行
	JMP 或 JMPN 跳转指令的目标标签
	用于终止当前块的执行

5.1.9 字逻辑运算指令

字逻辑运算指令如表 5-8 所示。字逻辑指令需要选择数据类型。

表 5-8 字逻辑运算指令



指 令	名 称	指 令	名 称
	与逻辑运算		解码
	或逻辑运算		编码
	异或逻辑运算		选择
	反码		多路复用



对于 MUX 指令，可以通过在程序中一个现有 IN 参数的输入短线处单击鼠标右键，选择“插入输入”或“删除”命令，添加和删除输入参数。

5.1.10 移位和循环指令

移位和循环指令如表 5-9 所示。移位和循环指令需要选择数据类型。

表 5-9 移位和循环移位指令

指 令	功 能
	将参数 IN 的位序列右移 N 位，结果送给参数 OUT
	将参数 IN 的位序列左移 N 位，结果送给参数 OUT

指 令	功 能
	将参数 IN 的位序列循环右移 N 位，结果送给参数 OUT
	将参数 IN 的位序列循环左移 N 位，结果送给参数 OUT

对于移位指令，需要注意以下事项：

- 1) N = 0 时，不进行移位，直接将 IN 值分配给 OUT。
- 2) 用 0 填充移位操作清空的位。
- 3) 如果要移位的位数（N）超过目标值中的位数（Byte 为 8 位、Word 为 16 位、DWord 为 32 位），则所有原始位值将被移出并用 0 代替，即将 0 分配给 OUT。

对于循环指令，需要注意以下事项：

- 1) N = 0 时，不进行循环移位，直接将 IN 值分配给 OUT。
- 2) 从目标值一侧循环移出的位数据将循环移位到目标值的另一侧，因此原始位值不会丢失。
- 3) 如果要循环移位的位数（N）超过目标值中的位数（Byte 为 8 位、Word 为 16 位、DWord 为 32 位），仍将执行循环移位。

【例 5-11】 通过循环指令实现彩灯控制。

编写程序如图 5-32 所示，其中 I0.0 为控制开关，M1.5 为周期为 1s 的时钟存储器位，实现的功能为当按下 I0.0，QD4 中为 1 的输出位每秒钟向左移动 1 位。第 1 段程序的功能是赋初值，即将 QD4 中的 Q7.0 置位，第 2 段程序的功能是每秒钟 QD4 循环左移一位。




图 5-32 彩灯控制例子

5.2 扩展指令

S7-1200 PLC 的扩展指令包括日期和时间指令、字符串和字符指令、程序控制指令、通

信指令、中断指令、PID 控制指令、运动控制指令、脉冲指令等。

5.2.1 日期和时间指令

日期和时间指令用于计算日期和时间，如表 5-10 所示。

表 5-10 日期和时间指令

指 令	功 能
T_CONV ??? to ??? EN ENO IN OUT	T_CONV 用于转换时间值的数据类型：（Time 转换为 DInt）或（DInt 转换为 Time）
T_ADD ??? to Time EN ENO IN1 OUT IN2	T_ADD 用于将 Time 与 DTL 值相加
T_SUB ??? to Time EN ENO IN1 OUT IN2	T_SUB 用于将 Time 与 DTL 值相减
T_DIFF DTL to Time EN ENO IN1 OUT IN2	T_DIFF 提供两个 DTL 值的差作为 Time 值
WR_SYS_T DTL EN ENO IN RET_VAL	WR_SYS_T（写入系统时间）使用参数 IN 中的 DTL 值设置 PLC 日时钟
RD_SYS_T DTL EN ENO RET_VAL OUT	RD_SYS_T（读取系统时间）从 PLC 读取当前系统时间
RD_LOC_T DTL EN ENO RET_VAL OUT	RD_LOC_T（读取本地时间）以 DTL 数据类型提供 PLC 的当前本地时间

5.2.2 字符串和字符指令

字符串转换指令中，可以使用表 5-11 所示指令将数字字符串转换为数值或将数值转换

为数字字符串。

表 5-11 字符串转换指令

指 令	功 能
S_CONV ??? to ??? EN ENO IN OUT	S_CONV 用于将数字字符串转换成数值或将数值转换成数字字符串
STRG_VAL String to ??? EN ENO IN OUT FORMAT P	STRG_VAL 使用格式选项将数字字符串转换成数值
VAL_STRG ??? to String EN ENO IN OUT SIZE PREC FORMAT P	VAL_STRG 使用格式选项将数值转换成数字字符串

1. S_CONV 指令

使用 S_CONV 可将输入 IN 的值转换成在输出 OUT 中指定的数据格式。S_CONV 指令可实现以下转换。

(1) 字符串（STRING）转换为数字值

在输入 IN 中指定的字符串的所有字符都将进行转换。允许的字符为数字 0 ~ 9、小数点以及加号和减号。字符串的第一个字符可以是有效数字或符号。前导空格和指数表示将被忽略。无效字符可能会中断字符转换，此时，使能输出 ENO 将设置为“0”。可以通过选择输出 OUT 的数据类型来决定转换的输出格式。

(2) 数字值转换为字符串（STRING）

通过选择输入 IN 的数据类型来决定要转换的数字值格式。必须在输出 OUT 中指定一个有效的 STRING 数据类型的变量。转换后的字符串长度取决于输入 IN 的值。由于第一个字节包含字符串的最大长度，第二个字节包含字符串的实际长度，因此转换的结果从字符串的第三个字节开始存储。输出数值为正数时不带符号。

(3) 复制字符串

如果在指令的输入端和输出端均输入 STRING 数据类型，则输入 IN 的字符串将被复制到输出 OUT。如果输入 IN 字符串的实际长度超出输出 OUT 字符串的最大长度，则将复制 IN 字符串中完全适合 OUT 的字符串的那部分，并且使能输出 ENO 将设置为“0”值。

2. STRG_VAL 指令

STRG_VAL（字符串到值）指令将数字字符串转换为相应的整型或浮点型表示法。转换

从字符串 IN 中的字符偏移量 P 位置开始，并一直进行到字符串的结尾，或者一直进行到遇到第一个不是“+”、“-”、“.”、“,”、“e”、“E”或“0”~“9”的字符为止，结果放置在参数 OUT 中指定的位置；同时，还将返回参数 P 作为原始字符串中转换终止位置的偏移量计数。必须在执行前将 STRING 数据初始化为存储器中的有效字符串。无效字符可能会中断转换。

使用参数 FORMAT 可指定要如何解释字符串中的字符，其含义如表 5-12 所示，注意只能为参数 FORMAT 指定 USINT 数据类型的变量。

表 5-12 参数 FORMAT 的可能值及其含义

值 (W#16#. . .)	表示法	小数点表示法
0000	小数	" . "
0001		" , "
0002	指数	" . "
0003		" , "
0004 ~ FFFF	无效值	

3. VAL_STRG 指令

VAL_STRG（值到字符串）指令将整数值、无符号整数值或浮点值转换为相应的字符串表示法。参数 IN 表示的值将被转换为参数 OUT 所引用的字符串。在执行转换前，参数 OUT 必须为有效字符串。

转换后的字符串将从字符偏移量计数 P 位置开始替换 OUT 字符串中的字符，一直到参数 SIZE 指定的字符数。SIZE 中的字符数必须在 OUT 字符串长度范围内（从字符位置 P 开始计数）。该指令对于将数字字符嵌入到文本字符串中很有用。例如，可以将数字"120"放入字符串"Pump pressure = 120 psi"中。

参数 PREC 用于指定字符串中小数部分的精度或位数。如果参数 IN 的值为整数，则 PREC 指定小数点的位置。例如，如果数据值为 123 而 PREC = 1，则结果为"12. 3"。

对于 REAL 数据类型支持的最大精度为 7 位。

如果参数 P 大于 OUT 字符串的当前大小，则会添加空格，一直到位置 P，并将该结果附加到字符串末尾。如果达到了最大 OUT 字符串长度，则转换结束。

表 5-13 列出了参数 FORMAT 的可能值及其含义。

表 5-13 参数 FORMAT 的可能值及其含义

值 (W#16#. . .)	表示法	符号	小数点表示法
0000	小数	" - "	" . "
0001			" , "
0002	指数		" . "
0003			" , "
0004	小数	" + " 和" - "	" . "
0005			" , "
0006	指数		" . "
0007			" , " \
0008 到 FFFF	无效值		

字符串操作指令如表 5-14 所示。

表 5-14 字符串操作指令

指 令	功 能
LEN String EN ENO IN OUT	获取字符串长度
CONCAT String EN ENO IN1 OUT IN2	连接两个字符串
LEFT String EN ENO IN OUT L	获取字符串的左侧子串
RIGHT String EN ENO IN OUT L	获取字符串的右侧子串
MID String EN ENO IN OUT L n	获取字符串的中间子串
DELETE String EN ENO IN OUT L P	删除字符串的子串
INSERT String EN ENO IN1 OUT IN2 P	在字符串中插入子串
REPLACE String EN ENO IN1 OUT IN2 L P	替换字符串中的子串
FIND String EN ENO IN1 OUT IN2	查找字符串中的子串或字符

5.2.3 程序控制指令

程序控制指令如表 5-15 所示。

表 5-15 程序控制指令

指 令	功 能
RE_TRIGR EN ENO	RE_TRIGR（重新触发扫描时间监视狗）用于延长扫描循环监视狗定时器生成错误前允许的最大时间
STP EN ENO	STP（停止 PLC 扫描循环）将 PLC 置于 STOP 模式
GetError EN ENO ERROR	GET_ERROR 指示发生程序块执行错误并用详细错误信息填充预定义的错误数据结构
GetErrorID EN ENO ID	GET_ERR_ID 指示发生程序块执行错误并报告错误的 ID

5.2.4 通信指令

通信指令包括可自动连接/断开的开放式以太网通信指令、控制通信过程的指令以及 PTP 指令等。使用通信指令都需要设置背景数据块。

1. 可自动连接/断开的开放式以太网通信指令

可自动连接/断开的开放式以太网通信指令包括 TSEND_C 和 TRCV_C，如图 5-33 所示。要注意的是，图 5-32 所示的通信指令底部有个“▼”符号，点击此符号将显示该指令的更多参数，可以根据需要进行参数设置，后面遇到此种情形将不再赘述。




图 5-33 开放式以太网通信指令

(1) TSEND_C 指令

TSEND_C 是异步指令，该指令具有以下功能：

1) 设置并建立通信连接。TSEND_C 可设置并建立 TCP 或 ISO-on-TCP 通信连接。设置并建立连接后，CPU 会自动保持和监视该连接。在参数 CONNECT 中指定的连接

描述用于设置通信连接。要建立连接，参数 CONT 的值必须设置为“1”。连接成功建立后，参数 DONE 在一个周期内设置为“1”。若 CPU 转到 STOP 模式，则将终止现有连接并删除所设置的相应连接。必须再次执行 TSEND_C，才能重新设置并建立该连接。

2) 通过现有通信连接发送数据。通过参数 DATA 可指定要发送的区域，包括要发送数据的地址和长度。在参数 REQ 中检测到上升沿时执行发送作业。使用参数 LEN 指定通过一个发送作业可发送的最大字节数。在发送作业完成前不允许编辑要发送的数据。如果发送作业成功执行，则参数 DONE 将设置为“1”。参数 DONE 的信号状态为“1”并不表示是确认通信伙伴已读取发送数据。

3) 终止通信连接。参数 CONT 设置为“0”时，将终止通信连接。

(2) TRCV_C 指令

TRCV_C 是异步指令，该指令具有以下功能：

1) 设置并建立通信连接。TRCV_C 可设置并建立 TCP 或 ISO-on-TCP 通信连接。设置并建立连接后，CPU 会自动保持和监视该连接。使用参数 CONNECT 指定的连接描述，可以设置通信连接。要建立连接，参数 CONT 的值必须设置为“1”。连接成功建立后，参数 DONE 在一个周期内设置为“1”。若 CPU 转到 STOP 模式，将终止现有连接并删除所设置的相应连接。必须再次执行 TRCV_C，才能重新设置并建立该连接。



2) 通过现有通信连接接收数据。如果参数 EN_R 的值设置为“1”，则启用数据接收，接收到的数据将输入到接收区中。根据所用的协议选项，通过参数 LEN 指定接收区长度（如果 LEN < > 0），或者通过参数 DATA 的长度信息来指定（如果 LEN = 0）。成功接收数据后，参数 DONE 的信号状态为“1”。如果数据传送过程中出错，参数 DONE 将设置为“0”。

3) 终止通信连接。参数 CONT 设置为“0”时，将终止通信连接。

2. 控制通信过程的指令

控制通信过程的指令如表 5-16 所示。

表 5-16 控制通信过程的指令

指 令	功 能
	使用 TCON 可设置并建立通信连接。设置并建立连接后，CPU 会自动保持和监视该连接。TCON 是异步指令 使用参数 CONNECT 和 ID 指定的连接数据来设置通信连接。要建立该连接，必须在参数 REQ 中检测到上升沿。如果成功建立连接，参数 DONE 将设置为“1”
	使用 TDISCON 可终止通信连接。在参数 REQ 中检测到上升沿时，即会启动终止通信连接的作业。在参数 ID 中，输入要终止的连接的引用。TDISCON 是异步指令 执行 TDISCON 后，为 TCON 指定的 ID 不再有效，因此不能再用于发送或接收

指 令	功 能
<??? TSEND ENENO ... REQDONE... ... IDBUSY... <???DATAERROR... STATUS...	使用 TSEND 可通过已有的通信连接发送数据。TSEND 是异步指令 使用参数 DATA 指定发送区，包括要发送数据的地址和长度。在参数 REQ 中检测到上升沿时执行发送作业。使用参数 LEN 指定通过一个发送作业可发送的最大字节数。在发送作业完成前不允许编辑要发送的数据。如果发送作业成功执行，则参数 DONE 将设置为“1”。参数 DONE 的信号状态为“1”并不表示是确认通信伙伴已读出了发送数据
<??? TRCV ENENO ... EN_RNDR... ... IDBUSY... <???DATAERROR... STATUS... RCVD_LEN...	使用 TRCV 可通过已有的通信连接接收数据。TRCV 是异步指令 当参数 EN_R 的值设置为“1”时，启用数据接收。接收到的数据将输入到接收区中。根据所用的协议选项，通过参数 LEN 指定接收区长度（如果 LEN > 0），或者通过参数 DATA 的长度信息来指定（如果 LEN = 0）。成功接收数据后，参数 NDR 的值设置为“1”。可在参数 RCVD_LEN 中查询实际接收的数据量

3. 点对点指令

点对点指令如表 5-17 所示。

表 5-17 点对点指令

指 令	功 能
<??? PORT_CFG ENENO ... REQDONE... ... PORTERROR... ... PROTOCOLSTATUS... ... BAUD ... PARITY ... DATABITS ... STOPBITS ... FLOWCTRL ... XONCHAR ... XOFFCHAR ... WAITTIME	使用 PORT_CFG 可动态组态点对点通信端口的通信参数 在硬件配置中设置了端口的初始静态组态，可通过执行 PORT_CFG 指令更改该组态。使用 PORT_CFG 可更改以下通信参数设置：奇偶校验、波特率、每个字符的位数、停止位的数目、流控制的类型和属性等 PORT_CFG 指令所做的更改不会永久存储在目标系统中
<??? SEND_CFG ENENO ... REQDONE... ... PORTERROR... ... RTSONDLYSTATUS... ... RTSOFFDLY ... BREAK ... IDLELINE	使用 SEND_CFG 可动态组态点对点通信端口的串行传送参数。SEND_CFG 执行后将丢弃所有等待传送的消息 在硬件配置中设置了端口的初始静态组态，可通过执行 SEND_CFG 指令更改该组态。使用 SEND_CFG 可更改以下传送参数设置：激活 RTS 到开始传送之间的时间、结束传送到激活 RTS 之间的时间、定义中断的位时间数等 SEND_CFG 指令所做的更改不会永久存储在目标系统中
<??? RCV_CFG ENENO ... REQDONE... ... PORTERROR... ... CONDITIONSSTATUS...	使用 RCV_CFG 可动态组态点对点通信端口的串行接收参数。可使用该指令来组态条件，以指定发送消息的开始和结束。符合这些条件的消息接收可通过 RCV_PTP 指令来启用 在硬件配置的属性中设置了端口的初始静态组态。在用户程序中执行 RCV_CFG 指令可以更改该组态。RCV_CFG 指令所做的更改不会永久存储在目标系统中 RCV_CFG 指令执行后将丢弃所有等待传送的消息

指 令	功 能
<??? SEND_PTP EN <??? ENO DONE ERROR STATUS	使用 SEND_PTP 可启动数据传送。SEND_PTP 指令不执行实际的数据传送。传送缓冲区中的数据将传送到相关通信伙伴。通信伙伴处理实际传送
<??? RCV_PTP EN <??? ENO NDR ERROR STATUS LENGTH	使用 RCV_PTP 可启用发送消息的接收，必须单独启用每条消息。只有相关通信伙伴确认消息后，发送的数据才会传送到接收区中
<??? RCV_RST EN ENO DONE ERROR STATUS	使用 RCV_RST 可删除通信伙伴的接收缓冲区
<??? SGN_GET EN ENO NDR ERROR STATUS DTR DSR RTS CTS DCD RING	使用 SGN_GET 可查询 RS - 232 通信模块的多个信号的当前状态
<??? SGN_SET EN ENO DONE ERROR SIGNALSTATUS RTS DTR DSR	使用 SGN_SET（设置 RS - 232 信号），用户可设置 RS - 232 通信模块输出信号的状态

以上仅是简要介绍通信指令的功能，关于通信指令的详细使用将在第 8 章进行介绍。

5.2.5 中断指令

中断指令包括附加和分离指令、启动和取消延时中断指令、禁用和启用报警中断指令等。其中，使用附加指令 ATTACH 和分离指令 DETACH 指令可激活和禁用中断事件驱动的

子程序，通过启动延时中断指令 SRT_DINT 和取消延时中断指令 CAN_DINT 可以启动和取消延时中断处理过程，使用禁用报警中断指令 DIS_AIRT 和启用报警中断指令 EN_AIRT 可禁用和启用报警中断处理过程。

1. 附加和分离指令

附加指令如图 5-34 所示。使用 ATTACH 可为事件分配组织块（OB）。在参数 OB_NR 中输入组织块的符号名称或数字名称，然后此组织块将分配给由参数 EVENT 指定的事件。如果在无错执行 ATTACH 指令之后发生参数 EVENT 中的事件，则会调用由参数 OB_NR 指定的组织块并执行其程序。通过参数 ADD 可指定应取消还是保留先前对其他事件进行的组织块分配。如果参数 ADD 的值为“0”，则现有分配会被当前分配替换。




图 5-34 附加和分离指令

CPU 支持以下硬件中断事件：

- 1) 上升沿事件（所有内置 CPU 数字量输入外加任何信号板数字量输入）。数字输入从 OFF 切换为 ON 时会出现上升沿，以响应连接到输入的现场设备的信号变化。
- 2) 下降沿事件（所有内置 CPU 数字量输入外加任何信号板输入）。数字输入从 ON 切换为 OFF 时会出现下降沿。
- 3) 高速计数器（HSC）当前值 = 参考值（CV = RV）事件（HSC 1 ~ HSC 6）。当前计数值从相邻值变为与先前设置的参考值完全匹配时，会生成 HSC 的 CV = RV 中断。
- 4) HSC 方向变化事件（HSC 1 ~ HSC 6）。当检测到 HSC 从增大变为减小或从减小变为增大时，会发生方向变化事件。
- 5) HSC 外部复位事件（HSC 1 ~ HSC 6）。某些 HSC 模式允许分配一个数字输入作为外部复位端，用于将 HSC 的计数值重置为零。当该输入从 OFF 切换为 ON 时，会发生此类 HSC 的外部复位事件。

注意：必须在设备配置中启用硬件中断。如果要在配置或运行期间附加此事件，则必须在设备配置中为数字输入通道或 HSC 选中启用事件框。

分离指令如图 5-36 所示。使用 DETACH 指令将特定事件或所有事件与特定 OB 分离。如果指定了 EVENT，则仅将该事件与指定的 OB_NR 分离。当前附加到此 OB_NR 的任何其他事件仍保持附加状态。如果未指定 EVENT，则分离当前连接到 OB_NR 的所有事件。

2. 启动和取消延时中断指令

启动和取消延时中断指令如图 5-35 所示。通过 SRT_DINT 和 CAN_DINT 指令可以启动和取消延时中断处理过程。每个延时中断都是一个在指定的延迟时间过后发生的一次性事件。如果在延迟时间到期前取消延时事件，则不会发生程序中断。

参数 DTIME 指定的延迟时间过去后，SRT_DINT 会启动执行 OB 的延时中断。延迟时间从使能输入 EN 上生成下降沿时开始算起。如果延迟时间的减计数中断，则不会执行在参数 OB_NR 中指定的组织块。CAN_DINT 可取消已启动的延时中断，此时，将不执行延时中断

OB。激活延时和时间循环中断事件的总次数不得超过 4 次。




图 5-35 启动和取消延时中断指令

3. 禁用和启用报警中断指令

禁用和启用报警中断指令如图 5-36 所示。使用 DIS_AIRT 和 EN_AIRT 指令可禁用和启用报警中断处理过程。可使用 DIS_AIRT 延迟处理其优先级高于当前组织块优先级的中断 OB。可在组织块中多次调用 DIS_AIRT。DIS_AIRT 调用由操作系统进行计数。每次执行 DIS_AIRT 都会使处理越来越延迟。要取消延迟，需要执行 EN_AIRT 指令。可在 DIS_AIRT 指令的参数 RET_VAL 中查询延迟次数。如果参数 RET_VAL 的值为“0”，则无延迟。

发生中断时，可使用 EN_AIRT 启用由 DIS_AIRT 指令延迟的组织块处理。每次执行 EN_AIRT 都会取消已被操作系统记录的由 DIS_AIRT 调用产生的处理延迟。要取消所有延迟，EN_AIRT 的执行次数必须与 DIS_AIRT 的调用次数相等。例如，如果调用了 DIS_AIRT 5 次并因此延迟处理 5 次，则需要调用 EN_AIRT 指令 5 次以取消全部 5 次延迟。可在 EN_AIRT 指令的参数 RET_VAL 中查询执行 EN_AIRT 后尚未启用的中断延迟数。参数 RET_VAL 的值为“0”表示由 DIS_AIRT 启用的所有延迟均已取消。



图 5-36 禁用和启用报警中断指令

5.2.6 PID 控制指令

PID_Compact 指令如图 5-37 所示，该指令用来提供可在自动和手动模式下自我优化调节的 PID 控制器。关于 PID 控制指令的详细使用将在第 9 章介绍。

5.2.7 运动控制指令

运动控制指令如表 5-18 所示，通过运动控制指令可使用相关工艺数据块和 CPU 的专用 PTO 来控制轴上的运动。所有运动控制指令都需要指定背景数据块。











图 5-37 PID_Compact 指令

表 5-18 运动控制指令

指 令	功 能
	MC_Power 可启用和禁用运动控制轴

指 令	功 能
 MC_Reset block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute; outputs: ENO, Done, Error.	MC_Reset 可复位所有运动控制错误。所有可确认的运动控制错误都会被确认
 MC_Home block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute, Position, Mode; outputs: ENO, Done, Error.	MC_Home 可建立轴控制程序与轴机械定位系统之间的关系
 MC_Halt block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute; outputs: ENO, Done, Error.	MC_Halt 可取消所有运动过程并使轴运动停止
 MC_MoveAbsolute block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute, Position, Velocity; outputs: ENO, Done, Error.	MC_MoveAbsolute 可启动到某个绝对位置的运动，该作业在到达目标位置时结束
 MC_MoveRelative block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute, Distance, Velocity; outputs: ENO, Done, Error.	MC_MoveRelative 可启动相对于起始位置的定位运动
 MC_MoveVelocity block diagram showing inputs: EN, Axis, Execute, Velocity, Current; outputs: ENO, InVelocity, Error.	MC_MoveVelocity 可使轴以指定的速度平动
 MC_MoveJog block diagram showing inputs: EN, Axis, JogForward, JogBackward, Velocity; outputs: ENO, InVelocity, Error.	MC_MoveJog 可执行用于测试和启动目的的点动模式

5.2.8 脉冲指令

脉冲指令如图 5-38 所示。通过 CTRL_PWM 指令，可使用软件启用和禁用 CPU 所支持

的脉冲发生器。使用脉冲指令时需要指定背景数据块。关于脉冲指令的详细使用将在第 9 章进行介绍。




图 5-38 脉冲指令

5.3 全局库指令

5.3.1 USS

USS 协议库使 S7-1200 控制支持 USS 协议的西门子驱动器，通过 RS - 485 通信模块与驱动器进行通信。USS 协议库指令包括 USS_DRV、USS_PORT、USS_RPM 和 USS_WPM 指令，如表 5-19 所示。

表 5-19 USS 协议库指令

指 令	功 能																
<??> %FB1071 "USS_DRV" <table><tr><td>EN</td><td>ENO</td></tr><tr><td>RUN</td><td>NDR</td></tr><tr><td>OFF2</td><td>ERROR</td></tr><tr><td>OFF3</td><td>STATUS</td></tr><tr><td>F_ACK</td><td>INHIBIT</td></tr><tr><td>DIR</td><td>FAULT</td></tr><tr><td>DRIVE</td><td>SPEED</td></tr><tr><td>SPEED_SP</td><td></td></tr></table>	EN	ENO	RUN	NDR	OFF2	ERROR	OFF3	STATUS	F_ACK	INHIBIT	DIR	FAULT	DRIVE	SPEED	SPEED_SP		USS_DRV 指令通过创建请求消息和解释驱动器响应消息与驱动器交换数据。每个驱动器都应使用单独的一个功能块，但是与一个 USS 网络和 PiP 通信模块相关的所有 USS 功能都必须使用同一个背景数据块，必须在放置第一个 USS_DRV 指令时创建该 DB 名称，然后可重复使用通过该初始指令使用而创建的这个 DB
EN	ENO																
RUN	NDR																
OFF2	ERROR																
OFF3	STATUS																
F_ACK	INHIBIT																
DIR	FAULT																
DRIVE	SPEED																
SPEED_SP																	
%FC1070 "USS_PORT" <table><tr><td>EN</td><td>ENO</td></tr><tr><td>PORT</td><td>ERROR</td></tr><tr><td>BAUD</td><td>STATUS</td></tr><tr><td>USS_DB</td><td></td></tr></table>	EN	ENO	PORT	ERROR	BAUD	STATUS	USS_DB		USS_PORT 指令用于处理 USS 网络上的通信。通常程序中每个 PiP 通信模块只一个 USS_PORT 功能，且每次调用该功能都会处理与单个驱动器的通信。与同一个 USS 网络和 PiP 通信模块相关的所有 USS 功能必须使用同一个背景数据块								
EN	ENO																
PORT	ERROR																
BAUD	STATUS																
USS_DB																	
%FC1072 "USS_RPM" <table><tr><td>EN</td><td>ENO</td></tr><tr><td>REQ</td><td>DONE</td></tr><tr><td>DRIVE</td><td>ERROR</td></tr><tr><td>PARAM</td><td>STATUS</td></tr><tr><td>INDEX</td><td>VALUE</td></tr><tr><td>USS_DB</td><td></td></tr></table>	EN	ENO	REQ	DONE	DRIVE	ERROR	PARAM	STATUS	INDEX	VALUE	USS_DB		USS_RPM 指令用于从驱动器读取参数。与同一个 USS 网络和 PiP 通信模块相关的所有 USS 功能必须使用同一个数据块。必须从主 OB 中调用 USS_RPM				
EN	ENO																
REQ	DONE																
DRIVE	ERROR																
PARAM	STATUS																
INDEX	VALUE																
USS_DB																	

指 令	功 能
%FC1073 "USS_WPM" EN END REQ DONE DRIVE ERROR PARAM STATUS INDEX EEPROM VALUE USS_DB	USS_WPM 指令用于修改驱动器中的参数。与同一个 USS 网络和 PiP 通信模块相关的所有 USS 功能必须使用同一个数据块。必须从主 OB 中调用 USS_WPM

关于 USS 协议库指令的详细使用将在第 8 章进行介绍。

5.3.2 Modbus

Modbus 通信协议广泛应用于工业控制领域，并已经成为一种通用的行业标准。不同厂商提供的控制设备可通过 Modbus 协议连成通信网络，从而实现集中控制。Modbus 协议库指令包括 MB_COMM_LOAD、MB_MASTER 和 MB_SLAVE，如表 5-20 所示。

表 5-20 Modbus 协议库指令

指 令	功 能
%FB1080 "MB_COMM_LOAD" EN ENO PORT ERROR BAUD STATUS PARITY FLOW_CTRL RTS_ON_DLY RTS_OFF_DLY RESP_TO MB_DB	MB_COMM_LOAD 指令用于组态点对点 RS-485 或 RS-232 模块上的端口，以进行 Modbus RTU 协议通信
%FB1081 "MB_MASTER" EN ENO REQ DONE MB_ADDR BUSY MODE ERROR DATA_ADDR STATUS DATA_LEN DATA_PTR	MB_MASTER 指令允许程序作为 Modbus 主站使用点对点 CM1241 RS-485 或 CM1241 RS-232 模块上的端口进行通信。可访问一个或多个 Modbus 从站设备中的数据
%FB1082 "MB_SLAVE" EN ENO MB_ADDR NDR MB_HOLD_REG DR ERROR STATUS	MB_SLAVE 指令允许程序作为 Modbus 从站使用点对点 RS-485 或 RS-232 模块上的端口进行通信。Modbus RTU 主站可以发出请求，然后程序通过执行 MB_SLAVE 来响应

关于 Modbus 协议库指令的详细使用将在第 8 章进行介绍。

第6章 程序设计

6.1 经验设计法

可编程序控制器的产生和发展与继电器接触器控制系统密切相关，可以采用继电器接触器电路图的设计思路来进行 PLC 程序的设计，即在一些典型梯形图程序的基础上，结合实际控制要求和 PLC 的工作原理不断修改和完善，这种方法称为经验设计法。

下面介绍经验设计法中常用的典型梯形图电路。

6.1.1 常用典型梯形图电路

1. 启保停电路

图 6-1 所示电路中，按下 I0.0，其常开触点接通，此时没有按下 I0.1，其常闭触点是接通的，Q0.0 线圈通电，同时 Q0.0 对应的常开触点接通。如果放开 I0.0，“能流”经 Q0.0 常开触点和 I0.1 流过 Q0.0，Q0.0 仍然接通，这就是“自锁”或“自保持”功能。如果按下 I0.1，其常闭触点断开，Q0.0 线圈“断电”，其常开触点断开，此后即使放开 I0.1，Q0.0 也不会通电，这就是“停止”功能。




图 6-1 启保停电路

通过分析，可以看出这种电路具备启动（I0.0）、保持（Q0.0）和停止（I0.1）的功能，这也是“启保停”电路名称的由来。在实际的电路中，启动信号和停止信号可能由多个触点或者比较等其他指令的相应位触点串并联构成。

2. 延时接通/断开电路

图 6-2 所示为 I0.0 控制 Q0.1 的梯形图电路，当 I0.0 常开触点接通后，第一个定时器开始定时，10s 后其输出 M0.0 接通，Q0.1 输出接通，由于此时 I0.0 常闭触点断开，所以第二个定时器未开始定时。当断开 I0.0，第二个定时器开始定时，5s 后其输出接通，常闭触点断开，Q0.1 断开，第二个定时器被复位。时序图如图 6-2 所示。

3. 闪烁电路

图 6-3 所示闪烁电路与图 5-16 所示的周期振荡电路类似。如果 I0.0 接通，其常开触点接通，第二个定时器（T2）未启动，则其输出 M0.1 对应的常闭触点接通，第一个定时器（T1）开始定时。当 T1 定时时间未到时，T2 无法启动，Q0.0 为 0，10s 后定时时间到，T1 的输出 M0.0 接通，其常开触点接通，Q0.0 接通，同时 T2 开始定时，5s 后 T2 定时时间到，




图 6-2 延时接通/断开电路

其输出 M0.1 接通，其常闭触点断开，使 T1 停止定时，M0.0 的常开触点断开，Q0.0 就断开，同时使 T2 断开，M0.1 的常闭触点接通，T1 又开始定时，周而复始，Q0.0 将周期性地“接通”和“断开”，直到 I0.0 断开，Q0.0 线圈“接通”和“断开”的时间分别等于 T2 和 T1 的定时时间。




图 6-3 闪烁电路

闪烁电路也可以看做是振荡电路，在实际 PLC 编程中具有广泛的应用。

经验设计法是在上面几种典型电路的基础上进行综合应用编程，但是它没有固定的方法和步骤可以遵循，具有很大的试探性和随意性，最后的结果也不是唯一的，设计程序的质量与设计者的经验有密切的关系，通常需要反复调试和修改，增加一些中间环节的编程元件和触点，最后才能得到一个较为满意的结果。在设计复杂系统的梯形图时，需要用大量的中间单元来完成记忆、联锁和互锁等功能，同时分析和阅读非常困难，修改局部程序时，容易对程序的其他部分产生意想不到的影响，因此用经验法设计出的梯形图维护和改进非常困难。

6.1.2 PLC 的编程原则

PLC 是由继电器控制发展而来的，但是与之相比，PLC 的编程应遵循以下基本原则。

1) 外部输入/输出、内部继电器（位存储器）等器件的触点可多次重复使用。

2) 梯形图的每一行都是从左侧母线开始。

3) 线圈不能直接与左侧母线相连。

4) 梯形图程序必须符合顺序执行的原则，即从左到右、从上到下地执行，不按顺序执行的电路不能直接编程。

5) 应尽量避免双线圈输出。使用线圈输出指令时，同一编号的线圈指令在同一程序中使用两次以上，称为双线圈输出。双线圈输出容易引起误动作或逻辑混乱，因此一定要慎重。

如图 6-4 所示，设 I0.0 为 ON、I0.1 为 OFF。由于 PLC 是按扫描方式执行程序的，执行第一行时 Q0.0 对应的输出映像寄存器为 ON，而执行第二行时 Q0.0 对应的输出映像寄存器为 OFF。本次扫描执行程序的结果是，Q0.0 的输出状态是 OFF。显然 Q0.0 前面的输出状态无效，最后一次输出才是有效的。




图 6-4 双线圈输出的例子

6.2 顺序功能图

顺序控制，就是按照生产工艺预先规定的顺序，在各输入信号的作用下，根据内部状态和时间的顺序，在生产过程中各执行机构自动有秩序地进行操作。例如机床加工头的进给运动、街上交通灯的控制都是顺序控制的例子。对于此类顺序控制的 PLC 实例，可以采用顺序控制设计法来进行 PLC 程序的设计。使用顺序控制设计法时首先根据系统的工艺过程，画出顺序功能图，然后根据顺序功能图编写梯形图程序。有的 PLC 提供了顺序功能图编程语言，用户在编程软件中生成顺序功能图后便完成了编程工作，如西门子 S7-300/400 PLC 中的 S7 Graph 编程语言。顺序控制设计法是一种先进的设计方法，很容易被初学者接受，对于有经验的工程师，也会提高设计的效率，程序的调试、修改和阅读也很方便。

6.2.1 顺序功能图

下面以图 6-5 所示的组合机床动力头的进给运动控制为例来说明顺序功能图的含义及绘制方法。动力头初始位置在左边，由限位开关 I0.3 指示，按下启动按钮 I0.0，动力头向右快进（Q0.0 和 Q0.1 控制），到达限位开关 I0.1 后，转入工作进给（Q0.1 控制），到达限位开关 I0.2 后，快速返回（Q0.2 控制）至初始位置（I0.3）停下。再按一次启动按钮，动作过程重复。

上述组合机床动力头的进给运动控制是典型的顺序控制，我们可以采用图 6-6 所示的顺序功能图来描述该控制过程。




图 6-5 组合机床动力头的进给运动控制

观察图 6-6 所示的顺序功能图，可以发现它包含以下几部分：内有编号的矩形框，如 **M0.3** 等，称为步，双线矩形框代表初始步，步里面的编号称为步序；连接矩形框的线称为有向连线；有向连线上与其相垂直的短线称为转换，旁边的符号如 I0.0 等表示转换条件；步的旁边与步并列的矩形框如 **Q0.2** 等表示该步对应的动作或命令。

1. 步

将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段，这些阶段称为步（Step）。那么步是如何划分的呢？主要是根据系统输出状态的改变，即将系统输出的每一个不同状态划分为一步，如图 6-7 所示。在任意一步之内，系统各输出量的状态是不变的，但是相邻两步输出量的状态是不同的。




图 6-6 动力学控制的顺序功能图




图 6-7 步的划分

与系统的初始状态相对应的步称为初始步，初始状态一般是系统等待起动命令的相对静止的状态。初始步用双线矩形框表示，可以看出图 6-6 中的 M0.0 为初始步，每一个顺序功能图至少应该有一个初始步。

步中可以用数字表示该步的编号，也可以用代表该步的编程元件的地址如 M0.0 等作为步的编号，这样在根据顺序功能图设计梯形图时较为方便。

2. 活动步

当系统正处于某一步所在的阶段时，称该步处于活动状态，即该步为“活动步”，可以通过编程元件的位状态来表征步的状态。步处于活动状态时，执行相应的动作。

3. 有向连线与转换条件

有向连线表明步的转换过程，即系统输出状态的变化过程。顺序控制中，系统输出状态的变化过程是按照规定的程序进行的，顺序功能图中的有向连线就是该顺序的体现。如果有向连线的方向是从上到下或从左至右，则有向连线上的箭头可以省略；否则应在有向连线上用箭头注明步的进展方向。

如果在绘制顺序功能图时有向连线必须中断（如在复杂的顺序功能图中，或用几个图来表示一个顺序功能图时），应在有向连线中断之处标明下一步的标号和所在的页数，如步 21、20 页等。

转换将相邻两步分隔开，用于表示不同的步或系统不同的状态。步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的，并与控制过程的发展相对应。

转换条件是实现步的转换的条件，即系统从一个状态进展到下一个状态的条件。转换条件可以是外部的输入信号，如按钮、指令开关、限位开关的接通/断开等，也可以是 PLC 内部产生的信号，如定时器、计数器常开触点的接通等。转换条件还可能是若干个信号的与、或、非逻辑组合。可以用文字语言、布尔代数表达式或图形符号标注表示转换条件。

4. 与步对应的动作或命令

系统每一步中输出的状态或者执行的操作标注为步对应的动作或命令，用矩形框中的文字或符号表示。根据需要，指令与对象的动作响应之间可能有多种情况，如有的动作仅在指令存续的时间内有响应，指令结束后动作终止（如常见点动控制）；而有的一旦发出指令，动作就将一直继续，除非再发出停止或撤消指令（如开车、急停、左转、右转等），这就需要不同的符号来进行区别。表 6-1 列出了各种动作或命令的表示方法。

表 6-1 各种动作或命令的表示方法

符 号	动 作 类 型	说 明
N	非记忆	步结束，动作即结束
S	记忆	步结束，动作继续，直至被复位
R	复位	终止被 S、SD、SL 及 DS 启动的动作
L	时间限制	步开始，动作启动，直至步结束或定时到
SL	记忆与时间限制	步开始，动作启动，直至定时到或复位
D	时间延迟	步开始，先延时，延时到，如果步仍为活动步，动作启动，直至步结束
SD	记忆与时间延迟	延迟到后启动动作，直至被复位
DS	延迟与记忆	延时到，如果步仍为活动步，启动动作，直至被复位
P	脉冲	当步变为活动步时动作被启动，并且只执行一次

如果某一步有几个动作，则要将几个动作全部标注在步的后面，可以平行并列排放，也可以上下排放，如图 6-8 所示，但同一步的动作之间无顺序关系。




图 6-8 动作的表示形式

5. 子步 (Microstep)

在顺序功能图中，某一步可以包含一系列子步和转换，如图 6-9 所示，通常这些序列表示系统的一个完整的子功能。使用子步可在总体设计时突出系统的主要矛盾，帮助设计者用更加简洁的方式表示系统的整体功能和概貌，而不是一开始就陷入某些细节之中。设计者可以从最简单的对整个系统的全面描述开始，然后画出更详细的顺序功能图，子步中还可以包含更详细的子步。这种设计方法的逻辑性很强，可以减少设计中的错误，缩短总体设计和查错需要的时间。

综上所述，顺序功能图是描述控制系统的控制过程、功能和特性的一种图形，并不涉及所描述的控制功能的具体技术，而是一种通用的技术语言，可以供进一步设计和不同专业的人员之间进行技术交流之用。

1994 年 5 月公布的 IEC 可编程序控制器标准 (IEC1131) 中，顺序功能图被确定为可编程序控制器位居首位的编程语言。我国也在 1986 年颁布了顺序功能图的国家标准 GB6988. 6—1986^①。

6. 2. 2 顺序控制的设计思想

顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为称为步的若干个顺序相连的阶段，并用编程元件（例如位存储器 M 和顺序控制继电器 S）来代表各步。用转换条件控制代表各步的编程元件，让它们的状态按一定的顺序变化，然后用代表各步的编程元件去控制 PLC 的各输出位，如图 6-10 所示。

引入两类对象的概念使转换条件与操作动作在逻辑关系上分离。步序发生器根据转换条件发出步序标志，而步序标志再控制相应的操作动作。步序标志类似于令牌，只有取得令牌，才能操作相应的动作。

经验设计法通过记忆、联锁、互锁等方法来处理复杂的输入输出关系，而顺序控制设计法则是用输入控制代表各步的编程元件（如位存储器 M），再通过编程元件来控制输出，从而实现了输入/输出的分离，如图 6-11 所示。




图 6-9 子步




图 6-10 顺序控制设计法的基本思路




图 6-11 两种程序设计

a) 经验设计法 b) 顺序控制设计法

① 现行标准编号为 GB/T 6988. 6—1993

6.2.3 顺序功能图的基本结构

1. 单序列

图 6-6 所示的顺序功能图由一系列顺序连接的步组成，每一步的后面仅有一个转换，每一个转换的后面只有一个步，这样的顺序功能图结构称为单序列，图 6-12a 所示即为单序列的结构。

2. 选择序列

图 6-12b 所示的结构称为选择序列，选择序列的开始称为分支，可以看出步序 5 后面有一条水平连线，其后两个转换分别对应着转换条件。如果步 5 是活动步，并且转换条件 $h=1$ ，则步 8 变为活动步而步 5 变为不活动步；如果步 5 是活动步，并且 $k=1$ ，则步 10 变为活动步而步 5 变为不活动步。若步 5 为活动步，而 $h=k=1$ ，则存在一个优先级的问題。一般只允许选择一个序列。

选择序列的结束称为合并，几个选择序列合并到一个公共序列时，都需要有转换和转换条件来连接它们。如果步 9 是活动步，并且转换条件 $i=1$ ，则步 12 变为活动步而步 9 变为不活动步；如果步 11 是活动步，并且 $n=1$ ，则步 12 变为活动步而步 11 变为不活动步。

3. 并列序列

图 6-12c 所示的结构称为并列序列，并行序列用来表示系统的几个同时工作的独立部分的工作情况。并行序列的开始称为分支，当转换的实现导致几个序列同时激活时，这些序列称为并行序列。如果步 3 是活动的，并且转换条件 $e=1$ ，则步 4 和 6 同时变为活动步而步 3 变为不活动步。为了强调转换的同步实现，水平连线用双线表示。步 4 和步 6 被同时激活后，每个序列中活动步的进展将是独立的。在表示同步的水平双线之上，只允许有一个转换符号。

并行序列的结束称为合并，在表示同步的水平双线之下，只允许有一个转换符号。只有当直接连在双线上的所有前级步，如步 5 和步 7 都处于活动步状态，并且转换条件 $i=1$ 时，才有步 10 变为活动步而步 5 和 7 同时变为不活动步。




图 6-12 顺序功能图的三种结构

a) 单序列 b) 选择序列 c) 并列序列

6.2.4 绘制顺序功能图的基本规则

1. 转换实现的条件

在顺序功能图中，步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的。转换的实现必须同时满足以下两个条件：

- 1) 该转换所有的前级步都是活动步。
- 2) 相应的转换条件得到满足。

如果转换的前级步或后续步不止一个，则转换的实现称为同步实现，如图 6-13 所示。为了强调同步实现，有向连线的水平部分用双线表示。

转换实现的基本规则是根据顺序功能图设计梯形图的基础。

2. 转换实现应完成的操作

转换实现时应完成以下两个操作：

- 1) 使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步。
- 2) 使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步。




图 6-13 转换的同步实现

绘制顺序功能图的以上规则针对不同的功能图结构有一定的区别：

- 1) 在单序列中，一个转换仅有一个前级步和一个后续步。
- 2) 在并行序列的分支处，转换有几个后续步，在转换实现时应同时将它们对应的编程元件置位。在并行序列的合并处，转换有几个前级步，它们均为活动步时才有可能实现转换，在转换实现时应将它们对应的编程元件全部复位。
- 3) 在选择序列的分支与合并处，一个转换实际上只有一个前级步和一个后续步，但是一个步可能有多个前级步或多个后续步。

6.2.5 绘制顺序功能图的注意事项

- 1) 顺序功能图中两个步绝对不能直接相连，必须用一个转换将它们隔开。
- 2) 顺序功能图中两个转换不能直接相连，必须用一个步将它们隔开。
- 3) 顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态，不要遗漏这一步。
- 4) 实际控制系统应能多次重复执行同一工艺过程，因此在顺序功能图中一般应有由步和有向连线组成的闭环回路，即在完成一次工艺过程的全部操作之后，应该根据工艺要求返回到初始步或下一工作周期开始运行的第一步。
- 5) 在顺序功能图中，只有当某一步的前级步是活动步时，该步才有可能变成活动步。如果用没有断电保持功能的编程元件代表各步，进入 RUN 工作方式时，它们均处于 OFF 状态，必须用第一个扫描周期置位的 M 存储器（系统存储器位默认为 M1.0，本节下同）的常开触点或者在启动组织块中置位作为转换条件，将初始步预置为活动步，否则因顺序功能图中没有活动步，系统将无法工作。

6.3 顺序控制设计法

学习了绘制顺序功能图的方法后，对于提供顺序功能图编程语言的 PLC 在编程软件中生成顺序功能图后便完成了编程工作，而对于没有提供顺序功能图编程语言的 PLC，则需要根据顺序功能图编写梯形图程序，编程的基础是顺序功能图的规则。

6.3.1 使用启保停电路

1. 单序列

对于图 6-14 所示的单序列顺序功能图，采用




图 6-14 单序列结构的顺序功能

启停方法实现的梯形图程序如图 6-15 所示。




图 6-15 顺序功能图的梯形图实现

a) 根据转换条件实现步序标志的转换 b) 步序标志控制操作动作

图 6-15a 所示的梯形图是根据转换条件实现的步序标志的转换，由图 6-14 可知，M0.0 变为活动步的条件是上电运行的第一个扫描周期（即 M1.0）或者 M0.3 为活动步且转换条件 I0.3 满足，故 M0.0 的启动条件为两个，即 M1.0 和 M0.3 + I0.3。由于这两个信号是瞬时起作用，因此需要 M0.0 来自锁。那么 M0.0 什么时候变为不活动步呢？根据图 6-14 的顺序功能图 and 顺序功能图的实现规则可以知道，当 M0.0 为活动步而转换条件 I0.0 满足时，M0.1 变为活动步而 M0.0 变为不活动步，故 M0.0 的停止条件为 M0.1 = 1。所以采用启停典型电路即可实现顺序功能图中 M0.0 的控制，如图 6-15a 的“程序段 1”所示。

同理可以写出 M0.1 ~ M0.3 的控制梯形图如图 6-15a 的“程序段 2” ~ “程序段 4”所示。

图 6-15b 所示为步序标志控制操作动作的梯形图。根据图 6-14 所示顺序功能图，M0.1 步输出 Q0.0 和 Q0.1，图 6-15b 的“程序段 5”实现了步序 M0.1 输出 Q0.0，M0.1 步和 M0.2 步都输出动作 Q0.1，M0.3 步输出 Q0.2。想一想，为什么不把图 6-15b 的程序写成图 6-16 所示的程序，图 6-16 所示程序的问题在哪里？




图 6-16 错误的梯形图程序

通过图 6-15 所示梯形图可以看出，整个程序分为两大部分，即转换条件控制步序标志部分和步序标志实现输出部分，这样程序结构非常清晰，为以后的调试和维护提供了极大的

方便。

2. 选择序列

对于图 6-17 所示的选择序列顺序功能图，采用启保停方法实现的梯形图程序如图 6-18 所示。由于步序标志控制输出动作的程序是类似的，在此省略步序后面的动作，而只是说明如何实现步序标志的状态控制。

由图 6-17 可知，M0.1 步变为活动步的条件是 M0.0 + I0.0，而 M0.4 步变为活动步的条件是 M0.0 + I0.4，故启保停电路如图 6-18 的“程序段 2”和“程序段 3”所示。这就是选择序列分支的处理，对于每一分支，可以按照单序列的方法进行编程。

由图 6-17 可知，M0.3 步变为活动步的条件是 M0.2 + I0.2 或者 M0.5 + I0.5 & T2，故控制 M0.3 的启保停电路如图 6-18 的“程序段 7”所示。这就是选择序列合并的处理。




图 6-17 选择序列




图 6-18 选择序列的梯形图实现

3. 并列序列

对于图 6-19 所示的并列序列顺序功能图，采用启保停方法实现的梯形图程序如图 6-20 所示。

由图 6-19 可知，M0.1 步变为活动步的条件是 M0.0 + I0.0，而 M0.4 步变为活动步的条件是

条件也是 M0.0 + I0.0，即 M0.1 步和 M0.4 步在 M0.0 步为活动步且满足转换条件 I0.0 时同时变为活动步，故启保停电路如图 6-20a 的“程序段 2”和“程序段 3”所示。这就是并列序列分支的处理，对于每一分支，可以按照单序列的方法进行编程。

由图 6-19 可知，M0.3 步变为活动步的条件是 M0.2 步和 M0.5 步同时为活动步，且满足转换条件 I0.2，故控制 M0.3 的启保停电路如图 6-20a 的“程序段 6”所示。这就是并列序列合并的处理。

分析图 6-15 所示的梯形图，可画出 I0.0、M0.1、M0.2 的时序图，如图 6-21 所示，可以看出有一个扫描周期 M0.0 和 M0.1 将同时为 1，即 M0.0 步和 M0.1 步同时为 1，这是由 PLC 的循环扫描工作方式决定的，编程时要注意这一点。




图 6-19 并列序列




图 6-20 并列序列的梯形图实现




图 6-21 启保停电路的时序图

6.3.2 使用置位复位指令

前面学过的置位复位指令具有记忆功能，每步正常的维持时间不受转换条件信号持续时间长短的影响，因此不需要自锁。另外，采用置位复位指令在步序的传递过程中能避免两个及以上的标志同时有效，因此也不用考虑步序间的互锁。

1. 单序列

对于图 6-14 所示的单序列顺序功能图，采用置位复位法实现的梯形图程序如图 6-22 所示。图 6-22 中的“程序段 1”的作用是初始化所有将要用到的步序标志。在实际工程中，程序初始化是非常重要的。




图 6-22 单序列顺序功能图的置位复位法实现

由图 6-14 可知，上电运行或者 M0.3 步为活动步且满足转换条件 I0.3 时都将使 M0.0 步变为活动步，且将 M0.3 步变为不活动步，采用置位复位法编写的梯形图程序如图 6-22 的“程序段 2”所示。同样，M0.0 步为活动步且转换条件 I0.0 满足时，M0.1 步变为活动步而 M0.0 步变为不活动步，如图 6-22 的“程序段 3”所示。

2. 选择序列

对于图 6-17 所示的选择序列，采用置位复位法实现的梯形图程序如图 6-23 所示。选择序列的分支如图 6-23 中的“程序段 3”和“程序段 4”所示，选择序列的合并如图 6-23 的“程序段 7”所示。

3. 并列序列

对于图 6-19 所示的并列序列，采用置位复位法实现的梯形图程序如图 6-24 所示。并列序列的分支如图 6-24 中的“程序段 3”所示，并列序列的合并如图 6-24 中的“程序段 6”所示。




图 6-23 选择序列的置位复位法实现




图 6-24 并列选择序列的置位复位法实现

6.4 使用数据块

用户程序中除了逻辑程序外，还需要对存储过程状态和信号信息的数据进行处理。数据以变量的形式存储，通过存储地址和数据类型来确保数据的唯一性。

数据的存储地址包括 I/O 映像区、位存储器、局部存储区和数据块等。数据块包含用户程序使用的变量数据，用来保存用户数据，需要占用用户存储器的空间。

用户程序可以以位、字节、字或双字形式访问数据块中的数据，可以使用符号或绝对地址。

根据使用方法，数据块可以分为全局数据块（也叫共享数据块）和背景数据块。用户程序的所有逻辑块（包括 OB1）都可以访问全局数据块中的信息，而背景数据块只分配给特定的 FB，仅在所分配的 FB 中使用。本节主要介绍全局数据块，而背景数据块将在 6.5 节中介绍。

共享数据块用于存储全局数据，所有的逻辑块都可以访问所存储的信息。用户需要编辑全局数据块，通过在数据块中声明必需的变量以存储数据。

背景数据块是 FB 的“私有存储器区”，FB 的参数和静态变量安排在它对应的背景数据块中。背景数据块不是由用户编辑的，而是由编辑器自动生成的。

6.4.1 定义数据块

在项目视图左侧项目树中的 PLC 设备项下双击“程序块”下的“添加新块”，打开“添加新块”对话框，如图 6-25 所示。点击左侧的“数据块（DB）”选择添加数据块，类型选择“全局 DB”，编号建议选择“自动”分配，默认情况下自动勾选了“仅符号访问”，能够最优化分配数据块所占的存储区，但是若要与 HMI 进行通信，则不能勾选“仅符号访问”项，此处勾选该项。



图 6-25 “添加新块”对话框

单击“确定”按钮，则可以打开新建数据块的编辑器，如图 6-26 所示，其变量声明区中各列的含义如表 6-2 所示。



图 6-26 数据块编辑器

表 6-2 数据块中变量声明区的列含义

列 名 称	说 明
名称	变量的符号名
类型	数据类型
初始值	当数据块第一次生成或编辑时为变量设定一个默认值，如果不输入，就自动以 0 为初始值
保持性	将变量标记为具有保持性，则断电后变量的值仍将保留
注释	变量的注释，可以忽略

数据块也需要下载到 CPU 中，单击工具栏中的下载按钮进行下载，也可以通过选中项目树中的 PLC 设备统一下载。

单击数据块工具栏中的“全部监视”按钮，可以在线监视数据块中变量的当前值（CPU 中的变量的值）。

使用全局数据块中的区域进行数据的存取时，一定要先在数据块中正确地给变量命名，特别要注意变量的数据类型应匹配。

有以下两点需要说明：

- 1) 通过设置“仅符号访问”，可指定全局数据块的变量声明方式，即仅符号方式或者符号方式和绝对方式混用。如果启用“仅符号访问”，则只能通过输入符号名来声明变量。这种情况下会自动寻址变量，从而以最佳方式利用存储容量。如果未启用“仅符号访问”，变量将获得一个固定的绝对地址，存储区的分配取决于所声明变量的地址。
- 2) 如果启用了符号访问，则可指定全局数据块中各变量的保持性。如果将变量定义为具有保持性，则该变量会自动存储在全局数据块的保持性存储区中。如果在全局数据块中禁用“仅符号访问”，则无法指定各变量的保持性。在这种情况下，保持性设置对全局数据块的所有变量都有效。

6.4.2 使用全局数据块举例

下面通过一个计算平方根的例子介绍全局数据块的使用。

【例 6-1】 计算 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ ，其中 a 为整数，存储在 MW0 中， b 为整数，存储在 MW2， c 为实数，存储在 MD4 中。

建立全局数据块“数据_块_1”，选择自动编号，仅符号访问，定义存储中间计算结果的变量，如图 6-27 所示。编写程序如图 6-28 所示。

数据_块_1						
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性	注释
1	▼ Static					
2	a2	Int	0.0	0	☐	a的平方
3	b2	Int	2.0	0	☐	b的平方
4	a2b2	Int	4.0	0	☐	a的平方加b的平方
5	a2b2r	Real	6.0	0.0	☐	a的平方加b的平方转换为实数

图 6-27 定义数据块中的变量




图 6-28 例 6-1 程序

需要说明的是，如果在数据块中定义的数据类型和程序中使用指令要求的数据类型不一致，例如将图 6-27 所示的“a2”的数据类型定义为“REAL”，则使用符号寻址编程时如输入“数据_块_1.a2”，系统将报错并提示数据类型不匹配，建议初学者使用符号寻址，即在定义全局数据块时选择“仅符号访问”，则只能进行符号寻址，这样思路清晰，不易弄错，特别是对于复杂数据类型通过符号形式进行寻址非常方便。本例中符号地址“数据_块_1.a2”旁边显示的“DB3.DBW4”是该符号地址的绝对地址，我们将在 6.4.3 节介绍此内容。

6.4.3 访问数据块

数据块用来存储过程的数据和相关的信息，用户程序中需要对数据块中的数据进行访问。由前面可以看到，访问数据单元有两种方法：符号寻址和绝对地址寻址。符号寻址通常是最简便的，但是在某些特殊情况下系统不支持符号寻址，则只能使用绝对地址寻址。

下面先来介绍数据块的数据单元示意图，这是绝对地址寻址的基础。

数据块的数目和最大块长度依赖于 CPU 的型号。S7-300 数据块的是 8 KB（字节），S7-400 的最大块长度是 64 KB。

数据块中的数据单元按字节进行寻址，图 6-29 所示为数据块的数据单元示意图。可以看出，数据块就像一个大柜子，每个字节类似于一个抽屉，存放 8 个位的数据。这样，对数据块的直接地址寻址和前面介绍的存储区寻址是类似的。数据块位数据的绝对地址寻址格式为：DB3.DBX4.1，其中 DB3 表示数据块的编号，点后面的 DB 表示寻址数据块地址，X 表示寻址位数据，4 表示位寻址的字节地址，1 表示寻址的位数。数据块字节、字和双字数据的绝对地址寻址格式为：DB10.DBB0，DB10.DBW2，DB1.DBD2，其中 DB10、DB1 表示数据块编号，点后面的 DB 表示寻址数据块，最后的数字 0、2、2 表示寻址的起始字节地址，B、W、D 分别表示寻址宽度为一个字节（Byte）、一个字（Word）、一个双字（Double Word）。各字节、字和双字的寻址示意图如图 6-29 所示。




图 6-29 数据单元示意图

下面新建一个数据块“数据_块_3”，其编号为 DB5，不勾选“仅符号访问”项，打开数据块，如图 6-30 所示。可以看出，此时数据块列多了“偏移量”项，“偏移量”指的是定义符号的地址，例如 tag1 的偏移量为 0.0，表示 Bool 型变量 tag1 的绝对地址为“DB5.DBX0.0”，tag3 的偏移量为 2.0，表示该符号变量的起始位为 2.0，由于 tag3 为 Int 型，16 位数据，1 个字，故 tag3 的绝对地址为“DB5.DBW2”。同样，tag4 的绝对地址为“DB5.DBD4”。

在用户程序中使用绝对地址寻址时，一定要结合指令和数据块的符号列表仔细核对绝对地址和数据类型。

在图 6-30 中勾选任何符号的“保持性”，全部符号的“保持性”将自动被选择。

数据_块_3						
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性	注释
1	▼ Static				☐	
2	tag1	Bool	0.0	false	☐	
3	tag2	Bool	0.1	0	☐	
4	tag3	Int	2.0	0	☐	
5	tag4	Real	4.0	0.0	☐	
6	tag5	Int	▼ 8.0	0	☐	

图 6-30 数据块

6.4.4 复杂数据类型的使用

复杂数据类型是由其他数据类型组成的数据组，不能将任何常量用做复杂数据类型的实参，也不能将任何绝对地址作为实参传送给复杂数据类型。下面通过几个例子说明复杂数据类型的定义和使用。

1. 数组（Array）

Array 数据类型表示的是由固定数目的同一数据类型的元素组成的一个域。一维数组声明的形式为

域名:ARRAY[最小索引..最大索引] OF 数据类型;

如一维数组

MeasurementValue:ARRAY [1..10] OF REAL;

数组声明中的索引数据类型为 INT，其范围为 -32768 ~ 32767，这也就反映了数组的最大数目。

新建一个全局数据块“blk10”，数据块编号为 DB6，不选择“仅符号访问”，新建变量 MeasurementValue 和 TestValue，数据类型选择 Array，修改类型为 Real，数组上下限分别修改为 1..10 和 -5..5，如图 6-31a 所示。

数组元素可以在声明中进行初始化赋值，初始化值的数据类型必须与数组元素的数据类型相一致。数组元素的初始化赋值要在“扩展模式”中输入，点击数据块工具栏按钮可以打开扩展模式的数据块，如图 6-31b 所示。例如，在初始值列为 Array 型变量 MeasurementValue 的第一个元素 MeasurementValue [1] 赋初始值 20.23。

对数组元素的访问，图 6-31b 扩展模式显示了 Array 型变量的元素，例如 MeasurementValue 的上下限为 1..10，则其 10 个元素为 MeasurementValue [1] ~ MeasurementValue [10]。而 TestValue 的上下限为 -5..5，则其 11 个元素为 TestValue [-5] ~ TestValue [5]。因此访问数据块中数组类型变量元素的方法为 blk10. MeasurementValue [1]，blk10. TestValue [0] 等，其中 blk10 为数据块名称，MeasurementValue 和 TestValue 为数组型变量，[1] 或 [0] 表示第 1 个或第 0 个元素。

图 6-31 中，变量 MeasurementValue 的偏移量为 0.0，表示该数组变量的起始位为 0.0，则其第 1 个元素的绝对地址为 DB6. DBD0，第 2 个元素的绝对地址为 DB6. DBD4，依次类推，第 10 个元素的绝对地址为 DB6. DBD36。变量 TestValue 的起始地址位为 40.0，则元素 TestValue [-5] 的绝对地址为 DB6. DBD40，其他类推。

blk10						
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性	注释
1	▼ Static	▼			☐	
2	▶ MeasurementValue	Array [1 .. 10] of real	0.0		☐	
3	▶ TestValue	Array [-5 .. 5] of real	40.0		☐	

a)

blk10						
	名称	数据类型	偏移量	默认值	初始值	保持性
1	▼ Static	▼				☐
2	▼ MeasurementValue	Array [1 .. 10] of real	0.0			☐
3	MeasurementValue[1]	Real			20.23	☐
4	MeasurementValue[2]	Real			0.0	☐
5	MeasurementValue[3]	Real			0.0	☐
6	MeasurementValue[4]	Real			0.0	☐
7	MeasurementValue[5]	Real			0.0	☐
8	MeasurementValue[6]	Real			0.0	☐
9	MeasurementValue[7]	Real			0.0	☐
10	MeasurementValue[8]	Real			0.0	☐
11	MeasurementValue[9]	Real			0.0	☐
12	MeasurementValue[10]	Real			0.0	☐
13	▼ TestValue	Array [-5 .. 5] of real	40.0			☐
14	TestValue[-5]	Real			0.0	☐
15	TestValue[-4]	Real			0.0	☐
16	TestValue[-3]	Real			0.0	☐
17	TestValue[-2]	Real			0.0	☐
18	TestValue[-1]	Real			0.0	☐
19	TestValue[0]	Real			0.0	☐
20	TestValue[1]	Real			0.0	☐
21	TestValue[2]	Real			0.0	☐
22	TestValue[3]	Real			0.0	☐
23	TestValue[4]	Real			0.0	☐
24	TestValue[5]	Real			0.0	☐

b)

图 6-31 新建 Array 类型变量

2. 结构 (Struct)

Struct 数据类型表示一组指定数目的数据元素，而且每个元素可以具有不同的数据类型。S7-1200 中结构型变量不支持嵌套。

新建一个全局数据块“blk20”，数据块编号为 DB7，不选择“仅符号访问”，新建变量 MotorPara，数据类型选择 Struct，在下一行新建变量 Speed，类型为 Real，继续新建 Bool 型变量 Status 和 Real 型变量 Temp，如图 6-32 所示。

结构元素可以在声明中进行初始化赋值，初始化值的数据类型必须与结构元素的数据类型相一致，在扩展模式的数据块中输入结构变量相应元素的初始值，如图 6-32 所示。

blk20						
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性	注释
1	▼ Static				☐	
2	▼ MotorPara	Struct	0.0		☐	
3	Speed	Real	0.0	0.0	☐	
4	Status	Bool	4.0	false	☐	
5	Temp	Real	6.0	0.0	☐	

图 6-32 新建 Struct 类型变量

可以使用下列方式来访问结构元素：

StructureName(结构名称). ComponentName(结构元素名称)

例如访问数据块 blk20 中 MotorPara 变量的 Status 元素的方法为

```
blk20.MotorPara.Status
```

blk20 为数据块名称，MotorPara 为结构型变量，Status 为结构型变量中的元素。

图 6-32 中，变量 MotorPara 的偏移量为 0.0，表示该结构变量的起始位为 0.0，则其第 1 个元素 Speed 的偏移量为 0.0，因为 Speed 为 Real 型变量，所以其绝对地址为 DB7. DBD0，第 2 个元素的偏移量为 4.0，因为 Status 为 Bool 型，所以其绝对地址为 DB7. DBX4.0，第 3 个元素的偏移量为 4.0，Real 型变量，其绝对地址为 DB7. DBD6。

3. 字符串 (String)

String 数据类型变量是用以存储字符串如消息文本的。通过字符串数据类型变量，在 S7 CPU 里就可以执行一个简单的“(消息)字处理系统”。String 数据类型的变量将多个字符保存在一个字符串中，该字符串最多由 254 个字符组成。每个变量的字符串最大长度可由方括号中的关键字 STRING 指定(如 STRING [4])。如果省略了最大长度信息，则为相应的变量设置 254 个字符的标准长度。在存储器中，String 数据类型的变量比指定最大长度多占用两个字节，在存储区中前两个字节分别为总字符数和当前字符数。

新建一个全局数据块“blk30”，数据块编号为 DB8，不选择“仅符号访问”，新建变量 ErrMsg，数据类型选择 String，在下一行新建变量 tag1，类型选择并输入为 String [10]，表示该变量包含 10 个字符，如图 6-33 所示。

blk30						
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性	注释
1	▼ Static				☐	
2	ErrMsg	String	0.0	'This is a test'	☐	
3	tag1	String[10]	256.0	"	☐	
4	tag2	String[12]	▼ 268.0	"	☐	

图 6-33 新建 String 类型变量

字符串变量可以在声明的时候用初始文本对 String 数据类型变量进行初始化。字符串变量的声明方法为

```
字符串名称:STRING[最大数目]
```

图 6-33 中，声明了字符串变量 Errmsg，没有指明最大数目，则程序编辑器认为该变量的长度为 254 个字符，输入其初始值为“ This is a test”。而 tag1 变量的最大数目为 10，其长度为 10 个字符，默认初始值为空。

如果用 ASCII 编码的字符进行初始化，则该 ASCII 编码的字符必须要用单引号括起来，而如果包含那些用于控制术语的特殊字符，那么必须在这些字符前面加字符 (\$)。

可以使用的特殊字符有：

- \$\$ 简单的美元字符
- \$L, \$I 换行 (LF) 符
- \$P, \$p 换页符
- \$R, \$r 回车符
- \$T, \$t 空格符等。

对字符串变量的访问，可以访问字符串 String 变量的各个字符，还可以使用扩展指令中

的字符串项下的字符指令来实现对字符串变量的访问和处理。例如，符号寻址图 6-33 字符串的方法为 blk30. ErrMsg 或者 blk30. tag1，blk30 为数据块名称，ErrMsg 和 tag1 为字符串型变量。寻址单个元素的方法为 blk30. ErrMsg [23]，表示寻址数据块 blk30 中的字符串型变量 ErrMsg 的第 23 个字符。

String 数据类型的变量具有最大 256 个字节的长度，因此可以接收的字符数达 254 个，称为“净数”。

图 6-33 中，变量 ErrMsg 的长度为默认的 254 个字符，每个字符占用存储区的 1 个字节，又因为在存储器中，String 数据类型的变量比指定最大长度多占用 2 个字节，故变量 ErrMsg 在存储区中共占用 256 个字节。变量的 ErrMsg 的偏移量为 0.0，表示它的存储起始地址位是 0.0，共占用 256 个字节，故变量 tag1 的偏移量为 256.0，变量 tag2 的偏移量为 268.0，因为变量 tag1 最大数目为 10，所以共占用了 12 个字节的存储区。对变量 ErrMsg，由于其前两个字节分别为总字符数和当前字符数，故在存储区的第 3 个字节开始存储字符，即图 6-33 所示变量 ErrMsg 的第 1 个字符“T”的绝对地址为 DB8. DBB3，“a”的绝对地址为 DB8. DBB11。

4. 长格式日期和时间（DTL）

DTL 数据类型表示了一个日期时间值，共 12 个字节。

新建一个全局数据块“blk40”，数据块编号为 DB9，不选择“仅符号访问”，新建变量 tag5，数据类型选择 DTL，如图 6-34a 所示，图 6-34b 为扩展模式的 DTL 变量。

可以在声明部分为变量预设一个初始值。初始值必须具有如下形式

DTL#年 - 月 - 日 - 周 - 小时 - 分钟 - 秒 - 毫秒 -]

具体结构如图 6-34b 所示。



图 6-34 新建 DTL 类型变量

对于 DTL 数据类型的变量，可以通过符号寻址来访问其中的元素，例如符号寻址月元素的格式为 blk40. tag5. MONTH，其中 blk40 为数据块名称，tag5 为 DTL 类型变量，MONTH 为 DTL 变量的元素，由图 6-34b 可以看出该元素的数据类型为 USInt 型。

还可以通过绝对地址寻址访问 DTL 类型变量的各个内部元素。图 6-34 中，变量 tag5 的

偏移量为 0.0，表示其存储起始地址位是 0.0，共占用 12 个字节，第 1 个元素为年，是无符号整型数据，偏移量为 0.0，则该元素的绝对地址寻址格式为 DB9.DBW0。第 2 个元素月的偏移量为 2.0，为无符号短整型数据，则其绝对地址寻址格式为 DB9.DBB2。

6.5 结构化编程

第 3 章提到了 PLC 有三种编程方法：线性化编程、模块化编程和结构化编程。

线性化编程是将整个用户程序放在主程序 OB1 中，在 CPU 循环扫描时执行 OB1 中的全部指令。其特点是结构简单，但效率低下。另一方面，某些相同或相近的操作需要多次执行，这样会造成不必要的重复工作。再者，由于程序结构不清晰，会造成管理和调试的不方便。所以在编写大型程序时，应避免线性化编程。

模块化编程是将程序根据功能分为不同的逻辑块，且每一逻辑块完成的功能不同。在 OB1 中可以根据条件调用不同的功能 FC 或功能块 FB。其特点是易于分工合作，调试方便。由于逻辑块是有条件的调用，所以可以提高 CPU 的利用率。

结构化编程是将过程要求类似或相关的任务归类，在功能 FC 或功能块 FB 中编程，形成通用解决方案。通过不同的参数调用相同的功能 FC 或通过不同的背景数据块调用相同的功能块 FB。其特点是结构化编程必须对系统功能进行合理分析、分解和综合，所以对设计人员的要求较高，另外，当使用结构化编程方法时，需要对数据进行管理。

结构化编程中，OB1 或其他块调用这些通用块，通用的数据和代码可以共享，这与模块化编程是不同的。结构化编程的优点是不需要重复编写类似的程序，只需将不同的设备代入不同的地址，就可以在一个块中写程序，用程序把参数（例如，要操作的设备或数据的地址）传给程序块。这样，可以写一个通用模块，更多的设备或过程可以使用此模块。但是，使用结构化编程方法时，需要管理程序和数据的存储与使用。

6.5.1 模块化编程

模块化编程中 OB1 起着主程序的作用，功能（FC）或功能块（FB）控制着不同的过程任务，相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。本节以两个实例说明模块化编程的思路。

【例 6-2】 有两台电动机，控制模式是相同的：按下启动按钮（电动机 1 对应 I0.0，电动机 2 对应 I0.2），电动机启动运行（电动机 1 对应 Q0.0，电动机 2 对应 Q0.1），按下停止按钮（电动机 1 对应 I0.1，电动机 2 对应 I0.3），电动机停止运行。

这是典型的启保停电路，采用模块化编程的思想，分别在 FC1 和 FC2 中编写控制程序如图 6-35a 和图 6-35b 所示，图 6-35c 为在主程序 OB1 中进行 FC1 和 FC2 的调用。

由图 6-35 可以看出，电动机 1 的控制电路 FC1 和电动机 2 的控制电路 FC2 形式上是完全一样的，只是具体的地址不同，可以编写一个通用的程序分别赋给电动机 1 和电动机 2 的相应地址即可。

【例 6-3】 采用模块化编程思想实现公式： $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

假设 a 为整数，存放于 MW0， b 为整数，存放在 MW2 中， c 为实数，存放于 MD4，建立 DB3 及相应的存储区域。


在 FC3 中编写程序如图 6-36a 所示，图 6-36b 为在主程序 OB1 中调用 FC3。



a)




b)



c)

图 6-35 电动机控制的模块化编程例子



a)



b)

图 6-36 模块化编程例子

由图 6-36 可以看出，尽管程序的最终目的是获得平方根而不在乎 a 的平方、 b 的平方及平方和的值，但是仍然需要填写全局地址来存储相应的中间结果，这极大地浪费了全局地址的使用。这种情况下，可以使用临时变量。下面以前面计算平方根为例来说明临时变量的使用。

6.5.2 临时变量

临时变量可以用于所有块（OB、FC、FB）中。当块执行的时候，它们被用来临时存储数据，当退出该块时，这些数据将丢失。这些临时数据存储在 L stack（局部数据堆栈）中。




图 6-37 定义临时变量，编写程序

临时变量是在块的变量声明表中定义的，点击程序编辑器工具栏间的上下箭头（图 6-37 黑色框中）可以收缩或展开块的变量声明表，如图 6-37 所示。Temp 为临时变量，其他类型的变量将在下一节介绍。

在“Temp”项下输入将要用到的临时变量名和数据类型，注意临时变量不能赋予初值。在 FC3 的变量声明区定义如图 6-37 所示的临时变量。

将图 6-36a 中相应的全局地址即存储中间运算结果的数据块地址更换为图 6-37 所示的临时变量，如图 6-37 中的程序所示。

临时变量只能通过符号寻址访问。要注意的是，程序编辑器自动地在局部变量名前加上 # 号来标识它们（全局变量或符号使用引号），局部变量只能在变量声明表中对它们定义

过的块中使用。

编程时，建议将每个扫描周期不需要保持的数据定义为临时变量，这样就无需专门建立全局存储区域保存中间的运算结果。

6.5.3 结构化编程

由前述例子可以看出，模块化编程可能会存在大量的重复代码，块不能被分配参数，程序只能用于特定的设备，但是，在很多情况下一个大的程序要多次调用某一个功能，这时应建立通用的可分配参数的块（FC、FB），这些块的输入输出使用形式参数，当调用时赋给实际参数，这就是结构化编程。

结构化编程有如下优点：

- 1) 程序只需生成一次，显著减少了编程时间。
- 2) 该块只在用户存储器中保存一次，显著降低了存储器用量。
- 3) 该块可以被程序任意次调用，每次使用不同的地址。该块采用形式参数（INPUT、OUTPUT 或 IN/OUT 参数）编程，当用户程序调用该块时，要用实际地址（实际参数）给这些参数赋值。

结构化编程就要涉及到 FC 和 FB 中使用局部存储区，使用的名字和大小必须在块的声明部分中确定，如图 6-37 所示。当 FC 或 FB 被调用时，实际参数被传递到局部存储区。之前我们使用的是全局变量，如位存储区和数据块来存储数据，下面利用局部变量来存储数据。局部变量分为临时变量和静态变量两种，临时变量是一种在块执行时用来暂时存储数据的变量，如图 6-37 所示。如果有一些变量在块调用结束后还需保持原值，则必须被存储为静态变量，静态变量只能被用于 FB 块中。赋值给 FB 的背景数据块用做静态变量的存储区。关于静态变量的详细使用将在后续章节进行说明。

对于可传递参数的块，在编写程序之前，必须在变量声明表中定义形式参数。表 6-3 列举了几种类型的参数及定义方法。注意，当需对某个参数做读、写访问时，必须将它定义为 IN/OUT 型参数。

表 6-3 形式参数的类型

参 数 类 型	定 义	使 用 方 法	图 形 显 示
输入参数	INPUT	只能读	在块的左侧
输出参数	OUTPUT	只能写	在块的右侧
输入/输出参数	IN/OUT	可读/可写	在块的左侧
返回参数	RETURN	只能写	在块的右侧

在声明表中，每一种参数只占一行。如果需要定义多个参数，可以用回车键来增加新的参数定义行，也可以选中一个定义行后，通过菜单命令“插入”→“声明行”来插入一个新的参数定义行。当块已被调用后，再插入或删除定义行，必须重新编写调用指令。

现在重新编写前述电动机的控制电路程序。

新建块 FC4，定义形式参数如图 6-38 所示。使用形式参数编写 FC4 程序，如图 6-39 所示。

要注意以下问题：

- 1) 如果在编程一个块时使用符号名，编辑器将在该块的变量声明表查找该符号名。如果该符号名存在，编辑器将把它当做局部变量，并在符号名前加“#”号。
- 2) 如果它不属于局部变量，则编辑器将在全局符号表中搜索。如果找到该符号名，编辑器将把它当做全局变量，并在符号名上加引号。
- 3) 如果在全局变量表和变量声明表中使用了相同的符号名，编辑器将始终把它当做局部变量。然而，如果输入该符号名时加了引号，则可成为全局变量。




图 6-38 FC4 程序

在 OB1 中调用 FC4，输入实际参数，如图 6-39 所示。可以看出，此时的 FC4 有两个输入参数和一个输入输出参数，分别输入相应的实际地址，实现的功能与前述例子相同，但是此时只编写了一个块 FC4。




图 6-39 调用 FC4

重新编写前述求取平方根例子程序，定义局部参数并编写程序，如图 6-40 所示。




图 6-40 求取平方根例子程序

【例 6-4】 工业生产中，经常需要对采集的模拟量进行滤波处理。本例通过将最近三个采样值求和除以 3 的方式来进行软件滤波。假设模拟量输入处理后的工程量存储在 MD44 中，为浮点数据类型。


编程思路：将采集的最近的三个数保存在三个全局地址区域，每个扫描周期进行更新以确保是最新的三个数，三数相加求平均即可。

首先定义 FC5 的形式参数，如图 6-41 所示。注意：定义的形式参数中，三个采集值 Value1、Value2 和 Value3 的参数类型为 IN_OUT 型，不能为 TEMP 型，否则将无法保存该数值。


在 FC5 中编写程序，如图 6-41a 所示。“程序段 1” 的含义是根据循环扫描工作方式从左到右的顺序将三个最近时间的采集值保存，注意三个 MOVE 指令的次序不能改变；“程序段 2” 的含义是将三个数相加除以 3 求平均值。

图 6-41b 中，调用 FC5，并赋值实际参数，求得的平均值存放在 MD72 中。这样，通过不同的实际参数可以重复调用 FC5 进行多路滤波。

但是，通过此例也可以看出一个问题：我们关心的只是三个数的平均值，而调用 FC1 子程序时，却需要为三个采集值寻找全局地址进行保存，麻烦且容易造成地址重叠，能不能既不用人为寻找全局地址而又能保存数值呢？通过 FB 就可以实现。



a)



b)

图 6-41 程序例子

a) 子程序 FC1 b) 主程序 OB1

6.5.4 FB 的使用

FB (Function Blocks) 不同于 FC 的是它带有一个存储区，也就是说，有一个局部数据块被分配给 FB，这个数据块称为背景数据块 (Instance Data Block)。当调用 FB 时，必须指定背景数据块的号码，该数据块将自动打开。

背景数据块可以保存静态变量，故静态变量只能用于 FB 块中，并在其变量声明表中定义。当 FB 块退出时，静态变量仍然保持。

当 FB 块被调用时，实际参数的值被存储在它的背景数据块中。如果在块调用时，没有实际参数分配给形式参数，在程序执行中将采用上一次存储在背景数据块中的参数值。

每次调用 FB 时可以指定不同的实际参数。当块退出时，背景数据块中的数据仍然保持。

可以看出，FB 的优点如下：

- 1) 当编写 FC 程序时，必须寻找空的标志区或数据区来存储需保持的数据，并且要自

已编写程序来保存它们。而 FB 的静态变量可由 STEP 7 的软件来自动保存。

2) 使用静态变量可避免两次分配同一存储区的危险。

结合前面例子，如果用 FB 块实现 FC1 的功能，并用静态变量 EarlyValue、LastValue 和 LatestValue 来代替原来的形式参数，如表 6-4 所示，将可省略这三个形式参数，简化了块的调用。在 FB1 中定义形式参数，编写程序同图 6-41a，图 6-42 所示为调用 FB1 子程序，其中 DB10 为 FB1 的背景数据块，在输入时若 DB1 不存在则将自动生成该背景数据块。双击打开背景数据块 DB10，可以看到 DB10 中保存的正是在 FB 的接口中定义的形式参数，如图 6-43 所示。对于背景数据块，无法进行编辑修改，而只能读写其中的数据。

表 6-4 定义 FB 的形式参数

参数类型	名称	数据类型	注释
IN	RawValue	REAL	要处理的原始数值
STAT	EarlyValue	REAL	最早的一个数
STAT	LastValue	REAL	较早的一个数
STAT	LatestValue	REAL	最近的一个数
OUT	ProcessedValue	REAL	处理后的数
TEMP	temp1	REAL	中间结果
TEMP	temp2	REAL	中间结果




图 6-42 调用 FB1 子程序

名称	数据类型	初始值	保持性	注释
1 Input			☐	
2 RawValue	Real	0.0	☐	要处理的原始数值
3 Output			☐	
4 ProcessedValue	Real	0.0	☐	处理后的数
5 InOut			☐	
6 Static			☐	
7 Value1	Real	0.0	☐	存储的最早的一个数
8 Value2	Real	0.0	☐	存储的较早的一个数
9 Value3	Real	0.0	☐	存储的最近的一个数

图 6-43 背景数据块

调用 FB 块时需要为其指定背景数据块，这称为 FB 背景化，类似于 C 语言等高级语言中的背景化，即在变量名称和数据类型下面建立一个变量。只有通过用于存储块参数值和静态变量的“自有”数据区，FB 才能成为可执行的单元（FB 背景）。然后使用 FB 背景，即

分配有数据区域的 FB，就能控制实际的处理设备。同时，该过程单元的相关数据存储在这个数据区域里。

STEP 7 里的背景具有如下特点：

- 1) 在调用 FB 时，除了对背景 DB 进行赋值之外，不需要保存和管理局部数据。
- 2) 按照背景的概念，FB 可以多次使用。例如，如果对几台相同类型的电动机进行控制，那么就可以使用一个 FB 的几个背景来实现。同时，各个电动机的状态数据也存储在该 FB 的静态变量之中。

6.5.5 检查块的一致性

如果在程序生成期间或之后调整或增加某个块（FC 或 FB）的接口或代码，可能导致时间标签冲突。反过来，时间标签冲突可能导致在调用的和被调用的或有关的块之间不一致，结果导致大幅度修改。

当一个块已在程序中被调用之后，再增加或删除块的参数，必须更新其他块中该块的调用。否则，由于在调用时该块新增的参数没有被分配实际参数，则 CPU 会进入 STOP 状态或者块的功能不能实现。在“调用结构”中点击工具栏中的“一致性检查”按钮可以查看块的时间标签冲突。

在项目视图中打开程序编辑器，通过菜单命令“选项”→“块调用”，点击“更新所有块调用”，可以更新所有块的时间标签冲突和块不一致的调用。

6.6 使用组织块

组织块 OB 是操作系统与用户程序的接口，由操作系统调用。组织块中除可以用来实现 PLC 扫描循环控制以外，还可以完成 PLC 的启动、中断程序的执行和错误处理等功能。熟悉各类组织块的使用对于提高编程效率有很大的帮助。

6.6.1 事件和组织块

事件是 S7-1200 PLC 操作系统的基础，有能够启动 OB 和无法启动 OB 两种类型的事件。能够启动 OB 的事件会调用已分配给该事件的 OB 或按照事件的优先级将其输入队列，如果没有为该事件分配 OB，则会触发默认系统响应。无法启动 OB 的事件会触发相关事件类别的默认系统响应。因此，用户程序循环取决于事件和给这些事件分配的 OB，以及包含在 OB 中的程序代码或在 OB 中调用的程序代码。

表 6-5 所示为能够启动 OB 的事件，其中包括相关的事件类别。无法启动 OB 的事件如表 6-6 所示，其中包括操作系统的相应响应。

表 6-5 能够启动 OB 的事件

事件类别	OB 号	OB 数目	启动事件	OB 优先级	优先级组
循环程序	1, >= 200	>= 1	启动或结束上一个循环 OB	1	1
启动	100, >= 200	>= 0	STOP 到 RUN 的转换	1	

(续)

事 件 类 别	OB 号	OB 数目	启 动 事 件	OB 优先级	优 先 级 组
延时中断	>= 200	最多 4 个	延迟时间结束	3	2
循环中断	>= 200		等长总线循环时间结束	4	
硬件中断	>= 200	最多 50 个（通过 DETACH 和 ATTACH 指令可使用更多）	上升沿（最多 16 个） 下降沿（最多 16 个）	5	
			HSC：计数值 = 参考值（最多 6 次） HSC：计数方向变化（最多 6 次） HSC：外部复位（最多 6 次）	6	
中断错误中断	82	0 或 1	模块检测到错误	9	
时间错误	80	0 或 1	超出最大循环时间	26	3
			仍在执行所调用的 OB 队列溢出 因中断负载过高而导致中断丢失		

表 6-6 无法启动 OB 的事件

事件类别	事件	事件优先级	系统响应
插入/卸下	插入/卸下模块	21	STOP
访问错误	过程映像更新期间的 I/O 访问错误	22	忽略
编程错误	块中的编程错误（如果激活了本地错误处理，则会执行块程序中的错误处理程序）	23	STOP
I/O 访问错误	块中的 I/O 访问错误（如果激活了本地错误处理，则会执行块程序中的错误处理程序）	24	STOP
超出最大循环时间 两倍	超出最大循环时间两倍	27	STOP

6.6.2 启动组织块

接通 CPU 后，S7-1200 PLC 在开始执行循环用户程序之前首先执行启动程序。通过适当编写启动 OB，可以在启动程序中为循环程序指定一些初始化变量。对启动 OB 的数量没有要求，即可以在用户程序中创建一个或多个启动 OB，或者一个也不创建。启动程序由一个或多个启动 OB（OB 编号为 100 或大于等于 200）组成。

由第 3 章可知，S7-1200 PLC 支持三种启动模式：不重新启动模式、暖启动 - RUN 模式和暖启动 - 断电前的工作模式。不管选择哪种启动模式，已编写的所有启动 OB 都会执行。

S7-1200 暖启动期间，所有非保持性位存储器内容都将删除并且非保持性数据块内容将复位为来自装载存储器的初始值。保持性位存储器和数据块内容将保留。

启动程序在从“STOP”模式切换到“RUN”模式期间执行一次。输入过程映像中的当

前值对于启动程序不能使用，也不能设置。启动 OB 执行完毕后，将读入输入过程映像并启动循环程序。启动程序的执行没有时间限制。

当启动 OB 被操作系统调用时，用户可以在局部数据堆栈中获得规范化的启动信息。启动组织块的局部变量表如图 6-45 所示，其含义如表 6-7 所示。可以利用声明表中的符号名来访问启动信息，用户还可以补充 OB 的局部变量表。

表 6-7 启动 OB 声明表中变量的含义

变 量	类 型	描 述
LostRetentive	BOOL	= 1，如果保持性数据存储区已丢失
LostRTC	BOOL	= 1，如果实时时钟已丢失

【例 6-5】 S7-1200 PLC 中要利用实时时钟，如交通灯不同时间段切换不同的控制策略等，则启动运行时，需要检测实时时钟是否丢失，若丢失，则警示灯 Q0.7 亮。

在项目视图项目树中，双击 PLC 设备程序块下的“添加新块”项，选择添加 OB 块，如图 6-44 所示，选择添加“Startup”类型的组织块，则自动新建编号为 100 的组织块。如果再新建一个启动组织块，则其编号要大于等于 200。



图 6-44 新建启动组织块

在 OB100 中编写程序如图 6-45 所示，则当 S7-1200 PLC 从 STOP 转到 RUN 时，若实时时钟丢失则输出 Q0.7 指示灯亮。




图 6-45 启动 OB 的局部变量和应用举例

6.6.3 循环中断组织块

循环中断组织块用于按一定时间间隔循环执行中断程序，例如周期性地定时执行闭环控制系统的 PID 运算程序等。循环中断 OB 与循环程序执行无关。循环中断 OB 的启动时间通过循环时间基数和相位偏移量来指定。循环时间基数定义循环中断 OB 启动的时间间隔，是基本时钟周期 1 ms 的整数倍，循环时间的设置范围为 1 ~ 60000 ms。相位偏移量是与基本时钟周期相比启动时间所偏移的时间。如果使用多个循环中断 OB，当这些循环中断 OB 的时间基数有公倍数时，可以使用该偏移量防止同时启动。

下面给出使用相位偏移的实例。假设已在用户程序中插入两个循环中断 OB：循环中断 OB201 和循环中断 OB202。对于循环中断 OB201，已设置时间基数为 20 ms，对于循环中断 OB202，已设置时间基数为 100 ms。时间基数 100 ms 到期后，循环中断 OB1 第 5 次到达启动时间，而循环中断 OB2 是第一次到达启动时间，此时需要执行循环中断 OB 偏移，为其中一个循环中断 OB 输入相位偏移量。

用户定义时间间隔时，必须确保在两次循环中断之间的时间间隔中有足够的时间处理循环中断程序。各循环中断 OB 的执行时间必须明显小于其时间基数。如果尚未执行完循环中断 OB，但由于周期时钟已到而导致执行再次暂停，则将启动时间错误 OB。

【例 6-6】 使用循环中断组织块，每隔 1 s MW20 的值加 1。

在项目视图项目树中，双击 PLC 设备程序块下的“添加新块”项，选择添加“Cyclic interrupt”类型的 OB 块，则新建编号为 200 的循环中断组织块。在项目树中右键点击该循环中断组织块，选择“属性”，打开其属性对话框，在“循环中断”项中设置循环时间为 100 ms，相移为 0 ms，如图 6-46 所示。

在 OB200 中编写 PLC 程序，如图 6-47 所示。



图 6-46 设置循环中断组织块属性



图 6-47 编写程序

6.6.4 硬件中断组织块

可以使用硬件中断 OB 来响应特定事件。只能将触发报警的事件分配给一个硬件中断 OB，而一个硬件中断 OB 可以分配给多个事件。最多可使用 50 个硬件中断 OB，它们在用户程序中彼此独立。

高速计数器和输入通道可以触发硬件中断。对于将触发硬件中断的各高速计数器和输入通道，需要组态以下属性：将触发硬件中断的过程事件（例如高速计数器的计数方向改变）和分配给该过程事件的硬件中断 OB 的编号。

触发硬件中断后，操作系统将识别输入通道或高速计数器并确定所分配的硬件中断 OB。如果没有其他中断 OB 激活，则调用所确定的硬件中断 OB。如果已经在执行其他中断 OB，硬件中断将被置于与其同优先等级的队列中。所分配的硬件中断 OB 完成执行后，即确认了该硬件中断。如果在对硬件中断进行标识和确认的这段时间内，在同一模块中发生了触发硬件中断的另一事件，则若该事件发生在先前触发硬件中断的通道中，将不会触发另一个硬件中断。只有确认当前硬件中断后，才能触发其他硬件中断，否则若该事件发生在另一个通道中，将触发硬件中断。

只有在 CPU 处于“RUN”模式时才会调用硬件中断 OB。

下面通过一个简单的例子演示硬件中断 OB 的使用。S7-1200 PLC 1214C 集成输入点可

以逐点设置中断特性。新建一个硬件中断组织块 OB200，通过硬件中断在 I0.0 上升沿时将 Q1.0 置位，在 I0.1 下降沿时将 Q1.0 复位。

创建项目，插入 CPU1214C，在设备配置 CPU 的属性对话框的“数字输入”项中，勾选通道 0 的“启用上升沿检测”，选择硬件中断为新建的硬件中断组织块 OB200，如图 6-48 所示。再勾选通道 1 的“启用下降沿检测”，选择硬件中断为新建的硬件中断组织块 OB201。



图 6-48 设置硬件中断

在 OB200 中编写程序，如图 6-49a 所示，在 OB201 中编写程序，如图 6-49b 所示。




图 6-49 编写程序

a) 置位 Q1.0 b) 复位 Q1.0

6.6.5 延时中断组织块

可以采用延时中断在过程事件出现后延时一定的时间再执行中断程序。硬件中断则用于需要快速响应的过程事件，事件出现时马上中止循环程序，执行对应的中断程序。

PLC 中的普通定时器的工作与扫描工作方式有关，其定时精度受不断变化的循环扫描周期的影响。使用延时中断可以获得精度较高的延时，延时中断以毫秒（ms）为单位定时。

延时中断 OB 在经过操作系统中一段可组态的延迟时间后启动。在调用中断指令 SRT_DINT 后开始计算延迟时间。延迟时间的测量精度为 1 ms。延迟时间到达后可立即再次开始计时。可以使用中断指令 CAN_DINT 阻止执行尚未启动的延时中断。

在用户程序中最多可使用 4 个延时中断 OB 或循环 OB，即如果已使用两个循环中断 OB，则在用户程序中最多可以再插入两个延时中断 OB。

要使用延时中断 OB，需要调用指令 SRT_DINT 且将延时中断 OB 作为用户程序的一部分下载到 CPU。只有在 CPU 处于“RUN”模式时才会执行延时中断 OB。暖启动将清除延时中断 OB 的所有启动事件。

可以使用中断指令 DIS_AIRT 和 EN_AIRT 来禁用和重新启用延时中断。如果执行 SRT_DINT 之后使用 DIS_AIRT 禁用中断，则该中断只有在使用 EN_AIRT 启用后才会执行，延迟时间将相应地延长。

下面通过一个简单例子演示延时中断 OB 的组态方法。要求：在 I0.0 的上升沿用 SRT_DINT 启动延时中断 OB202，10s 后 OB202 被调用，在 OB202 中将 Q1.0 置位，并立即输出。

示例程序如图 6-50 所示，图 6-50a 为 OB1 中启动延时中断的程序，图 6-50b 为 OB202 中置位 Q1.0 的程序。中断指令 SRT_DINT 的参数“OB_NR”为中断组织块号，“DTIME”为延迟时间，“SIGN”无意义但需要赋地址。




图 6-50 示例程序

a) OB1 程序 b) OB202 程序

6.6.6 时间错误组织块

如果发生以下事件之一，操作系统将调用时间错误中断 OB：

- 1) 循环程序超出最大循环时间。

- 2) 被调用 OB（如延时中断 OB 和循环中断 OB）当前正在执行。
- 3) 中断 OB 队列发生溢出。
- 4) 由于中断负载过大而导致中断丢失。

在用户程序中只能使用一个时间错误中断 OB。

时间错误中断 OB 的启动信息含义如表 6-8 所示。

表 6-8 时间错误中断 OB 的启动信息

变 量	数 据 类 型	描 述
fault_id	BYTE	0x01：超出最大循环时间 0x02：仍在执行被调用 OB 0x07：队列溢出 0x09：中断负载过大导致中断丢失
csg_OBnr	OB_ANY	出错时要执行的 OB 的编号
csg_prio	UINT	出错时要执行的 OB 的优先级

6.6.7 诊断组织块

可以为具有诊断功能的模块启用诊断错误中断功能，使模块能检测到 I/O 状态变化，因此模块会在出现故障（进入事件）或故障不再存在（离开事件）时触发诊断错误中断。如果没有其他中断 OB 激活，则调用诊断错误中断 OB。若已经在执行其他中断 OB，诊断错误中断将置于同优先级的队列中。

在用户程序中只能使用一个诊断错误中断 OB。

诊断错误中断 OB 的启动信息如表 6-9 所示。表 6-10 列出了局部变量 IO_state 所能包含的可能 I/O 状态。

表 6-9 诊断错误中断 OB 的启动信息

变 量	数 据 类 型	描 述
IO_state	WORD	包含具有诊断功能的模块的 I/O 状态
laddr	HW_ANY	HW-ID
Channel	UINT	通道编号
multi_error	BOOL	为 1 表示有多个错误

表 6-10 IO_state 状态

IO_state	含 义
位 0	组态是否正确，为 1 表示组态正确
位 4	为 1 表示存在错误，如断路等
位 5	为 1 表示组态不正确
位 6	为 1 表示发生了 I/O 访问错误，此时 laddr 包含存在访问错误的 I/O 的硬件标识符

第7章 精简系列面板的组态

7.1 面板概述

可视化已经成为自动化系统的标准配置，西门子的人机界面（HMI）产品包括各种面板和 WinCC 软件两大部分。面板的种类很多，按功能大致有微型面板、移动面板、按键面板、触摸面板和多功能面板等几类。微型面板主要针对小型 PLC 设计，操作简单，品种丰富。移动面板可以在不同地点灵活应用。触摸面板和操作员面板是人机界面的主导产品，坚固可靠，结构紧凑，品种丰富。多功能面板属于高端产品，开放性和扩展性最高。

在简单应用或小型设备中，成本是关键因素。此时，具备基本功能的操作面板即可完全满足使用需求，据此西门子公司推出了全新的 SIMATIC 精简系列面板，可以与 SIMATIC S7-1200 PLC 无缝兼容，专注于简单应用，具有各种尺寸的屏幕可供选择，升级方便。SIMATIC S7-1200 与 SIMATIC HMI 精简系列面板的完美整合，为小型自动化应用提供了一种简单的可视化和控制解决方案。SIMATIC STEP 7 Basic 是西门子公司开发的高集成度工程组态系统，提供了直观易用的编辑器，用于对 SIMATIC S7-1200 和 SIMATIC HMI 精简系列面板进行高效组态。

每个 SIMATIC HMI 精简系列面板都具有一个集成的 PROFINET 接口。通过它可以与控制器进行通信，并且传输参数设置数据和组态数据。这是与 SIMATIC S7-1200 完美整合的一个关键因素。

全新 SIMATIC HMI 精简系列面板配有触摸屏，部分型号还带有可编程按键，操作直观方便。目前西门子公司提供了 5 款精简系列面板，如表 7-1 所示。

表 7-1 SIMATIC HMI 精简系列面板

型 号	尺 寸	色 彩	分 辨 率	功 能 键	支持连接到 PLC 变量数	订 货 号
SIMATIC KTP400 Basic mono PN	3.8 寸	单色	320 × 240	4 个功能键	128	6AV6 647-0AA11-3AX0
SIMATIC KTP600 Basic mono PN	5.7 寸	单色	320 × 240	6 个功能键	128	6AV6 647-0AB11-3AX0
SIMATIC KTP600 Basic color PN	5.7 寸	256 色	320 × 240	6 个功能键	128	6AV6 647-0AD11-3AX0
SIMATIC KTP1000 Basic color PN	10.4 寸	256 色	640 × 480	8 个功能键	256	6AV6 647-0AF11-3AX0
SIMATIC KTP1500 Basic color PN	15 寸	256 色	1024 × 768	不带功能键	256	6AV6 647-0AG11-3AX0

SIMATIC HMI 精简系列面板的防护等级为 IP65，非常适合在恶劣的工业环境中使用。

所有的 SIMATIC HMI 精简系列面板都具备完整的相关功能，例如报警系统、配方管理、趋势功能和矢量图形等。工程组态系统还提供了一个具有各种图形和对象的库，同时还包括根据不同行业要求设计的用户管理功能，例如对用户 ID 和密码进行认证。但是对于面板的一些高级功能不予支持。

7.2 组态入门

7.2.1 组态变量

在项目中使用变量来传送数据。WinCC flexible 使用两种类型的变量：过程变量和内部变量。过程变量是由控制器提供过程值的变量，也称为外部变量。不连接到控制器的变量称为内部变量。

内部变量存储在 HMI 设备的内存中，只有这台 HMI 设备能够对内部变量进行读写访问。内部变量支持的数据类型如表 7-2 所示。

表 7-2 内部变量的数据类型

数据类型	数据格式
SByte	有符号 8 位数
UByte	无符号 8 位数
Short	有符号 16 位数
UShort	无符号 16 位数
Long	有符号 32 位数
ULong	无符号 32 位数
Float	32 位 IEEE 754 浮点数
Double	64 位 IEEE 754 浮点数
Bool	二进制变量
WString	文本变量，16 位字符集
DateTime	日期和时间的格式为：“DD. MM. YYYY hh: mm: ss”

外部变量是 PLC 中所定义的存储单元的映像。无论是 HMI 设备还是 PLC，都可对该存储位置进行读写访问。由于外部变量是在 PLC 中定义的存储位置的映像，因而它能采用的数据类型取决于与 HMI 设备相连的 PLC。

对于过程变量，需要先创建连接。在项目视图中，打开如图 4-5 所示的网络配置图，单击选中 S7-1200 PLC 的以太网接口，并将其拖动到 HMI 的以太网口，系统将显示一条名为“HMI 连接_1”表示连接关系的绿色线，这样就建立了 HMI 到 PLC 的连接。双击项目树 HMI 设备下的“连接”项打开连接对话框，可以查看存在的连接。

需要注意的是，一个 KTP 面板最多能连接 4 个 S7-1200 PLC，一个 S7-1200 PLC 最多能连接 3 个 KTP 面板，否则在 STEP 7 Basic V10.5 软件中不能建立 HMI 与 PLC 的通信连接。

在项目树中双击 HMI 设备下的“HMI 变量”，打开 HMI 变量编辑器，双击“名称”列下的“添加新对象”来添加一个新的变量，可以修改变量名称，在“连接”列设置变量为内部变量还是过程变量，过程变量要选择相应的连接，并且还要在“PLC 变量”列指定该 HMI 变量对应的 PLC 变量，如图 7-1 所示，在“数据类型”列选择合适的数据类型。其他设置保持默认，这样，一个变量就创建完成了。




图 7-1 创建变量

可以创建数组变量以组态具有相同数据类型的大量变量，数组元素保存到连续的地址空间中。需要在所连接 PLC 的数据块中创建数组变量，再将数组变量连接到 HMI 变量。为了寻址数据的各个数组元素，数组使用从“1”开始的整数索引。

7.2.2 组态画面

在项目视图左侧的项目树中，双击 HMI 设备的“画面”项下的“添加新画面”，可以添加新的画面，双击项目树中的画面名称可以打开画面编辑器，可以对画面进行编辑。打开画面 1，按照与第 4 章相同的方法添加一个 IO 域到画面中，选中 IO 域，在属性对话框的“常规”项下，设置其连接的过程变量为图 7-1 建立的过程变量“HMI_变量_1”，其他保持不变。

在设计画面时，有时需要在多幅画面中显示同一部分内容，例如公司标志的图形等，这可以利用模板来简化组态过程。

在项目树中，双击“画面管理”下的“添加新模板”，可以添加新的模板，双击某一模板名称可以打开相应的模板画面。在模板中，可组态将在基于此模板的所有画面中显示的对象。

注意：一个画面只能基于一个模板，一个 HMI 设备可以创建多个模板。

全局画面用于功能键（若有的话）和报警窗口、报警指示器分配给 HMI 设备的所有画面。在项目树中，双击“画面管理”下的“全局画面”，可以打开全局画面编辑器。

注意：画面中的组态具有最高优先级 1，优先于模板的组态。模板中的组态具有次级优先级 2，优先于全局画面中对象的组态。全局画面中对象的组态具有最低优先级 3。即，如果模板中的对象与画面中的对象具有相同的位置，则模板对象被覆盖。

7.2.3 运行与模拟

与 WinCC flexible 2008 的功能类似，STEP 7 Basic 的 HMI 组态编辑器也提供了 HMI 的模拟运行功能。通过菜单命令“在线”→“模拟运行系统”→“使用变量模拟器”可以启动带变量模拟器的 HMI 项目运行系统，如图 7-2 所示。点击图 7-2b 所示变量模拟器的“变

量”列中的空白项，选中出现的变量“HMI_变量_1”，在“模拟”项中选择“正弦 Sine”函数，修改其最小值和最大值分别为 0 和 100，勾选“开始”复选框，则可以观察到图 7-1a 所示画面中 IO 域的值的变化。




图 7-2 带变量模拟器的运行系统
a) HMI 模拟运行系统 b) 变量模拟器

图 7-2b 所示变量模拟器提供了正弦、随机、增量、减量、移位等几种模拟函数，根据需要选用合适的函数进行模拟仿真，也可以直接在“设置数值”列输入期望的数值来模拟变量的值。在进行 HMI 项目模拟运行时，也可以通过菜单命令“在线”→“模拟运行系统”→“运行系统”来启动 HMI 项目的模拟运行，此时变量模拟器将不启动，无法进行变量的模拟。

7.3 组态画面对象

画面对象是用于设计项目画面的图形元素。画面对象包括基本对象、元素、控件、图形和库。基本对象包括图形对象（如“线”或“圆”）和标准控制元素（如“文本域”或“图形显示”）。元素包括标准控制元素，如“IO 域”或“按钮”。控件用于提供高级功能，它们也动态地代表过程操作，如趋势视图和配方视图等。图形以目录树结构的形式分解为各个主题，如机器和工厂区域、测量设备、控制元素、标志和建筑物等，也可以创建指向自定义的图形文件夹的链接。外部图形位于这些文件夹和子文件夹中。它们显示在工具箱中，并通过链接集成到项目中。“库”包含预组态的对象，如管道、泵或预组态的按钮的图形等，也可以将库对象的多个实例集成到项目中，不必重新组态，以提高效率。

注意：特定情况下某些画面对象只能发挥有限的功能或者根本不可用。

下面通过实例介绍一些典型的画面对象的使用方法。

7.3.1 组态按钮

要求：在画面一中点击按钮“进入画面二”进入下一个画面，即画面二，在画面二中点击按钮“进入画面一”返回到原来的画面，即画面一。在画面一中，添加两个按钮“加1”和“减1”，分别将一个变量的值加1和减1；在画面二中，添加一个点动按钮，即当按下时变量的值为1，释放时变量值为0。

首先我们先组态两个画面切换的功能。

新建两个画面，分别命名为画面一和画面二。打开画面一，在项目视图右侧的“工具箱”中，点击“元素”下的“按钮”对象，移动到画面右下角按下左键拖动至适合大小释放。

选中画面中的按钮，在项目视图下部的“属性”对话框中，选择“常规”项，选择“模式”为“文本”，则按钮上显示文本，在“文本”框中的“释放”和“按下”中都输入文本“进入画面二”，则无论按钮是按下还是释放都显示文本为“进入画面二”，如图 7-3 所示。同样，可以设置按钮显示为图形。



图 7-3 按钮属性对话框

在“外观”项中，可以设置按钮的背景颜色和文本颜色；“图样”项可以设置样式和焦点等；“布局”项可以设置对象的位置和大小等；“文本格式”项可以设置如字体等样式以及对齐方式；“其它”项可以设置对象的名称、层等，还可以在此输入对象的信息文本；“安全”项可以设置对象的操作权限等。

在“事件”→“单击”项中，点击下三角符号，打开系统函数选择对话框，如图 7-4 所示，这里要求切换画面，选择“系统函数”→“画面”下的“ActivateScreen”函数，“画面名”项点击下三角选择画面二，对象号采用默认。




图 7-4 系统函数选择对话框

用同样的方法组态画面一。最后，需要设置起始画面。在项目树的 HMI 设备中，双击“运行系统设置”项打开运行系统设置对话框，选择起始画面为“画面一”。

这样，画面切换的功能就组态完成了，单击工具栏中的保存项目按钮保存项目。

下面根据要求，新建两个内部变量：Short 型变量 tag1 和 Bool 型变量 tag2。

打开画面一，在项目视图右侧的“工具箱”中，点击“元素”下的“IO 域”，移动到画面中按下左键拖动至适合大小释放。在其“属性”对话框中，设置 IO 域类型模式为“输出”，连接的过程变量为“tag1”，如图 7-5 所示。在格式框中，可以设置变量的显示格式、小数位以及格式模式等。



图 7-5 IO 域属性对话框

点击“元素”下的“按钮”，移动到画面中按下左键拖动至适合大小释放。选中画面中的按钮，在其“属性”对话框中，选择“常规”项，选择“按钮模式”为“文本”，在“文本”框中的“释放”和“按下”中都输入文本“加 1”。其他保持不变。在“事件”→“单击”项中，打开系统函数选择对话框，由于是要对变量值加 1，因此选择“系统函数”→“计算”下的“IncreaseValue”函数，变量选择为 tag1，值为 1。

在画面一中，选中按钮“加 1”，按下〈Ctrl〉键，按住鼠标左键向下拖动释放左键后将复制按钮，修改按钮名称为“减 1”，选中按钮“减 1”，在“属性”对话框的“事件”→“单击”项中，打开系统函数选择对话框，选择“系统函数”→“计算”下的“DecreaseValue”函数，变量选择为 tag1，值为 1。

打开画面二，同样拖动一个 IO 域用来显示变量的值，设置 IO 域类型模式为“输出”，连接的过程变量为“tag2”，格式类型为二进制。字体为“宋体粗体 24 号”，对齐方式选择为水平居中，垂直居中。

点击“元素”下的“按钮”，移动到画面中按下左键拖动至适合大小释放。选中画面中的按钮，在项目视图下部的“属性”对话框中，选择“常规”项，选择“按钮模式”为“文本”，在“文本”框的“释放”中输入文本“停止”，“按下”中输入文本“启动”。其他保持不变。

选中画面中的按钮，在“属性”对话框的“事件”→“按下”的项中，打开系统函数选择对话框，由于是要对变量值置 1，因此选择“系统函数”→“计算”下的“SetValue”函数，变量选择为 tag2，值为 1。继续对该按钮的事件进行设置，选中画面中的按钮，在“属性”对话框的“事件”→“释放”项中，打开系统函数选择对话框，由于是要对变量

值置0，因此选择“系统函数”→“计算”下的“SetValue”函数，变量选择为 tag2，值为0。

这样，画面就组态完成了，单击工具栏中的保存项目按钮保存项目。

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“使用变量仿真器”启动运行系统，演示项目，此时可以在变量仿真器中观察相应变量的值。

7.3.2 组态开关

要求：按一下开关，变量 tag3 的值为1，再按一下开关，变量 tag3 的值变为0。通过 IO 域显示该变量的值。

根据要求，新建内部变量：Bool 型变量 tag3。

打开画面一，在项目视图右侧的“工具箱”中，点击“元素”下的“开关”，移动到画面中按下鼠标左键拖动至适合大小释放。选中此“开关”，在项目视图下部的“属性”对话框中，选择“常规”项，过程连接变量选择为“tag3”，选择类型格式为“通过文本切换”，在下面“文本”框中输入“接通”状态文本为“启动”，“断开”状态文本为“停止”，如图 7-6 所示。还要在画面上放置一个 IO 域，用来显示变量 tag3 的值，不再赘述。运行仿真系统，观察结果。



图 7-6 开关的属性对话框

图 7-6 所示开关对象的“类型格式”还可以设置为“通过图形切换”，此时需要为“接通”和“断开”设置不同的状态图形，如阀的不同状态等。

7.3.3 组态棒图

“棒图”对象可以让过程值通过更直观的图形方式进行显示，可以添加标尺来标注棒图的显示形式。

要求：通过棒图显示当前的液位值。

新建 Short 型内部变量 tag4，在画面中添加“工具箱”中的“元素”→“棒图”，选中画面中此对象，在“属性”对话框中，选择“常规”项，过程连接变量选择为“tag4”，如图 7-7 所示。要根据变量 tag4 的取值范围设置棒图的最大值和最小值。

在属性对话框的“限制”项中，可以设置上限、下限的报警颜色，当超出设定的限制值后显示颜色的变化。

运行仿真系统，观察结果。




图 7-7 棒图属性对话框

7.3.4 组态日期时间域

“日期/时间域”对象显示了系统时间和系统日期。

要求：在画面中通过日期时间域显示当前的日期和时间。

打开画面一，在项目视图右侧的“工具箱”中，点击“元素”下的“日期时间域”，移动到画面中按下鼠标左键拖动至合适大小释放。

选中此对象，在其属性对话框中选择“常规”项，类型模式保持为“输出”，“过程”项选择为“显示系统时间”，如图 7-8 所示，可以通过是否勾选“显示日期”和“显示时间”项，来决定在画面中是仅仅显示日期、时间还是全部显示。此处全部勾选。运行项目，观察结果。



图 7-8 日期时间域属性对话框

还可以在画面中通过日期时间域作为“输入/输出”来修改 DateTime 型变量的值。

7.3.5 组态符号 IO 域

符号 IO 域用变量来切换不同的文本符号。发电机组在运行时，操作人员需要监视发电机的定子线圈和机组轴承等多处温度值，而若 HMI 设备画面较小，则可以使用符号 IO 域和变量的间接寻址，用切换的方法来减少温度显示占用的画面面积，但是同一时刻只能显示一个温度值。

下面通过一个简单的实例来说明这种组态方法。

要求：在画面一中通过符号 IO 域选择要显示的温度，在 IO 域中显示选择的温度值。

1. 新建变量及变量指针化

新建三个表示过程温度的 Short 型内部变量 temp1、temp2、temp3。

新建用于间接寻址的 Short 型内部变量“温度值”和 UShort 型变量“温度指针”，在变量“温度值”的属性对话框中，选择“指针化”项，勾选“启用”复选框，选择索引变量为“温度指针”，设置索引 0 对应变量的 temp1、索引 1 对应 temp2、索引 2 对应 temp3，如图 7-9 所示。




图 7-9 变量“温度值”的属性对话框

2. 组态文本列表

在项目树中双击 HMI 设备下的“文本和图形列表”打开文本列表，新建一个名为“温度值”的文本列表，设置选择项为“范围”，在“文本列表条目”中设置数值 0 对应条目“温度 1”、数值 1 对应条目“温度 2”、数值 2 对应条目“温度 3”，如图 7-10 所示。




图 7-10 组态文本列表

3. 组态画面

打开画面一，拖动“符号 IO 域”对象到画面中，模式为输入/输出，设置文本列表为前面建立的“温度值”，将其与变量“温度指针”连接，如图 7-11 所示。再在画面中插入一个 IO 域，模式为输出，过程变量为“温度值”。

这种需要的功能就完成了。为便于模拟实验，再添加三个 IO 域分别对应三个温度值。画面组态完成，单击保存项目按钮，保存项目。



图 7-11 符号 IO 域的属性对话框

4. 模拟运行

启用“使用变量仿真器”的运行系统模拟运行项目。首先在三个 IO 域中输入不同的温度，则可以看到，当符号 IO 域中选择温度 1 时，温度值 IO 域显示的是温度 1，当符号 IO 域选择温度 3 时，显示的是温度 3 的值。

7.3.6 组态图形 IO 域

生产过程中，可能需要在 HMI 中用不同的图形指示不同的含义。该功能可以由图形列表来实现。在“图形列表”编辑器中创建图形列表，将变量的值分配给各个图形。在图形 IO 域中组态图形列表与变量的连接。下面我们通过一个例子来演示图形列表和图形 IO 域的组态方法。

要求：当变量 tag1 的值为 0 时，显示“向上箭头”，值为“1”时，显示“向下箭头”，值为“2”时，显示“向右箭头”，值为“3”时，显示“向左箭头”，其他值时不显示任何图形。

1. 新建变量

新建 Short 型变量 tag1。

2. 组态图形列表

在项目树中双击 HMI 设备下的“文本和图形列表”，打开文本列表，点击编辑区右上角的“图形列表”切换到图形列表，新建一个图形列表，名称为 tx1，设置“选择”为“范围”，在“图形列表条目”中设置数值 0 对应条目“向上箭头”，数值 1 对应条目“向下箭头”，数值 2 对应条目“向右箭头”，数值 3 对应条目“向左箭头”，这样图形列表就组态好了。

3. 组态画面

在画面一中，添加一个图形 IO 域，在其属性对话框的“常规”项中，选择图形列表为前面新建的 tx1，选择过程变量为 tag1。为便于修改变量 tag1 的值，再添加一个 IO 域与变量 tag1 连接。

4. 模拟运行

模拟运行项目，观察结果。

7.3.7 动画功能的实现

WinCC flexible 有非常强大的动画功能，几乎可以对每一个画面设置动画功能。下面我

们通过一个简单的例子演示动画功能的实现方法。

要求：实现小车的水平移动动画，IO 域中字符的颜色根据变量值的变化而改变。

新建用于控制小车移动的 Short 型变量 tag1。

在画面一中，通过简单对象“矩形”和“圆”画出一个小车示意图。将它们全部选中，通过右键菜单“组合”→“组合”组合为一个整体。

选中整体图形，在属性对话框中，双击“动画”→“水平移动”项，打开“水平移动”动画设置对话框，如图 7-12 所示，同时在画面中出现两个小车，深色的小车表示小车运动的起始位置，浅色的表示结束位置，红色的箭头指出了小车的运动方向。设置过程变量为 tag1，范围为 0 ~ 100，表示该变量从 0 变化到 100 时，小车的水平坐标从 88 变化到 240。可以修改起始位置和结束位置的坐标数值。



图 7-12 组合的属性对话框

在画面中再生成一个 IO 域，用来显示变量 tag1 的值。选中该 IO 域，在其属性对话框中，添加“动画 - 外观”项，如图 7-13 所示，设置变量为 tag1，类型为范围，设置值范围 0 ~ 50 对应前景色即 IO 域中的字符颜色为蓝色，值范围 51 ~ 75 对应前景色为红色，76 ~ 100 对应前景色为绿色。这样画面的组态就完成了。运行项目，观察效果。



图 7-13 IO 域的外观动画设置

7.3.8 库的使用

WinCC flexible 系统库提供了较丰富的画面对象供用户使用，极大地提高了开发效率。下面通过一个简单的例子来说明系统库中对象的使用方法。

新建 Bool 型变量 tag1。点击右侧“库”选项卡，单击“全局库”下的“HMI Button & Switches”项，则打开该库对象。

拖动“ToggleSwitches”下的第三个对象到画面 1 中，选中该开关对象，在属性对话框中选择过程变量为 tag1。同样的方法，拖动“PlotLights”中的第一个对象到画面中，修改属性对话框常规项中连接的变量为 tag1。

这样，关于库对象的主要设置就完成了。为便于观察变量 tag1 的值，添加一个 IO 域到画面中。

运行项目。可以看到，未操作开关时，tag1 变量的值为 0，点击一下开关，则开关触头位置改变，变量 tag1 的值为 1，同时指示对象的状态也发生改变。

7.4 用户管理

生产实践中，通常对某些关键的操作或访问只有具有相应权限的人才能进行，例如修改温度和时间的设定值、修改 PID 参数、创建新的配方数据记录等。这种安全上的要求在 HMI 上可以由用户管理功能来实现。

用户管理的组态步骤包括：

- 1) 添加所需要的组并分配组的相应权限。
- 2) 添加用户指明其所属的用户组，分配各自的登录名称和口令。
- 3) 设置画面对象的操作权限。
- 4) 如果需要的话，组态登录对话框和用户视图。

7.4.1 组态用户管理

下面通过一个简单的例子演示用户管理功能的组态方法。

要求：假设画面中的 I/O 域只有具有工程师权限的张厂长和李厂长可以输入参数数值，而具有操作员授权的王三和刘四无法输入参数。

在项目视图项目树 HMI 设备“变量”项下新建 Short 型内部变量 tag1，在画面 1 中添加一个 I/O 域，与 tag1 变量连接。

双击项目树 HMI 设备下的“用户管理”项，打开“用户管理”编辑器，如图 7-14 所示，它包含两个页面：用户和用户组。图 7-14a 所示用户组页面上部分为组列表，通过双击“添加新对象”可以添加新的用户组，本例添加了“工程师组”和“操作员组”两个组；下部分为权限列表，通过双击“添加新对象”可以添加新的权限，本例添加了“输入参数”权限。图 7-14a 中，在“组列表”选中某个用户组，在“权限”列表勾选该组对应的权限，则该组用户具有相应的权限。本例设置工程师组具有“用户管理”和“输入参数”的权限。

图 7-14b 所示用户页面上部分为用户列表，通过双击“添加新对象”可以添加新的用户，本例添加了“Zhang”、“Li”、“Wang”和“Liu”4 个用户（目前用户名不支持中文）并设置相应的密码 123456。还可以为每个用户设置登录后是否自动注销以及注销时间等。图 7-14b 下部分为组列表，图 7-14a 中的所有用户组将显示于此。在图 7-14b 用户列表选中某个用户，在组列表设置其属性某个组，如本例设置用户“Zhang”属于“工程师组”。



a)



b)

图 7-14 用户管理编辑器

a) “用户组”界面 b) “用户”界面

打开画面一，选中 I/O 域，在属性窗口“属性”下的“安全”项设置运行系统时该 IO 域的操作权限为“输入参数”，如图 7-15 所示，表示只有具有“输入参数”权限的用户才能操作该 IO 域。



图 7-15 设置对象的操作权限

为了运行时用户能够登录，还需要在画面中组态登录按钮和注销按钮。在画面一中添加一个按钮，输入文本为“登录”，在其属性窗口中添加“单击”事件，打开系统函数对话框，选择“用户管理”下的“ShowLogonDialog”函数。

再添加一个按钮，输入文本为“注销”，为“单击”事件添加“Logoff”函数。

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“运行系统”启动仿真运行系统，点击 IO 域，自动弹出登录对话框，输入用户名 Zhang 和密码 123456，单击“确定”按钮，再点击 IO 域就可以输入数据了。单击“注销”按钮，则注销该用户。单击“登录”按钮，打开登录对话框，修改用户为 Wang，再单击 IO 域，会发现由于权限不够，无法输入，系统自动弹出登录对话框。

7.4.2 组态用户视图

WinCC flexible 支持 HMI 设备运行时在用户视图中管理用户。在用户视图中所作的更改立即生效，但是在运行时所作的更改将不会在工程系统中更新。重新下载 HMI 程序后，运行时在用户视图所作的修改将被覆盖。

下面组态用户视图。将工具箱“控件”中的“用户视图”拖到画面一，调整到合适的位置和大小。在其属性对话框的“常规”项中，选择行数为 6，表示运行时用户视图显示 6 行数据，表格和表头及字体保持默认，如图 7-16 所示。



图 7-16 用户视图属性对话框

HMI 运行时，可以获得当前登录用户名称并显示。在画面中添加一个 IO 域，设置格式类型为字符串，与新建的 String 型变量 tag2 连接，在其属性对话框“事件”项的“启用”事件中，添加“GetUserName”函数，其变量输出为 tag2，则运行时点击该 IO 域，当前登录用户名称将送至变量 tag2，也就在该 IO 域显示了。

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“运行系统”启动仿真运行系统，如图 7-17 所示。在登录对话框中，输入用户名 Zhang 和密码 123456，单击“确定”按钮，因为用户 Zhang 拥有图 7-14a 所示的“用户管理”权限，所以用户视图显示全部用户，可以管理用户。拥有管理权限的用户可以不受限制的访问用户视图，管理所有的用户和添加新的用户等。单击显示用户名称的 IO 域则显示当前登录用户为 Zhang。单击“注销”按钮，则注销该用户。




图 7-17 模拟运行项目

单击“登录”按钮，打开登录对话框，修改用户为 Wang，由于该用户没有“用户管理”权限，则用户视图仅显示其自身，且其只能更改自己的用户名、密码和注销时间。

7.5 组态报警

报警功能是 HMI 的重要组成部分。WinCC flexible 中的报警系统主要用来采集、显示和记录来自 PLC 过程数据或系统状态导致的报警消息。

7.5.1 报警的基本概念

1. 报警的分类

WinCC flexible 中报警分为两大类：自定义报警和系统报警。

自定义报警是在 HMI 设备上组态的由 PLC 的过程数据引起的报警，包括离散量报警和模拟量报警。离散量报警对应于二进制数的 1 位，离散量的两种相反的状态可以用 1 位二进制数表示。例如，继电器的接通和断开，各种传感器信号等都可以用来触发离散量报警。

系统报警是在设备中预定义的显示特定系统状态的报警，包括 HMI 系统报警和由 PLC 触发的系统报警。例如，如果出现特定的内部状态或者与 PLC 通信期间出错，则 HMI 设备将触发 HMI 系统事件报警。

由 PLC 触发的系统报警不能在 WinCC flexible 中组态。

2. 报警的组成

每个报警都是由报警文本、报警编号、报警的触发、报警类别与报警组等信息组成的。报警文本包含了对报警的描述和注释信息。报警编号在其所属类型中是唯一的。离散量报警由变量内的某个位触发报警，而模拟量报警则由变量的限制值触发

报警。

报警类别决定是否必须确认该报警，还可以确定报警在 HMI 设备上的显示方式。报警组可以确定是否以及在何处记录相应的报警。

WinCC flexible 中预定义的报警类别包括：

“错误”：用于离散量和模拟量报警，指示紧急或危险操作和过程状态。该报警类别必须始终进行确认。

“警告”：用于离散量和模拟量报警，指示常规操作状态、过程状态和过程顺序。该报警类别不需要进行确认。

“系统”：用于系统报警，提示操作员关于 HMI 设备和 PLC 的操作状态。该报警类别不能用于自定义的报警。

“诊断事件”：用于 S7 诊断消息，指示 SIMATIC S7 或 SIMOTION PLC 的状态和事件。该报警类别不需要进行确认。

用户可以自定义新的报警类别。

对于显示临界性或危险性运行和过程状态的报警，可以要求设备操作员对报警进行确认。

报警确认可以通过操作员在 HMI 设备上进行，也可以由控制程序确认。在报警由操作员确认时，变量中的特定位将被置位。

3. 报警的状态与确认

WinCC flexible 中自定义报警即离散量报警和模拟量报警分为下面几种状态：

- 1) 满足了触发报警的条件时，该报警的状态称为“已激活”或“到达”。
- 2) 满足了触发报警的条件且操作员确认了报警，该报警的状态称为“已激活/已确认”或“（到达）确认”。
- 3) 当触发报警的条件消失时而操作员尚未确认该报警，该报警的状态称为“已激活/已取消激活”或“（到达）离开”。
- 4) 如果操作员确认了已取消激活的报警，该报警的状态称为“已激活/已取消激活/已确认”或“（到达确认）离开”。

每一个出现的报警状态都可以在 HMI 设备上显示和记录，也可以打印输出。

4. 报警的显示

WinCC flexible 提供几种选项将报警显示在 HMI 设备上：

(1) 报警视图

报警视图在某个特定的画面上组态。根据报警视图组态的大小，可以同时显示多个报警。可以为不同的报警组以及在不同的画面中，组态多个报警视图。

(2) 报警窗口

在画面模板中组态的报警窗口将成为项目中所有画面上的一个元素。根据组态的大小，可以同时显示多个报警。报警窗口的关闭和重新打开均可通过事件触发。

(3) 附加信号：报警指示器

报警指示器是指当有报警激活时显示在画面上的组态好的图形符号。在画面模板中组态的报警指示器将成为项目中所有画面上的一个元素。

7.5.2 组态报警

1. 组态离散量报警

下面通过一个实例说明离散量报警的组态步骤。

要求：与 HMI 设备连接的 S7-1200 PLC 中的地址 M4.0 置位时，表示被控对象运动到极限位置，需要提示报警。HMI 设备中的内部变量 tag1 为 1 时，提示“变量 tag1 的值为 1”。

新建内部变量 tag1，数据类型 Short 型。新建与 S7-1200 的连接“HMI 连接_1”，新建变量 tag2，连接选择刚才新建的“HMI 连接_1”，PLC 变量选择 PLC 设备中定义的与 MW4 对应的 UInt 型 PLC 变量，则 tag2 的数据类型自动变为 UInt 型，其他参数保持默认。

双击项目树 HMI 设备下的“HMI 报警”项，打开“HMI 报警”编辑器，如图 7-18 所示。可以看到，其包括 4 个选项卡：离散量报警、模拟量报警、报警类型和报警组。



图 7-18 组态离散量报警

在“离散量报警”编辑器中，可以创建离散量报警并组态它们的属性。双击“添加新对象”添加一条离散量报警，输入事件文本“被控对象运动到极限位置”，报警类别选择为“错误”，触发变量选择为 tag2，触发器位为 8，由于 tag2 是与 PLC 中的 UInt 型地址 MW4 对应，故变量 tag2 的第 8 位对应 PLC 中地址 M4.0。“HMI 确认变量”和“HMI 确认位”保持不变。这样，一个离散量报警就组态好了。用同样的方法添加第 2 条离散量报警，事件文本为“变量 tag1 的值为 1”，报警类型选择为“警告”，触发变量选择为 tag1，触发位输入第 0 位。创建好的离散量报警如图 7-18 所示。

需要注意的是，离散量报警只支持 UInt 和 Int 两种数据类型。

2. 组态模拟量报警

下面通过一个例子说明模拟量报警的组态步骤。

要求：与 HMI 设备连接的 S7-1200 PLC 中的地址 MW8 中的数值大于 100 时，表示温度达到高温警戒温度，需要提示报警；当 MW8 中的数值小于 -20 时，表示温度达到低温警戒温度，需要提示报警。

新建变量 tag3，连接选择前面新建的“HMI 连接_1”，PLC 变量选择 PLC 设备中定义的

与 MW8 对应的 Int 型 PLC 变量，则 tag3 的数据类型自动变为 Int 型，其他参数保持默认。

在 HMI 报警编辑器中，点击“模拟量报警”选项卡打开“模拟量报警”编辑器，如图 7-19 所示。在“模拟量报警”编辑器中，可以创建模拟量报警并组态它们的属性。双击“添加新对象”添加一条模拟量报警，输入事件文本“温度达到高温警戒温度，当前温度为”，报警类别选择为“错误”，触发变量选择为 tag3，限制值为常数 100，限制模式为“上限违例”，表示大于多少报警。这样，一个模拟量报警就组态好了。此外，还需要将 MW8 的值插入到报警信息文本中。操作方法是：在事件文本期望插入数值处，单击鼠标右键选择“插入变量输出域”，在打开的对话框中类型选择变量为 tag3，显示“十进制”，根据数值大小选择域长度为 5，单击“确定”按钮。这样就可以将变量的实时值插入到报警文本了。还可以插入文本列表输出域到报警文本中。

同样的方法，组态第 2 条模拟量报警文本，输入报警文本“温度达到低温警戒温度，当前温度为”，报警类别选择为“错误”，触发变量选择为 tag3，限制值为常数 -20，限制模式为“下限违例”，表示小于多少报警。同样插入变量输出域到报警文本中。创建好的离散量报警如图 7-19 所示。



图 7-19 组态模拟量报警

对图 7-19 所示的模拟量报警，还可以选中某条模拟量报警，在其属性对话框的“触发器”项中设置变量延迟和死区等。

7.5.3 组态报警视图

打开画面一，在项目视图右侧的“工具箱”中，点击“控件”中的“报警视图”，移动到画面中按下左键拖动至适合大小释放。

“报警视图_1”属性对话框如图 7-20 所示，在“常规”项中，可以设置该报警视图显示报警还是报警缓冲区（报警事件），“报警缓冲区”将显示所有确认和未确认的报警，“当前报警状态”不显示确认的报警，可以在后面的报警类别框中选择在该报警视图中显示哪些类别的报警信息。



图 7-20 报警视图属性对话框

另外，“外观”项用来设置报警和视图的各部分颜色；“布局”项用来设置报警视图的位置、模式等；“显示”项设置报警视图中相关对象的显示，如果勾选“确认”，将在报警视图中显示“确认”按钮；“文本格式”项设置字体；“列”项用来设置报警视图中的可见列以及排序等，例如勾选“报警组”则将在报警视图中显示该列；“其它”用来项设置报警视图名称和层；“安全”项用来设置是否操作员控制等。

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“使用变量仿真器”启动仿真运行系统，如图 7-21 所示。在 WinCC flexible 运行模拟器中，点击“变量”列中的空白项，选中出现的变量 tag1，在下一行中选择变量 tag2，同样第 3 行选择 tag3。可以在“设置数值”列中直接输入希望的变量数值。修改 tag1 的数值为 1，勾选“开始”列对应的选项框，可以看到此时报警视图中显示报警信息“变量 tag1 的值为 1”。修改变量 tag2 的值为 5 个 1，勾选“开始”，可以看到报警视图中显示报警信息“被控对象运动到极限位置”。



图 7-21 模拟运行项目

用同样的方法，将变量 tag1 和 tag2 的值修改为 0，可以看到报警视图中 tag1 对应的报警信息消失，而变量 tag2 对应的报警消息没有消失，这是因为二者的报警类别不同造成的，错误类别必须要确认，而警告类别不必确认，故触发报警的变量恢复后，警告报警也随之消失。

再来测试模拟量报警。同样，修改 tag3 的数值为 80，没有报警信息出现，当修改数值为 120 时，显示报警信息“温度达到高温警戒温度，当前温度为 120”，修改 tag3 的数值为 -30 时，显示报警信息“温度达到低温警戒温度，当前温度为 -30”。此处由于仿真的原因变量值显示为星号。

7.5.4 报警类别与报警组的组态

前面我们提到 WinCC flexible 中预定义的报警类别包括错误、警告、系统和诊断事件等，用户可以自定义新的报警类别。

点击图 7-18 或图 7-19 的“报警类别”选项卡，可以打开“报警类别”编辑器，如图 7-22 所示，在此可以创建新的报警类别并组态各种报警类别的属性。




图 7-22 报警类型编辑器

报警类别编辑器中列出了报警类别的相关符号和颜色表示。对于“错误”类别，其显示名称为“!”，即在报警视图中错误类别的报警将显示“!”号，“进入”的背景色为红色，例如可以修改为黄色，“进入离开”背景色保持为红色，“进入已确认”的报警背景色改为绿色，“进入/离开/已确认”的报警背景色改为蓝色。

下面通过例子测试对于错误类别的颜色设置。

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“使用变量仿真器”启动仿真运行系统。使用上面的模拟量报警，修改数值为 120 时，显示红色的报警信息“温度达到高温警戒温度，当前温度为 120”，表示已激活的报警信息；当修改 tag3 的数值为 -30 时，显示黄色报警信息“温度达到低温警戒温度，当前温度为 -30”，而报警信息“温度达到高温警戒温度，当前温度为 120”变为红色的，表示已激活的又取消的报警信息；选中低温报警信息，单击“确认”按钮可以看到颜色变为绿色，表示“已激活已确认”报警信息。

对于相关的多个报警，可以设置报警组对这些报警统一管理。在图 7-22 中，点击“报警组”

打开“报警组”编辑器，在此可以创建新的报警组并组态各种报警组的属性。在离散量报警编辑器或模拟量报警编辑器的属性对话框的“常规”项中，可以设置每条报警信息的报警组。

7.5.5 报警窗口和报警指示灯的组态

报警窗口和报警指示灯必须要在全局画面中组态。

在项目视图中，双击项目树 HMI 设备下的“画面管理”→“全局画面”，打开全局画面编辑器，此时工具箱“控件”中出现“报警窗口”和“报警指示器”对象。选择“控件”下的报警窗口，移动到画面中按下左键拖动至适合大小释放，可以调整其尺寸大小。选中报警窗口对象，在项目视图下部的“报警窗口”属性对话框的“常规”项中，可以设置该报警窗口显示当前报警还是报警记录中记录的报警事件，“报警事件”将显示所有确认和未确认的报警，“报警”不显示确认的报警，可以在后面的报警类别框中选择在该报警窗口中显示哪些类别的报警信息，可参考图 7-20。

报警指示灯使用警告三角来表示报警处于未决状态或要求确认。如果产生组态的报警类别中的报警，则显示报警指示灯。报警指示灯可能有两种状态：

- 1) 闪烁：至少存在一条未确认的待决报警。
- 2) 静态：至少有一个已确认的报警尚未取消激活。

在项目视图右侧工具箱中选择“控件”下的报警指示灯，鼠标移动到画面中，单击一下鼠标，则自动插入一个固定大小的报警指示灯对象，可以拖动其到希望的位置。选中报警指示灯对象，在项目视图下部的“属性”对话框中，选择“常规”项，在“报警类别”中勾选希望报警指示灯指示的报警类别，默认情况下未决的或已确认的错误类别的报警将由报警指示灯指示，如图 7-23 所示。




图 7-23 报警指示灯的属性对话框

如果希望运行时单击报警指示灯能够跳转到报警窗口，则可以组态报警指示器的事件。在图 7-23 所示的属性对话框“事件”项中，添加系统函数“ShowAlarmWindows”，“对象名称”为全局画面中组态的报警窗口，屏幕方式选择切换。

7.6 使用趋势视图

趋势是系统运行时变量值的图形表示，在画面中用趋势视图来显示趋势。下面通过一个简单例子说明趋势视图的组态方法。

拖动工具箱“控件”下的“趋势视图”到画面中，如图 7-24 所示。在其属性对话框（如图 7-25 所示）的“趋势”项中通过“添加新对象”添加要显示的趋势名称，设置趋势的样式、趋势值、源设置（趋势对应的变量）和限制等，可以选择趋势曲线新的值来源于右侧还是左侧。在趋势的样式中可以设置趋势的样式模式、线颜色和线模式等。




图 7-24 趋势视图



图 7-25 趋势视图的属性对话框

“时间轴”项如图 7-26 所示，可以设置是否显示时间轴，以及时间间隔和标签等。“左侧数值轴”和“右侧数值轴”分别用于设置左 Y 轴和右 Y 轴的范围和标签等。




图 7-26 趋势视图属性对话框“时间轴”

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“使用变量仿真器”启动仿真运行系统。在运行模拟器中，设置变量“tag6”模拟为按正弦规律变化，最小值为0，最大值为100，周期为50s。启动模拟后，可以看到，趋势视图中红色曲线实时显示温度变量的值，曲线由右往左移动，如图7-27所示。按住并拖动标尺，可以在数值表中动态显示趋势曲线与标尺交点处的变量值和时间值。




图 7-27 模拟运行

7.7 组态配方

在生产实践中，系列产品通常是由相同的若干种原料通过不同的配比加工而成的。例如，在食品加工行业，果汁厂可以生产出不同口味的果汁，如葡萄汁、柠檬汁、橙汁和苹果汁等。这些果汁都是由相同的原料制造的，只是配比不同。

在 HMI 设计中，每种口味对应于一个配方。每种混合比对应于一条数据记录。触摸按钮时，一种混合比所需的全部数据都可以传送到机械设备控制器。这可以由 HMI 设备的配方功能实现。

7.7.1 配方的基本概念

下面就以果汁厂的果汁生产为例对配方的基本结构进行说明。

1. 配方

配方可以比做一个包含多个索引卡的索引卡盒，索引卡盒包含多个不同的索引卡。针对每样产品所需的完整制造数据包含在一个索引卡中。一个 HMI 设备中可能存在多个不同的

配方，例如图 7-28 所示葡萄汁、柠檬汁、橙汁、苹果汁等就是不同的配方。




图 7-28 配方的基本结构示意图

2. 配方数据记录

每个索引卡代表了一个制造一种产品所需的配方数据记录，例如图 7-28 所示橙汁配方中包含饮料、果汁、蜜露等配方数据记录。

3. 配方条目

配方中的每一个参数称为配方的一个条目，也叫元素或者成分。一个配方中的所有数据记录均含有相同的条目。例如图 7-28 所示橙汁配方中水、浓缩、糖、香料等都为一个配方条目。配方各数据记录中的各个条目的值并不完全相同。

可以通过配方视图或者配方画面来显示配方，可以在配方画面或配方视图中改变配方值，以此来修改工艺过程。使用配方时，配方画面或配方视图可以完成相同的功能，但也存在部分区别。

配方视图适用于查看简单的配方，它是 WinCC flexible 的画面对象，用于管理配方数据记录。配方视图始终是过程画面的一部分。配方视图以表格形式显示配方数据记录。

如果要在项目中使用配方视图编辑配方，则值将保存在配方数据记录中，直至使用了相关的操作元素，才开始在 HMI 设备和 PLC 之间传送这些值。

配方画面显示了一个单独的过程，其中包括输入配方变量的区域以及用于使用配方的控制对象等。下列情况下适合使用配方画面：大型配方、将配方域分配给相关工厂单元的图形显示或者将配方数据分解成数个过程画面。

最后，我们来介绍配方数据记录的传送。配方中的数据流整体示意图如图 7-29 所示，它包括了加载并保存配方数据，在 HMI 设备和 PLC 之间传送配方值，以及导出和导入配方数据记录等。

1. 加载并保存配方数据

在配方视图中，将从 HMI 设备上的配方存储器中加载完整的配方数据记录，或将其保存在 HMI 设备上的配方存储器中。

在配方画面中，从配方存储器将配方数据记录的值得加载至配方变量。保存配方数据记录的值得时，将配方变量的值得保存到配方存储器内的一个配方数据记录中。




图 7-29 配方中的数据流整体示意图

2. 在 HMI 设备和 PLC 之间传送配方值

在配方视图和 PLC 之间传送完整的配方数据。

在配方画面和 PLC 之间根据组态的不同，可以在 PLC 和配方变量之间传送配方数据记录或者在 PLC 和配方变量间即刻传送单个修改过的值。

3. 导出和导入配方数据记录

可以从 HMI 设备配方存储器中导出配方数据记录，并将其保存在外部存储介质的 CSV 文件中。可从将这些记录从存储介质重新导入到配方存储器中。

在运行时，配方视图/配方画面、HMI 设备配方存储器和配方变量三者会相互作用影响。

在此还要介绍图 7-24 所示的“同步”和“离线”两个概念。组态时，通过设置“与 PLC 同步”功能来决定配方视图里的值与配方变量值同步。同步之后，配方变量和配方视图图中都包含了当前被更新的值。没有为配方选择“变量离线”设置时，当前的配方值直接传送到 PLC 中。

7.7.2 组态配方

表 7-3 所示为橙汁产品的一个配方，该配方的配方条目有 4 个，分别为水、混合物、糖和香料。该配方有 3 条数据记录，分别为果汁、蜜露和饮料。下面将以该橙汁配方作为例子介绍配方的组态方法。

表 7-3 橙汁产品的一个配方举例

数据记录/条目	水/L	混合物/L	糖/kg	香料/g
果汁	40	20	4	100
蜜露	15	25	5	60
饮料	10	30	6	40

新建与 S7-1200 的连接，新建 4 个整型外部变量 water、mixture、sugar、aroma。

双击项目树 HMI 设备下的“配方”项，打开配方编辑器，如图 7-30 所示。双击“配方”列表中的“添加新对象”，添加名称为“橙汁”的一个新配方。选中“橙汁”配方，在“成分”列表中，双击“添加新对象”输入配方成分“水”，显示名称“水 (L)”，变量选择为前面建立“water”，默认值输入 40，其他默认。用同样的方法输入其他元素为“混合物”、“糖”、“香精”。




图 7-30 配方编辑器

选中图 7-30 所示的配方“橙汁”，在其属性对话框“加载”项中，勾选“同步”复选框，选择与“HMI 连接_1”同步，表示使配方视图中的值与 PLC 中的配方变量的值同步，如图 7-31 所示。




图 7-31 配方属性

在图 7-30 所示的配方编辑器中，点击“数据记录”选项卡，输入例子所示数据记录的名称和相关元素的数值，如图 7-32 所示。可以在注释处输入与配方元素相关的帮助信息。



图 7-34 配方视图属性对话框



图 7-35 配方视图属性对话框

通过菜单命令“在线”→“仿真运行系统”→“使用变量仿真器”启动仿真运行系统。可以看到，配方视图中显示橙汁配方的三条数据记录列表，如图 7-36 所示。点击果汁数据记录，显示出该配方数据记录的具体参数，点击“向左箭头”按钮返回上一步。若要修改某个条目的数值，点击该条目，如水，输入新的数值 15，按下〈Enter〉键返回。修改完毕，点击“向左箭头”将出现询问是否保存数据记录对话框，点击“是”返回。返回到数据记录列表中，点击“向右箭头”，选择“新建”，输入新的数据记录，点击“向右箭头”输入新的数据记录名称。返回到数据记录列表可以看到增加了一个新的数据记录。在数据记录列表中，选中某条数据记录，点击“向右箭头”，选择“删除”则可以删除该条数据记录。

在图 7-36 所示的画面中，还可以添加实现特定功能的按钮，如“保存”、“上载”和“下载”等。“保存”按钮设置单击事件为保存当前显示在指定配方视图中的配方数据记录的函数“RecipeViewSaveDataRecord”，画面对象选择为上面插入画面的“配方视图_1”。“上载”按钮单击事件为将 PLC 中当前加载的数据记录上传到 HMI 设备并在指定的配方视图图中进行显示的“RecipeViewGetDataRecordFromPLC”函数，“下载”按钮单击事件为将显示在指定配方视图的配方数据记录写入 PLC 的“RecipeViewSetDataRecordToPLC”函数，画面对象为“配方视图_1”。




图 7-36 模拟运行项目

第 8 章 S7-1200 PLC 的通信

8.1 S7-1200 PLC 以太网通信概述

S7-1200 PLC 本体上集成了一个 PROFINET 通信接口，支持以太网和基于 TCP/IP 的通信标准。使用这个通信口可以实现 S7-1200 PLC 与编程设备的通信、与 HMI 触摸屏的通信，以及与其他 CPU 之间的通信。这个 PROFINET 物理接口支持 10 Mbit/s/100 Mbit/s 的 RJ-45 口，支持电缆交叉自适应。因此一个标准的或是交叉的以太网线都适用于该接口。

8.1.1 支持的协议

S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信口支持以下通信协议及服务：TCP、ISO on TCP、S7 通信（服务器端）。目前 S7-1200 PLC 只支持 S7 通信的服务器端，还不能支持客户端的通信。下面先简要介绍几个协议。

(1) TCP

TCP 是由 RFC793 描述的标准协议，可以在通信对象之间建立稳定、安全的服务连接。如果数据用 TCP 来传输，传输的形式是数据流，没有传输长度及信息帧的起始、结束信息。在以数据流的方式传输时接收方不知道一条信息的结束和下一条信息的开始。因此，发送方必须确定信息的结构让接收方能够识别。在多数情况下，TCP 应用了 TCP/IP，它位于 ISO-OSI 参考模型的第 4 层。

TCP 具有如下特点：

- 1) 与硬件绑定的高效通信协议。
- 2) 适合传输中等量或大量的数据。
- 3) 为大多数设备应用提供错误恢复和流控制功能，具有较高的可靠性。
- 4) 一个基于连接的协议。
- 5) 可以灵活地与支持 TCP 的第三方设备通信。
- 6) 具有路由兼容性。
- 7) 只可使用静态数据长度。
- 8) 有确认机制。
- 9) 使用端口号进行应用寻址。
- 10) 支持大多数应用协议，如 TELNET、FTP 都使用 TCP。
- 11) 使用 SEND/RECEIVE 编程接口进行数据管理需要通过编程来实现。

(2) ISO on TCP

ISO 传输协议最大的优势是通过数据包来进行数据传递。然而，由于网络的增加，它不支持路由功能的劣势会逐渐显现。TCP/IP 兼容了路由功能后，对以太网产生了重要的影响。

为了集合两个协议的优点，在扩展的 RFC1006 “ISO on top of TCP” 作了注释，也称为 “ISO on TCP”，即在 TCP/IP 中定义了 ISO 传输的属性。ISO-on-TCP 也是位于 ISO-OSI 参考模型的第 4 层，并且默认的数据传输端口是 102。

ISO on TCP CRFC1006 协议具有如下特点：

- 1) 高速通信。
- 2) 适合中等量或大量数据的传输。
- 3) 与 TCP 相比，可以在每一包数据转输结束后进行检验，是面向包的数据传输。
- 4) 路由兼容性。
- 5) 数据长度可变。
- 6) 使用 SEND/RECEIVE 编程接口进行数据管理，增加了编程的工作量。

(3) S7 通信

所有 SIMATIC S7 控制器都集成了用户程序可以读写数据的 S7 通信服务。不管使用哪种总线系统都可以支持 S7 通信服务，即以太网、PROFIBUS 和 MPI 网络中都可使用 S7 通信。此外，使用适当的硬件和软件的 PC 系统也可支持通过 S7 协议的通信。

S7 通信协议具有如下特点：

- 1) 独立的总线介质。
- 2) 可用于所有 S7 数据区。
- 3) 一个任务最多传送达 64KB 数据。
- 4) 第 7 层协议可确保数据记录的自动确认。
- 5) 因为对 SIMATIC 通信的最优化处理，所以在传送大量数据时对处理器和总线产生低负荷。

S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信口所支持的最大通信连接数如下：

- 1) 3 个连接用于 HMI 触摸屏与 CPU 的通信。
- 2) 1 个连接用于编程设备与 CPU 的通信。
- 3) 3 个连接用于 S7 通信的服务器端连接，可以实现与 S7-200、S7-300 以及 S7-400 PLC 的以太网 S7 通信。
- 4) 8 个连接用于 Open IE 即 TCP、ISO on TCP 的编程通信，使用 T-block 指令来实现。

S7-1200 PLC 可以同时支持以上 15 个通信连接，这些连接数是固定不变的，不能自定义。

S7-1200 PLC 的 PROFINET 接口有两种网络连接方法：直接连接和网络连接。

1) 直接连接。当一个 S7-1200 PLC 与一个编程设备，或一个 HMI，或一个 PLC 通信时，也就是说只有两个通信设备时，实现的是直接通信。直接连接不需要使用交换机，用网线直接连接两个设备即可，如图 8-1 所示。

2) 网络连接。当多个通信设备进行通信时，也就是说通信设备数量为两个以上时，实现的是网络连接，如图 8-2 所示。多个通信设备的网络连接需要使用以太网交换机来实现。可以使用导轨安装的西门子 CSM1277 的 4 口交换机连接其他 CPU 及 HM1 设备。CSM1277 交换机是即插即用的，使用前不用进行任何设备。

与 S7-1200 PLC 有关的 PLC 之间的通信方法有以下 3 种：




图 8-1 直接连接示意图




图 8-2 多个通信设备的网络连接

1) S7-1200 PLC 与 S7-1200 PLC 之间的以太网通信。S7-1200 PLC 与 S7-1200 PLC 之间的以太网通信可以通过 TCP 或 ISO on TCP 来实现。使用的指令是在双方 CPU 调用 T-block 指令来实现。

2) S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 之间的以太网通信。S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 之间的通信只能通过 S7 通信来实现，因为 S7-1200 PLC 的以太网模块只支持 S7 通信。由于 S7-

1200 PLC 的 PROFINET 通信口只支持 S7 通信的服务器端，所以在编程方面，S7-1200 PLC 不用做任何工作，只需在 S7-200 PLC 一侧将以太网设置成客户端，并用 ETHx_XFR 指令编程通信。

(3) S7-1200 PLC 与 S7-300/400 PLC 之间的以太网通信。S7-1200 PLC 与 S7-300/400 PLC 之间的以太网通信方式相对来说要多一些，可以采用下列方式：TCP、ISO on TCP 和 S7 通信。

采用 TCP 和 ISO on TCP 这两种协议进行通信所使用的指令是相同的，在 S7-1200 PLC 中使用 T-block 指令编辑通信。如果是以太网模块，在 S7-300/400 PLC 中使用 AG_SEND、AG_RECV 编程通信。如果是支持 Open Ie 的 PN 口，则使用 Open Ie 的通信指令实现。

对于 S7 通信，S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信口只支持 S7 通信的服务器端，所以在编程和建立连接方面，S7-1200 PLC 不用做任何工作，只需在 S7-300/400 CPU 一侧建立单边连接，并使用 PUT、GET 指令进行通信。

8.1.2 通信过程

实现两个 CPU 之间通信的具体操作步骤如下：

- 1) 建立硬件通信物理连接：由于 S7-1200 PLC 的 PROFINET 物理接口支持交叉自适应功能，因此连接两个 CPU 既可以使用标准的以太网电缆也可以使用交叉的以太网线。两个 CPU 可以直接连接，不需要使用交换机。
- 2) 配置硬件设备：在“Device View”中配置硬件组态。
- 3) 分配永久 IP 地址：为两个 CPU 分配不同的永久 IP 地址。
- 4) 在网络连接中建立两个 CPU 的逻辑网络连接。
- 5) 编程配置连接及发送、接收数据参数。在两个 CPU 里分别调用 TSEND_C、TRCV_C 通信指令，并配置参数，使能双边通信。

8.1.3 通信指令

S7-1200 PLC 中所有需要编程的以太网通信都使用开放式以太网通信指令块 T-block 来实现，所有 T-block 通信指令必须在 OB1 中调用。调用 T-block 通信指令并配置两个 CPU 之间的连接参数，定义数据发送或接收信息的参数。STEP 7 Basic 提供了两套通信指令：不带连接管理的通信指令和带连接管理的通信指令。

不带连接管理的通信指令如表 8-1 所示，其功能如图 8-3 所示，连接参数的关系如图 8-4 所示。

表 8-1 不带连接管理的通信指令

指 令	功 能
TCON	建立以太网连接
TDISCON	断开以太网连接
TSEND	发送数据
TRCV	接收数据




图 8-3 不带连接的通信指令的功能




图 8-4 连接参数的对应关系

带连接管理的通信指令，如表 8-2 所示，其功能如图 8-5 所示。实际上 TSEND_C 指令实现的是 TCON、TDISCON 和 TSEND 三个指令综合的功能，而 TRCV_C 指令是 TCON、

TDISCON 和 TRCV 指令的集合。

表 8-2 带连接管理的通信指令

指 令	功 能
TSEND_C	建立以太网连接并发送数据
TRCV_C	建立以太网连接并接收数据




图 8-5 带连接的通信指令的功能

TSEND_C 指令用于建立与另一个通信伙伴站的 TCP 或 ISO on TCP 连接，发送数据并可以控制结束连接。TSEND_C 指令的功能为：

- 1) 要建立连接，设置 TSEND_C 的参数 CONT = 1。成功建立连接后，TSEND_C 置位 DONE 参数一个扫描周期为 1。
- 2) 如果需要结束连接，那么设置 TSEND_C 的参数 CONT = 0，连接会立即自动中断，这也会影响接收站的连接，造成接收缓存区的内容丢失。
- 3) 要建立连接并发送数据，将 TSEND_C 的参数设为 CONT = 1，并需要给参数 REQ 一个上升沿，成功执行完一个发送操作后，TSEND_C 会置位 DONE 参数一个扫描周期为 1。

8.2 S7-1200 PLC 之间的以太网通信

S7-1200 PLC 之间的以太网通信可以通过 TCP 或 ISO on TCP 来实现，使用的通信指令是在双方 CPU 调用 T-block 指令来实现的。

通信方式为双边通信，因此发送指令和接收指令必须成对出现。因为 S7-1200 PLC 目前只支持 S7 通信的服务器端，所以它们之间不能使用 S7 这种通信方式。

下面通过一个简单的例子演示 S7-1200 PLC 之间以太网通信的组态步骤。要求：将 PLC_1 的通信数据区 DB 块中的 100 字节的数据发送到 PLC_2 的接收数据区 DB 块中，PLC_1

的 QB0 接收 PLC_2 发送的数据 IB0 的数据。

8.2.1 组态网络

创建一个新项目，添加两个 PLC，分别命名为 PLC_1 和 PLC_2。为了编程方便，使用 CPU 属性中定义的时钟位，设置 PLC_1 和 PLC_2 的系统存储器位 MB1 和时钟存储器位 MB0。时钟存储器位主要使用 M0.3，它是以 2 Hz 的速率在 0 和 1 之间切换一个位，可以使用它去自动激活发送任务。

在项目视图 PLC 的“设备配置”中，点击 CPU 属性的“PROFINET 接口”项，可以设置 IP 地址，设置 PLC_1 和 PLC_2 的 IP 地址分别为 192.168.0.1 和 192.168.0.2。切换到网络视图，要创建 PROFINET 的逻辑连接，按照第 4 章的方法，选中第一台 PLC 的 PROFINET 接口的绿色小方框，拖动到另外一台 PLC 的 PROFINET 接口上，松开鼠标，连接就建立起来了，如图 8-6 所示。




图 8-6 建立连接

8.2.2 PLC_1 编程通信

要实现前述通信要求，需要在 PLC_1 中调用并配置 TSEND_C、T_RCV 通信指令。

1. 在 PLC_1 的 OB1 中调用 TSEND_C 通信指令

拖动指令树中的 TSEND_C 指令到程序段 1，自动生成背景数据块。

(1) 定义 PLC_1 的 TSEND_C 连接参数

要设置 PLC_1 的 TSEND_C 指令的连接参数，先选中指令，点击其属性对话框的“连接参数”项，如图 8-7 所示。在“端点”中选择通信伙伴为“PLC_2”，则接口、子网及地址等随之自动更新。“连接类型”选择为“TCP”。先“连接 ID”中输入连接的地址 ID 号 1，这个 ID 号在后面的编程将会用到。在“连接数据”项中，创建连接时，系统会自动生成本地的连接 DB 块，所有的连接数据都会存于该 DB 块中。通信伙伴的连接 DB 块只有在对方

(PLC_2) 建立连接后才能生成, 新建通信伙伴的连接 DB 并选择。选择本地 PLC_1 的“建立主动连接”选项。在“地址详细信息”项中定义通信伙伴方的端口号为 2000。



图 8-7 定义 TSEND_C 连接参数

如果“连接类型”选用的是 ISO on TCP, 则需要设定 TSAP 地址, 此时本地 PLC_1 可以设置成“PLC1”, 伙伴方 PLC_2 可以设置成“PLC2”。使用 ISO on TCP 通信, 除了连接参数的定义不同, 其他组态编程与 TCP 通信完全相同。

(2) 定义 PLC_1 的 TSEND_C 发送通信块接口参数

根据所使用的接口参数定义变量符号表, 如图 8-8 所示。

创建并定义 PLC_1 的发送数据区 DB 块。要注意的是, 新建数据块时, 应取消勾选“仅符号访问”选项。在数据块中定义发送数据区为 100 字节的数组, 勾选“保持性”选项。

对于双边编程通信的 CPU, 如果通信数据区使用数据块, 既可以将 DB 块定义成符号寻址, 也可以定义成绝对寻址。使用指针寻址方式时, 必须创建绝对寻址的数据块。

要设置 TSEND_C 指令的发送参数, 先选中指令, 点击其属性对话框的“块参数”项, 如图 8-9 所示。在输入参数中, “启动请求 (REQ)”使用 2Hz 的时钟脉冲, 上升沿激活发送任务, “连接状态”设置为常数 1, 表示建立连接并一直保持连接, “发送长度”设置为 100。在“输入/输出”参数中, “相关的连接指针”为前面建立的连接 DB 块, “发送区”使用指针寻址, DB 块要设置绝对寻址, “p#db2.dbx0.0 byte 100”的含义是发送数据块 DB2 中第 0.0 位开始的 100 个字节的数据, “重新启动块”为 1 时完全重新启动通信块, 现存的连接会中断。在“输出”参数中, 任务执行完成并且没有错误, “请求完成”位置 1, “请求处理”位为 1 代表任务未完成, 不激活新任务, 若通信过程中有错误发生, 则“错误”位置 1, “错误信息”字给出错误信息号。

PLC 变量			
	名称	数据类型	地址
1	2H时钟	Bool	%M0.3
2	输入数据	Byte	%IB0
3	T_C_COMR	Bool	%M10.0
4	TSEND_C_DONE	Bool	%M10.1
5	TSEND_BUSY	Bool	%M10.2
6	TSEND_C_ERROR	Bool	%M10.3
7	TSEND_C_STATUS	Word	%MW12
8	输出数据	Byte	%QB0
9	TRCV_NDR	Bool	%M10.4
10	TRCV_BUSY	Bool	%M10.5
11	TRCV_ERROR	Bool	%M10.6
12	TRCV_RCVD_LEN	UInt	%MW16
13	TRCV_STATUS	Word	%MW14

图 8-8 定义变量表

TSEND_C_DB
属性 信息 诊断

常规 组态

☒ 连接参数
☒ 块参数

块参数

输入

启动请求 (REQ):
启动请求以建立具有指定 ID 的连接
REQ: 2H时钟

连接状态 (CONT):
0 = 自动断开连接, 1 = 保持连接
CONT: 1

发送长度 (LEN):
请求发送的最大字节数
LEN: 100

输入/输出

相关的连接指针 (CONNECT)
指向相关连接描述
CONNECT: PLC_1_Connection_DB

发送区 (DATA):
指定要发送的数据区
启动: p#db2 dbx0.0 byte 100
长度:

重新启动块 (COM_RST):
完全重启块
COM_RST: T_C_COMR

输出

请求完成 (DONE):
指示请求是否已无错完成
DONE: TSEND_C_DONE

请求处理 (BUSY):
指示此时是否执行请求
BUSY: TSEND_BUSY

错误 (ERROR):
指示处理请求期间是否出错
ERROR: TSEND_C_ERROR

错误信息 (STATUS):
指示错误信息
STATUS: TSEND_C_STATUS

图 8-9 定义 TSEND_C 接口参数

设置 TSEND_C 指令块的“块参数”，程序编辑器中的指令参数将随之更新，也可以直接编辑指令块，如图 8-10 所示。




图 8-10 定义 TSEND_C 接口参数

2. 在 PLC_1 的 OB1 中调用接收指令 T_RCV 并配置基本参数

为了使 PLC_1 能够接收来自 PLC_2 的数据，在 PLC_1 中调用接收指令 T_RCV 并配置基本参数。

接收数据与发送数据使用同一连接，所以使用不带连接管理的 T_RCV 指令。根据所使用的接口参数定义符号表，如图 8-8 所示，配置接口参数，如图 8-11 所示。其中，“EN_R”参数为 1，表示准备好接收数据；ID 号为 1，使用的是 TSEND_C 的连接参数中的“连接 ID”的参数地址；“DATA”表示接收数据区；“RCVD_LEN”表示实际接收数据的字节数。




图 8-11 调用 TRCV 指令并配置接口参数

8.2.3 PLC_2 编程通信

要实现前述通信要求，还需要在 PLC_2 中调用并配置 TRCV_C、T_SEND 通信指令。

1. 在 PLC_2 中调用并配置 TRCV_C 通信指令

拖动指令树中的 TRCV_C 指令到 OB1 的程序段 1，自动生成背景数据块。定义连接参数如图 8-12 所示。连接参数的配置与 TSEND_C 的连接参数配置基本相似，各参数要与通信伙伴 CPU 对应设置。



图 8-12 定义 TRCV_C 的连接参数

定义接收通信块参数。首先创建并定义接收数据区“数据_块_1”，勾选“仅符号寻址”项，在数据块中定义接收数据区为 100 字节的数组 tag2，勾选“保持性”。然后定义所使用参数的符号地址，如图 8-13 所示。最后定义接收通信块接口参数，如图 8-14 所示。此处接收数据区“DATA”使用的是符号寻址。

PLC 变量			
	名称	数据类型	地址
1	T_C_COMR	Bool	%M10.0
2	TRCVC_DONE	Bool	%M10.1
3	TRCVC_BUSY	Bool	%M10.2
4	TRCVC_ERROR	Bool	%M10.3
5	TRCVC_STATUS	Word	%MW12
6	TRCVC_RCVLEN	UInt	%MW14
7	输入字节0	Byte	%IB0
8	TSEND_DONE	Bool	%M10.4
9	TSEND_BUSY	Bool	%M10.5
10	TSEND_ERROR	Bool	%M10.6
11	TSEND_STATUS	Word	%MW16
12	2H时钟	Bool	%M0.3

图 8-13 变量表




图 8-14 TRCV_C 块参数配置

2. 在 PLC_2 中调用并配置 TSEND 通信指令

PLC_2 将 IO 输入数据 IB0 发送到 PLC_1 的输出 QB0 中，则在 PLC_2 中调用发送指令并配置块参数，发送指令与接收指令使用同一个连接，所以使用不带连接的发送指令 T_SEND，如图 8-15 所示。




图 8-15 调用 T_SEND 指令并配置接口参数

8.2.4 下载并监控

下载两个 CPU 中的所有硬件组件及程序，从监控表中看到，PLC_1 的 TSEND_C 指令发送数据“11”、“22”、“33”，PLC_1 接收到数据“11”、“22”、“33”。而 PLC_2 发送数据 IB0 为“0001_0001”，PLC_1 接收到 QB0 的数据也是“0001_0001”。

8.3 S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 和 S7-300/400 PLC 的通信

8.3.1 S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 的通信

S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 之间的通信只能通过 S7 通信来实现，因为 S7-200 PLC 的以太网模块只支持 S7 通信。由于 S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信接口只支持 S7 通信的服务器

端，所以在编程方面，S7-1200 PLC 不用做任何工作，只需为 S7-1200 PLC 配置好以太网地址并下载下去。主要编程工作都在 S7-200 PLC 一侧完成，需要将 S7-200 PLC 的以太网模块设置成客户端，并用 ETHx_XFR 指令编程通信。

下面通过简单的例子演示 S7-1200 PLC 与 S7-200 PLC 的以太网通信。要求：S7-200 PLC 将通信数据区 VB 中的 2B 发送到 S7-1200 PLC 的 DB2 数据区，S7-200 PLC 读取 S7-1200 PLC 中的输入数据 IBO 到 S7-200 PLC 的输出区 QBO。

组态步骤如下：

- 1) 打开 STEP 7 Micro/WIN 软件，创建一个新项目，选择所使用 CPU 的型号。
- 2) 通过菜单命令“工具”→“以太网向导”进入 S7-200 PLC 以太网模块 CP243-1 的向导配置，如图 8-16 所示。可以直接输入模板位置，也可以通过单击“读取模块”按钮读出模板位置。




图 8-16 以太网向导

- 3) 单击“下一步”按钮，设置 IP 地址为 192.168.0.2，选择“自动检测通信”连接类型，如图 8-17 所示。



图 8-17 设置 IP 地址

4) 单击“下一步”按钮，进入连接数设置界面，如图 8-18 所示，根据 CP243-1 模块位置确定所占用的 Q 地址字节，并设置连接数为 1。



图 8-18 设置占用输出地址及网络连接数

5) 单击“下一步”按钮，进入客户端定义界面，如图 8-19 所示。设置“连接 0”为客户机连接，表示将 CP243-1 定义为客户端。设置远程 TSAP 地址为 03.01 或 03.00。输入通信伙伴 S7-1200 PLC 的 IP 地址为“192.168.0.2”。单击“数据传输”按钮可以定义数据传输，如图 8-20 所示。





图 8-19 定义客户端



a)

b)

图 8-20 定义数据传输

a) 设置数据传输 0 b) 设置数据传输 1

6) 在图 8-20a 中，在“数据传输 0”中选择“从远程服务器连接读取数据”，定义要读取的字节长度为 2，设置将 S7-1200 PLC 的 DB2. DBB0 ~ DB2. DBB1 的数据读取到本地 S7-200 PLC 的 VB100 ~ VB101 中。单击“下一个传输”按钮，在“数据传输 1”中选择“将数据写入远程服务器连接”，定义要写入的字节长度为 2，设置将本地 S7-200 PLC 的 VB200 ~ VB201 的数据写到对方 S7-1200 PLC 的 DB3. DBB0 ~ DB3. DBB1 中。

7) 单击“确认”按钮进入选择 CRC 保护界面，如图 8-21 所示，选中是，为数据块中的此配置生成 CRC 保护。




图 8-21 选择 CRC 保护

8) 单击“下一步”按钮，进入为配置分配存储区界面，如图 8-22 所示。根据以态网的配置，需要一个 V 存储区，可以指定一个未用过的 V 存储区的起始地址，此处可以使用建议地址。单击“下一步”按钮，生成以太网用户子程序。



图 8-22 分配存储区

9) 调用向导生成的子程序，实现数据传输。对于 S7-200 PLC 的同一个连接的多个数据传输，不能同时激活，必须分时调用。图 8-23 所示程序就是用前一个数据传输的完成位去激活下一个数据传输，其含义见注释。




图 8-23 例子程序




图 8-23 例子程序（续）

10) 监控通信数据结果。配置 S7-1200 的硬件组态，创建通信数据区 DB2、DB3（必须选择绝对寻址，即取消“仅符号访问”项）。下载 S7-200 PLC 及 S7-1200 PLC 的所有组态及程序，并监控通信结果。可以看到，在 S7-1200 PLC 中向 DB2 中写入数据“3”、“4”，则在 S7-200 的 VB100、VB101 中读取到的数据也为“3”、“4”。在 S7-200 PLC 中，将“5”、“6”写入 VB200、VB201，则在 S7-1200 PLC 的 DB3 中收到的数据也为“5”、“6”。

注意：使用单边的 S7 通信，S7-1200 PLC 不需要做任何组态编程，但在创建通信数据区 DB 块时，一定要选择绝对寻址，才能保证通信成功。

8.3.2 S7-1200 PLC 与 S7-300/400 PLC 的通信

S7-1200 PLC 与 S7-300/400 PLC 之间的以太网通信方式相对来说要多一些，可以采用下列方式：TCP、ISO on TCP 和 S7 通信。

采用 TCP 和 ISO on TCP 这两种协议进行通信所使用的指令是相同的，在 S7-1200 PLC 中使用 T-Block 指令编程通信。如果是以太网模块，在 S7-300/400 PLC 中使用 AG_SEND、AG_RECV 编程通信。如果是支持 Open IE 的 PN 口，则使用 Open IE 的通信指令实现。

对于 S7 通信，S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信口只支持 S7 通信的服务器端，所以在编程组态和建立连接方面，S7-1200 PLC 不用做任何工作，只需在 S7-300 PLC 一侧建立单边连接，并使用单边编程方式 PUT、GET 指令进行通信。

S7-1200 PLC 中所有需要编程的以太网通信都使用开放式以太网通信指令 T-block 来实现。调用 T-block 通信指令并配置两个 CPU 之间的连接参数，定义数据发送或接收信息的参数。

STEP 7 Basic 提供了两套通信指令：带连接管理的功能块，带有连接管理的功能块。带连接管理的功能块执行时自动激活以太网连接，发送/接收完数据后，自动断开以太网连接。

1. S7-1200 PLC 与 S7-300 PLC 之间的 ISO on TCP 通信

S7-1200 PLC 与 S7-300 PLC 之间通过 ISO on TCP 通信，需要在双方都建立连接，连接对象选择“Unspecified”。下面通过简单例子演示这种组态方法。要求：S7-1200 PLC 将 DB2 的 100 个字节发送到 S7-300 PLC 的 DB2 中，S7-300 PLC 将输入数据 IB0 发送给 S7-1200 PLC 的输出数据区 QB0。

(1) S7-1200 PLC 的组态编程

组态编程过程与 S7-1200 PLC 之间的通信相似，主要步骤包括：

- 1) 使用 STEP 7 Basic V10.5 软件新建一个项目，添加新设备，命名为 PLC_3。
- 2) 为 PROFINET 通信接口分配以太网地址 192.168.0.1，子网掩码为 255.255.255.0。
- 3) 调用“TSEND_C”通信指令并配置连接参数和块参数。连接参数如图 8-24 所示，块参数如图 8-25 所示。图 8-24 中，选择通信伙伴为“未定义”，通信协议为“ISO-on-TCP”，选择 PLC_3 为主动连接方，要设置通信双方的 TSAP 地址。



图 8-24 连接参数

- 4) 调用“TRCV”通信指令并配置块参数。因为与发送使用的是同一连接，所以使用的是不带连接的发送指令“TRCV”，连接“ID”使用的也是“TSEND_C”中的“Connection ID”号，如图 8-26 所示。

(2) S7-300 PLC 的组态编程

组态步骤如下：

- 1) 使用 STEP 7 编程软件新建一个项目，插入一个 S7-300 PLC 站进行硬件组态。为编程方便，我们使用时钟脉冲激活通信任务，在硬件组态编辑器中 CPU 的属性对话框的“周期/时钟存储器”选项卡中设置，如图 8-27 所示，将时钟信号存储在 MB0 中。




图 8-25 块参数




图 8-26 配置 TRCV 块参数




图 8-27 设置同期/时钟存储器

2) 配置以太网模块。在硬件组态编辑器中, 设置 S7-300 PLC 的以太网模块 “CP343 - 1” 的 IP 地址为 192.168.0.2, 子网掩码为 255.255.255.0, 并将其连接到新建的以太网 Ethernet (1) 上, 如图 8-28 所示。



图 8-28 连接到以太网上

3) 网络组态。打开网络组态编辑器, 选中 S7-300 PLC, 双击连接列表, 打开 “插入新连接” 对话框, 如图 8-29 所示, 选择连接伙伴为 “未指定”, 通信协议为 “ISO-on-TCP 连接”。确定后, 在连接的属性对话框的 “地址” 选项卡中设置通信双方的 TSAP 地址和 IP 地址, 需要与通信伙伴对应, 如图 8-30 所示。



图 8-29 网络组态




图 8-30 连接属性

4) 编写程序。在 S7-300 PLC 中，新建接收数据区为 DB2，定义成 100 B 的数组。在 OB1 中，调用库中通信块 FC5 (AG_SEND)、FC6 (AG_RECV) 通信指令，如图 8-31 所示，其含义见注释。

程序段 1: 调用FC6

ID为连接号，要与连接配置一致；CP的地址如图8-30所示；RECV=P#DB2.DBX 0.0 BYTE 100 为接收数据区，表示接收数据存在DB2第0.0位开始的100个字节




图 8-31 例子程序

程序段 2：调用FC5

MO.2为1时激活发送任务；连接号ID要与配置一致，CP地址如图8-30所示；SEND为发送数据区，LEN为发送数据长度




图 8-31 例子程序（续）

5) 监控通信结果。下载 S7-1200 PLC 和 S7-300 PLC 中的所有组态及程序，监控通信结果。在 S7-1200 PLC 中向 DB2 中写入数据：“11”、“22”、“33”，则在 S7-300 PLC 中的 DB2 块收到数据也为“11”、“22”、“33”。在 S7-300 PLC 中，将“2#1111_1111”写入 IB0，则在 S7-1200 PLC 的 QB0 区中收到的数据也为“2#1111_1111”。

2. TCP 通信

使用 TCP 通信，除了连接参数的定义不同，通信双方的其他组态及编程与前面的 ISO on TCP 通信完全相同。

S7-1200 PLC 中，使用 TCP 与 S7-300 PLC 通信时，设置 PLC_3 的连接参数如图 8-32 所示。设置通信伙伴 S7-300 PLC 的连接参数如图 8-33 所示。

图 8-32 使用 TCP 时的连接参数



图 8-33 S7-300 PLC 的 TCP 连接参数设置

3. S7 通信

对于 S7 通信，S7-1200 PLC 的 PROFINET 通信口只支持 S7 通信的服务器端，所以在编程组态和建立连接方面，S7-1200 PLC 不用做任何工作，只需在 S7-300 PLC 一侧建立单边连接，并使用单边编程方式 PUT、GET 指令进行通信。

注意：如果在 S7-1200 PLC 一侧使用 DB 块作为通信数据区，必须将 DB 块定义成绝对寻址，否则会造成通信失败。

下面通过简单的例子演示这种方法的组态。要求：S7-300 PLC 读取 S7-1200 PLC 中 DB2 的数据到 S7-300 PLC 的 DB11 中，S7-300 PLC 将本地 DB12 中的数据写到 S7-1200 PLC 的 DB3 中。

只需要在 S7-300 PLC 一侧配置编程，步骤如下：

1) 使用 STEP 7 软件新建一个项目，插入 S7-300 PLC 站。在硬件组态编辑器中，设置 S7-300 PLC 的以太网模块“CP343-1”的 IP 地址为 192.168.0.2，子网掩码为 255.255.255.0，并将其连接到新建的以太网 Ethernet (1) 上。

2) 网络组态。打开网络组态编辑器，选中 S7-300 PLC，双击连接列表打开“插入新连接”对话框，选择通信伙伴为“未指定”，通信协议为“S7 连接”。确定后，其连接属性如图 8-34 所示。单击“地址详细信息”按钮，打开“地址详细信息”对话框，如图 8-35 所示，要设置 S7-1200 PLC 的 TSAP 地址为 03.01 或 03.00。S7-1200 PLC 预留给 S7 连接的两个 TSAP 地址分别为 03.01 和 03.00。

3) 编写程序。在 S7-300 PLC 中，新建接收数据区为 DB2，定义成 100 B 的数组。在 OB1 中，调用库中通信块 FB14 (GET)、FB15 (PUT) 通信指令，如图 8-36 所示，其含义见注释。对于 S7-400 PLC，调用的是 SFB14 (GET)、SFB15 (PUT) 通信指令。

4) 监控通信结果。配置 S7-1200 的硬件组态并设置 IP 地址为 192.168.0.1，创建通信数据区 DB2、DB3。然后下载 S7-300 PLC 及 S7-1200 PLC 的所有组态及程序，并监控通信结果。可以看出，在 S7-1200 PLC 中的 DB2 写入数据：“1”、“2”，则在 S7-300 PLC 中的 DB11 中收到数据也为“1”、“2”。在 S7-300 PLC 中，将“11”、“22”写入 DB12，则在 S7-1200 PLC 的 DB3 中收到的数据也为“11”、“22”。



图 8-34 连接属性对话框




图 8-35 地址详细信息

程序段 1: 调用FB14，使用背景数据块DB14

REQ为时钟脉冲，上升沿激活通信任务；连接号ID要与配置一致，ADDR_1表示从通信伙伴数据区读取数据的地址；RD_1表示本地接收数据地址




图 8-36 例子程序

程序段 2：调用FB15，使用背景数据块DB15

REQ为时钟脉冲，上升沿激活通信任务；连接号ID要与配置一致，ADDR_1表示发送到通信伙伴数据区的地址；SD_1表示本地发送数据区




图 8-36 例子程序（续）

8.4 S7-1200 PLC 的串口通信

S7-1200 PLC 的串口通信模块有两种型号，分别为 CM1241 RS232 接口模块和 CM1241 RS485 接口模块。CM1241 RS232 接口模块支持基于字符的自由口协议和 MODBUS RTU 主从协议。CM1241 RS485 接口模块支持基于字符的自由口协议、MODBUS RTU 主从协议及 USS 协议。两种串口通信模块有如下共同特点：

- 1) 通信模块安装于 CPU 模块的左侧，且数量之和不能超过 3 块。
- 2) 串行接口与内部电路隔离。
- 3) 由 CPU 模块供电，无需外部供电。
- 4) 模块上有一个 DIAG（诊断）LED 灯，可根据此 LED 灯的状态判断模块状态。模块上部盖板下有 Tx（发送）和 Rx（接收）两个 LED 灯指示数据的收发。
- 5) 可使用扩展指令或库函数对串口进行配置和编程。

CM1241 RS232 接口模块集成一个 9 针 D 型公接头，符合 RS232 接口标准。连接电缆为屏蔽电缆，最多可达 10 m。RS232 接口各引脚分布及功能描述如表 8-3 所示。

表 8-3 RS232 接口引脚分布及功能描述

引脚号	引脚名称	功能描述
1	DCD	数据载波检测
2	RxD	接收数据：输入
3	TxD	发送数据：输出
4	DTR	数据终端准备好：输出
5	GND	逻辑地

(续)

引脚号	引脚名称	功 能 描 述
6	DSR	数据设备准备好: 输入
7	RTS	请求发送: 输出
8	CTS	允许发送: 输入
9	RI	振铃指示 (未使用)
外壳		外壳地

CM1241 RS485 接口模块集成一个 9 针 D 型母接头, 符合 RS485 接口标准, 连接电缆为三芯屏蔽电缆, 最长可达 1000 m。RS485 接口各插孔分布及功能描述如表 8-4 所示。

表 8-4 RS485 接口插孔分布及功能描述

引脚号	引脚名称	功 能 描 述
1	GND	逻辑或通信地
2		未连接
3	TxD +	信号 B (RxD/TxD +): 输入/输出
4	RTS	发送请求 (TTL 电平): 输出
5	GND	逻辑或通信地
6	PWR	+5V, 串接 100Ω 电阻: 输出
7		未连接
8	RxD -	信号 A (RxD/TxD -): 输入/输出
9		未连接
外壳		外壳地

8.4.1 自由口协议通信

CM1241 RS232 和 CM1241 RS485 接口模块都支持基于字符的自由口协议, 下面以 RS232 模块为例介绍串口通信模块的端口参数设置、发送参数设置、接收参数设置以及硬件标识符。最后通过一个简单的例子介绍串口通信模块自由口通信的组态方法。

1. 串口通信模块的端口参数设置

在项目视图左侧的项目树中双击“设备配置”, 打开设备视图, 拖动 RS232 模块到 CPU 左侧的 101 槽, 在 RS232 模块的属性对话框中设置串口通信模块的参数。

端口组态属性如图 8-37 所示, 其中“波特率”项用于指定通信的波特率, 默认值为 9.6 kbit/s, 可选值为 300 bit/s、600 bit/s、1.2 kbit/s、2.4 kbit/s、4.8 kbit/s、9.6 kbit/s、19.2 kbit/s、38.4 kbit/s、57.6 kbit/s、76.8 kbit/s、115.2 kbit/s。“奇偶校验”项用于设置校验, 默认为无校验, 可选项为无校验、偶校验、奇校验、传号校验 (奇偶校验位为 1) 和空号校验 (奇偶校验位为 0)。“数据位”默认为 8 位/字符, 可选项为 8 位/字符和 7 位/字符。“停止位”用于设置停止位的长度, 默认为 1, 可选项为 1、2。“流控制”项默认为无, 可选项为 XON/XOFF、硬件 RTS 始终为打开 (Hardware RTS always ON)、硬件 RTS 始终打开 (Hardware RTS always switched)。如果选择软流控 XON/XOFF, 则可设置 XON 和 XOFF 分别对

应的字符，默认为 0x11 和 0x13。流控制是用来协调数据的发送和接收的机制，以此确保传输过程中无数据丢失。RS485 通信模块没有流控制功能。4 种流控制选项详细说明如下所述。

端口组态

波特率

9.6 kbit

奇偶校验

无奇偶校验

数据位

8 位/字符

停止位

1

流控制

无

XON 字符 (HEX):

0

(ASCII):

NUL

XOFF 字符 (HEX):

0

(ASCII):

NUL

等待时间

1

ms

图 8-37 端口参数设置

(1) 硬流控 Hardware RTS always switched

通信模块发出 TRS 请求发送信号后持续检测来自通信伙伴的 CTS 允许发送信号，以判断通信伙伴是否能接收数据。如果检测到 CTS 允许发送信号，则在 CTS 允许发送信号期间通信模块就持续发送数据。如果在发送数据期间 CTS 允许发送信号消失，则通信模块立即停止发送数据，并开始等待 CTS 允许发送信号的再次出现。如果等待时间在设定时间之内，则通信模块继续发送数据，如果等待时间超过设定时间，则通信模块停止数据发送并返回一个错误。

(2) 硬流控 Hardware RTS always ON

通信模块总是激活 TRS 信号。此选项常用于与 MODEM 的连接。

(3) DTR 和 DSR 的使用

通信模块在使用硬流控时激活 DTR 信号，当 DSR 信号激活时发送数据。通信模块仅在发送操作开始时检测 DSR 信号，即使在数据发送过程中 DSR 信号消失，也不会停止数据发送。

(4) 软流控中的 XON 和 XOFF

XON 和 XOFF 的作用与硬流控中的 RTS 和 CTS 相同。软流控要求通信模块工作在全双工模式下，因为接收对象需要在传输数据的同时发送 XOFF 给发送对象。

“等待时间”默认为 1 ms，可选值为 1 ~ 65535 ms。等待时间是指在模块发出 RTS 请求发送信号后等待接收来自通信伙伴的 CTS 允许发送信号的时间，如果该时间超过设定值，则通信模块会终止发送操作并返回一个错误。如果该时间未超过设定值，则通信模块在等待时间结束后开始发送数据。对于软流控，等待时间是指发送 XOFF 信号后等待接收 XON 信号的时间。

除了通过界面来配置 RS232/RS485 端口，也可以通过 PORT_CFG 指令块来动态配置，如图 8-38 所示，其参数含义如表 8-5 所示。需要注意的是，通过 PORT_CFG 设置的参数会覆盖图 8-37 所示的端口参数设置，但该设置在掉电后不保持。

PORT_CFG	
EN	ENO
REQ	DONE
PORT	ERROR
PROTOCOL	STATUS
BAUD	
PARITY	
DATABITS	
STOPBITS	
FLOWCTRL	
XONCHAR	
XOFFCHAR	
WAITTIME	

图 8-38 PORT_CFG 指令块

表 8-5 PORT_CFG 参数含义

参 数	数 据 类 型	含 义
REQ	BOOL	在上升沿激活组态更改
PORT	PORT(UINT)	通信端口的 ID（模块 ID）
PROTOCOL	UINT	传输协议，0 表示点对点通信协议
BAUD	UINT	端口的波特率
PARITY	UINT	端口的奇偶校验
DATABITS	UINT	每个字符的位数
STOPBITS	UINT	停止位的数目
FLOWCTRL	UINT	数据流控制
XONCHAR	CHAR	指示用做 XON 字符的字符，默认设置是字符 DC1(11H)
XOFFCHAR	CHAR	指示用做 XOFF 字符的字符，默认设置是字符 DC3(13H)
WAITIME	UINT	指定开始传输后 XON 或 CTS 的等待时间，所指定的值必须大于 0，默认设置是 2000 ms
DONE	BOOL	状态参数，为 1 表示任务已完成且未出错
ERROR	BOOL	状态参数，为 1 表示出现错误
STATUS	WORD	指令状态

2. 串口通信模块的发送参数设置

在串口通信模块发送数据之前，必须对模块的发送参数进行设置。在设备视图的通信模块属性对话框中选择“传送消息组态”项可以设置发送参数，如图 8-39 所示。其中，“RTS 接通延时”参数仅在“端口组态”中选择硬流控时有效，表示在发出“RTS 请求发送”信号之后和发送初始化之前需要等待时间，即在发出“RTS 请求发送”信号之后经过“RTS 接通延时”设定的时间后才开始检测“CTS 允许发送”信号，以此给予接收端足够的准备时间。

传送消息组态

传送选项

RTS 接通延时: 0 x10ms

RTS 关断延时: 0 x10ms

☒ 在消息开始时发送换行

中断期间的位时间数: 12 位时间

☐ 中断后发送线路空闲信号

中断后线路空闲: 12 位时间

图 8-39 发送参数设置

“RTS 关断延时”参数仅在“端口组态”中选择硬流控时有效，表示在完成传送后和撤销“RTS 请求发送”信号之前需要等待时间，即在数据发送完后延时 RTS OFF delay 设定的时间后才撤销“RTS 请求发送”信号，以此给予接收端足够的时间来接收消息帧的全部最新字符。

勾选“在消息开始时发送换行”选项，其后的“中断期间的位时间数”表示在延时“RTS 接通延时”设定的时间并检测“CTS 允许发送”信号后，在消息帧的开始位置发送 BREAK（逻辑 0、高电平）持续时间为多少个位时间，上限时间为 8 s。

勾选“中断后发送线路空闲信号”选项，其后的“中断后线路空闲”表示在 BREAK 之后再发送多少个位时间的 IDLE（逻辑 1、低电平）信号，上限时间为 8 s。此设置仅在勾选“在消息开始时发送换行”项后才有效。

除了通过界面来设置 RS232/RS485 端口的发送参数之外，也可以通过 SEND_CFG 指令块来设置，如图 8-40 所示，其参数含义如表 8-6 所示。需要注意的是，通过 SEND_CFG 设置的参数会覆盖图 8-39 所示的发送参数设置，但该设置在掉电后不保持。




图 8-40 SEND_CFG 指令块

表 8-6 SEND_CFG 参数含义

参 数	数 据 类 型	说 明
REQ	BOOL	在上升沿激活组态更改
PORT	PORT(UINT)	通信端口的 ID(HW ID)
RTSONDLY	UINT	激活 RTS 后到开始传输要经过的时间，该参数不适用于 RS485 模块
RTSOFFDLY	UINT	传输结束后到禁用 RTS 要经过的时间，该参数不适用于 RS485 模块
BREAK	UINT	指定中断的位时间数，在消息开始时发送这些位时间数
IDLELINE	UINT	指定在消息开始时发送的中断后线路空闲信号的位时间数
DONE	BOOL	状态参数，为 1 表示任务已完成且未出错
ERROR	BOOL	状态参数，为 1 表示出现错误
STATUS	WORD	指令状态

3. 串口通信模块的接收参数设置

在串口通信模块接收数据之前，必须对模块的接收参数进行设置。在设备视图的通信模块属性对话框中选择“接收消息组态”项，可以设置接收参数。图 8-41 所示为消息帧起始条件设置，图 8-44 为消息帧结束条件设置。

图 8-41 中，消息帧的起始条件可设置为“以任意字符开始”或“以特殊条件开始”。“以任意字符开始”表示任何字符都可作为消息帧的起始字符；“以特殊条件开始”表示以特定字符作为消息帧的起始字符，具体设置有以下 4 种，可任选其中的一种或几种的组合（条件 3 或 4 只能选一），选择组合条件时按列表先后次序来判断是否符合消息帧起始条件。

1) 通过换行识别消息开始：当接收端的数据线检测到逻辑 0 信号（高电平）并持续超过一个完整字符的传输时间（包括起始位、数据位、校验位和停止位），并以此作为消息帧的开始。

2) 通过空行识别消息开始：在此设置接收端的数据线空闲（逻辑 1 信号、低电平）的位时间，并以此作为消息帧的开始时间，如图 8-42 所示。默认设置为 40 个位时间，最大值为 65535，但不能超过 8 s。

3) 通过单个字符识别消息开始：以单个特定字符作为消息帧的开始，在此设置消息开始字符。默认设置为 0x02，即 STX。

消息开始

以任意字符开始

以特殊条件开始

通过换行识别消息开始

通过空行识别消息开始

通过单个字符识别消息开始

通过字符序列识别消息开始

空行时间: 40 位时间

消息开始字符 (HEX): 2

消息开始字符 (ASCII): STX

要定义的字符序列数: 1

5 字符消息起始序列

消息开始序列 1

检查该字符:

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

消息开始序列 2

检查该字符:

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

消息开始序列 3

检查该字符:

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

消息开始序列 4

检查该字符:

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

图 8-41 消息帧起始条件设置




图 8-42 用空闲时间检测来启动接收指令

4) 通过字符序列识别消息开始：以某个字符序列作为消息帧的开始，在此设定字符序列的数量。默认设置为 1，最多可设置 4 个字符序列。每个字符序列均可选择启用或不启用，满足其中任何一个启用的字符序列均作为一个消息帧的开始。每个字符序列最多可包含

5 个字符。每个字符均可被选择是否检测该字符。如果不选择表示任意字符均可，如果选择该项则输入该字符对应的 ASCII 码值。

下面举例说明通过字符序列识别消息开始的设置。设定字符序列的个数为 2，如图 8-43 所示，消息开始序列 1 和 2 中的“检查该字符”后的选择框均可选择，而字符序列 3 和 4 均不可选。按图 8-43 所示进行配置后，满足如下任一条件即可认为消息帧开始。

☒ 通过字符序列识别消息开始

要定义的字符序列数: 2

5 字符消息起始序列

消息开始序列 1

检查该字符: ☒ ☐ ☐ ☐ ☒

字符值 (HEX): 6A 0 0 0 1C

字符值 (ASCII): j ANY ANY ANY FS

消息开始序列 2

检查该字符: ☐ ☒ ☒ ☐ ☐

字符值 (HEX): 0 6A 6A 0 0

字符值 (ASCII): ANY j NUL ANY ANY

消息开始序列 3

检查该字符: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

消息开始序列 4

检查该字符: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

字符值 (HEX): 0 0 0 0 0

字符值 (ASCII): ANY ANY ANY ANY ANY

图 8-43 以某个字符序列作为消息帧的开始

1) 当接收到的 5 个字符组成的字符序列的第一个字符为 0x6A 并且第 5 个字符为 0x1C，而不论第 2、3、4 个字符是何字符，在检测完第 5 个字符后确认帧的开始，随即开始检测消息帧的结束条件。

2) 当检测到第 2 个和第 3 个字符均为 0X6A，而不论第 1 个字符是何字符，在检测完第 3 个字符后确认帧的开始，随即开始检测消息帧的结束条件。

例如，以下的字符满足图 8-43 所示的帧开始条件：

<任意字符> 6A 6A

6A 14 12 13 1C

6A 12 0A 5E 1C

消息帧结束条件可设置为图 8-44 所示的 6 个条件中的一个或几个，只要满足选中的一个条件，即判断消息帧结束。这 6 个条件的具体含义如下：

1) 通过消息超时识别消息结束：通过检测消息时间超过设定时间来判断消息帧结束。消息时间从检测到消息帧起始字符后开始计时，计时时间达到设定值后判断帧结束，如图 8-45 所示。默认设置为 200 ms，范围为 0 ~ 65535 ms。

消息结束

定义消息结束条件

☒ 通过消息超时识别消息结束
消息超时: 200 ms

☐ 通过响应超时识别消息结束
响应超时: 200 ms

☐ 通过字符间超时识别消息结束
字符间隙超时: 12 位时间

☐ 通过最大长度识别消息结束
最大消息长度: 1 bytes

☐ 从消息读取消息长度
消息中长度域的偏移量: 0 bytes
长度域大小: 1 bytes
长度域后面的数据未计入消息长度: 0 bytes

☒ 通过字符序列识别消息结束

5 字符消息结束序列

检查该字符:

☐
☒
☒
☐
☐

字符值 (HEX):

07A7A00

字符值 (ASCII):

ANYzNULANYANY

图 8-44 消息帧结束条件设置




图 8-45 使用消息定时器来检测消息帧结束

2) 通过响应超时识别消息结束：通过检测响应时间超过设定时间来判断消息帧结束。响应时间从传输结束开始计时，计时时间在接收到有效的信息帧的起始字符序列前达到设定值时判断帧结束。默认设置为 200 ms，范围为 0 ~ 65535 ms。

3) 通过字符间超时识别消息结束：通过检测接收到相邻字符间的时间间隔，超过设定时间来判断消息帧结束。默认设置为 12 个位信号的时间长度，范围为 0 ~ 65535 个信号长度，最大不超过 8 s。

4) 通过最大长度识别消息结束：通过检测消息长度达到设定的字节数来判断消息帧结束。默认设置为 0 B，最大值为 1024 B。

5) 从消息读取消息长度：消息内容本身包含消息的长度，通过从消息帧中获取的消息长度来判断消息帧结束。图 8-44 中，“消息中长度域的偏移量 (n)” 指存取消息长度值的字符的位置；“长度域大小” 指消息长度字符的长度（为 1、2 和 4）；“长度域后面的数据未计入消息长度 (m)” 指在消息长度字符后面不计入消息长度的字符数。

例如，针对图 8-46a 的消息帧结构，应该设置如下：

n = 2（即存放消息长度值的字符的位置为消息帧第 2 B）。

长度域大小 = 1（用 1 B 来指示消息长度）。

m = 0（在消息长度字符后没有不计入消息长度的字符）。

而针对如图 8-46b 所示的信息帧结构，应设置如下：

$n = 3$ （即存放消息长度值的字符的位置为消息帧第 3 字节）。

长度域大小 = 1（用 1 字节来指示消息长度）。

$m = 3$ （在消息长度字符后有 3 个不计入消息长度的字符，本例中字符 SD2、FCS 和 ED 未计入信息长度，而第 5 ~ 10 个字符计入消息长度）。

STX	Len(n)	字符3到14计入消息长度											
		ADR	PKE		INDEX		PWD		STW		HSW		BCC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
STX	0x0C	xx	xxxx		xxxx		xxxx		xxxx		xxxx		

a)

SD1	Len(n)	Len(n)	SD2	字符5到10计入消息长度						FCS	ED
				DA	SA	FA	数据单元=3字节				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
xx	0x06	0x06	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx

b)

图 8-46 消息帧结构举例

6) 通过字符序列识别消息结束：以一个字符序列作为消息帧的结束。每个字符序列最多可包含 5 个字符。每个字符均可被选择是否检测该字符，如果不选择该项表示任意字符均可，如果选择该项则输入该字符对应的 ASCII 码值。在这个字符序列中第一个被选择的字符前面的字符不作为消息帧结束的检测条件。在最后一个被勾选的字符后面的字符仍作为消息帧结束的检测条件。例如图 8-44 中的设置，如果检测到两个连续的 0x7A，并接着两个字符，则判断消息帧结束，在 0x7A 0x7A 前的字符不计入字符序列，在 0x7A 0x7A 后的两个字符计入字符序列，而不论其是什么字符，且一定要收到两个字符。

除了通过界面来设置 RS232/RS485 端口的发送参数之外，也可以通过 RCV_CFG 指令块来设置，如图 8-47 所示，其参数含义如表 8-7 所示。需要注意的是，通过 RCV_CFG 设置的参数会覆盖图 8-41 所示的发送参数设置，但该设置在掉电后不保持。




图 8-47 RCV_CFG 指令块

表 8-7 RCV_CFG 参数含义

参 数	数 据 类 型	说 明
REQ	BOOL	在上升沿激活组态更改
PORT	PORT(UINT)	通信端口 ID(HW ID)
CONDITIONS	CONDITIONS	用户自定义的数据结构，定义开始和结束条件
DONE	BOOL	状态参数，为 1 表示任务已完成且未出错
ERROR	BOOL	状态参数，为 1 表示出现错误
STATUS	WORD	指令的状态

4. 串口通信模块自由口通信协议举例

在完成通信端口设置、发送参数设置及接收参数设置后，需要在 CPU 中调用通信功能块发送和接收数据。下面以 CM1241 RS232C 与 Windows 操作系统的集成软件“超级终端”的通信为例介绍 S7-1200 串口通信模块使用自由口协议的数据发送和接收。

通过标准的 RS232 串口电缆连接计算机和 CM1241。RS232 端口的通信端口设置、发送参数设置及接收参数设置均可使用默认设置。

具体的组态步骤如下：

1) 通过菜单命令“开始”→“所有程序”→“附件”→“通信”→“超级终端”打开“超级终端”软件。首先给连接分配一个名称“CM1241_RS232_TO_PC”，确定后选择连接接口 COM3，再设置 COM3 参数与 CM1241 RS232 模块一致，此处使用默认设置如图 8-48 所示。



图 8-48 COM3 属性设置与 RS232 一致

2) 组态 ASCII 码参数。在超级终端中，通过菜单命令“文件”→“属性”打开属性对话框，单击“设置”选项卡的“ASCII 码设置”按钮，打开“ASCII 码设置”对话框，如图 8-49 所示，勾选“本地回显键入的字符”选项。




图 8-49 ASCII 码设置

3) 在 S7-1200 中发送程序。S7-1200 的主程序 OB1 中调用 SEND_PTP 指令块，如图 8-50 所示，其含义见注释。




图 8-50 调用 SEND_PTP 指令块

下载项目并运行，当 M20.0 由 0 变为 1 时发送数据块 db_Send (DB24) 内 db_Send.send_buffer 数组中 10B 的数据 “How are you?”, 可以看到超级终端中已接收到来自串口通信模块 CM1421 RS232 的字符。

4) 在 S7-1200 中接收程序。在 S7-1200 的主程序 OB1 中调用 RCV_PTP 指令块，如图 8-51 所示，其含义见注释。




图 8-51 调用 RCV_PTP 指令块

下载项目并运行，当 M28.0 为 1 时检测 RS232 模块接收的信息，并将成功接收到的数据存放到 db_RCV (DB2) 的 db_RCV.RCV_buffer 数组中的 15 字节数组内。通过超级终端的菜单命令 “传送” → “发送文本文件” 给 RS232 模块发送一个文本文件。发送时可观察到 RS232 模块上的接收指示灯 Rx 会闪烁，可以在监视表格中查看数据块 db_RCV 中的内容。

8.4.2 Modbus RTU 协议通信

Modbus RTU 格式通信协议是以主从方式进行数据传输的，主站发送数据请求报文到从站，从站返回响应报文。Modbus 系统间的数据交换是通过功能码来控制的。有些功能码是对位操作的，通信的用户数据是以位为单位的，例如：

- 1) FC01 读输出位的状态。
- 2) FC02 读输入位的状态。
- 3) FC05 强制单一输出位。
- 4) FC15 强制多个输出位。

有些功能码是对 16 位寄存器操作的，通信的用户数据是以字为单位的，例如：

- 1) FC03 读输出寄存器。
- 2) FC04 读输入寄存器。
- 3) FC06 写单一输出寄存器位。
- 4) FC16 写多个输出寄存器。

这些功能代码是对 4 个数据区（位输入、位输出、输入/输出寄存器）进行访问的。访问的数据区如表 8-8 所示。

表 8-8 访问的数据区

功能码	数据	数据类型		访问
01、05、15	输出的状态	位	输出	读、写
02	输入的状态	位	输入	只读
03、06、16	输出寄存器	16 位寄存器	输出寄存器	读、写
04	输入寄存器	16 位寄存器	输入寄存器	只读

对于输出的位或寄存器是可以进行读写访问的，对于输入的数据则只能进行读操作，这 4 个数据区在用户级的地址表示如 8-9 所示。

表 8-9 数据区用户级地址表示法

功能码	数据类型	用户级的地址表示法（十进制）
01、05、15	输出位	0xxxx
02	输入位	1xxxx
03、06、16	输出寄存器	2xxxx
04	输入寄存器	3xxxx

1. S7-1200 PLC 的 Modbus RTU 通信

串口通信模块 CM1241 RS232 和 CM1241 RS485 均支持 Modbus RTU 协议，可作为 Modbus 主站或从站与支持 Modbus RTU 的第三方设备通信。使用 S7-1200 串口通信模块进行 Modbus RTU 协议通常是非常简单的，先调用 MB_COMM_LOAD 指令来设置通信端口参数，然后调用 MB_MASTER 或 MB_SLAVE 指令作为主站和从站与支持 MODBUS RTU 的第三方设备通信。

S7-1200 PLC 的串口通信模块的 Modbus RTU 协议通信的注意事项如下：

- 1) 在调用 MB_MASTER 或 MB_SLAVE 之前，必须调用 MB_COMM_LOAD 来设置通信端口的参数。

- 2) 如果一个通信端口作为从站与另一主站通信，则其不能调用 MB_MASTER 作为主站，同时 MB_SLAVE 只能调用一次。
- 3) 如果一个通信端口作为主站与另一从站通信，则其不能调用 MB_SLAVE 作为从站。同时 MB_MASTER 可调用多次，并要使用相同背景数据块。
- 4) Modbus 指令不使用通信中断时间来控制通信过程。所以必须在程序中循环调用 MB_MASTER 或 MB_SLAVE 指令来检查通信状态。
- 5) 如果一个通信端口作为从站，则调用 MB_SLAVE 指令的循环时间必须短到足以及时响应来自主站的请求。
- 7) 如果一个通信接口作为主站，则必须循环调用 MB_MASTER 指令直到收到从站的响应。
- 8) 要在一个 OB 中执行多个 MB_MASTER 指令。

2. Modbus 通信指令

Modbus 指令可从项目视图全局库的 Modbus 选项下找到。

(1) MB_COMM_LOAD

MB_COMM_LOAD 指令块用来配置串口以进行 Modbus RTU 通信，如图 8-52 所示，其参数含义如表 8-10 所示。

表 8-10 MB_COMM_LOAD 参数含义

参 数	含 义
PORT	通信端口硬件标识号
BAUD	通信端口的波特率
PARITY	奇偶校验设置
FLOW_CTRL	流控制，只对 RS232 通信模块有效
RTS_ON_DLY	设定在发出“RTS 请求发送”信号之后和发送初始化之前需要等待的时间，只对 RS232 通信模块有效
RTS_OFF_DLY	设定在完成传递后和撤销“RTS 请求发送”信号之前需要等待的时间，只对 RS232 通信模块有效
RESP_TO	设定从站对主站的响应超出时间，取值范围为 5 ~ 65535 ms
MB_DB	在同一程序中调用 MB_MASTER 或 MB_SLAVE 指令时的背景数据块的地址
REEOR	错误状态
STATUS	通信端口配置故障代码

(2) MB_MASTER

MB_MASTER 指令块使串口作为 Modbus 主站来访问一个或多个 Modbus 从站的数据，如图 8-53 所示，其参数含义如表 8-11 所示。




图 8-52 MB_COMM_LOAD 指令块




图 8-53 MB_MASTER 指令块

表 8-11 MB_MASTER 参数含义

参 数	含 义
REQ	数据发送请求信号，边沿信号触发
MB_ADR	通信对象 Modbus 从站的地址
MODE	模式选择：读、写、诊断
DATA_ADDR	Modbus 从站中通信访问数据的起始地址，可使用 DATA_ADDR 和 MODER 的组合来选择 MODBUS 功能码，如表 8-12 所示
DATA_LEN	请求访问数据的长度为位数或字节数
DATA_PTR	用来存取 Modbus 通信数据的本地数据块的地址。多次调用 MB_MASTER 时，可使用不同的数据块，也可以各自使用同一个数据块的不同地址区域
NDR	新的数据准备好
BUSY	通信忙
ERROR	错误状态
STATUS	故障代码

表 8-12 使用 DATA_ADDR 和 MODER 的组合来选择 Modbus 功能码

模式	MB_MASTER 的 Modbus 功能描述				
	读/写操作	Modbus 地址参数 DATA_ADDR	地址类型	Modbus 数据长度 参数 DATA_LEN	Modbus 功能码
模式 0	读	00001 ~ 09999	输出位	1 ~ 2000	01H
		10001 ~ 19999	输入位	1 ~ 2000	02H
		30001 ~ 39999	输入寄存器	1 ~ 125	04H
		40001 ~ 49999 400001 ~ 465536 (扩展)	保持寄存器	1 ~ 125	03H
模式 1	写	00001 ~ 09999	输出位	1 (单个位)	05H
		40001 ~ 49999 400001 ~ 465536 (扩展)	保持寄存器	1 (单字)	06H
		00001 ~ 09999	输出位	2 ~ 1968	15H
		40001 ~ 49999 400001 ~ 465536 (扩展)	保持寄存器	2 ~ 163	16H
模式 2	某些 Modbus 从站不支持使用 Modbus 功能码 05H 和 06H 写单个位或单个字，此时选择模式 2 来使用 Modbus 功能码 15H 和 16H 强制写单个位或单个字				
	写	00001 ~ 09999	输出位	1 ~ 1968	15H
		40001 ~ 49999 400001 ~ 465536 (扩展)	保持寄存器	1 ~ 163	16H
模式 11	1. 从参数 MB_ADDR 指定的 Modbus 从站读取事件计数器的值 2. 如果 Modbus 从站是 S7-1200 PLC，此事件计数器的值在接收到 Modbus 主站的读/写（非广播）请求后会增加 3. 返回值存放在参数 DATA_PTR 指定的地址开始的字中 4. 在此模式下无需指定 DATA_LEN 的值				
模式 80	1. 检查参数 MB_ADDR 指定的 Modbus 从站的通信状态 2. 输出参数 NDR 的值为 1 时说明从指定的 Modbus 从站接收到请求的数据 3. 功能块无返回值 4. 在此模式下无需指定 DATA_LEN 的值				

模式	MB_MASTER 的 Modbus 功能描述				
	读/写操作	Modbus 地址参数 DATA_ADDR	地址类型	Modbus 数据长度 参数 DATA_LEN	Modbus 功能码
模式 81	1. 复位模式 11 所指的事件计数器 2. 输出参数 NDR 的值为 1 时说明从指定的 Modbus 从站接收到请求的数据 3. 功能块无返回值 4. 在此模式下无需指定 DATA_LEN 的值				

(3) MB_SLAVE

MB_SLAVE 指令块使串口作为 Modbus 从站响应 MODBUS RTU 主站的数据请求，如图 8-54 所示，其参数含义如表 8-13 所示。




图 8-54 MB_SLAVE 指令块

表 8-13 MB_SLAVE 参数含义

参 数	含 义
MB_ADDR	此通信口作为 Modbus RTU 从站的地址
MB_HOLD_REG	保持寄存器数据块的地址，如表 8-14 所示
NDR	新数据准备好
DR	读数据标志
ERROR	故障标志
STATUS	故障代码

表 8-14 Modbus 功能码中的地址与 S7-1200 PLC 的地址对应关系

MB_SLAVE Modbus 功能码				S7-1200	
功能码	功能	数据区域	地址范围	数据区域	CPU 地址
01	读多个位	输出	1 ~ 8192	输出过程映像区	Q0.0 ~ Q1023.7
02	读单个位	输入	10001 ~ 18192	输入过程映像区	I0.0 ~ I1023.7
04	读多个字	输入	30001 ~ 38192	输入过程映像区	IW0 ~ IW1022
05	写单个位	输出	1 ~ 8192	输出过程映像区	Q0.0 ~ Q1023.7
15	写多个位	输出	1 ~ 8192	输出过程映像区	Q0.0 ~ Q1023.7
03	读多个字	保持寄存器	40001 ~ 49999	数据块 MB_HOLD_REG	字 1 ~ 9999
			400001 ~ 465535		字 1 ~ 65534
06	写单个字	保持寄存器	40001 ~ 49999	数据块 MB_HOLD_REG	字 1 ~ 9999
			400001 ~ 465535		字 1 ~ 65534

MB_SLAVE Modbus 功能码				S7-1200	
功能码	功能	数据区域	地址范围	数据区域	CPU 地址
16	写多个字	保持寄存器	40001 ~ 49999	数据块 MB_HOLD_REG	字 1 ~ 9999
			400001 ~ 465535		字 1 ~ 65534
08	0000H	返回请求数据回显测试：Modbus 从站将返回其收到的 Modbus 主站的一个字的数据			
08	000AH	清除通信事件计数器的值：Modbus 从站清除 Modbus 功能码 11 所使用的通信事件计数器的值			
11		读取通信事件计数器的值：Modbus 从站使用内部的通信事件计数器来记录成功发送到 MODBUS 从站的读和写请求的数量。计数器的值在遇到功能码 8、11 及广播请求时不增加。对于任何产生通信错误的请求，计数器的值也不增加			

3. MODBUS 通信举例

本例中通过实现两台安装 CM1241 RS232 通信模块的 S7-1200 PLC 之间的 MODBUS RTU 协议通信演示 MODBUS 通信的组态方法。通过标准的 RS232C 电缆连接两台 CM1241 RS232 通信模块。

(1) S7-1200 PLC 的参数设置

在 S7-1200 PLC 的属性对话框中设置 MB1 作为系统存储区字节, 则 M1.0 值只在启动运行第 1 个扫描周期为 1。

(2) Modbus RTU 从站端 S7-1200 PLC 的通信程序

在 Modbus RTU 从站端 S7-1200 PLC 的 OB1 中编写程序如图 8-55 所示, 程序段 1 的功能为在程序初次启动时将 MODBUS 通信的 RS232 端口参数初始化为: 波特率 9600、8 位数数据位、1 位停止位、无校验、无流控、响应超时时间为 1000ms。

程序段 2 的功能为将 Modbus 从站地址设置为 2, db_mb_slave_HR 为从站的保持寄存器数据块, Hold_Register_Array 为数据块中 Array [1..20] of WORD 类型的变量。




图 8-55 Modbus 从站程序




图 8-55 Modbus 从站程序（续）

(3) Modbus RTU 主站端 S7-1200 PLC 的通信程序

在 Modbus RTU 主站端 S7-1200 PLC 的 OB1 中编写程序如图 8-56 所示，程序段 1 的功能为在程序初次启动时将 Modbus 通信的 RS232 端口参数初始化为：波特率 9600、8 位数据位、1 位停止位、无校验、无流控、响应超时时间为 1000 ms。

程序段 2 的功能为 Modbus 主站实现 Modbus 功能码 02H 的通信程序，即在 b_Read_DI_Req 变量为 1 时读取另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的 DI 通道 I0.0 开始的 16 位的值，并将读取的值存放到 db_mb_master 数据块中名为 ReadDI_Array 的 BOOL 型数组中。db_mb_master 数据块结构如图 8-57 所示。

程序段 3 的功能为 Modbus 主站实现 Modbus 功能码 03H 的通信程序，即在 b_Read_DI_Req 变量值为 1 时读取另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的保持寄存器数据块前 5 个字的值，并将读取的值存放到 db_mb_master 数据块中名为 ReadHR_Array 的 WORD 数组中。




图 8-56 Modbus 主站程序




图 8-57 Modbus 主站程序 (续)




图 8-57 Modbus 主站程序 (续)

db_mb_master				
	名称	数据类型	偏移量	
1	▼ Static			
2	► ReadDI_Array	Array [1 .. 20] of BOOL	0.0	
3	► ReadHR_Array	Array [1 .. 10] of word	4.0	
4	► WriteDO_Array	Array [1 .. 20] of bool	24.0	
5	► WriteHR_Array	Array [1 .. 10] of word	28.0	

图 8-58 db_mb_master 数据块结构

程序段 4 的功能为 Modbus 主站实现 Modbus 功能码 15H 的通信程序，即在 b_Write_DO_Req 变量值为 1 时，将 db_mb_master 数据块中名为 WriteDO_Array 的 BOOL 数组的值赋值给另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的 Q0.0 开始的 16 个 DO 通道。

程序段 5 的功能为 Modbus 主站实现 MODBUS 功能码 16H 的通信程序，即在 b_Write_HR_Req 变量为 1 时，将 db_mb_master 数据块中名为 WriteHR_Array 的 WORD 数组的值赋值给另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的前 5 个保持寄存器。

(4) S7-1200 PLC 的 Modbus RTU 通信程序测试

打开主站 S7-1200 PLC 的变量监视表格，将变量 b_Read_DI_Req 置 1，可读取从站 I0.0 开始的 16 位的值并存放放到 db_mb_master 数据块中名为 ReadDI_Array 的 BOOL 数组中。改变作为从站的 S7-1200 PLC 的 DI 通道的值并打开监视表格查看其值。

打开作为从站的 S7-1200 PLC 的变量监视表格，改变前 5 个保持寄存器的值。打开主站 S7-1200 PLC 的变量监视表格，将变量 b_Read_DO_Req 置 1，可读取从站的保持寄存器数据块前 5 个字的值，并将读取的值放到 db_mb_master 数据块中的 ReadHR_Array 的 WORD 数组中。

打开主站 S7-1200 PLC 的变量监视表格，将变量 b_Write_DO_Req 置 1，可将 db_mb_master 数据块中的名为 WriteDO_Array 的 BOOL 数组的值赋值给另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的 Q0.0 开始的 16 个 DO 通道。打开从站变量监视表格查看其值。

打开主站 S7-1200 PLC 的变量监视表格，将变量 b_Write_HR_Req 置 1，可将 db_mb_

master 数据块中的名为 ReadHR_Array 的 WORD 数组的值赋值给另一 Modbus 从站地址为 2 的 S7-1200 PLC 的前 5 个保持寄存器。打开从站的 S7-1200 PLC 的变量监视表格查看其值。

8.4.3 USS 协议通信

S7-1200 PLC 串口通信模块可使用 USS 协议库来控制支持 USS 通信协议的 SIEMENS 变频器。USS（Universal Serial Interface，通用串行通信接口）是西门子专为驱动装置开发的通信协议。USS 协议的基本特点是：支持多点通信，采用单主站的主从访问机制，每个网络上最多可以有 32 个节点，报文格式简单可靠，数据传输灵活高效，容易实现，成本较低。

USS 的工作机制是：通信总是由主站发起，USS 主站不断循环轮询各个从站，从站根据收到的指令，决定是否以及如何响应，从站不会主动发送数据。从站在接收到的主站报文没有错误且本从站在接收到主站报文中被寻址时应答，否则从站不会做任何响应。对于主站来说，从站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应，否则主站将视为出错。

USS 的字符传输格式符合 UART 规范，即使用串行异步传输方式。USS 在串行数据总线上的字符传输帧为 11 位长度，如表 8-15 所示。

表 8-15 USS 字符帧

起始位	数据位								校验位	停止位
1	0 LSB	1	2	3	4	5	6	7 MSB	偶 × 1	1

USS 协议的报文简洁可靠，高效灵活。报文由一连串的字符组成，协议中定义了它们的特定功能，如表 8-16 所示。其中，每小格代表一个字符（字节），STX 表示起始字符，总是 02h，LGE 表示报文长度，ADR 表示从站地址及报文类型，BCC 表示 BCC 校验符。

表 8-16 USS 报文结构

STX	LGE	ADR	净数据区					BCC
			1.	2.	3.	...	n	

净数据区由 PKW 区和 PZD 区组成，如表 8-17 所示。PKW 区域用于读写参数值、参数定义或参数描述文本，并可修改和报告参数的改变。其中，PKE 为参数 ID，包括代表主站指令和从站响应的信息以及参数号等，IND 为参数索引，主要用于与 PKE 配合定位参数，PWE_m 为参数值数据。PZD 区域用于在主站和从站之间传递控制和过程数据，控制参数按设定好的固定格式在主、从站之间对应往返。如 PZD1 为主站发给从站的控制字/从站返回给主站的状态字，而 PZD2 为主站发给从站的给定值/从站返回给主站的实际反馈值。

表 8-17 USS 净数据区

PKW 区						PZD 区			
PKE	IND	PWE1	PWE2	...	PWE _m	PZD1	PZD2	...	PZD _n

根据传输的数据类型和驱动装置的不同，PKW 和 PZD 区的数据长度都不是固定的，它们可以灵活改变以适应具体的需要。但是，在用于与控制器通信的自动控制任务时，网络上

的所有节点都要按相同的设定工作，并且在整个工作过程中不能随意改变。PKW 可以访问所有对 USS 通信开放的参数，而 PZD 仅能访问特定的控制和过程数据。PKW 在许多驱动装置中是作为后台任务处理的，因此 PZD 的实时性要比 PKW 好。

1. USS 指令

S7-1200 PLC 提供的 USS 协议库包含于变频器通信的指令 USS_DRV、USS_PORT、USS_RPM 和 USS_WPM，可以通过这些指令来控制变频器、读写变频器的参数。USS 协议只能用于 CM1241 RS485 通信模块，不能用于 CM1241 R232 通信模块。每个 CM1241 RS485 通信模块最多只能与 16 个变频器通信。

(1) USS_DRV 指令

通过创建消息请求和解释从变频器的响应信息来与变频器交换数据。每个变频器要使用一个单独的功能块，但在同一 USS 网络中必须使用同一个背景数据块。背景数据块中包含一个 USS 网络中所有变频器的临时存储区和缓冲区。USS_DRV 功能块的输入对应变频器的状态，输出对应对变频器的控制。USS_DRV 指令块如图 8-59 所示，其参数含义如表 8-18 所示。




图 8-59 USS_DRV 指令块

表 8-18 USS_DRV 参数含义

参 数	含 义
RUN	变频器启动位，为 1 时变频器启动以预设速度运行
OFF2	停车信号 2，为 1 时电动机自由停车
OFF3	停车信号 3，为 1 时电动机快速停车
F_ACK	故障确认，可以清除驱动装置的报警状态
DIR	电动机运转方向控制
DRIVE	驱动装置在 USS 网络上的站地址
PZD_LEN	字长度，PZD 数据有多少个字的长度
SPEED_SP	速度设定值，变频器频率范围的百分比

(续)

参 数	含 义
CTRL3 ~8	控制字 3 ~8
NDR	新数据到达
ERROR	出现故障
STATUS	故障代码
RUN_EN	变频器运行标志位
D_DIR	变频器方向位
INHIBIT	变频器禁止标志位
FAULT	变频器故障
SPEED	变频器当前速度
STATUS1	变频器状态字 1，此值包含变频器的固定状态位
STATUS3 ~8	变频器状态字 3 ~8，此值包含用户定义的变频器状态字

(2) USS_PORT 指令

USS_PORT 指令用于处理 USS 网络上的通信。在程序中每个 USS 网络仅使用一个 USS_PORT 指令。每次执行 USS_PORT 指令仅处理与一个变频器的数据交换，所以必须频繁执行 USS_PORT 指令以防止变频器通信超时。USS_PORT 通常在一个延时中断 OB 中调用以防止变频器通信超时，并给 USS_DRV 提供新的 USS 数据。USS_PORT 指令如图 8-60 所示，其参数含义如表 8-19 所示。




图 8-60 USS_PORT 指令块

表 8-19 USS_PORT 参数含义

参 数	含 义
PORT	RS485 通信模块的硬件标识符
BAUD	USS 通信的波特率
USS_DB	USS_DRV 指令块对应的背景数据块
ERROR	故障标志位
STATUS	请求状态值

(3) USS_RPM 指令

USS_RPM 指令从变频器读取一个参数的值，必须在 OB1 中调用。USS_RPM 指令如图 8-61 所示，其参数含义如表 8-20 所示。




图 8-61 USS_RPM 指令块

表 8-20 USS_RPM 参数含义

参 数	含 义
REQ	发送请求，为 1 时表示要发送一个新的读请求
DRIVE	驱动装置在 USS 网络中的站地址
PARAM	要读取的参数号
INDEX	参数下标，有些参数由多个带下标的参数组成一个参数组，下标用来指出具体的某个参数，对于没有下标的参数可设为 0
USS_DB	USS_DRV 指令对应的背景数据块
VALUE	读取参数的值
DONE	为 1 表示 USS_DRV 接收到变频器对读请求的响应
ERROR	出现故障
STATUS	读请求的状态值

(4) USS_WPM 指令

USS_WPM 指令用于更改变频器某一个参数的值，必须在 OB1 中调用。USS_WPM 指令如图 8-62 所示，其参数含义如表 8-21 所示。




图 8-62 USS_WPM 指令块

表 8-21 USS_WPM 参数含义

参 数	含 义
REQ	发送请求，为 1 时表示要发送一个新的写请求
DRIVE	驱动装置在 USS 网络中的站地址
PARAM	要修改的参数号

参 数	含 义
INDEX	参数下标, 有些参数由多个带下标的参数组成一个参数组, 下标用来指出具体的某个参数, 对于没有下标的参数可设为 0
EEPROM	保存到变频器的 EEPROM 中, 为 1 写入, 为 0 则将参数值保存在 RAM 中, 掉电不保持
VALUE	要写的参数的值
USS_DB	USS_DRV 指令对应的背景数据块
DONE	为 1 表示 VALUE 的值已写入对应参数
ERROR	出现故障
STATUS	写请求的状态值

USS_RPM 指令和 USS_WPM 指令在程序中可多次调用, 但同一个时间只能激活一个与同一变频器的读写请求。另外要注意与变频器通信所需时间的计算: USS 库与变频器的通信异步于 S7-1200 PLC 的扫描。在一次与变频器的通信时间内, S7-1200 PLC 通常可完成几次扫描。对于主站来说, 从站必须在接收到主站报文之后的一定时间内发回响应, 否则主站将视为出错。

USS_PORT 时间间隔为与每台变频器通信所需要的时间。表 8-22 给出了通信波特率与最小 USS_PORT 时间间隔的对应关系。以小于 USS_PORT 时间间隔的周期来调用 USS_PORT 功能块并不会增加通信次数。变频器超时间隔是指当通信错误导致 3 次重试来完成通信时所需要的时间。默认情况下, USS 协议库在每次通信中自动重试最多 2 次。

表 8-22 通信波特率与最小 USS_PORT 时间间隔的对应关系

波特率	计算的最小 USS_PORT 调用间隔/ms	每台变频器的消息超时间隔/ms
1200	790	2370
2400	405	1215
4800	212.5	638
9600	116.3	349
19200	68.2	205
38400	44.1	133
57600	36.1	109
115200	28.1	85

2. 应用举例

本例的通过 USS 电缆连接 MM440 变频器和 S7-1200 PLC, 实现 S7-1200 PLC 与 MM440 变频器的 USS 通信。

(1) MM440 参数设置

假定已完成了变频器的基本参数设置和调试 (如电动机参数辨识等), 下面只涉及与 USS 通信相关的参数。与 S7-1200 PLC 实现 USS 通信时, 需要设置的主要有“控制源”和“设定源”两组参数。要设置此类参数, 需要“专家”级参数访问级别, 即要将 P0003 参数设置为 3。

将控制源参数 P0700 设置为 5, 表示变频器从端子 (COM Link) 的 USS 接口接受控制

信号。此参数有分组，此处仅设置第一组，即 P0700.0 = 5。

设定源参数 P1000.0 = 5，表示变频器从端子（COM Link）的 USS 接口接受设定值。

P2009 参数决定是否对 COM Link 上的 USS 通信设定值规格化，即设定值是以运转频率的百分比形式表示还是绝对频率值。若设定 P2009 = 0，则对 USS 通信设定值进行不规格化，即设定为 MM440 中的频率设定范围的百分比形式；若设定 P2009 = 1，则对 USS 通信设定值进行规格化，即设定值为绝对的频率数值。

P2010 参数用于设置 COM Link 上的 USS 波特率。P2010 = 6 表示波特率为 9600bit/s。

P2011 参数用于设置变频器 COM Link 上的 USS 通信口在网络上的从站地址。

P2012 设置为 2，即 USS PZD 区长度为 2 B。

P2013 设置为 127，即 USS PKW 区的长度可变。

P2014 参数设置 COM Link 上的 USS 通信控制信号中断超时时间，单位为 ms，如设置为 0，则不进行此端口上的超时检查。

P0971 = 1 将上述参数保存，如 MM440 的 EEPROM 中。

(2) 编写程序

在 S7-1200 PLC 的 OB1 中编写程序如图 8-63 所示。其中，程序段 1 用来与 MM440 进行交换数据，从而读取 MM440 的状态以及控制 MM440 的运行；程序段 2 用于通过 USS 通信从 MM440 读取参数；程序段 3 用于通过 USS 通信设置 MM440 的参数。需要注意的是，对读、写参数指令块编程时，各个数据的数据类型一定要正确对应。




图 8-63 OB1 程序




图 8-63 OB1 程序 (续)

根据表 8-22 所示 USS_PORT 通信时间的处理，新建一个循环时间为 150 ms 的循环中断组织块，在其中编写程序如图 8-64 所示，从而防止变频器超时。




图 8-64 循环中断组织块程序

第9章 工艺功能

9.1 模拟量处理及 PID 功能

典型的 PLC 模拟量单闭环控制系统如图 9-1 所示。其中，被控量 $c(t)$ 是连续变化的模拟量信号（如压力、温度、流量、转速等），多数执行机构（如电动调节阀和变频器等）要求 PLC 输出模拟量信号，而 PLC 的 CPU 只能处理数字量信号，故 $c(t)$ 首先被测量元件（传感器）和变送器转换为标准量程的直流电流信号或直流电压信号 $pv(t)$ ，如 4 ~ 20 mA，1 ~ 5 V，0 ~ 10 V 等，PLC 通过 A/D 转换器将它们转换为数字量 $pv(n)$ 。图中点画线框的部分都是由 PLC 实现的。




图 9-1 PLC 模拟量闭环控制系统框图

图 9-1 所示的 $sp(n)$ 是给定值， $pv(n)$ 为 A/D 转换后的实际值，通过控制器中对给定值与实际值的误差 $ev(n)$ 的 PID 运算，经 D/A 转换后去控制执行机构，进而使实际值趋近于给定值。

例如在压力闭环控制系统中，由压力传感器检测罐内压力，压力变送器将传感器输出的微弱的电压信号转换为标准量程的电流或电压，然后送给模拟量输入模块，经 A/D 转换后得到与压力成比例的数字量，CPU 将它与压力给定值进行比较并按某种控制规律（如 PID 控制算法或其他智能控制算法等）对误差值进行运算，将运算结果（数字量）送给模拟量输出模块，经 D/A 转换后变为电流信号或电压信号，用来控制变频器的输出频率，进而控制电动机的转速，实现对压力的闭环控制。

PID 控制器中的 P、I、D 分别指的是比例、积分、微分，是一种闭环控制算法。S7-1200 PLC 提供了多达 16 个 PID 控制器，可同时进行回路控制，用户可手动调试参数，也可使用自整定功能，即由 PID 控制器自动调试参数。另外 STEP 7 Basic 还提供了调试面板，用户可直观地了解控制器及被控对象的状态。

下面首先介绍 S7-1200 PLC 中模拟量处理的思路和 PID 控制器的相关基础知识，再通过一个应用实例演示其组态及编程方法。

9.1.1 模拟量处理

在工业生产过程中，存在着大量的连续变化的信号（模拟量信号），例如温度、压力、

流量、位移、速度、旋转速度、pH 值、粘度等。通常先用各种传感器将这些连续变化的物理量变换成电压或电流信号，然后再将这些信号接到适当的模拟量输入模块的接线端上，经过块内的模/数（A/D）转换器，最后将数据传入到 PLC 内部。同时，也存在着各种各样的由模拟信号控制的执行设备，如变频器、阀门等，通常先在 PLC 内部计算出相应的运算结果，然后通过模拟量输出模块内部的数/模（D/A）转换器将数字转换为现场执行设备可以使用的连续信号，从而使现场执行设备按照要求的动作运动。模拟量输入/输出示意图如图 9-2 所示。




图 9-2 模拟量输入/输出示意图

图 9-2 中，传感器利用线性膨胀、角度扭转或电导率变化等原理来测量物理量的变化。变送器将传感器检测到的变化量转换为标准的模拟信号，如 $\pm 500\text{ mV}$ 、 $\pm 10\text{ V}$ 、 $\pm 20\text{ mA}$ 、 $4\cdots 20\text{ mA}$ 等，这些标准的模拟信号将接到模拟量输入模块上。PLC 为数字控制器，必须把模拟值转换为数字量，才能被 CPU 处理，模拟量输入模块中的 A/D 转换器用来实现转换功能。A/D 转换是顺序执行的，即每个模拟通道上的输入信号是轮流被转换的。A/D 转换的结果存在结果存储器 IW 中，并一直保持到被一个新的转换值所覆盖。

用户程序计算出的模拟量的数值存储在存储器 QW 中，该数值由模拟量输出模块中的 D/A 转换器转换为标准的模拟信号，控制连接到模拟量输出模块上的采用标准模拟量输入信号的模拟执行器。

1. 模拟量模块的配置

S7-1200 PLC 自带模拟量，另外还有模拟量模块可供选用。下面介绍模拟量的硬件组态。

通常每个模拟量模块或通道可以测量不同的信号类型和范围，要参考硬件手册正确地进行接线，以免损坏模块。

硬件接线设定了模拟量模块的测量类型和范围后，还需要在 STEP 7 Basic 软件中对模块进行参数设定。必须在 CPU 为“停止”模式时才能设置参数，且需要将参数进行下载。当 CPU 由“停止”模式转换为“运行”模式后，CPU 即将设定的参数传送到每个模拟量模块中。

在项目视图中打开“设备配置”，单击选中模拟量模块，此处以模拟量输入/输出模块 SM1234 AI4 $\times$ 13/AO2 $\times$ 14 Bit 为例，模拟量模块的属性对话框如图 9-3 所示。其中，包含“常规”、“模拟输入”和“模拟输出”几个选项，“常规”项给出了该模块的描述、名称、订货号和注释等，“IO 地址/硬件标识符”项给出了输入/输出通道的地址，可以自定义通道地址。



图 9-3 模拟量模块的属性对话框

“模拟输入”项中，根据模块类型及控制要求可以设置用于降低噪声的积分时间、滤波时间以及启用“上溢诊断”和“下溢诊断”等。更重要的是在此设置模拟量的测量类型和范围，SM1234 模块所能测量的各种模拟输入量类型如图 9-4 所示，此处设置要与实际变送器量程相符。



图 9-4 SM1234 模块属性对话框的“模拟输入”项

2. 模拟量模块的分辨率

由前面可以看出，模拟量模块的分辨率是不同的，从 8 位到 16 位都有可能。如果模拟量模块的分辨率小于 15 位，则模拟量写入累加器时向左对齐，不用的位用“0”填充，如表 9-1 所示。这种表达方式使得当更换同类型模块时，不会因为分辨率的不同而导致转换值的不同，无需调整程序。

3. 模拟量规格化

一个模拟量输入信号在 PLC 内部已经转换为一个数，而通常我们希望得到该模拟量输入对应的具体的物理量数值（如压力值、流量值等）或对应的物理量占量程的百分比数值等，这就需要对模拟量输入的数值进行转换，这称为模拟量的规格化（SCALING）。

表 9-1 模拟量的表达方式和测量值的分辨率

位的序号		单位		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
位值		十进制	十六进制	VZ	2 ¹⁴	2 ¹³	2 ¹²	2 ¹¹	2 ¹⁰	2 ⁹	2 ⁸	2 ⁷	2 ⁶	2 ⁵	2 ⁴	2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰
位的 分辨率 +符号	8	128	80	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0	0	0	0	0	0
	9	64	40	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0	0	0	0	0
	10	32	20	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0	0	0	0
	11	16	10	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0	0	0
	12	8	8	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0	0
	13	4	4	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0	0
	14	2	2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	0
	15	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1

不同的模拟量输入信号对应的数值是有差异的，表 9-2 所示为不同的电压、电流、电阻或温度输入信号对应的数值关系。此处仅选取部分典型信号作为示意，具体对应关系请查看硬件手册。

表 9-2 不同的电压、电流、电阻或温度输入信号对应的数值关系

范围	电压 例如：		电流 例如：		电阻 例如：		温度 例如Pt100	
	测量范围 ±10V	单位	测量范围 4...20mA	单位	测量范围 0...300Ω	单位	测量范围 -200...+850℃	单位
超上限	≥11.759	32767	≥22.815	32767	≥352.778	32767	≥1000.1	32767
超上界	11.7589 ⋮ 10.0004	32511 ⋮ 27649	22.810 ⋮ 20.0005	32511 ⋮ 27649	352.767 ⋮ 300.011	32511 ⋮ 27649	1000.0 ⋮ 850.1	10000 ⋮ 8501
额定范围	10.00 7.50 ⋮ -7.5 -10.00	27648 20736 ⋮ -20736 -27648	20.000 16.000 ⋮ 4.000	27648 20736 ⋮ 0	300.000 225.000 ⋮ 0.000	27648 20736 ⋮ 0	850.0 ⋮ -200.0	8500 ⋮ -2000
超下界	-10.0004 ⋮ -11.759	-27649 ⋮ -32512	-3.9995 ⋮ 1.1852	-1 ⋮ -4864	不允许 负值	-1 ⋮ -4864	-200.1 ⋮ -243.0	-2001 ⋮ -2430
超下限	≤-11.76	-32768	≤1.1845	-32768		-32768	≤-243.1	-32768

由表 9-1 可以看出，额定范围内的模拟量输入信号双极性对应的数值范围为 ±27648，如 ±10 V 对应 ±27648 并呈线性关系，单极性信号对应数值范围为 0 ~ 24648，如 0 ~ 10 V、4 ~ 20 mA、0 ~ 300Ω 等都对应 0 ~ 27648；而对于 Pt100 测温范围 -200 ~ 850℃，其对应的数值范围为 -2000 ~ 8500，即 10 倍关系。

对于上面的各种模拟量输入信号的对应关系，需要编写相应的处理程序来将 PLC 内部的数值转换为对应的实际工程量（如温度、压力）的值，因为工艺要求是基于具体的工程量而来的，例如“当压力大于 3.5 MPa 时打开排气阀”，如果不进行模拟量转换，就无法知

道当前的 0 ~ 27648 范围的这个数值对应的压力到底是多少，编程实现也就无从谈起了。

例如，假设某温度传感器的输入信号范围为 -10 ~ 100℃，输出信号为 4 ~ 20 mA，模拟量输入模块将 4 ~ 20 mA 的电流信号转换为 0 ~ 27648 的数字量，设转换后得到的数字为 N ，容易获得对应的实际温度值计算公式为

$$T = \frac{(100 - (-10)) \times N}{27648 - 0} + (-10)$$

模拟输出量的分析过程与模拟输入量刚好相反，PLC 运算的工程量要转换为一个 0 ~ 27648 或 ± 27648 的数，再经 D/A 转换变为连续的电压电流信号，数值和执行器量程的对应关系如表 9-3 所示。

表 9-3 不同的数值对应的输出电压、电流关系

范围	单位	电压			电流		
		输出范围：			输出范围：		
		0 ~ 10V	1 ~ 5V	± 10V	0 ~ 20mA	4 ~ 20mA	± 20mA
超上限	≥ 32767	0	0	0	0	0	0
超上界	32511	11.7589	5.8794	11.7589	23.515	22.81	23.515
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	27649	10.0004	5.0002	10.0004	20.0007	20.005	20.0007
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
额定范围	27648	10.0000	5.0000	10.0000	20.000	20.000	20.000
	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
	0	0	1.0000	0	0	4.000	0
	⋮	0	0.999	⋮	0	3.9995	⋮
	-6912		0			0	
	⋮		0			0	
	-6913			-10.0000			-20.000
	⋮			-10.0004			-20.007
超下界	-27649			⋮			⋮
	⋮			-11.7589			-23.515
	-32512			0			0
超下限	≥ -32513						

9.1.2 PID 控制器的基础知识

1. PID 控制器功能结构

S7-1200 PLC 中 PID 控制器功能主要依靠三部分实现：循环中断组织块、PID 指令块和工艺对象背景数据块。用户在调用 PID 指令块时需要定义其背景数据块，而此背景数据块需要在工艺对象中添加，称为工艺对象背景数据块。PID 指令块与其相对应的工艺对象背景数据块组合使用，形成完整的 PID 控制器。PID 控制器的功能结构示意图如图 9-5 所示。

循环中断块可按一定周期产生中断，执行其中的程序。PID 指令块定义了控制器的控制算法，随着循环中断块产生中断而周期性地执行，其背景数据块用于定义输出/输入参数、调试参数以及监控参数。此背景数据块并非普通数据块，需要在目录树视图的工艺对象中才

能找到并进行定义。




图 9-5 PID 控制器功能结构示意图

2. PID 指令块

PID 指令块的视图分为扩展视图与集成视图，如图 9-6 所示，指令块左侧参数为其输入参数，右侧参数为其输出参数。在不同的视图下所能看见的参数是不一样的。在集成视图中可看到的参数为最基本的默认参数，如给定值、反馈值和输出值等，定义这些参数可实现控制器最基本的控制功能，在扩展视图中，可看到更多相关参数，如手动/自动切换、高限/低限报警等，使用这些参数可使控制器具有更丰富的功能。




图 9-6 PID 指令块

PID 指令块输入参数含义如表 9-4 所示，输出参数含义如表 9-5 所示，PID 状态值含义如表 9-6 所示，ERROR 参数的含义如表 9-7 所示。

表 9-4 PID 指令块输入参数含义

参 数	数 据 类 型	描 述
Setpoint	REAL	自动模式下的给定值
Input	REAL	实数类型反馈值
Input_PER	WORD	整数类型反馈值，可用于连接模拟量外设输入
ManualEnable	BOOL	0 到 1 上升沿使能“手动模式”，1 到 0 下降沿使能“自动模式”
ManualValue	REAL	手动模式下的输出值
Reset	BOOL	复位控制器与错误

表 9-5 PID 指令块输出参数含义

参 数	数 据 类 型	描 述
ScaledInput	REAL	当前的输入值
Output	REAL	实数类型输出值
Output_PER	WORD	整数类型输出值
Output_PWM	BOOL	PWM 输出
SetpointLimit_H	BOOL	当给定值大于高限时置
SetpointLimit_L	BOOL	当给定值小于低限时置
InputWarning_H	BOOL	当反馈值超过高限报警时置
InputWarning_L	BOOL	当反馈值低于低限报警时置
State	INT	控制器状态 0 = Inactive, 1 = SUT, 2 = TIR, 3 = Automatic, 4 = Manual

表 9-6 PID 状态值含义

State 状态	描 述
0: = Inactive (未激活)	第一次下载 有错误或 PLC 出于停机状态 Reset = TRUE (复位端激活)
1: Start Up 整定方式 2: Tuning in Run 整定方式	相对应的调试过程进行中
3: = Automatic Mode 自动模式 4: = Manual Mode 手动模式	0 到 1 上升沿 使能 “Manual mode” (手动模式) 1 到 0 下降沿 使能 “Automatic mode” (自动模式)

表 9-7 ERROR 参数含义

错误代号 (W#32#...)	描 述
0000 0000	无错误
0000 0001	实际值超过组态限制
0000 0002	参数 “Input_PER” 端有非法值
0000 0004	“运行自整定” 模式中发生错误, 反馈值的震荡无法被保持
0000 0008	“启动自整定” 模式发生错误, 反馈值太接近与给定值
0000 0010	自整定时设定值改变
0000 0020	在运行启动自整定模式时, PID 控制器处于自动状态, 此状态无法运行启动自整定
0000 0040	“运行自整定” 发生错误
0000 0080	输出的设定值限制未正确组态
0000 0100	非法参数导致自整定错误
0000 0200	反馈参数数据值非法 数据值超出表示范围 (值小于 $-1e12$ 或大于 $1e12$) 数据值格式非法
0000 0400	输出参数数据值非法 数据值超出表示范围 (值小于 $-1e12$ 或大于 $1e12$) 数据值格式非法
0000 0800	采样时间错误指令块被 OB1 调用或循环中断块的中断时间被修改了
0000 1000	设定值参数数据非法, 数据值超出表示范围 (数据值小于 $-1e12$ 或大于 $1e12$) 数据值格式非法

3. PID 工艺对象背景数据块参数

PID 功能的工艺对象背景数据块提供了两种访问方式：参数访问与组态访问。参数访问是通过程序编辑器直接进入数据块内部查看相关参数，而组态访问则是使用 STEP 7 Basic 提供的图形化的组态向导查看并定义相关参数。两种方式都可以定义 PID 控制器的控制方式与过程。对于应用相对简单的用户，只使用组态向导即可完成控制器的设计与定义，对于控制过程有较高要求的用户，可通过参数访问的方式自定义相关参数，实现控制任务。例如，有些用户需要在自动整定参数时只使用 PI 或 P 环节，这时可通过参数访问进入到数据块中选择相应的整定方式实现此功能。

(1) 组态访问方式

组态访问方式需要先添加循环中断组织块与 PID 指令块，然后为 PID 指令块制定好对应的工艺对象数据块后才能进行组态访问。

添加循环中断组织块 OB202，将指令树中的“PID_Compact”指令块拖到循环中断组织块中，此时会弹出对话框要求指定背景数据块，在定义完名称、块号等参数后，工艺对象数据块会自动添加到项目树中。

在循环中断组织块中单击 PID 指令块，在属性对话框中选择“组态”选项，进入基本参数组态界面，定义控制器的类型、输入/输出参数，如图 9-7 所示。




图 9-7 PID 基本参数组态

图 9-7 中，“控制器类型”项可以选择控制对象的类型，如温度控制器、压力控制器等，默认为以百分比为单位的通用常规控制器，该选择会影响后面参数的单位。勾选“取反控制逻辑”会使控制器变为反作用 PID，例如应用在降温系统中。“设定值”为自动模式下的给定值，可定义控制器给定值源是背景数据块中的值还是功能块的值。“输入值”用于定义反馈值类型是外设输入（Input_PER（analog））还是从用户程序而来的反馈值（Input），可以选择反馈值源是来自背景数据块还是功能块。“输出值”可定义输出值类型是外设输出形式（Output_PER）输出至用户程序（Output）还是使用 PWM 输出形式（Output_PWM），可以选择输出值源是来自背景数据块还是功能块。

输入值的量程化组态如图 9-8 所示，其中“标定上限值”和坐标图下的“27648.0”为一组，用于配置输入量程上限，“标定上限值”为物理量的实际最大值，“27648.0”为模拟

量输入的最大值。“标定下限值”和坐标图下的“0.0”为一组，用于配置输入量程下限，“标定下限值”为物理量的实际最小值，“0.0”为模拟量输入的最小值。“上限”和“下限”分别为用户设置的高、低限制，当反馈值达到高限或低限时，系统将停止 PID 的输出。




图 9-8 输入标定

组态完基本参数后，还可以进行高级参数组态。双击项目树中的“工艺对象”→PID→Compact→“组态”项可以打开工艺对象 PID 组态编辑器，如图 9-9 所示。在“高级设置”项




图 9-9 组态编辑器

中，可以设置输入监视组态，当反馈值达到高限或低限时，PID 指令块会给出相应的报警位，设置 PWM 限制和输出限制等，PID 参数设置如图 9-10 所示。

PID 参数

☐ 使用手动 PID 参数设置

比例增益：

积分时间： s

微分时间： s

微分滤波器系数：

比例加权：

微分加权：

调用循环时间： s

图 9-10 PID 参数组态

(2) 参数访问方式

可以通过前面先添加 PID 指令块再定义数据块的方式添加工艺对象数据块，也可以在不添加 PID 指令块的方式下直接添加工艺对象数据块。双击项目树中的“PLC 设备”→“工艺对象”→“添加新对象”项，在打开的对话框中单击“PID 控制器”按钮，输入数据块编号，定义名称，即可新建一个工艺对象数据块。右键单击该工艺对象数据块选择“在编辑器中打开”可以打开背景数据块，其主要参数含义如表 9-8 ~ 表 9-12 所示。

表 9-8 Static 参数表

名 称	数 据 类 型	描 述
sd_VersionID	DWORD	控制器版本（eg. 1.0.0.9）
sb_GetCycleTime	BOOL	开始自动预估采样时间
sb_EnCyclEstimation	BOOL	使能预估采样时间
sb_EnCyclMonitoring	BOOL	使能监视采样时间
sb_RunModeByStartup	BOOL	在复位或上电后保持上一次状态或保持未激活状态
si_Unit	INT	反馈量单位
si_Type	INT	控制器类型
sd_Warning	DWORD	警示信息

表 9-9 sBack Up 参数表

名 称	数 据 类 型	从上一次整定开始已保存的参数
r_Gain	REAL	已保存的增益
r_Ti	REAL	已保存的积分时间
r_Td	REAL	已保存的微分时间
r_A	REAL	已保存的微分滤波系数
r_B	REAL	已保存的比例部分在直接/反馈路径的权重
r_C	REAL	已保存的微分部分在直接/反馈路径的权重
r_Cycle	REAL	已保存的控制器采样时间

表 9-10 sPid_Cale 参数表

名 称	数 据 类 型	描 述
r_Cycle	REAL	采样时间
b_RunIn	BOOL	强制在设定点运行
b_CalcParamSUT	BOOL	重新计算启动整定参数
b_CalcParamTIR	BOOL	重新计算运行整定参数
i_CtrlTypeSUT	INT	起始整定模式 (0 – CHR PID, 1 – CHR PI)
i_CtrlTypeTIR	INT	运行整定模式 (0 – 2 – A PID auto/fast/slow, 3 – ZN PID, 4 – ZN PI, 5 – ZN P)

表 9-11 sPid_Cmpt 参数表

名 称	数 据 类 型	描 述
r_Sp_Hlm	REAL	设定值高限
r_Sp_Llm	REAL	设定值低限
r_Pv_Norm_IN_1	REAL	输入量化低限
r_Pv_Norm_IN_2	REAL	输入量化高限
r_Pv_Norm_OUT_1	REAL	输出量化低限
r_Pv_Norm_OUT_2	REAL	输出量化高限
r_Lmn_Hlm	REAL	输出高限
r_Lmn_Llm	REAL	输出低限
b_Input_PER_On	BOOL	激活从外设输入的反馈值
b_LoadBackUp	BOOL	回复上一次的参数备份 PID 参数
b_InvCtrl	BOOL	使能反向
r_Lmn_Pwm_PPTm	REAL	PWM 最小开时间
r_Lmn_Pwm_PBTm	REAL	PWM 最小关时间
r_Pv_Hlm	REAL	反馈高限
r_Pv_Llm	REAL	反馈低限
r_Pv_HWrn	REAL	反馈报警高限
r_Pv_LWrn	REAL	反馈报警低限

表 9-12 sRet 参数表

名 称	数 据 类 型	描 述
i_Mode	INT	设置控制器模式 (0 = Inactive (未激活), 1 = SUT (启动整定模式), 2 = TIR (运行整定模式), 3 = Automatic (自动模式), 4 = Hand (手动模式))
r_Ctrl_Gain	REAL	当前增益
r_Ctrl_Ti	REAL	当前积分时间
r_Ctrl_Td	REAL	当前微分时间
r_Ctrl_A	REAL	当前微分部分滤波系数
r_Ctrl_B	REAL	在直接反馈路径中的比例加权
r_Ctrl_C	REAL	在直接反馈路径中的微分加权
r_Ctrl_Cycle	REAL	当前采样时间

4. PID 自整定

PID 控制器能够正常运行，需要符合实际运行系统及工艺要求的参数设置，但由于每套系统都不完全一样，所以，每套系统的控制参数也不尽相同。用户可以自己手动调试，通过参数访问方式修改对应的 PID 参数，在调试面板中观察曲线图，也可以使用系统提供的参数自整定功能进行设定。PID 自整定是按照一定的数学算法，通过外部输入信号激励系统，并根据系统的反应方式来确定 PID 参数。S7-1200 PLC 提供了两种整定方式：Start Up（启动整定）和 Tune in Run（运行中整定）。

调试面板如图 9-11 所示。调试面板的控制区包含了“启动测量”按钮和“停止测量”按钮，以及调试面板测量功能的采样时间。趋势显示区以曲线方式显示设定值、反馈值及输出值。优化区用于选择整定方式及显示整定状态。当前值显示区可监视给定值、反馈值、输出值，并可手动强制输出值，勾选“手动”项，可以在“Output”栏内输入百分比形式的输出值。




图 9-11 调试面板

趋势显示区可以进行显示模式的选择，有以下 4 种模式：

- Strip: 条状（连续显示）。新趋势值从右侧输入视图，以前的视图卷动到左侧，时间

轴不移动。

- Scope: 示波图（跳跃区域显示）。新趋势的值从左到右进行输入，当到达右边趋势视图，监视区域移动一个视图宽度到右侧，时间轴载监视区域限制内可以移动。
- Sweep: 扫动（旋转显示）。新的趋势值以旋转方式在趋势图中显示，趋势值的值从左到右输出，上一次旋转显示被覆盖，时间轴不动。
- Static: 静态（静态区域显示）。趋势的写入被中断，新趋势的记录在后台执行，时间轴可以移动。

给定值、反馈值及时间值的轴是可以移动和缩放的。另外，在趋势图中可以使用一个或多个标尺分析趋势曲线的离散值。移动鼠标到趋势区的左边并注意鼠标指示的变化，拖动垂直的标尺到需要分析的测量趋势。趋势输出在标尺的左侧，标尺的时间显示在标尺的底端。激活标尺的趋势值显示在测量值与标尺交点处。如果多个标尺拖动到趋势区域，各自的上一个标尺被激活。激活的标尺由相应颜色符号显示，通过单击可以重新激活一个停滞的标尺。

9.1.3 PID 应用举例

假设有一加热系统，加热源采用脉冲控制的灯泡。干扰源采用电位计控制的小风扇，使用传感器测量系统的温度，灯泡亮时会使灯泡附近的温度传感器温度升高，风扇运转时可给传感器周围降温，设定值为 0 ~ 10 V 的电压信号送入 PLC，温度传感器作为反馈接入到 PLC 中，干扰源给定直接输出至风扇。

1. IO 分配

分配 IO 并在变量表中定义变量如图 9-12 所示。

PLC 变量					
	名称 ▲	数据类型	地址	保持性	注释
1	当前温度	Int	%IW66	☐	反馈值
2	给定温度	Int	%IW64	☐	给定值
3	风扇给定值	Int	%IW96	☐	风扇转速给定值
4	风扇控制	Int	%QW80	☐	干扰源输出给风扇
5	加热器	Bool	%Q0.0	☐	加热器
6	PID 错误	DWord	%MD12	☐	PID 错误代码
7	给定实数温度	Real	%MD20	☐	将给定整数形式的温度转化为实数形式

图 9-12 变量定义及地址分配

2. 参数组态

按照前面介绍的步骤在程序中添加循环中断组织块 OB202，在此 OB 中添加 PID 指令块，定义与指令块对应的工艺对象背景数据块。

基本参数组态如图 9-13 所示，控制器类型选择“温度”，在给定值、输入值（即反馈值），输出值各项输入相应的地址。输入设定即反馈值量程化组态如图 9-14 所示。

进入高级设置界面，设置都为 0.5 s，如图 9-15 所示，此参数只对自整定时的输出有影响，当系统完成自整定后会自动计算 PWM 周期，此周期时间与 PID 控制器采样时间相同。其他设置保持默认即可。注意：选择 PID 参数时，若有已调试好的参数可选择手动设置；也可先选择系统默认参数，后面使用自整定功能由系统设置参数。




图 9-13 基本参数组态




图 9-14 输入设定




图 9-15 PWM 脉宽限制

最后，定义循环中断组织块的中断间隔时间为 20 ms。注意：此处的中断时间并非 PID 控制器的采样时间。采样时间为中断时间倍数，由系统自动计算得出。

至此，参数定义部分已完成。

3. 程序编制

在主程序 Main (OB1) 中将给定值模拟量输入，量程化为 0.0 ~ 100.0 之间的实数，并将量化后的数值赋给 MD20，如图 9-16 所示。

4. 自整定

下载项目后，可以打开调试面板进行 PID 参数的整定。可以在项目树下，打开“工艺对象”，双击其中的“调试”项，或者单击 PID_Compact 指令块右上方的图标进入调试面板，进行参数自整定。



图 9-16 OB1 主程序

首先，在监控表格中将当前的 PID 控制器模式（“PID_Compact_DB” . sRet.i_Mode）设为 0（不激活），此参数需要在参数访问工艺对象数据块时才能找到，可将其拖入到监控表中。之后将设定值“给定实数温度”设为 80℃。

在调试面板中，选择“首次启动自调节”项，单击“首次启动自调节”按钮使能启动整定模式。启动自整定模式整定过程后，系统将会满量程输出，通过计算延时时间与平衡时间的比值等数据来给出建议的 PID 参数。

在使用自整定过程中除了使用启动自整定模式，也可使用运行自整定。系统在进入此模式时会自动调整输出，使系统进入振荡，反馈值在多次穿越设定值后，系统会自动计算出 PID 参数。

注意：当前反馈值与设定值相差很大时，可应用启动自整定模式。反之，应用运行自整定模式。当激活运行自整定模式时，若系统满足启动自整定的条件，则将会先运行启动自整定再执行运行自整定。

5. 上传参数

单击调试面板的“将 PID 参数上传到项目”按钮，将参数上传到项目。由于自整定过程是在 CPU 内部进行的，整定后的参数并不在项目中，所以需要上传参数到项目。上传参数时要保证编程软件与 CPU 之间的在线连接，并且调试模板要在测量模式，即能实时监控状态值。单击“上传”按钮后，PID 工艺对象数据块会显示与 CPU 中的值不一致，因为此时项目中工艺对象数据块的初始值与 CPU 中的不一致。可将此块重新下载，方法是：右击该数据块选择“在线比较”选项，进入在线比较编辑器，将模式设为“下载到设备”，单击“执行”按钮，完成参数同步。

9.2 高速计数器

生产实践中，经常会遇到需要检测高频脉冲的场合，例如检测步进电机的运动距离，计算异步电机转速等，而 PLC 中的普通计数器受限于扫描周期的影响，无法计量频率较高的脉冲信号。下面首先介绍 S7-1200 中高速计数器的相关基础知识，再通过一个应用实例演示其组态及编程方法。

9.2.1 高速计数器的基础知识

S7-1200 PLC 提供了最多 6 个高速计数器，其独立于 CPU 的扫描周期进行计算，可测量的单相脉冲频率最高为 100kHz，双相或 A/B 相频率最高为 30kHz。高速计数器可用于连接增量型旋转编码器，通过对硬件组态和调用相关指令块来使用此功能。

1. 高速计数器的工作模式

S7-1200 高速计数器定义的工作模式有以下 5 种：

- ① 单相计数器，外部方向控制，如图 9-17 所示。
- ② 单相计数器，内部方向控制，如图 9-17 所示。




图 9-17 单相计数器原理图

- ③ 双相增/减计数器，双脉冲输入，如图 9-18 所示。




图 9-18 双相加/减计数器原理图

- ④ A/B 相正交脉冲输入，图 9-19 所示为 1 倍速 A/B 相正交输入示意图。




图 9-19 A/B 相正交 1 倍速原理图

- ⑤ 监控 PTO 输出。

每种高速计数器有外部复位和内部复位两种工作状态。所有的计数器无需启动条件设置，在硬件设备中设置完成后下载到 CPU 中即可启动高速计数器。在 A/B 相正交模式下可选择 1 ×（1 倍）和 4 ×（4 倍）模式。高速计数功能所能支持的输入电压为 DC 24 V，目前不支持 DC 5 V 的脉冲输入。表 9-13 列出了高速计数器的工作模式和硬件输入定义。

表 9-13 高速计数器硬件输入定义与工作模式

描 述			输入点定义			功 能
HSC	HSC1	使用 CPU 集成 I/O 或信号板或监控 PTO0	I0.0 I4.0 PTO 0	I0.1 I4.1 PTO 0 方向	I0.3	
	HSC2	使用 CPU 集成 I/O 或监控 PTO0	I0.2 PTO 1	I0.3 PTO 1 方向	I0.1	
	HSC3	使用 CPU 集成 I/O	I0.4	I0.5	I0.7	
	HSC4	使用 CPU 集成 I/O	I0.6	I0.7	I0.5	
	HSC5	使用 CPU 集成 I/O 或信号板	I1.0 I1.4	I1.1 I4.1	I1.2	
	HSC6	使用 CPU 集成 I/O	I1.3	I1.4	I1.5	
模式	单相计数，内部方向控制		时钟			
					复位	
	单相计数，外部方向控制		时钟	方向		计数或频率
					复位	计数
	双相计数，两路时钟输入		增时钟	减时钟		计数或频率
					复位	计数
	A/B 相正交计数		A 相	B 相		计数或频率
					Z 相	
监控 PTO 输出		时钟	方向		计数	

注：高速计数器功能的硬件指标，如最高计数器频率等，请以最新的系统手册为准。

并非所有的 CPU 都可以使用 6 个高速计数器，例如 1211C 只有 6 个集成输入点，所以最多只能支持 4 个（使用信号板的情况下）高速计数器。

由于不同计数器在不同的模式下，同一个物理点会有不同的定义，在使用多个计数器时需要注意不是所有计数器可以同时定义为任意工作模式。高速计数器的输入使用与普通数字量输入相同的地址，当某个输入点已定义为高速计数器的输入点时，就不能再应用于其他功能，但在某个模式下，没有用到的输入点还可以用于其他功能的输入。

监控 PTO 的模式只有 HSC1 和 HSC2 支持。使用此模式时，不需要外部接线，CPU 在内部已做了硬件连接，可直接检测通过 PTO 功能所发脉冲。

S7-1200 PLC 除了提供技术功能外，还提供了频率测量功能，有 3 种不同的频率测量周期：1.0 s，0.1 s 和 0.01 s。频率测量周期是这样定义的：计算并返回频率值的时间间隔。返回的频率值为上一个测量周期中所有测量值的平均值，无论测量周期如何选择，测量出的频率值总是以 Hz（每秒脉冲数）为单位。

2. 高速计数器寻址

CPU 将每个高速计数器的测量值以 32 位双整型有符号数的形式存储在输入过程映像区内，在程序中可直接访问这些地址，可以在设备组态中修改这些存储地址。由于过程映像区受扫描周期的影响，在一个扫描周期内高速计数器的测量数值不会发生变化，但高速计数器中的实际值有可能会在一个扫描周期内发生变化，因此可通过直接读取外设地址的方式读取到当前时刻的实际值。以 IDI000 为例，其外设地址为“ID100：P”。表 9-14 为高速计数器

默认地址列表。

表 9-14 高速计数器寻址

高速计数器号	数据类型	默认地址	高速计数器号	数据类型	默认地址
HSC1	DINT	ID1000	HSC4	DINT	ID1012
HSC2	DINT	ID1004	HSC5	DINT	ID1016
HSC3	DINT	ID1008	HSC6	DINT	ID1020

3. 中断功能

S7-1200 在高速计数器中提供了中断功能，用以在某些特定条件下触发程序，共有 3 种中断条件：

- ① 当前值等于预置值。
- ② 私用外部信号复位。
- ③ 带有外部方向控制时，计数方向发生改变。

4. 高速计数器指令块

高速计数器指令块需要使用背景数据块用于存储参数，如图 9-20 所示，其参数含义如表 9-15 所示。




图 9-20 高速计数器指令块

表 9-15 所示为高速计数器指令块参数

参 数	数据类型	含 义
HSC	HW_HSC	高速计数器硬件标识号
DIR	BOOL	为 1 表示使能新方向
CV	BOOL	为 1 表示使能新初始值
RV	BOOL	为 1 表示使能新参考值
PERIODE	BOOL	为 1 表示使能新频率测量周期
NEW_DIR	INT	方向选择：1 表示正向，0 表示反向
NEW_CV	DINT	新初始值
NEW_RV	DINT	新参考值
NEW_PERIOD	INT	新频率测量周期

9.2.2 应用举例

高速计数器的应用步骤主要包括：

- 1) 在 CPU 的属性对话框中，激活高速计数器，并设置相关参数。
- 2) 添加硬件中断块，关联相对应的高速计数器所产生的预置值中断。
- 3) 在中断块中添加高速计数器指令块，编写修改预置值程序，设置复位计数器等参数。
- 4) 将程序下载，执行功能。

为了便于理解如何使用高速计数器功能，下面通过一个例子来学习该功能的组态及应用。

假设在旋转机械上有单相增量编码器作为反馈，接入到 S7-1200 PLC。要求在计数 25 个脉冲时，计数器复位，置位 M0.5，并设定新预置值为 50 个脉冲。当计满 50 个脉冲后复位 M0.5，并将预置值再设为 25，周而复始执行此功能。

针对此应用，选择 CPU 1214C，高速计数器为 HSC1，模式为单相计数，内部方向控制，无外部复位。据此，脉冲输入应接入 IO.0，使用 HSC1 的预置值中断（CV = RV）功能实现此应用。

此实例的设置步骤如下所述。

1. 硬件组态

- 1) 在项目视图项目树中打开设备配置对话框，选中 CPU，在“属性”对话框的“高速计数器”项中，选择高速计数器 HSC1，如图 9-21 所示，勾选“允许使用该高速计数器”项。

高速计数器 (HSC)1 (HSC_1)

常规

启用

☒ 允许使用该高速计数器

项目信息

名称: HSC_1

注释:

功能

计数类型: 计数

运行阶段: 单相

输入源: 板载 CPU 输入

计数方向取决于: 用户程序 (内部方向控制)

初始计数方向: 加计数

频率测量周期: 1/ sec

图 9-21 激活高速计数功能

2) 计数类型和计数方向组态如图 9-21 所示。其中，计数类型分为 3 种：计数、频率（测量）和运动轴，此处选择计数。运行阶段（操作模式）分为 4 种：单相、双相、A/B 相正交 1 倍速、A/B 相正交 4 倍速，此处选择单相。输入源此处为 CPU 集成的输入点，无法更改。计数方向选择“用户程序（内部方向控制）”。初始计数方向选择“加计数”。

3) 初始值及复位组态如图 9-22 所示，设定计数器初始值为 0，初始预设值即参考值为 25，不使用外部复位输入。

重置为初始值

初始值

初始计数器值: 0

初始参考值: 25

复位选项

☐ 该 HSC 应使用外部复位输入。复位输入将清除当前值。

复位信号电平:

-

+

图 9-22 初始值及复位组态

4) 预置值中断组态，如图 9-23 所示，勾选“为计数器值等于参考值这一事件生成中断”项，在“硬件中断”下拉框中选择新建的硬件中断（Hardware interrupt）组织块 OB201。图 9-23 中还有另外两种中断事件可以选择，即外部复位事件中断与方向改变事件中断，勾选相应的中断并选择硬件中断组织块即可。注意：使能外部复位事件中断须确认使用外部复位信号，使能方向改变事件中断须先选择外部方向控制。

事件组态

☒ 为计数器值等于参考值这一事件生成中断。:

事件名称:: 计数值等于参考值0

硬件中断:: Hardware interrupt

☐ 为外部复位事件生成中断。:

事件名称::

硬件中断::

☐ 为方向变化事件生成中断。:

事件名称::

硬件中断::

图 9-23 预置值中断组态

5) 硬件输入、地址分配及硬件识别号设置如图 9-24 所示。

至此硬件组态及硬件中断设置部分已经完成，下面进行程序编写。

硬件输入

时钟输入: 10.0

方向输入: —

复位输入: —

HSC速度: 100 kHz

IO 地址/硬件标识符

输入地址

起始地址: 1000

结束地址: 1003

过程映像: 循环 PI

硬件标识符

硬件 ID: 1

图 9-24 硬件输入、地址分配及硬件识别号设置

2. 编写程序

在项目视图项目树中打开硬件中断程序块 OB201，将计数器指令下的高速计数器指令块拖到硬件中断程序编程界面中，选择添加默认的背景数据块，输入高速计数器指令块的参数如图 9-25 所示，其含义见图中程序注释。




图 9-25 程序实例

至此程序编制部分完成，将完成的硬件组态与程序下载到 CPU 后即可执行功能，当前的计数值可在 ID1000 中读出。关于高速计数器指令块，若不需要修改硬件组态中的参数，可不用进行调用，系统仍然可以计数，也就是说高速计数器指令块并不是使能高速计数的必要条件。

9.3 运动控制

S7-1200 在运动控制中使用了轴的概念，通过对轴的组态，包括硬件接口、位置定义、动态特性、机械特性等，与相关的指令块（符合 PLCopen 规范）组合使用，可实现绝对位置、相对位置、点动、转速控制及自动寻找参考点的功能。

9.3.1 运动控制功能的原理

S7-1200 PLC 输出脉冲和方向信号至 Servo Drive（伺服驱动器），伺服驱动器再将 CPU 输入的给定值经过处理后输出到伺服电动机，控制伺服电动机加速/减速和移动到指定位置，如图 9-26 所示。伺服电动机的编码器信号输入到伺服驱动器形成闭环控制，用于计算速度与当前位置，而 S7-1200 内部的高速计数器则测量 CPU 上的脉冲输出，计算速度与位置，但此数值并非电机编码器所反馈的实际速度与位置。S7-1200 PLC 提供了运行中修改速度和位置的功能，可以使运动系统在停止的情况下，实时改变目标速度与位置。




图 9-26 S7-1200 运动控制示意图

运动控制功能原理示意图如图 9-27 所示。可以看出，S7-1200 运动控制功能的实现包含以下 4 部分：




图 9-27 运动控制功能原理示意图

- ① 相关执行设备。
- ② CPU 硬件输出。
- ③ 定义工艺对象“轴”。
- ④ 程序中的控制指令块。

执行设备主要包括伺服驱动器和伺服电动机，CPU 通过硬件输出，给出脉冲与方向信号，用于控制执行设备的运转。

CPU 通过集成或信号板上硬件输出点，输出一串占空比为 50% 的脉冲串（PTO），CPU 通过改变脉冲串的频率以达到加速/减速的目的。

集成点输出的最高频率为 100 kHz，信号板输出的最高频率为 20 kHz，CPU 在使能 PTO 功能时将占用集成点 Qa. 0，Qa. 2 或信号板的 Qa4. 0 作为脉冲输出点，Qa. 1、Qa. 3 和 Q4. 1 作为方向信号输出点，虽然使用了过程映像区的地址，但这些点会被 PTO 功能独立使用，不会受扫描周期的影响，其作为普通输出点的功能将被禁止。

下面介绍硬件输出的组态。

在项目视图中打开设备配置，选中 CPU，在“属性”对话框的“脉冲发生器（PTO/PWM）”项中，选择高速计数器 HSC1，如图 9-28 所示，勾选“允许使用该脉冲发生器”项。在“脉冲选项”中，脉冲发生器有两种类型：PTO 与 PWM，使用运动控制功能时需要选择 PTO 方式。输出 IO 地址和硬件识别符为系统默认。



图 9-28 激活脉冲发生器功能

9.3.2 工艺对象“轴”

“轴”表示驱动的工艺对象。“轴”工艺对象是用户程序与驱动的接口。工艺对象从用

户程序中收到运动控制命令，在运行时执行并监视执行状态。“驱动”表示步进电动机加电源部分或伺服驱动加脉冲接口转换器的机电单元。驱动是由 CPU 产生脉冲对“轴”工艺对象操作先进控制的。运动控制中必须要对工艺对象进行组态才能应用控制指令块。工艺对象的组态包含三部分，分别如下：

1. 参数组态

参数组态主要定义了轴的工程单位（如脉冲数/秒，转/分钟）、软硬件限位、启动/停止速度、参考点定义等。进行参数组态前，需要添加工艺对象。

双击项目树 PLC 设备下工艺对象的“添加新对象”项，在打开的对话框中点击“轴”按钮，输入数据块编号，定义名称，即可新建一个工艺对象数据块。添加完成后，可以在项目树中看到添加好的工艺对象，双击“组态”项进行参数组态，如图 9-29 所示。“硬件接口”项中为轴控制选择 PTO 输出：Pulse1 或 Pulse2 作为脉冲输出；分配的 HSC 要设置相应的高速计数器的计数类型为“运动轴”。“用户单位”项为系统选择长度单位，包括 mm（毫米）、m（米）、in（英寸）、ft（英尺）、Pulse（脉冲数）、°（角度）。



图 9-29 设置轴的基本参数

点击图 9-29 中的“扩展参数”可以来设置驱动器接口、机械、位置限制、动态、紧急斜坡、回原点等扩展参数，如图 9-30 所示。在“驱动器接口”项中，选择“启用”输出用来设置使能驱动器的输出点；选择“就绪”输入用来设置驱动系统状态正常输入点，当驱动设备正常时会给出一个开关量输出，此信号可接入到 CPU 中，告知运动控制器驱动器正常。如果驱动不提供这种接口，可将此参数设为“TRUE”。

“机械”组态如图 9-30 所示，“电机每转的脉冲数”输入电动机旋转一周所需脉冲个数；“电机每转的运载距离”项设置电动机旋转一周生产机械所产生的位移，这里的单位与

图 9-29 中的单位对应；勾选“取反方向信号”可颠倒整个驱动系统的运行方向。



图 9-30 设置轴的扩展参数

“位置限制”组态如图 9-31 所示。其中，勾选“启用硬件限位开关”项使能机械系统




图 9-31 位置限制组态

的硬件限位功能，在轴到达硬件限位开关时，它将使用急停减速斜坡停车。勾选“启用软件限位开关”项使能机械系统的软件限位功能，此功能通过程序或组态定义系统的极限位置。在轴到达软件限位位置时，激活的运动停止。工艺对象报故障，在故障被确认以后，轴可以恢复在工作范围内的运动。

动态参数组态如图 9-32 所示。其中，“速度限值的单位”项选择速度限制值单位，包括（转/分钟）和（脉冲/秒）两种；可以定义系统的最大运行速度，系统自动运算以 mm（位移单位）/s 为单位的最大速度；“启动/停止速度”项定义系统的启动/停止速度，考虑到电机的扭矩等机械特性，其启动/停止速度不能为 0，系统自动运算以 mm（位移单位）/s 为单位的启动/停止速度；可以设置加、减速度和加、减速时间。




图 9-32 动态特性组态

紧急斜坡即急停的组态如图 9-33 所示。其中，“急停减速度”定义从最大速度急停减速到启动/停止速度的减速度；“急停减速时间”定义从最大速度急停减速到启动/停止速度的减速时间。

回参考点组态如图 9-34 所示。其中，“输入参考点开关”项定义参考点，一般使用数字量输入作为参考点开关。“达到硬件限位开关后允许自动反向运行”项可使能在寻找参考点过程中碰到硬件限位点自动反向，在激活回参考点功能后，轴在碰到参考点之前碰到了硬件限位点。此时系统认为参考点在反方向，会按组态好的斜坡减速曲线停车并反转。若该功能没有被激活并且轴达到硬件限位，则回参考点过程会因为错误被取消，并紧急停止。“逼近方向”项定义在执行寻找参考点的过程中的初始方向，包括正向逼近和负向逼近两种方式。“参考点开关”项定义使用参考点（左边沿）或（右边沿）。“逼近速度”项定义在进

入参考点区域时的速度。“减小的速度”项定义进入参考点区域后，到达参考点位置时的速度。“原点位置偏移量”项当参考点开关位置和参考点位置有差别时，在此输入距离参考点的偏移量。轴以到达速度接近零位。在 MC_Home 语句的“位置”参数指定绝对参考点坐标。“原点位置坐标”项定义参考点坐标，参考点坐标由 MC_Home 指令块的 Position 参数确定。




图 9-33 紧急斜坡组态




图 9-34 回原点组态

2. 控制面板

编程软件提供了控制面板以调试驱动设备、测试轴和驱动功能，控制面板允许用户在手动方式下实现参考点定位、绝对位置、相对位置、点动等功能。

在项目视图中打开已添加的工艺对象，双击“调试”项打开调试控制面板，如图 9-35 所示，可以选择手动控制或自动控制。手动控制时需要将指令块 MC_POWER 的使能端复位，否则无法切换到手动调试模式。在“手动控制”模式中，控制面板有控制轴和驱动功能的优先权，用户程序对轴不起作用。单击“自动模式”结束“手动模式”模式。控制优先权再一次传给控制器。通过运动控制指令块 MC_Power 的输入参数 Enable 端上升沿重新使能轴。通过“启用”和“禁用”按钮能够选择是否激活电动机，选择手动模式后，需要单击“启用”按钮激活电动机才能进行后续操作。



图 9-35 调试控制面板

“命令”项可选择如何驱动电动机，包括点动控制、位置控制、寻找参考点等。点动控制操作设置点动速度、点动时的加速度/减速度以及向后点动、向前点动、停止等。定位操作设置目标位置/距离、运行速度、加速度/减速度、绝对位移、相对位移和停止等。回原点操作设置原点坐标、回原点时的加速度/减速度，将 Home Position 中的数值设为原点坐标，执行回原点功能以及停止回原点功能等。

轴状态显示轴已启用、已回原点、驱动器准备就绪等信息。此参数需要在前面的组态中定义才会显示实际状态。实际值包括当前位置和当前速度两个数值。出现故障后，单击“确认”按钮进行确认。

在手动模式下，错误显示信息栏会显示最近发生的错误。若要清除错误，单击状态显示栏中的确认按钮进行复位。

3. 诊断面板

无论在“手动控制”模式或“自动控制”模式中都可通过在线方式查看诊断面板，诊断面板用于显示轴的关键位置和错误信息。

在项目树视图中打开已添加的“轴”工艺对象，双击“诊断”项可以打开图 9-36 所示的诊断面板，它包括了状态显示、驱动状态、运动状态、运动类型以及错误状态位等。

诊断功能

状态位和错误位

轴：轴_1

状态

状态

☐ 已启用

☐ 已回原点

☐ 错误

☐ 控制面板已激活

驱动器

☐ 就绪

☐ 错误

运动

☐ 停止

☐ 加速

☐ 恒速

☐ 减速

运动类型

☐ 定位

☐ 速度命令

☐ 回原点

错误位

☐ 达到最小软件限制

☐ 超出最小软件限制

☐ 达到最大软件限制

☐ 超出最大软件限制

☐ 正硬件限制

☐ 负硬件限制

☐ PTO 和 HSC 已被使用

☐ 组态错误

☐ 常规错误

运动状态

目标位置： mm

速度： mm/s

当前位置： mm

加速度： mm/s²

当前速度： mm/s

减速度： mm/s²

动态限制

图 9-36 诊断面板

状态显示含义如表 9-16 所示，驱动状态含义如表 9-17 所示，运动状态含义如表 9-18 所示，运动类型含义如表 9-19 所示，错误状态位含义如表 9-20 所示。

表 9-16 状态显示含义

状 态	含 义
使能	轴已使能并准备接受运动控制命令
已回原点	轴已回参考点，并能执行一些位置控制命令，如 MC_MoveAbsolute 指令块，若进行相对定位，就不需要回原点了。在通过 MC_Home 语句激活回参考点时，状态为 False
错误	轴工艺对象产生错误。根据错误类型，轴停止或拒绝命令
控制面板已激活	在控制面板激活手动控制模式。控制面板具有对轴工艺对象的控制优先权，用户程序对工艺对象不产生影响

表 9-17 驱动状态含义

状 态	含 义
驱动准备就绪	驱动已准备好
错误	在准备信号出现错误以后，驱动报错

264

表 9-18 运动状态含义

状 态	含 义
静止	轴在静止状态
加速	轴在加速状态
匀速	轴以匀速进行运动
减速	轴在减速状态

表 9-19 运动类型含义

状 态	含 义
定位	轴执行定位命令（例如使用 MC_MoveAbsolute 或 MC_MoveRelative）
以预设速度运动	轴执行以下运动控制指令块：MC_MoveVelocity、MC_MoveJog、MC_Halt
回原点	轴执行一个回原点命令（例如使用 MC_Home）

表 9-20 错误状态位含义

错误状态位	含 义
达到最小软件限制	到达负向软件限位点，轴停止
超过最小软件限制	超过负向软件限位点，轴停止
达到最大软件限制	到达正向软件限位点，轴停止
超出最大软件限制	超过正向软件限位点，轴停止
正硬件限制	到达或超过正向硬件限位开关，轴紧急停止
负硬件限制	到达或超过负向硬件限位开关，轴紧急停止
PTO 和 HSC 已被使用	轴无法访问已分配的脉冲发生器和高速脉冲计数器，轴停止并锁住
组态错误	轴因为组态错误不能执行命令，轴停止并锁住

9.3.3 程序指令块

运动控制程序指令块使用 PTO 功能和“轴”工艺对象的接口控制运动机械的运行，运动控制指令块被用于传输指令到工艺对象，以完成处理和监视。S7-1200 运动控制指令块包括：MC_Power、MC_Reset、MC_Home、MC_Halt、MC_MoveAbsolute、MC_MoveRelative、MC_MoveVelocity 和 MC_MoveJog，下面一一介绍。

1. MC_Power 系统使能指令块

系统使能指令块如图 9-37 所示，其参数含义如表 9-21 所示。轴在运动之前必须先被使能。MC_Power 块的 Enable 端变为高电平后，CPU 按照工艺对象中组态好的方式使能外部伺服驱动，当 Enable 端变为低电平后，轴将按 StopMode 中定义的模式进行停车，当 Enable 端为 0 时，将按照组态好的急停方式停车；当 Enable 端值为 1 时将会立即终止输出。用户程序中，针对每个轴只能调用一次“启用和禁用轴”指令，需要指定背景数据块。




图 9-37 MC_Power 系统使能指令块

表 9-21 MC_Power 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	轴工艺对象
Enable	使能端	BOOL	为 1 时尝试启用轴；为 0 时紧急停止轴
StopMode	停止模式	INT	为 0 时，轴会以组态的紧急停止减速率进行减速；为 1 时，将会毫无延迟地立即阻止轴，脉冲输出立即停止
Status	状态		轴的使能状态
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

2. MC_Reset 错误确认指令块

错误确认指令块如图 9-38 所示，其参数含义如表 9-22 所示，需要指定背景数据块。如果存在一个需要确认的错误。可通过上升沿激活 MC_Reset 块的 Execute 端，进行错误复位。




图 9-38 MC_Reset 错误确认指令块

表 9-22 MC_Reset 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令
Done	完成	BOOL	为 1 表示错误已确认
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

3. MC_Home 回原点/设置原点指令块

回原点/设置原点指令块如图 9-39 所示，其参数含义如表 9-23 所示，需要指定背景数据块。该指令块用于定义原点位置，上升沿使能 Execute 端，指令块按照模式中定义好的值执行定义参考点的功能，回参考点过程中，轴在运行中时，MC_Home 指令块中的 Busy 位始终输出高电平，一旦整个回参考点过程执行完毕，工艺对象数据块中的 HomingDone 位被置 1。




图 9-39 MC_Home 回原点/设置原点指令块

表 9-23 MC_Home 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令
Position	位置	REAL	当轴到达参考输入点时的绝对位置（Mode = 2 和 3） 设定位置值（Mode = 1） 位置修正值（Mode = 2）
Mode	模式	INT	为 0 表示直接绝对回零 轴位置被设置而忽略参考输入点位置，其他激活的运动被取消。 Position 参数的值在 MC_Home 语句激活时立即设置成参考原点。为使分配的参考原点位置精确，轴必须停止。新参考原点的位置 = Position 参数的值 为 1 表示直接相对回零 轴位置被设置而忽略参考输入点位置，其他激活的运动被取消。 新参考原点的位置 = 当前轴的位置 + Position 参数的值 为 2 表示被动回零 在被动回零模式，运动控制语句 MC_Home 不执行回参考点，其他运动也不会取消。回参考点是靠用户通过运动控制语句或机械运动进行执行的 为 3 表示主动回零 在主动回零模式，运动控制语句 MC_Home 执行回参考点，所有其他的运动都会被取消。
Done	完成	BOOL	为 1 表示错误已确认
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

注：MC_Home 指令块的模式 0 和 1 不需要轴做任何移动，一般在机械校准和安装时使用，模式 2 和 3 需要轴运动并触发在工艺对象中组态好的作为参考原点的外部物理输入点。

4. MC_Halt 停止轴指令块

停止轴指令如图 9-40 所示，其参数含义如表 9-24 所示，需要指定背景数据块。MC_Halt 块用于停止轴的运动，每个被激活的运动指令，都可由此块停止，上升沿使能 Execute 后，轴会立即按组态好的减速曲线停车。




图 9-40 MC_Halt 停止轴指令块

表 9-24 MC_Halt 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令使能停止功能
Done	完成	BOOL	为 1 表示错误已确认
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

5. MC_MoveAbsolute 绝对位移指令块

绝对位移指令块如图 9-41 所示，其参数含义如表 9-25 所示，需要指定背景数据块。MC_MoveAbsolute 指令块需要在定义好参考点，建立起坐标系后才能使用，通过指定参数可到达机械限位内的任意一点。当上升沿使能调用选项后，系统会自动计算当前位置与目标位置之间的脉冲数，并加速到指定速度，在到达目标位置时减速到启动/停止速度。




图 9-41 MC_MoveAbsolute 绝对位移指令块

表 9-25 MC_MoveAbsolute 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令使能停止功能
Position	目标位置	REAL	目标位置值
Velocity	运行速度	REAL	用户定义的运行速度，必须大于或等于组态的启动/停止速度
Done	完成	BOOL	为 1 表示错误已确认
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

6. MC_MoveRelative 相对位移指令块

相对位移指令块如图 9-42 所示，其参数含义如表 9-26 所示，需要指定背景数据块。相对位移指令块不需要建立参考点，只需定义运行距离、方向及速度。当上升沿使能 Execute 端后，轴按照设置好的距离与速度运行，其方向根据距离值的符号（+/-）决定。




图 9-42 MC_MoveRelative 相对位移指令块

表 9-26 MC_MoveRelative 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令使能停止功能
Distance	运行距离	REAL	运行的距离（正或负）
Velocity	运行速度	REAL	用户定义的运行速度，必须大于或等于组态的启动/停止速度
Done	完成	BOOL	为 1 表示错误已确认
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

绝对位移指令与相对位移指令的主要区别在于是否需要建立坐标系统，即是否需要原点

(参考点)。绝对位移指令需要知道目标位置在坐标系中的坐标，并根据坐标自动决定运动方向，此时需要定义原点；而相对位移只需知道当前点与目标位置的距离，由用户给定方向，无需建立坐标系，此时不需要定义原点。

7. MC_MoverVelocity 目标转速运动指令块

目标转速运动指令块如图 9-43 所示，其参数含义如表 9-27 所示，需要指定背景数据块。MC_MoverVelocity 指令块可使轴按预设速度运动，需要在 Velocity 端设定速度，并在上升沿使能 Execute 端，激活此指令块。使用 MC_Halt 指令块可使运动的轴停止。




图 9-43 MC_MoverVelocity 目标转速运动指令块

表 9-27 MC_MoverVelocity 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
Execute	执行端	BOOL	在上升沿启动命令使能停止功能
Velocity	运行速度	REAL	用户定义的运行速度，必须大于或等于组态的启动/停止速度
Direction	方向选择	REAL	为 0 表示按照参数 Velocity 中数值的正负号决定 为 1 表示正向，为 2 表示负向
Current	是否保持当前速度	BOOL	为 1 表示保持当前速度，此时参数 Velocity 和 Direction 被锁定，无法修改
InVelocity	速度指示	BOOL	当 Current = 0，InVelocity = 1 表示预定速度已达到 当 Current = 1，InVelocity = 1 表示速度已被保持
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

8. MC_MoveJog 点动指令块

点动指令块如图 9-44 所示，其参数含义如表 9-28 所示，需要指定背景数据块。MC_MoveJog 指令块可让轴运行在点动模式，首先要在 Velocity 端设置好点动速度，然后置位向前点动和向后点动端，当 JogForward 或 JogBackward 端复位时点动停止。轴在运行时，Busy 端被激活。




图 9-44 MC_MoveJog 点动指令块

表 9-28 MC_MoveJog 参数含义

参 数	名 称	数 据 类 型	含 义
Axis	轴	TO_Axis_PTO	已组态好的轴工艺对象
JogForward	向前点动	BOOL	为 1 轴正向移动
JogBackward	向后点动	BOOL	为 1 轴负向移动
Velocity	运行速度	REAL	点动模式下的运行速度
InVelocity	速度指示	BOOL	当 1 表示参数 Velocity 的速度已达到
Busy	忙	BOOL	为 1 表示命令正在执行
CommandAborted	命令取消	BOOL	为 1 表示该命令由另一命令取消或由于执行期间出错而取消
Error	错误	BOOL	为 1 表示命令启动过程出错
ErrorID	错误 ID	WORD	错误 ID
ErrorInfo	错误信息	WORD	错误信息

上述运动控制指令块在输出参数 Error、ErrorID 和 ErrorInfo 中显示所有工艺对象的错误。错误的原因要查看输出参数 ErrorID，详细的原因要查看 ErrorInfo。错误分为以下错误等级：

(1) 不造成使轴停止的错误

在运动控制语句执行期间发生的运行错误不造成轴的停止，只在控制语句中显示。控制语句可以在错误补救后不需要确认重启。

(2) 使轴停止的错误

在运动控制语句执行期间发生的运行错误造成轴的停止，轴会按照配置的急停减速率停止。工艺对象只能在通过 MC_Reset 复位错误后执行命令。

(3) 指令块参数错误

运动控制指令块的输入参数配置不正确会造成错误。该错误仅在出发运动控制语句时显示。运动控制语句可以在错误补救后不需要确认重启。

(4) 配置错误

由于轴的参数没有正确配置而产生的错误，该错误会在运动控制语句和在 MC_Power 语句触发显示。

(5) 内部错误

内部错误在运动控制和 MC_Power 语句触发时显示，如果需要复位错误则必须重启控制器。

关于错误的详细代码请参考文献 [1]。

9.3.4 应用举例

假设有一个伺服电动机带动一滑块在轨道上左右滑行，伺服电动机转速 3000 转/分钟，

旋转编码器一圈为 1000 个脉冲，电动机每转一圈滑块运行 10 mm，左限位开关输入点 I0.1，右限位开关为输入点 I0.2，参考点输入为 I0.0。系统示意图如图 9-45 所示。要求从参考点位置，向左极限方向运动 30 mm。




图 9-45 系统示意图

1. IO 分配和定义变量表

根据要求定义的变量表如图 9-46 所示。

PLC 变量			
	名称	数据类型	地址
1	限位左极限	Bool	%I0.1
2	限位右极限	Bool	%I0.2
3	参考点	Bool	%I0.0
4	急停	Bool	%I0.5
5	轴使能	Bool	%Q0.4
6	急停输出	Bool	%Q0.5
7	脉冲输出	Bool	%Q0.0
8	方向	Bool	%Q0.1
9	运行控制使能	Bool	%M50.0
10	原点模式	Int	%MW100
11	原点激活	Bool	%M102.0

图 9-46 变量表

2. 组态 CPU 脉冲输出

在设备配置中组态 CPU 属性的“脉冲发生器”项，勾选激活脉冲发生器，脉冲输出类型为 PTO 型，则系统默认指定 Q0.0 为脉冲输出，Q0.1 为方向输出，HSC1 为此脉冲发生器功能的高速计数器。

3. 组态工艺对象

在项目视图的项目树中添加轴工艺对象，再定义轴的相关参数。硬件接口组态选择 Pulse_1 作为轴控制 PTO，长度单位为 mm。驱动器接口组态 Q0.4 作为“启用”输出，其他默认。机械组态电动机每转的脉冲数为 1000，每转的运载距离为 10 mm。位置限制如图 9-47 所示。最大速度、启动/停止速度组态以及加减速曲线组态如图 9-48 所示。急停减速组态如图 9-49 所示。回参考点组态如图 9-50 所示。

4. 编写程序

首先添加全局数据块，建立相关的控制变量和状态指示，再建立 FC 块，将相关的控制指令拖入到 FC 块中，在主程序块中循环调用 FC。

新建全局数据块 DB15，定义控制变量与状态变量如图 9-51 所示。

硬件和软件位置限制

☒ 启用硬件限位开关
☒ 启用软件限位开关

如果限位开关激活，轴将按照由“紧急减速度”指定的减速度减速。

硬件下限开关输入：
%I0.1 限位左极限

硬件上限开关输入：
%I0.2 限位右极限

激活电平：
低电平

软件下限：
-120 mm

软件上限：
120 mm





图 9-47 位置限制组态

注意：更改速度限制将修改加速度和减速度。斜坡时间保持不变。

速度限值的单位：
转/分钟


速度



最大速度：
3000 转/分钟
500 mm/s

启动/停止速度：
50 转/分钟
8.333333 mm/s

加速度



加速度：
4916.667 mm/s²

减速度：
4916.667 mm/s²

0.09999999 s 加速时间
0.09999999 s 减速时间

图 9-48 速度和加速度组态




图 9-49 急停减速组态




图 9-50 回原点组态

Control Data					
	名称	数据类型	偏移量	初始值	保持性
1	▼ Static				☐
2	MC_enable	Bool	0.0	false	☐
3	Home_Active	Bool	0.1	false	☐
4	Halt	Bool	0.2	false	☐
5	Absolute_active	Bool	0.3	false	☐
6	Relative_active	Bool	0.4	false	☐
7	Velocity_active	Bool	0.5	false	☐
8	Reset_active	Bool	0.6	false	☐
9	Home_Mode	Int	2.0	0	☐
10	Velocity_direction	Int	4.0	0	☐
11	Velocity_value	Real	6.0	0.0	☐
12	Relative_value	Real	10.0	0.0	☐
13	Absolute_value	Real	14.0	0.0	☐
14	Home_Position	Real	18.0	0.0	☐
15	MC_Power_Busy	Bool	22.0	false	☐
16	MC_Power_Error	Bool	22.1	false	☐
17	MC_Power_ErrorID	Word	24.0	0	☐
18	MC_Power_ErrorInfo	Word	26.0	0	☐
19	Home_Done	Bool	28.0	false	☐
20	Home_Error	Bool	28.1	false	☐
21	Halt_Done	Bool	28.2	false	☐
22	Absolute_Done	Bool	28.3	false	☐
23	Reset_Done	Bool	28.4	false	☐

图 9-51 定义数据块

添加 FC 块 FC6，编写程序如图 9-52 所示，程序含义见注释。




图 9-52 例子程序 FC6

▶ 回原点指令块需要在使能回参考点功能前定义好回参考点模式，由参数Mode决定，设定完模式，上升

程序段 4：

此处用于复位Execute端的使能点，用以实现上升沿的效果

程序段 5： 轴停止

停止指令块，上升沿使能Execute后，将会终止任何当前进行的运动，使轴减速停车

程序段 6：

此处用于复位Execute端的使能点，用以实现上升沿的效果

276




图 9-52 例子程序 FC6（续）

FC 中程序编写完成后，需要在 Main（OB1）中调用此 FC 块。至此，程序组态部分完成。程序组态完毕后，将整个项目下载到 CPU 中。

5. 相关控制位使能

通过监视表格使能相关控制位实现向左极限运动 30 mm 的功能，具体操作步骤如下：

- 1) 将变量 Control data. MC_enable 置为“1”，使能 MC_Power 指令块。

- 2) 设置 Control data. Home_mode 为 3，主动回原点。
- 3) 将 Control data. Hone_Active 置为“1”执行回原点功能。
- 4) 令 Control data. Velocity_value = 100.0，设置速度为 100。
- 5) 令 Control data. Absolute_value = -30.0，设置绝对位置为 -30。
- 6) 令 Control data. Absolute_active 为“1”，激活绝对位置移动。

7) 可通过状态位监控程序运行状态。若程序在运行过程中出现报错，如到达软件限位，可通过 MC_Reset 指令块复位错误后再进行下一步操作。

需要注意的是，在此例中，回参考点过程会有如下 3 种情况。

1) 滑块起始位置在参考点左侧，在到达参考点右边沿时，从逼近速度减速至到达速度的过程已经完成。当检测到参考点左边沿时，电动机开始减速至到达速度，轴按此速度移动到参考点右边并停止，此时位置计数器会将参数 Position 中的值设置为当前参考点。

2) 滑块起始位置在参考点左侧，在到达参考点右边沿时，从逼近速度减速至到达速度的过程没有执行完。由于在右边沿位置，轴未能减速至到达速度，轴会停止当前运动并以到达速度反向运行，直到检测到参考点右边沿的上升沿，轴会再次停止然后以到达速度正向运动，直到检测到参考点右边沿的下降沿。

3) 滑块起始位置在参考点右侧，轴在正向运动中没有检测到参考点，直到碰到右限位点，此时轴减速至停止，并以逼近速度反向运行，当检测到左边沿后，轴减速停止并以到达速度正向运行，直到检测到右边沿，回参考点过程完毕。

回参考点过程中，MC_Home 指令块中的 Busy 位始终输出高电平，一旦整个回参考点过程执行完毕，工艺对象数据块中的 HomingDone 位被置位成 1。

6. 获得当前位置及在线修改组态参数

要获得当前位置及在线修改组态参数，需在编辑模式下打开工艺对象数据块。以当前应用为例，当滑块正在运行时，可实时修改绝对位移指令块中的速度值，并用上升沿重新触发绝对位移指令块的 Execute 使能端，则此时系统会按当前速度计算所需的加减速时间及所用脉冲数，系统不会先到达启动停止速度，实时改变速度后运动到指定位置。

9.4 PWM

PWM 是一种周期固定、脉宽可调节的脉冲输出。PWM 功能虽然使用的是数字量输出，但其在很多方面类似于模拟量，比如它可以控制电动机的转速、阀门的位置等。S7-1200 PLC 提供了两个输出通道用于高速脉冲输出分别可组态为 PTO 或 PWM；PTO 的功能只能由运动控制指令来实现，PWM 功能使用 CTRL_PWM 指令块实现，当一个通道被组态为 PWM 时，将不能使用 PTO 功能。反之亦然。

脉冲宽度可表示为脉冲周期的百分之几、千分之几、万分之几、或 S7 analog（模拟量）形式，脉宽的范围可从 0（无脉冲，数字量输出为 0）到全脉冲周期（无脉冲，数字量输出为 1）。

9.4.1 PWM 的基础知识

CPU 的两路脉冲发生器使用特定的输出点，如表 9-29 所示。用户可使用 CPU 集成输出

点或信号板的输出点，表 9-29 所列为默认情况下的地址分配，可以更改输出地址。无论输出点的地址如何变化，PTO1/PWM1 总是使用第一组输出，PTO2/PWM2 使用紧接着的一组输出，对于 CPU 集成点和信号板上的点都是如此。PTO 在使用脉冲输出时一般占用两个输出点，而 PWM 只使用一个点，另一个没有使用的点可用做其他功能。

表 9-29 脉冲功能输出点

描 述	默认的输出分配	脉 冲	方 向
PTO1	CPU	Q0.0	Q0.1
	SB	Q4.0	Q4.1
PWM1	CPU	Q0.0	—
	SB	Q4.0	—
PTO2	CPU	Q0.2	Q0.3
	SB	Q4.2	Q4.3
PWM2	CPU	Q0.2	—
	SB	Q4.2	—

PWM 的组态步骤如下：

在项目视图的项目树中打开设备配置对话框，选中 CPU，在“属性”对话框的“脉冲发生器”项中，选择 PTO1/PWM1，如图 9-53 所示。勾选“允许使用该脉冲发生器”项。组态脉冲发生器参数，“脉冲选项”中设置脉冲发生器用做 PWM，输出源选择 CPU 集成点输出或信号板输出，时基是毫秒还是微秒，脉宽形式以及循环时间等。“输出地址”项为 PWM 所分配的脉宽调制地址，此地址为 WORD 类型，用于存放脉宽值，可以在系统运行时修改此值以达到修改脉宽的目的。默认情况下，PWM1 地址为 QW1000，PWM2 为 QW1002。



图 9-53 激活脉冲发生器

S7-1200 PLC 使用 CTRL_PWM 指令块实现 PWM 输出，如图 9-54 所示。在使用此指令块时需要添加背景数据块，用于存储参数信息。PWM 指令块参数含义如表 9-30 所示。当 EN 端变为 1 时，指令块通过 ENABLE 端使能或禁止脉冲输出，脉冲宽度通过组态好的 QW 来调节，当 CTRL_PWM 指令块正在运行时，BUSY 位将一直为 1。




图 9-54 CTRL_PWM 指令块

表 9-30 CTRL_PWM 参数含义

参 数	数 据 类 型	含 义
PWM	WORD	硬件标识符，即组态参数中的 HW ID
ENABLE	BOOL	为 1 使能指令块
BUSY	BOOL	功能应用中
STATUS	WORD	状态显示

9.4.2 应用举例

使用模拟量控制数字量输出，当模拟量发生变化时，CPU 输出的脉冲宽度随之改变，但周期不变，可用于控制脉冲方式的加热设备。此应用通过 PWM 功能实现，脉冲周期为 1 s，模拟量值在 0 ~ 27648 之间变化。

1. 硬件组态

在硬件组态中定义相关输出点，并进行参数组态，双击硬件组态选中 CPU，定义 IW64 为模拟量输入，输入信号为 0 ~ 10VDC。PWM 参数组态如图 9-55 所示。

图 9-55 PWM 参数组态

2. 建立变量

在变量表中新建变量，如图 9-56 所示。

PLC 变量			
	名称	数据类型	地址
1	PWM使能	Bool	%M10.0
2	PWM忙	Bool	%M10.1
3	PWM状态	Word	%MW12
4	模拟量输入	Word	%IW64
5	脉冲宽度	Word	%QW1000

图 9-56 变量表

3. 编写程序

将 CTRL_PWM 指令块拖入到 OB1 中，定义背景数据块，添加模拟量赋值程序，如图 9-57 所示。



图 9-57 例子程序

4. 监控

在监视表格中监控变量，使能 PWM_Enable，通过外部模拟电位计改变输入电压值，脉冲以 1 s 的固定周期，脉宽随 Pulse Width 变化而变化。



参 考 文 献

- [1] 西门子(中国)有限公司工业业务领域工业自动化与驱动技术集团. 深入浅出西门子 S7-1200 PLC [M]. 北京:北京航空航天大学出版社,2009.
- [2] 廖常初. S7-1200 PLC 编程及应用[M]. 北京:机械工业出版社,2010.
- [3] 廖常初. S7-200 PLC 编程及应用[M]. 北京:机械工业出版社,2007.
- [4] 廖常初. S7-300/400 PLC 应用技术[M]. 北京:机械工业出版社,2005.
- [5] 廖常初. 西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术[M]. 北京:机械工业出版社,2007.
- [6] 刘华波,何文雪,王雪. 西门子 S7-300/400 PLC 编程与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2010.
- [7] 刘华波,张赞宁. 基于 SIMATIC S7 的高级编程[M]. 北京:电子工业出版社,2007.
- [8] 刘华波,等. 组态软件 WinCC 及其应用[M]. 北京:机械工业出版社,2009.
- [9] 何文雪,刘华波,吴贺荣. PLC 编程与应用[M]. 北京:机械工业出版社,2010.
- [10] 西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团. SIMATIC S7-1200 可编程控制器系统手册,2009.
- [11] 西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团. WinCC flexible 2008 系统手册,2009.



西门子工业自动化系列教材

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----|
| • 工业自动化技术 | 陈瑞阳 • S7-300/400 PLC 应用教程 | 廖常初 |
| • 过程自动化工程 | 孙洪程 • 西门子 S7-300/400 PLC 编程技术及工程应用 | 陈海霞 |
| • 西门子 S7-200 PLC 工程应用技术教程 | 姜建芳 • 西门子 S7-300/400 PLC 编程与应用 | 刘华波 |
| • 西门子 S7-1200 PLC 编程与应用 | 刘华波 • 西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术 第2版 | 廖常初 |
| • 西门子 S7-300 PLC 工程应用技术教程 | 姜建芳 • 人机界面组态与应用技术 | 席 巍 |



上架建议 工业技术/电气工程

地址: 北京市百万庄大街22号
 电话服务
 社服中心: (010)88361066
 销售一部: (010)68326294
 销售二部: (010)88379649
 读者购书热线: (010)88379203

邮政编码: 100037
 网络服务
 门户网: <http://www.cmpbook.com>
 教材网: <http://www.cmpedu.com>
 封面无防伪标均为盗版

定价: 42.00 元(含1DVD)

ISBN 978-7-111-34922-8



9 787111 349228 >